



# ŠKODA Fabia Manual de instrucciones



# Estructura de este Manual de Instrucciones (aclaraciones)

El presente manual está sistemáticamente estructurado con el fin de facilitarle la localización y lectura de las informaciones requeridas.

#### Capítulos, índice de contenidos e índice alfabético

El texto de este manual de instrucciones está dividido en apartados relativamente cortos, agrupados en **capítulos** esquemáticos. El capítulo actual se indica en la parte inferior de la página derecha.

El **índice de contenidos**, ordenado por capítulos, y el extenso **índice alfabético** incluido al final del manual de servicio le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada.

#### Indicación de la dirección

Todas las indicaciones de dirección como "a la izquierda", "a la derecha", "hacia adelante", "hacia atrás" se refieren a la dirección de marcha del vehículo.

#### Unidades

Los valores se indican en unidades métricas.

### Explicación de símbolos

- Señala una advertencia sobre un apartado con información importante e indicaciones de seguridad dentro de un capítulo.
- Señala el final de un apartado.
- lndica la continuación de un apartado en la siguiente página.
- Señala situaciones en las que se debe detener el vehículo lo antes posible.
- ® Indica la marca registrada.
- M Indica la visualización en la pantalla MAXI DOT.
- Indica la visualización en la pantalla de segmentos.

### Visualización en pantalla

En este manual de instrucciones, salvo que se indique lo contrario, se utiliza la visualización en la pantalla de segmentos.

#### Indicaciones

### ATENCIÓN

Las indicaciones más importantes están señaladas con el encabezamiento **ATENCIÓN**. Estas indicaciones de **ATENCIÓN** hacen referencia a un **peligro** grave de accidente y lesión.

#### CUIDADO

Una indicación de **Precaución** le advierte de posibles daños en su vehículo (p. ej. daños de los embragues del cambio) o le indica peligros de accidente en general.

### Nota relativa al medio ambiente

Una indicación de **Medio ambiente** hace referencia a la protección medioambiental. Se trata, p. ej., de consejos para reducir el consumo de combustible.

### Aviso

Una **Nota** normal hace referencia a información importante relacionada con el funcionamiento de su vehículo.



### Prólogo

### Usted ha elegido un vehículo ŠKODA, gracias por su confianza.

Usted ha recibido un vehículo con la tecnología más moderna y un equipamiento muy generoso. Lea este manual de instrucciones con atención, puesto que un procedimiento en consonancia con estas instrucciones es la condición previa para un uso correcto del vehículo.

En caso de dudas relativas a su vehículo, acuda a su concesionario ŠKODA.

Esperamos que disfrute con su vehículo ŠKODA y le deseamos buen viaje.

Su ŠKODA AUTO a.s. (a continuación, sólo ŠKODA o el fabricante)

#### Términos utilizados

En la documentación de a bordo se emplean los siguientes términos que hacen referencia a los servicios prestados en relación con su vehículo.

- "Taller especializado" taller que realiza profesionalmente trabajos de servicio técnico para los vehículos de la marca ŠKODA. Un taller especializado puede ser tanto un concesionario ŠKODA o un socio de servicio ŠKODA como un taller independiente.
- "Socio de servicio ŠKODA" taller que está autorizado contractualmente por el fabricante ŠKODA AUTO a.s. o su distribuidor a realizar trabajos de asistencia técnica para vehículos de la marca ŠKODA y a vender piezas originales de ŠKODA.
- "Concesionario ŠKODA" empresa autorizada por el fabricante ŠKODA AUTO a.s. o por su distribuidor a vender vehículos nuevos de la marca ŠKODA, realizar trabajos de asistencia técnica para los mismos utilizando piezas originales de ŠKODA, y vender piezas originales de ŠKODA.

### Manual de instrucciones

Este manual de instrucciones sirve para todas las **variantes de carrocería** del vehículo, así como para todas las **variantes del modelo** respectivas.

En este manual de instrucciones se mencionan **todo tipo de variantes de equi- pamiento** del vehículo, sin describirlas como extras, variantes del modelo o dependientes del mercado.

Así que su vehículo seguramente **no dispondrá de todos los componentes de equipamiento** que se describen en este manual de instrucciones.

El equipamiento de su vehículo hace referencia a su contrato de compraventa del vehículo. Puede obtener más información en el concesionario ŠKODA en el que ha comprado el vehículo.

Las **ilustraciones** pueden divergir en detalles sin importancia de las correspondientes a su vehículo; éstas deben considerarse sólo como información general.

### Informaciones adicionales (válido para Rusia)

El número completo de autorización del modelo del vehículo figura en la documentación del mismo.

#### Tapa del maletero Cambio manual v pedales \_\_\_\_\_\_\_108 Índice Elevalunas eléctricos Cambio automático 109 Techo corredizo/elevable eléctrico 57 Rodaie 112 Abreviaturas empleadas Conducción económica y ecología \_\_\_\_\_\_ 113 Luz v visibilidad \_\_\_\_\_ 59 Fyitar daños en el vehículo 117 Seguridad 1117 59 Conducir en el extraniero \_\_\_\_\_\_ 117 Lámparas interiores Seguridad pasiva Visibilidad Sistemas de asistencia 118 65 Indicaciones generales \_\_\_\_\_ Limpiaparabrisas v lavaparabrisas \_\_\_\_\_\_ Sistemas de asistencia al frenado 118 Posición de asiento correcta y segura \_\_\_\_\_ Aparcamiento asistido 120 Espeio retrovisor Cinturones de seguridad \_\_\_\_\_ Sistema regulador de la velocidad \_\_\_\_\_\_ 121 Asientos y colocación \_\_\_\_\_ Utilizar cinturones de seguridad \_\_\_\_\_\_ 10 START-STOP 123 Asientos delanteros Dispositivo automático de enrollamiento del Conducción con remolaue 125 Asientos traseros 71 cinturón y tensor de cinturón \_\_\_\_\_ Dispositivo de enganche para remolgue \_\_\_\_\_ 125 Reposacabezas \_\_\_\_\_\_\_ 72 Sistema de airbag \_\_\_\_\_ Maletero 73 Remolaue 128 Descripción del sistema de airbag \_\_\_\_\_ Piso de carga variable en el maletero (Fabia Vista general de los airbags \_\_\_\_\_ Indicaciones de servicio Desactivar los airbags \_\_\_\_\_ Red de separación (Fabia Combi) \_\_\_\_\_ 78 Cuidado del vehículo 131 Portabicicletas en el maletero 80 Transporte seguro de niños \_\_\_\_\_ Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y Asiento infantil \_\_\_\_\_\_ 21 Bacas portaequipajes \_\_\_\_\_\_ 81 cambios técnicos 131 Equipamiento práctico \_\_\_\_\_\_ 82 Sistemas de sujeción \_\_\_\_\_\_ 23 Lavado del vehículo 133 Compartimentos quardaobjetos \_\_\_\_\_\_ 85 Cuidado exterior del vehículo 134 Manejo Cuidado interior del vehículo 138 Calefacción v aire acondicionado \_\_\_\_\_ Puesto de conducción Calefacción, ventilación, refrigeración 89 Comprobar y rellenar \_\_\_\_\_ 141 Vista general \_\_\_\_\_\_ 26 Calefacción 91 Combustible 141 Aire acondicionado (aire acondicionado Vano motor 143 Instrumentos y testigos luminosos \_\_\_\_\_ Aceite del motor 147 Cuadro de instrumentos combinado Climatronic (aire acondicionado automático) \_\_\_ 95 Líquido refrigerante \_\_\_\_\_\_ 149 Indicador multifunción (Ind. Mf.) Líquido de frenos \_\_\_\_\_\_ 151 Indicador del intervalo de mantenimiento Comunicación v multimedia \_\_\_\_\_\_ 97 Batería del vehículo 152 Preinstalación universal para teléfono GSM II 97 Pantalla MAXI DOT 35 Testigos \_\_\_\_\_ Manejo por voz \_\_\_\_\_\_ 102 Ruedas

Multimedia \_\_\_\_\_

Arrangue y conducción \_\_\_\_\_\_ 105

Arrancar y parar el motor \_\_\_\_\_\_\_105

Frenar 107

Conducción

Desbloquear y bloquear \_\_\_\_\_

Cierre centralizado 48

Mando a distancia 51

Alarma antirrobo \_\_\_\_\_\_ 52

103

Llantas y neumáticos \_\_\_\_\_\_\_ 156

Servicio de invierno 162

Autoayuda	
Equipamiento de emergencia y autoayuda	163 164 168 170
Fusibles y bombillas Fusibles Bombillas	_ 174
Datos técnicos	
Datos técnicos	
Índice alfabético	

### Abreviaturas empleadas

Abreviatura	Significado
1/min	Revoluciones del motor por minuto
ABS	Sistema antibloqueo
AG	Cambio automático
ASR	Control de tracción
CO <sub>2</sub> en g/km	Cantidad de dióxido de carbono expulsado en gramos por ki- lómetro recorrido
DPF	Filtro de partículas de diésel
DSG	Mecanismo de embrague doble automático
EDS	Bloqueo electrónico de diferencial
ECE	Comisión Económica para Europa
ESC	Control de estabilización
UE	Unión Europea
kW	kilovatio, unidad de medida para la potencia del motor
MG	Cambio manual
Ind. multifunc.	Indicador multifunción
N1	Una furgoneta construida exclusivamente y principalmente para el transporte de mercancías
Nm	Newton-metro, unidad de medida para el par motor
TDI CR	Motor diésel con turbocompresión y sistema de inyección Common-Rail
TSI	Motor de gasolina con turbocompresión y sistema de inyección directa

### Seguridad

### Seguridad pasiva

### Indicaciones generales

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Antes de emprender la marcha 6
Seguridad de conducción 6
Equipamientos de seguridad 7

En este apartado le proporcionamos información importante, consejos e indicaciones sobre el tema de la seguridad pasiva en su vehículo.

Hemos reunido todo lo que debe saber, por ejemplo, sobre los cinturones de seguridad, los airbags, los asientos infantiles y la seguridad de niños.

### ATENCIÓN

- El presente capítulo contiene información importante para el conductor y demás ocupantes del vehículo sobre el manejo del mismo.
- Más información sobre la seguridad que les afectan a usted y a los demás ocupantes del vehículo la encontrará también en los siguientes capítulos del presente Manual de Instrucciones.
- La completa documentación de a bordo debería encontrarse siempre en el vehículo. Esto es especialmente válido en caso de prestar o revender el vehículo.

### Antes de emprender la marcha

Lea y considere primero II en la página 6.

Para su seguridad propia y la de los demás ocupantes del vehículo, antes de emprender la marcha deberá tener en cuenta los siguientes puntos.

- ✓ Asegúrese de que el sistema de alumbrado y de intermitentes funciona perfectamente.
- ✓ Asegúrese, que la función del limpiaparabrisas y el estado de las escobillas del limpiaparabrisas están bien.
- ✓ Asegúrese de que todos los cristales de ventanilla proporcionan una buena visibilidad hacia el exterior.

- ✓ Ajuste el retrovisor de la manera, que la vista está garantizada hacia atrás.
- ✓ Asegurar que los espejos no están tapados.
- ✓ Compruebe la presión de inflado de los neumáticos.
- ✓ Verificar el nivel del aceite de motor, del líquido de frenos y del líquido refrigerante.
- ✓ Sujete de modo seguro las piezas de equipaje transportadas.
- No debe sobrepasarse la carga autorizada sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo.
- ✓ Cerrar todas las puertas y la puerta del maletero y el capó.
- ✓ Asegúrese de que ningún objeto puede obstaculizar los pedales.
- ✓ Proteja a los niños mediante un asiento infantil apropiado con un cinturón de seguridad correctamente colocado » página 21, Transporte seguro de niños.
- Ajuste la posición correcta del asiento » página 7, Posición de asiento correcta y segura. Dé también instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta.

### Seguridad de conducción

Lea y considere primero II en la página 6.

Como conductor, usted es responsable de sí mismo y de los demás ocupantes del vehículo. Si se ve perjudicada la seguridad de su conducción, se pondrá en peligro usted mismo y también a otros participantes en el tráfico.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- ✓ No deje que le distraigan de su atención las incidencias del tráfico, p. ej., por otros ocupantes del vehículo o llamadas telefónicas.
- No se debe conducir si no se encuentra en condiciónes, p. ej., a causa de medicamentos, alcohol o drogas.
- ✓ Respete las normas de tráfico y la velocidad permitida.
- Adapte en todo momento la velocidad de marcha al estado de la carretera, así como a las condiciones climatológicas y de tráfico.
- En los recorridos largos, realice descansos periódicamente; como muy tarde, cada dos horas.

### Equipamientos de seguridad

### 🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 6.

La siguiente enumeración contiene sólo una parte del equipamiento de seguridad en su vehículo.

- > Cinturones de seguridad de tres puntos de fijación para todos los asientos.
- Limitador de la tensión del cinturón para los asientos delanteros.
- Tensor de cinturón para los asientos delanteros.
- > Ajuste en altura del cinturón para los asientos delanteros.
- > Airbags delanteros para el conductor y el acompañante.
- > Airbags laterales.
- > Airbags de cabeza.
- > Puntos de anclaje para asientos infantiles con el sistema ISOFIX.
- > Puntos de anclaje para asientos infantiles con el sistema TOP TETHER.
- > Reposacabezas ajustables en altura.
- > Columna de dirección ajustable.

Los equipamientos de seguridad mencionados trabajan conjuntamente para protegerles a usted y a los demás ocupantes del vehículo del mejor modo posible.

Los equipamientos de seguridad no serán útiles para usted o los demás ocupantes del vehículo si usted o ellos adoptan posiciones de asiento erróneas o no ajustan correctamente estos equipamientos o no los utilizan.

Si el cinturón de seguridad no está correctamente colocado, en caso de accidente puede ocasionar heridas debido al airbag accionado.

### Posición de asiento correcta y segura

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

,	
Posición de asiento correcta del conductor	8
Ajustar la posición del volante	8
Posición de asiento correcta del acompañante	9
Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros	9
Ejemplos de una posición de asiento incorrecta	9

#### ATENCIÓN

- Los asientos delanteros y todos los reposacabezas se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura, y los cinturones de seguridad han de estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo.
- Cada ocupante del vehículo deberá colocarse correctamente el cinturón de seguridad perteneciente al asiento. Los niños deberán estar asegurados con un sistema de retención apropiado » página 21, Transporte seguro de niños.
- A causa de una posición de asiento incorrecta, el ocupante del vehículo se expone a sufrir lesiones de peligro de muerte si un airbag se activa y le golpea.
- Si los ocupantes de los asientos traseros no van bien sentados, aumentará el riesgo de lesiones a causa de discurrir incorrectamente la cinta del cinturón.
- Durante la marcha, los respaldos no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, porqué de lo contrario se reduciría la eficacia de los cinturones de seguridad y del sistema airbag. ¡Existe peligro de lesión!

#### Posición de asiento correcta del conductor




Fig. 1 Distancia correcta del conductor al volante / Ajuste correcto del reposacabezas

### Lea y considere primero !! en la página 7.

Para su propia seguridad y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- ✓ El asiento del conductor debería ajustarse en sentido longitudinal de tal modo que se puedan pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.
- ✓ Ajuste el respaldo de tal modo que se pueda alcanzar fácilmente el volante por el punto superior con los brazos ligeramente flexionados.
- ✓ Ajustar el volante de tal modo, que la distancia A entre el volante y el esternón sea, como mínimo, de 25 cm» fig. 1. Ajustar el volante » página 8, Ajustar la posición del volante.
- ✓ Ajuste el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre dentro de lo posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza B.
- ✓ Abróchese correctamente el cinturón de seguridad » página 10, Utilizar cinturones de seguridad.

Ajustar los asientos y los reposacabezas» página 69.

#### ATENCIÓN

- Antes de emprender la marcha, adopte la posición de asiento correcta y no la modifique durante la marcha. Asimismo, dé instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta y no la modifiquen durante la marcha.
- Mantenga una distancia entre el conductor y el volante de al menos 25 cm, y entre las piernas y el cuadro de interruptores en la zona del airbag para las rodillas de 10 cm. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Durante la conducción, sujete el volante con ambas manos por el borde exterior de los lados en las posiciones de las "9" y "3" horas. No sujete nunca el volante en la posición de las "12 horas" o de cualquier otro modo (p. ej., en el centro o en el borde interior del volante). En tales casos, al activarse el airbag del conductor se pueden sufrir lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.
- Hay que fijarse en que no haya ningún objeto en el espacio reposapiés del conductor, ya que en caso de realizar alguna maniobra de marcha o de frenado, los objetos pueden llegar a la zona de los pedales. En ese caso no se podría accionar el pedal de embrague, frenar ni acelerar.

### Ajustar la posición del volante



Fig. 2 Volante regulable: Palanca bajo el volante

Lea y considere primero ! en la página 7.

La posición del volante puede ajustarse en altura y en sentido longitudinal.

- > Gire la palanca situada debajo del volante hacia abajo » fig. 2.
- > Ajuste el volante a la posición deseada (en altura y sentido longitudinal).
- > Levante la palanca hasta el tope hacia arriba.

#### I ATENCIÓN

- La palanca para el ajuste del volante siempre debe estar bloqueada durante el viaje para que el volante no cambie de posición accidentalmente durante la marcha. ¡Existe peligro de accidente!
- ¡No debe ajustar el volante durante la marcha sino con el vehículo parado!

### Posición de asiento correcta del acompañante

Lea y considere primero 📙 en la página 7.

Para la seguridad del acompañante y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Coloque el asiento del acompañante lo más atrás posible. El acompañante debe mantenerse a una distancia mínima de 25 cm del tablero de instrumentos a fin de que el airbag, en caso de activarse, le ofrezca la máxima seguridad posible.
- Ajuste el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre dentro de lo posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza B » fig. 1 de la página 8 » página 8.
- ✓ Abróchese correctamente el cinturón de seguridad » página 10.

Ajustar los asientos y los reposacabezas» página 69.

El airbag del acompañante se puede desconectar en casos excepcionales » página 19, Desactivar los airbags.

#### ATENCIÓN

- Mantenga una distancia mínima de 25 cm respecto al tablero de instrumentos. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Los pies deben estar siempre en el espacio reposapiés durante la marcha, ¡no los coloque nunca sobre el tablero de instrumentos o sobre las banquetas de asiento, ni los saque por la ventanilla! En caso de tener que frenar o de un accidente, se expone a un mayor riesgo de lesiones. ¡En caso de activarse el airbag, usted puede sufrir lesiones mortales por estar sentado en posición incorrecta!

# Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros

Lea y considere primero !! en la página 7.

A fin de minimizar el peligro de lesiones en caso de un frenazo repentino o un accidente, los ocupantes de los asientos traseros deben tener en cuenta lo siquiente.

- Ajuste el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre, en la medida de lo posible, a la misma altura que la parte superior de la cabeza B » fig. 1 de la página 8 » página 8.
- Abróchese correctamente el cinturón de seguridad » página 10, Utilizar cinturones de seguridad.
- ✓ Utilice un sistema apropiado de retención para niños si transporta niños en su vehículo » página 21, Transporte seguro de niños.

Ajustar los asientos y los reposacabezas» página 69.

### Ejemplos de una posición de asiento incorrecta

Lea y considere primero 🛚 en la página 7.

El mayor efecto protector posible de los cinturones se alcanza únicamente con los cinturones de seguridad correctamente abrochados.

Las posiciones de asiento incorrectas reducen considerablemente las funciones protectoras de los cinturones de seguridad y aumentan el riesgo al discurrir la cinta incorrectamente.

El conductor es responsable de sí mismo y de los demás ocupantes del vehículo, especialmente de los niños transportados. No permita nunca que un ocupante del vehículo adopte durante la marcha una posición de asiento incorrecta.

La siguiente enumeración contiene indicaciones cuyo incumplimiento pueden causar heridas graves o la muerte. Esta enumeración no es completa, pero queremos que usted se sensibilice con este tema.

Durante la marcha se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- / No permanecer de pie.
- ✓ No estar de pie sobre los asientos.
- ✓ No arrodillarse sobre los asientos.
- ✓ No inclinar mucho el respaldo hacia atrás.

- No apoyarse en el cuadro de instrumentos.
- ✓ No estar acostado en el asiento trasero.
- Nicht nur auf dem vorderen Bereich des Sitzes sitzen.
- ✓ No estar sentado de lado.
- ✓ No asomarse por la ventanilla.
- ✓ No sacar los pies por la ventanilla.
- ✓ No colocar los pies sobre el cuadro de instrumentos.
- ✓ No colocar los pies sobre el tapizado de asiento.
- No transportar a alquien en el espacio para los pies.
- ✓ No viaiar sin cinturón de seguridad abrochado.
- No permanecer en el maletero.

### Cinturones de seguridad

### Utilizar cinturones de seguridad

### Introducción al tema



Fig. 3 Conductor con el cinturón abrochado

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

El principio físico de un choque frontal	_ 12
Colocar y quitar los cinturones de seguridad	_ 12
Niusto do la altura dol cinturón on los aciontos dolantoros	13

Los cinturones de seguridad correctamente abrochados ofrecen una protección efectiva en caso de accidente. Reducen el riesgo de lesión y aumenta la posibilidad de sobrevivir en caso de un accidente grave.

Los cinturones de seguridad bien abrochados mantienen a los ocupantes del vehículo en la posición correcta » fig. 3.

Los cinturones de seguridad reducen en gran medida la energía cinética. Además, impiden que se realicen movimientos incontrolados que podrían provocar graves lesiones.

Si los ocupantes del vehículo tienen bien abrochados los cinturones de seguridad, pueden beneficiarse en gran medida del hecho de que el cinturón de seguridad recoja la energía cinética de la mejor forma posible.

También la estructura delantera del vehículo y otras medidas de seguridad pasiva como, p. ej., el sistema airbag garantizan la mejor reducción posible de la energía cinética. La energía resultante se reduce y disminuye el riesgo de lesiones.

Si se transportan niños, se deben tener en cuenta factores especiales de seguridad » página 21, *Transporte seguro de niños*.

#### ATENCIÓN .

- ¡Abróchese siempre el cinturón de seguridad antes de cada recorrido, también cuando se circule por la ciudad! Esto también es válido para los ocupantes de los asientos traseros. ¡Existe peligro de lesiones!
- Las mujeres embarazadas también han de colocarse siempre el cinturón de seguridad. Es lo único que garantiza la mejor protección al niño que aún no ha nacido » página 12, Colocar y quitar los cinturones de seguridad.
- El mayor efecto protector posible de los cinturones se alcanza únicamente manteniendo una posición de asiento correcta » página 7, Posición de asiento correcta y segura.
- Los respaldos de los asientos delanteros no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, ya que, de lo contrario, los cinturones de seguridad podrían perder su efectividad.

#### ATENCIÓN

Indicaciones para que el cinturón discurra correctamente

- Tenga en cuenta siempre la correcta colocación del cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Ajuste la altura del cinturón de seguridad de modo que la parte superior del mismo discurra aproximadamente por el centro del hombro, y en ningún caso por el cuello.
- Un cinturón de seguridad puesto con demasiada holgura puede causar lesiones, ya que, en caso de accidente, su cuerpo continuará moviéndose hacia delante a causa de la energía cinética y se verá frenado de forma abrupta por el cinturón.
- La banda del cinturón no debe pasar por objetos duros o frágiles (p. ej. gafas, bolígrafos, llaveros, etc.). Estos podrían ser causa de lesiones.

### ATENCIÓN

Indicaciones para manipular cinturones de seguridad

- El cinturón no debe quedar aprisionado ni estar retorcido o rozar con bordes afilados.
- Tenga cuidado de que el cinturón de seguridad no quede aprisionado al cerrar la puerta.

#### ATENCIÓN

Indicaciones para la correcta colocación de los cinturones de seguridad

- Con un cinturón de seguridad no se deben abrochar nunca a dos personas (ni siquiera niños), el cinturón tampoco debe colocarse sobre un niño llevado en el regazo del ocupante.
- La lengüeta de cierre se debe insertar únicamente en el cierre perteneciente al respectivo asiento. Una colocación errónea del cinturón de seguridad menoscaba su efecto protector y aumenta el riesgo de lesiones.
- La boca de inserción para la lengüeta no debe estar atascada, ya que de lo contrario, no podría enclavarse la lengüeta.
- La ropa excesiva y suelta (p. ej. un abrigo sobre una chaqueta) influye negativamente en la correcta posición y el funcionamiento de los cinturones de seguridad.
- El uso de pinzas u otros objetos para ajustar los cinturones de seguridad (p. ej. para acortar el cinturón en el caso de personas de baja estatura) está prohibido.
- Los cinturones de seguridad en los asientos traseros sólo podrán cumplir fiablemente su función si el respaldo del asiento trasero está correctamente enclavado » página 71.

### ATENCIÓN

Indicaciones para el cuidado de los cinturones de seguridad

- La banda del cinturón debe mantenerse limpia. Una banda de cinturón sucia puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón » página 140, Cinturones de seguridad.
- Los cinturones de seguridad no deben desmontarse o modificarse de cualquier modo. No intente reparar por sí mismo los cinturones de seguridad.
- Compruebe periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Si se detectan daños en el tejido del cinturón, en las uniones del mismo, en el enrollador automático o en el cierre, el respectivo cinturón de seguridad deberá ser sustituido por un taller especializado.
- Los cinturones de seguridad dañados que, durante un accidente, estuvieran sometidos a gran esfuerzo y se alargaran a causa de ello, deben ser sustituidos, preferentemente en un taller especializado. Asimismo deben revisarse los anclajes de los cinturones.

#### Aviso

Para la utilización de los cinturones de seguridad se deben observar las disposiciones legales nacionales.

### El principio físico de un choque frontal




Fig. 4 Conductor con el cinturón de seguridad no abrochado/Acompañante con el cinturón de seguridad no abrochado en el asiento trasero

### 🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 11.

Tan pronto el vehículo se pone en movimiento se genera, tanto en el vehículo como también en los ocupantes del mismo, una energía de movimiento, la denominada energía cinética.

La magnitud de la energía cinética depende fundamentalmente de la velocidad del vehículo y del peso del mismo incluyendo el de los ocupantes. Si aumentan la velocidad y el peso, es necesaria mayor cantidad de energía en caso de accidente para compensar la fuerza.

La velocidad del vehículo es el factor más significativo. Si, por ejemplo, se duplica la velocidad de 25 km/h a 50 km/h, se cuadruplicará la energía cinética.

La opinión de que en un pequeño accidente uno puede sujetarse el cuerpo con las manos, es errónea. Ya en caso de reducidas velocidades de colisión, sobre el cuerpo actúan fuerzas imposibles de contrarrestar.

Aunque sólo se conduzca a una velocidad de 30-50 km/h, en caso de accidente actúan en el cuerpo fuerzas que pueden superar fácilmente el peso de una tonelada (1.000 kg).

P.ej. el peso de una persona de 80 kg "aumenta" en el caso de 50 km/h a 4,8 toneladas (4.800 kg).

En caso de choque frontal, los ocupantes del vehículo sin el cinturón abrochado salen despedidos hacia delante y chocan de forma incontrolada con piezas del habitáculo tales como, p. ej., volante, cuadro de instrumentos o parabrisas, en » fig. 4 - A. Éstos pueden salir tal vez despedidos fuera del vehículo, lo que puede puede causar lesiones muy graves o incluso mortales.

También para los ocupantes del asiento de atrás es importante el uso del cinturón, ya que, en caso de accidente, podrían ser lanzados incontroladamente por el vehículo.

Por tanto, el pasajero de un asiento trasero que no lleve colocado el cinturón no sólo se pone en peligro a sí mismo, sino también a los ocupantes de los asientos delanteros » fig.  $4 - \mathbb{B}$ .

### Colocar y quitar los cinturones de seguridad



Fig. 5 Colocar y quitar el cinturón de seguridad



Fig. 6 Colocación de la banda del cinturón en la zona de los hombros y la pelvis/colocación de la banda del cinturón en el caso de mujeres embarazadas

Lea y considere primero II en la página 11.

#### Colocación

- > Ajuste correctamente el asiento delantero y el reposacabezas antes de abrocharse el cinturón » página 72.
- > Tire lentamente de la cinta del cinturón por la lengüeta del cierre pasándola por el pecho y el abdomen.
- Introduzca la lengüeta en el cierre correspondiente al asiento » fig. 5 A hasta que se oiga como encaja.
- » Haga una prueba estirando el cinturón de seguridad, para ver si la lengüeta de cierre está firmemente enclavada en el cierre.

Un botón de plástico en la cinta del cinturón mantiene la lengüeta de cierre en posición de fácil agarre.

Para conseguir el máximo efecto de protección de los cinturones de seguridad es muy importante cómo discurra el cinturón.

La parte superior del cinturón no debe pasar nunca por el cuello, sino por la parte central del hombro y quedar bien ceñida al tronco. La cinta inferior del cinturón deberá discurrir sobre la pelvis, no sobre el abdomen, y ha de quedar bien ceñida » fig. 6 - ©.

Las mujeres embarazadas también han de colocarse siempre el cinturón de seguridad. Es lo único que garantiza la mejor protección al niño que aún no ha nacido.

En las mujeres embarazadas, la parte inferior del cinturón debe colocarse lo más bajo posible sobre la pelvis, con el fin de evitar presiones sobre la parte inferior del cuerpo » fig. 6 - D.

#### Quitar

Quítese el cinturón de seguridad únicamente con el vehículo parado.

- > Pulse la tecla roja en el cierre del cinturón » fig. 5 📵, la lengüeta del cinturón saldrá disparada.
- > Guíe el cinturón de vuelta con la mano para que la cinta se enrolle con más facilidad y el cinturón de seguridad no se tuerza.

### CUIDADO

Al soltarse el cinturón de seguridad hay que fijarse en que las lengüetas de cierre no dañen ni el revestimiento ni otras partes del habitáculo.

### Ajuste de la altura del cinturón en los asientos delanteros



Fig. 7 Asiento delantero: ajuste de la altura del cinturón

Lea y considere primero II en la página 11.

Con ayuda del ajuste de la altura del cinturón se puede adaptar la colocación de los cinturones de seguridad delanteros en la zona de los hombros según la talla del cuerpo.

- > Presione el herraje de inversión y desplácelo en el sentido deseado, hacia arriba o hacia abajo » fig. 7.
- Después del ajuste, tire bruscamente del cinturón para comprobar si el herraje de reenvío se ha enclavado de modo seguro.

# Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón

### Introducción al tema

### Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón

Todos los cinturones de seguridad están equipados con un dispositivo automático de enrollamiento.

Al tirar lentamente del cinturón de seguridad se garantiza la total libertad de movimiento del cinturón. Si se tira bruscamente del cinturón de seguridad, éste quedará bloqueado por el dispositivo automático de enrollamiento.

También se bloquean los cinturones en caso de un frenado total, si se acelera, en la conducción cuesta abajo y en curvas.

### ATENCIÓN

Si no se bloquea el cinturón al tirar bruscamente, se deberá acudir inmediatamente a un taller especializado para hacerlo revisar.

### Pretensor de cinturón

La seguridad del conductor y del acompañante con el **cinturón abrochado** aumenta mediante los tensores del cinturón situados en los dispositivos automáticos de enrollamiento de los cinturones de seguridad delanteros.

En las colisiones frontales, a partir de un determinado grado de gravedad del accidente, los cinturones se tensan automáticamente. Los pretensores del cinturón de seguridad pueden activarse incluso sin llevar puestos los cinturones de seguridad.

En caso de colisión lateral de un determinado grado de gravedad, el cinturón de seguridad colocado se tensa automáticamente en el lado de la colisión.

En caso de leves colisiones frontales, laterales y traseras, de vuelco, así como en caso de accidentes en los que no se ejerza ninguna fuerza considerable por delante, no se activan los tensores de los cinturones.

#### ATENCIÓN

- Todos los trabajos que se efectúen en el sistema pretensor de cinturón, así como el montaje y desmontaje de piezas del sistema debidos a otros trabajos de reparación deben ser realizados exclusivamente por un taller especializado.
- La función protectora del sistema pierde su efectividad después de un accidente. Si se activaron los tensores de cinturón, habrá que sustituir todo el sistema.

#### i Aviso

- La activación de los tensores de cinturón produce humo. Esto no indica que haya peligro de incendio en el vehículo.
- Al desguazar el vehículo o desechar componentes del sistema pretensor de cinturón es importante tener en cuenta las disposiciones legales del país en cuestión. Los socios de servicio ŠKODA conocen estas disposiciones y le podrán dar información detallada al respecto.

### Sistema de airbag

### Descripción del sistema de airbag

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción del sistema \_\_\_\_\_\_\_ 15
Activación del airbag \_\_\_\_\_\_ 16

#### ATENCIÓN

- La máxima eficacia protectora del airbag sólo se logra en la acción combinada con el cinturón de seguridad abrochado.
- El airbag no reemplaza en modo alguno al cinturón de seguridad, sino que forma parte del concepto integral de seguridad pasiva del vehículo.
- Para que los ocupantes del vehículo se encuentren protegidos de la forma más efectiva en caso de activarse el sistema, los asientos delanteros deberán estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante » página 7, Posición de asiento correcta y segura.
- Si, durante la marcha, usted no utiliza el cinturón de seguridad, se inclina excesivamente hacia delante o adopta cualquier otra posición de asiento incorrecta, se expondrá a un riesgo de lesiones incrementado en caso de producirse un accidente.

### ATENCIÓN

Indicaciones para manipular el sistema de airbag

- Si existe un fallo, se deberá hacer comprobar el sistema de airbag inmediatamente por un taller especializado. De lo contrario, existe el peligro de que no se activen los airbags en caso de accidente.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los componentes del sistema de airbag.
- Todos los trabajos en el sistema de airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p, ej., desmontaje del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.
- No efectúe nunca modificaciones en el parachoques delantero o en la carrocería.

### ATENCIÓN (continuación)

- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema de airbag, ya que podría producirse la activación de airbags.
- La función protectora del sistema de airbag pierde su efectividad después de un accidente. Si se activó el airbag, habrá que sustituir el sistema de airbag.

### Descripción del sistema

Lea y considere primero II en la página 15.

El estado de funcionamiento del sistema de airbag se visualiza a través del testigo \*\* en el cuadro de instrumentos » página 43.

Cuando se activan los airbags, éstos se rellenan con gas y se despliegan.

Al hincharse el airbag, se libera un gas blanco grisáceo o rojo inofensivo. Esto es completamente normal y no debe hacer temer que haya un incendio en el vehículo.

## El sistema airbag se compone (según equipamiento del vehículo) de los siguientes módulos.

- > Unidad de control electrónica.
- > Airbags delanteros para el conductor y el acompañante » página 16.
- > Airbags laterales » página 17.
- > Airbags de cabeza » página 18.
- Testigo de control del airbag en el cuadro de instrumentos » página 43.
- > Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante » página 20.
- > Testigo para la desconexión/conexión del airbag delantero del acompañante en la parte central del cuadro de instrumentos » página 20.

### i Aviso

- El sistema de airbag está exento de mantenimiento en toda la duración de su función.
- En caso de vender el vehículo, se deberá entregar al comprador el manual de instrucciones completo. ¡Tenga en cuenta que la documentación sobre un posible airbag desactivado del acompañante también esté incluida!
- Para el desecho del vehículo o de componentes del sistema de airbag es importante observar las disposiciones legales vigentes en cada país.

### Activación del airbag

### Lea y considere primero II en la página 15.

Los airbags se inflan en fracciones de segundo y a gran velocidad para poder ofrecer protección adicional en caso de accidente.

El sistema de airbag sólo está listo para funcionar con el encendido activado.

En casos especiales de accidentes, pueden activarse al mismo tiempo varios airbags.

En caso de colisiones frontales y laterales **ligeras**, colisiones traseras, vuelco o volteo del vehículo, los airbags **no se activan**.

#### Factores de activación

No se puede generalizar sobre las condiciones que provocan la activación del sistema de airbag en cada situación. Existen algunos factores que juegan un papel importante, como por ejemplo la propiedad del objeto con el que choca el vehículo (duro/blando), ángulo de impacto, velocidad del vehículo, etc.

Resulta decisiva para la activación de los airbags la trayectoria de desaceleración La unidad de control analiza la trayectoria de la colisión y activa el respectivo sistema de retención.

Si durante la colisión, la desaceleración del vehículo originada y medida permanece por debajo de los valores de referencia predeterminados en la unidad de control, los airbags no se activarán aunque el vehículo pueda resultar gravemente deformado a causa del accidente.

### En caso de colisiones frontales graves se activan los siguientes airbags.

- > Airbag delantero del conductor.
- > Airbag delantero del acompañante.

#### En caso de colisiones laterales graves se activan los siguientes airbags.

- > Airbag lateral delantero en el lado del accidente.
- > Airbag de cabeza en el lado del accidente.

### En caso de un accidente con activación del airbag:

- se encienden las luces del habitáculo (si el conmutador para el alumbrado interior está en la posición de contacto de puerta);
- > se conectan los intermitentes simultáneos;
- > se desbloquean todas las puertas;
- > se corta la alimentación de combustible al motor.

### Vista general de los airbags

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Airbags delanteros	16
Airbags laterales	17
Airbags de cabeza	18

### Airbags delanteros




Fig. 8 Airbag delantero del conductor en el volante/airbag delantero del acompañante en el salpicadero




Fig. 9 Distancia de seguridad con respecto al volante/Airbags rellenos de gas  $\,$ 

Los airbags delanteros ofrecen una protección adicional para la cabeza y la zona pectoral del conductor y del acompañante en caso de una colisión frontal grave. El airbag frontal para el conductor se encuentra en el volante » fig. 8 - A.

El airbag frontal para el acompañante se encuentra en el tablero de instrumentos, encima del compartimento guardaobjetos » fig. 8 - 🖪.

Al activarse, los airbags se llenan de gas y se despliegan delante del conductor y el acompañante » fig. 9 - D. Al sumergirse la cabeza y el tórax en el airbag completamente inflado, se amortigua el movimiento hacia delante del conductor y del acompañante, y se reduce así el riesgo de lesiones en esas partes del cuerpo.

#### ATENCIÓN

Indicaciones para la correcta posición del asiento

- Es importante que el conductor y el acompañante mantengan una distancia mínima de 25 cm con respecto al volante o al tablero de instrumentos A » fig. 9. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte! Además, los asientos delanteros y los reposacabezas siempre deben estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante.
- El airbag desarrolla al activarse grandes fuerzas, de modo que en caso de una posición incorrecta del asiento o del cuerpo se pueden producir lesiones.
- Entre las personas sentadas en las plazas delanteras y el campo de acción del airbag no deben encontrarse otras personas, ni animales, ni objetos.

#### ATENCIÓN

Airbag delantero y transporte de niños

- No se deben llevar nunca niños sin la seguridad adecuada en el asiento delantero del vehículo. ¡Si los airbags se activan en caso de accidente, los niños podrían sufrir lesiones graves o mortales!
- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » página 19, Desactivar los airbags. En caso de no actuar así, al activarse el airbag delantero del acompañante, el niño puede sufrir lesiones graves e incluso mortales. Al transportar niños en el asiento del acompañante se deberán tener en cuenta las disposiciones legales vigentes en cada país con respecto a la utilización de asientos infantiles.

#### ATENCIÓN

Indicaciones generales

- No se debe colocar ningún adhesivo en el volante ni en la superficie del módulo del airbag en el cuadro de instrumentos del lado del acompañante, ni tampoco cubrirlos o modificarlos de algún otro modo. Estas piezas sólo deben limpiarse con un trapo seco o humedecido con agua. Sobre las cubiertas de los módulos de airbag o en sus proximidades no se deben montar accesorios como, p. ej., soportes para bebidas, fijaciones para teléfono, etc.
- No se deben depositar nunca objetos en la superficie del módulo del airbag del acompañante en el cuadro de instrumentos.

### Airbags laterales




Fig. 10 Lugar de montaje del airbag lateral en el asiento del conductor/ Airbag lateral lleno de gas

El sistema de airbags laterales ofrece una protección adicional para la parte superior del cuerpo (pecho, vientre y pelvis) de los ocupantes en caso de colisiones laterales graves.

Los airbags laterales se encuentran en los acolchados de los respaldos de los asientos delanteros » fig. 10 -  $\boxed{A}$ .

Al activarse los airbags laterales » fig. 10 -  $\mathbb B$ , se activan automáticamente también el airbag de cabeza y el tensor del cinturón de seguridad del lado correspondiente.

Al sumergirse en el airbag completamente inflado, se amortigua la carga de los ocupantes y se reduce el riesgo de sufrir lesiones en el tórax (pecho, vientre y caderas) por el lado más cercano a la puerta.

#### ATENCIÓN

Indicaciones para la correcta posición del asiento

- Su cabeza no debe encontrarse nunca en el área de salida del airbag lateral. De lo contrario podría sufrir lesiones graves en caso de accidente. Esto debe tenerse en cuenta especialmente en el caso de los niños que no lleven el asiento infantil adecuado » página 23, Seguridad de los niños y airbaa lateral.
- Entre las personas y el campo de acción de los airbags no deben encontrarse otras personas, ni animales o objetos. En las puertas no se puede colocar ningún accesorio, como p.ej. portabebidas.
- Si los niños se sientan de forma inadecuada durante la marcha, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto puede causar lesiones graves » página 21, Asiento infantil.

### ATENCIÓN .

- Cuelque sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa del vehículo. No deje dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados.
- No permita que se ejerzan grandes presiones, tales como fuertes empujones, patadas, etc., sobre los los respaldos de los asientos, ya que el sistema podría resultar dañado. ¡Los airbags laterales no se activarían en tal caso!
- No está permitido que coloque ninguna clase de funda en los asientos del conductor o del acompañante que no esté expresamente autorizada por ŠKODA. Dado que el airbag se despliega desde el respaldo del asiento, el uso de fundas no autorizadas podría menoscabar considerablemente la función protectora de los airbags laterales.
- Los daños ocasionados en la parte de la tapicería original en la que se encuentran los airbags laterales deben repararse inmediatamente en un taller especializado.
- Los módulos de airbag de los asientos delanteros no deben presentar ningún tipo de desperfectos, roturas ni arañazos profundos. No está permitido abrirlos por la fuerza.

### Airbags de cabeza




Fig. 11 Lugar de montaje del airbag de cabeza/Airbag de cabeza relleno de gas

El sistema de airbags delanteros ofrece una protección adicional para la cabeza y la zona pectoral de los ocupantes en caso de colisión lateral de gravedad extrema.

Los airbags de cabeza se encuentran en ambos lados del habitáculo encima de las puertas » fig. 11 - A.

En caso de **colisión lateral**, el airbag de cabeza se activa junto con el correspondiente airbag lateral y el tensor de cinturón para el asiento delantero en el lado del accidente

Al activarse, el airbag recubre la zona de la ventana de las puertas delanteras y traseras, así como la zona de los montantes de puerta » fig. 11 - B.

El golpe en la cabeza con piezas del habitáculo se amortiqua gracias al airbag de cabeza inflado. Al reducir el impacto de la cabeza y los movimientos de la misma se reduce también el impacto sobre el cuello.

### ATENCIÓN

- No debe encontrarse ningún objeto en el área de salida de los airbags de cabeza para que los airbags puedan desplegarse libremente.
- Cuelque sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa del vehículo. No deje dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados. Tampoco se debe utilizar ninguna percha adicional para colgar las prendas.

### ATENCIÓN (continuación)

- El montaje de accesorios no prescritos en la zona del airbag de cabeza puede menoscabar considerablemente la función protectora del mismo en caso de activación del airbag. Al desplegarse el airbag de cabeza activado, pueden salir despedidos hacia el interior los accesorios utilizados y causar lesiones a los ocupantes del vehículo » página 131.
- Los parasoles no deben girarse hacia las ventanas laterales en la zona de despliegue de los airbags de cabeza, si en ellos hay objetos sujetos como, p. ej., bolígrafos, etc. ya que dichos objetos podrían producir lesiones de los ocupantes al activarse los airbags de cabeza.
- Entre las personas y el campo de acción de los airbags no deben encontrarse otras personas, ni animales o objetos. Además, los ocupantes no deben asomar la cabeza por la ventana durante la marcha ni sacar los brazos ni las manos.

### **Aviso**

En vehículos con airbags de cabeza el rótulo AIRBAG se encuentra en el revestimiento del montante B.

### Desactivar los airbags

### Introducción al tema

### Desactivar los airbags

La desactivación de los airbags está pensada por ejemplo para los siguientes casos.

- Si se debe utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que el niño vaya de espaldas al sentido de marcha (en algunos países, por razón de disposiciones legales divergentes, en el sentido de marcha) » página 21. Transporte seguro de niños.
- Si no se puede mantener la distancia mínima de 25 cm entre el centro del volante y el esternón, a pesar de que la posición del asiento del conductor sea correcta.

- Si es necesario instalar dispositivos especiales en la zona del volante debido a algún tipo de minusvalía.
- Si se hacen instalar otros asientos (p. ej. asientos ortopédicos sin airbags laterales).

El airbag frontal del acompañante se puede desconectar con el conmutador de llave » página 20.

Recomendamos dejar que un socio de servicio ŠKODA desconecte otros airbags si fuera necesario.

### Control del sistema airbag

La disponibilidad operativa del sistema de airbag se controla electrónicamente, incluso aunque uno de los airbags esté desconectado.

### Airbag desconectado con un aparato de diagnósticos

> Después de conectar el encendido, el testigo 

segundos y, a continuación, parpadea todavía durante unos 12 segundos.

## Airbag del acompañante desconectado con el conmutador de llave en el compartimento quardaobjetos

- > Tras conectar el encendido, el testigo ≥ se enciende durante unos 3 segundos.

#### Aviso

- Se deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la desconexión de los airbags.
- En un socio de servicio ŠKODA podrá obtener información sobre qué airbags se pueden o deben desconectar en su vehículo.

### Desconectar el airbag frontal del acompañante



Fig. 12 Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante/Testigo de la conexión/desconexión del airbag delantero del acompañante

Con el conmutador de llave se desconecta sólo el airbag frontal del acompañante.

#### Desconectar

- > Desconecte el encendido.
- > Abra la puerta del acompañante.
- > Despliegue totalmente el paletón de la llave con mando a distancia » !.
- Introduzca la llave cuidadosamente en la ranura del conmutador de llave hasta el tope.
- Gire con cuidado la llave de la ranura del conmutador del airbag a la posición
   » fig. 12 OFF.
- > Extraiga la llave de la ranura del conmutador de llave » [].
- > Cerrar la puerta del acompañante.
- > Compruebe si, tras conectar el encendido, se enciende el testigo 3 OFF en el rótulo 3 PASSENGER AIR BAG de la parte central del tablero de instrumentos.

#### Conectar

- > Desconecte el encendido.
- > Abra la puerta del acompañante.
- > Despliegue totalmente el paletón de la llave con mando a distancia » Ⅰ.
- > Introduzca la llave cuidadosamente en la ranura del conmutador de llave hasta el tope.
- > Gire con cuidado la llave de la ranura del conmutador del airbag a la posición
   1) » fig. 12 ON.
- <sup>1)</sup> El testigo OFF 2ºs, se encenderá durante unos segundos después de conectar el encendido, se apagará durante 1 segundo y, a continuación, volverá a encenderse.

- > Extraiga la llave de la ranura del conmutador de llave » 📙
- > Cerrar la puerta del acompañante.
- > Compruebe si, tras conectar el encendido, no se enciende el testigo 3 OFF en el rótulo % PASSENGER AIR BAG de la parte central del tablero de instrumentos.

### ATENCIÓN

- El conductor del vehículo es responsable de que el airbag esté desconectado o conectado.
- ¡Desconecte el airbag sólo con el encendido desconectado! De lo contrario, se podría causar una avería en el sistema de desconexión del airbag.
- ¡Si el testigo OFF %: parpadea, el airbag de acompañante no se activará en caso de accidente! Acuda a un taller especializado inmediatamente para que revise el sistema de airbag.
- No deje puesta la llave en el conmutador de llave durante el viaje.
  - ¡Las sacudidas podrían girar la llave dentro de la ranura y conectar el airbag!
  - ¡En tal caso, el airbag podría activarse en caso de accidente de forma inesperada, existiendo riesgo de lesiones y muerte!

### CUIDADO

¡Si el paletón de la llave no está desplegado lo suficiente, se puede dañar el conmutador de llave!

### Transporte seguro de niños

### Asiento infantil

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante	. 2
Seguridad de los niños y airbag lateral	23
Clasificación en grupos de los asientos infantiles	. 23
Utilización de asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de	
seguridad	. 23

Por regla general, los niños sentados en el asiento trasero van más seguros que los que ocupan el asiento del acompañante.

A diferencia de los adultos, los músculos y la estructura ósea de los niños aún no están completamente desarrollados. Por ello, los niños están expuestos a un mayor riesgo de lesiones.

Los niños deben ser transportados exclusivamente en consonancia con las disposiciones legales correspondientes.

Los asientos infantiles deben utilizarse conforme a la norma ECE-R 44. La norma ECE-R significa: Legislación de la Comisión Económica para Europa (Economic Commission for Europe - Regulation).

Los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44 están identificados con una marca de verificación no desplegable: E mayúscula en círculo, debajo el número de comprobación.

### ATENCIÓN

- Para la utilización de los asientos infantiles se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- En ningún caso se deben llevar niños, ¡tampoco bebés! , en el regazo.
- No deje nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia. En determinadas condiciones climáticas exteriores pueden desarrollarse en el vehículo temperaturas con peligro de muerte.
- ¡El niño debe estar asegurado en el vehículo durante todo el tiempo de marcha! De lo contrario, en caso de accidente, el niño saldría despedido a través del vehículo y podría lesionarse mortalmente a sí mismo y a otros ocupantes.

### ATENCIÓN (continuación)

- Si los niños se inclinan hacia adelante durante la marcha o se sientan de forma inadecuada, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto es válido especialmente para niños transportados en el asiento del acompañante; ¡si se activa el sistema airbag, podrían sufrir lesiones graves o mortales!
- Hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante del asiento infantil para abrochar bien el cinturón. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Se debe comprobar que los cinturones de seguridad discurren correctamente. Además, se ha de prestar atención a que el cinturón no pueda dañarse a causa de herrajes con cantos vivos.
- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante. Para más información » página 21, Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante.

### Aviso

Recomendamos el uso de asientos infantiles del programa de accesorios originales de ŠKODA. Estos asientos infantiles se han desarrollado y comprobado para su utilización en vehículos ŠKODA. Ellos cumplen con la norma ECE-R 44.

### Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante

No utilice nunca un sistema de retención infantil orientado hacia atrás sobre un asiento que esté protegido por un airbag activo instalado delante. El niño podría sufrir lesiones graves o incluso mortales.




Fig. 13 Adhesivo en el montante B en el lado del acompañante



Fig. 14 Parasol del acompañante / adhesivo

### Lea y considere primero II en la página 21.

Por razones de seguridad, le recomendamos montar los asientos infantiles en los asientos traseros en la medida de lo posible.

En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño en el asiento del acompañante, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante »
  !.
- Ajuste verticalmente el respaldo del acompañante en lo posible de forma que haya un contacto estable entre el respaldo del acompañante y el respaldo del niño.
- Desplace hacia atrás el asiento del acompañante en lo posible de forma que no haya contacto entre el asiento del acompañante y el asiento infantil colocado detrás.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentra delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en el montante B del lado del acompañante.
- > Ajuste el asiento del acompañante con altura regulable lo más arriba posible.
- > Ajuste el cinturón de seguridad del acompañante lo más hacia arriba posible.
- El asiento infantil deberá ser colocado y asegurado sobre el asiento y el niño dentro del asiento infantil de acuerdo con las condiciones del manual de instrucciones del fabricante del asiento infantil.

#### ATENCIÓN

- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » página 19, Desactivar los airbags.
- No utilice nunca en el asiento del acompañante ningún asiento infantil en el que el niño vaya dando la espalda al sentido de la marcha del vehículo con el airbag frontal del acompañante conectado. Este asiento infantil se encuentra en la zona de despliegue del airbag delantero del acompañante. El airbag puede causar lesiones graves o incluso mortales al niño al activarse
- Este hecho lo indica también el adhesivo que se encuentra en uno de los lugares siguientes.
- En el montante B del lado del acompañante » fig. 13. El adhesivo es visible al abrir la puerta del acompañante.
- En el parasol del acompañante. En vehículos para algunos países, en el parasol del acompañante se encuentra el adhesivo » fig. 14.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentra delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en el montante B del lado del acompañante.
- Tan pronto como el asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo deje de utilizarse en el asiento del acompañante, se debe volver a conectar el airbag delantero del acompañante.

### Seguridad de los niños y airbag lateral



Fig. 15
Un niño asegurado incorrectamente en una posición de asiento errónea - en peligro a causa del airbag lateral/Un niño asegurado correctamente con un asiento infantil

Lea y considere primero II en la página 21.

El niño no debe encontrarse en el área de despliegue del airbag lateral » fig. 15 - [A].

Entre el niño y el área de salida del airbag lateral debe haber espacio suficiente para que el airbag lateral pueda ofrecer la mejor protección posible » fig. 15 - B.

#### ATENCIÓN

- Los niños no deben colocar nunca la cabeza en la zona de despliegue del airbag lateral. ¡Existe peligro de lesiones!
- No deposite ningún objeto en el área de despliegue del airbag lateral. ¡Existe peligro de lesiones!

### Clasificación en grupos de los asientos infantiles

Lea y considere primero 🔢 en la página 21.

Clasificación en grupos de los asientos infantiles conforme a la norma ECE-  ${\sf R}$  44.

Grupo	Peso del niño Edad aproximada	
0	hasta 10 kg	hasta 9 meses
0+	hasta 13 kg hasta 18 meses	
1	9-18 kg	hasta 4 años
2	15-25 kg	hasta 7 años
3	22-36 kg	más de 7 años

# Utilización de asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad

Lea y considere primero II en la página 21.

Cuadro-resumen de la utilización de los asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

Grupo	Asiento del acompañante	Asientos traseros exteriores	Asiento trasero central
<b>0</b> hasta 10 kg	U	U	U
<b>0+</b> hasta 13 kg	U	U	U
<b>1</b> 9-18 kg	U	U	U
<b>2</b> 15-25 kg	U	U	U
<b>3</b> 22-36 kg	U	U	U

U Categoría de asiento infantil "Universal"; asiento infantil previsto para fijar al asiento con el cinturón de seguridad.

### Sistemas de sujeción

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Argollas de sujeción del sistema ISOFIX	24
Utilización de asientos infantiles con el sistema ISOFIX	24
Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER	25

### Argollas de sujeción del sistema ISOFIX



Fig. 16 **Etiquetas del sistema ISOFIX** 

En los asientos traseros exteriores hay dos argollas de sujeción para fijar un asiento infantil mediante el sistema ISOFIX.

Los puntos están marcados con etiquetas con el rótulo ISOFIX » fig. 16.

#### ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- No debe jamás montar otros asientos infantiles, cinturones u objetos en las argollas de sujeción previstas para el montaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX. ¡Existe peligro de muerte!

#### Aviso

- Un asiento infantil con el sistema ISOFIX sólo se pueden montar en el vehículo mediante el sistema ISOFIX si este asiento infantil está homologado para el tipo de vehículo. Obtendrá más información acudiendo a un concesionario ŠKODA.
- Los asientos infantiles con el sistema ISOFIX se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA.

### Utilización de asientos infantiles con el sistema ISOFIX

Cuadro-resumen de la utilización de los asientos infantiles con el sistema ISOFIX en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

Grupo	Clase de tamaño del asiento infantil <sup>a)</sup> Asiento del acompañante <sup>b)</sup>		Asientos traseros exteriores	Asiento trasero central	
<b>0</b> hasta 10 kg	E	х	IL-SU	х	
0.	E		IL-SU X		
<b>0+</b> hasta 13 kg	D	X		X	
llasta is kg	C				
	D	x	IL-SU IUF	X	
	С				
9-18 kg	В				
3 10 kg	B1				
	A				

a) La clase de tamaño está especificada en un rótulo colocado en el asiento infantil.

b) Si el asiento del acompañante está equipado con argollas de sujeción para el sistema ISOFIX, éste será apropiado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Semi-Universal".

- IL-SU El asiento es adecuado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Semi-Universal". La categoría "Semi-Universal" supone que el asiento infantil con el sistema ISOFIX está autorizado para su vehículo. Tenga en cuenta la lista de vehículos adjunta al asiento infantil.
- IUF El asiento es adecuado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Universal" y sujeción con el cinturón TOP TETHER.
- X El asiento no está equipado con argollas de sujeción para el sistema ISO-FIX.

### Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER




Fig. 17 Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER

Las argollas de sujeción para fijación del cinturón de sujeción de un asiento infantil con el sistema TOP TETHER se encuentra en el lado posterior del respaldo de los asiento traseros exteriores » fig. 17.

#### ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema TOP TETHER es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- Utilice asientos infantiles con el sistema TOP TETHER sólo en los asientos infantiles provistos de argollas de sujeción.
- Sujete sólo un cinturón de sujeción del asiento infantil a una argolla.
- En ningún caso debe modificar usted su propio vehículo, p. ej., montando tornillos u otros anclajes.



### Manejo

### Puesto de conducción

### Vista general

1	Palanca de apertura de la puerta	47
2	Elevalunas eléctricos	56
3	Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores	69
4	Difusores de aire	90
5	Portatiques de aparcamiento	85
6	Palanca de mando:	
	Intermitentes, luces de carretera y de aparcamiento, luz de ráfagas	61
	> Regulador de velocidad	121
7	Volante:	
	> con bocina	
	> con airbag delantero del conductor	16
	> con teclas de mando para radio, sistema de navegación y telé- fono	97
8	Cuadro de instrumentos: instrumentos y testigos de control	28
9	Palanca de mando:	
_	> Sistema limpiacristales y lavacristales	67
	> Indicador multifunción	31
_	> Pantalla MAXI DOT	35
10	Tecla para la calefacción de luneta trasera	65
11	Interruptor del ASR	119
12	Difusores de aire en la parte central del tablero de instrumentos	90
13	Tecla para el sistema de intermitentes simultáneos	63
14	Testigo de la desactivación del airbag frontal del acompañante	20
15	Dependiendo del equipamiento:	
	> Mando para la calefacción	91
	> Mando para el aire acondicionado	92
	> Mando para Climatronic	95
16	Bandejas guardaobjetos en el lado del acompañante	86
17	Airbag delantero del acompañante	16
18	Difusores de aire	90

19	Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante	20
20	Palanca de apertura de la puerta	47
21	Conmutador según el equipo:	
	> Desbloqueo de la tapa de maletero	54
	> Vigilancia del habitáculo	53
22	Conmutador de luces y regulación del alcance de los faros	60, 60
23	Caja de fusibles en el tablero de instrumentos	174
24	Palanca para desbloqueo del capó	145
25	Palanca para el ajuste del volante	8
26	Cerradura de encendido	106
27	Pedales	109
28	Dependiendo del equipamiento:	
	> Palanca del cambio (cambio manual)	108
	> Palanca selectora (cambio automático)	109
29	Conmutador basculante para la calefacción de asientos delante- ros a la izquierda	70
30	Tecla para cierre centralizado	51
31	Freno de mano	108
32	Conmutador basculante para la calefacción de asientos delanteros a la derecha	70
33	Dependiendo del equipamiento:  Cenicero	83
	> Compartimento guardaobjetos	87
34	Dependiendo del equipamiento:	
	> Radio	
	> Sistema de navegación	
35	MDI	104
	Auto	

### Aviso

En los vehículos con dirección a la derecha, la disposición de los elementos de manejo se diferencia en parte de la disposición mostrada en la » fig. 18. Sin embargo, los símbolos corresponden a cada uno de los elementos de manejo.

### Instrumentos y testigos luminosos

### Cuadro de instrumentos combinado

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

28
29
29
29
29
30
30
30
31

#### Indicador de averías

Si hay una avería en el cuadro de instrumentos combinado, en la pantalla se mostrará el siguiente mensaje **Error**. Acuda lo antes posible a un taller especializado para que solucione la avería.

### ATENCIÓN

- ¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico.
- ¡No accione nunca durante la marcha los elementos de mando situados en el cuadro de instrumentos! ¡Por el contrario, haga esto sólo con el vehículo parado!

### Vista



Fig. 19 Cuadro de instrumentos

- Lea y considere primero II en la página 28.
- Cuentarrevoluciones con testigos de control » página 29
- 2 Pantalla:
  - > con contador para el kilometraje recorrido» página 30
  - > con indicador de intervalos de mantenimiento » página 34
  - > con reloi digital » página 30
  - > con indicador multifunción (MFA) » página 31
  - > con la pantalla MAXI DOT » página 35
- Velocímetro con testigos de control » página 29
- Indicador de la temperatura de líquido refrigerante<sup>1)</sup> » página 29
- Tecla del modo de visualización:
  - > Ajuste de horas / minutos » página 30
  - > Activación / desactivación del indicador de la segunda velocidad<sup>2)</sup> » página 30
  - > Intervalos de mantenimiento<sup>2)</sup> Indicador de los días restantes y de los kilómetros o millas hasta el siguiente servicio de inspección<sup>3)</sup> » página 34

<sup>1)</sup> Válido para vehículos con la pantalla MAXI DOT.

<sup>2)</sup> Válido para vehículos con la pantalla de segmentos.

<sup>3)</sup> Válido para modelos en los que se reproducen los valores en unidades de medida británicas.

- 6 Tecla para:
  - > reposicionar el cuentakilómetros diario » página 30
  - ajustar horas/minutos
  - > activar / desactivar el modo seleccionado mediante la tecla 5
- 7 Indicador del nivel de combustible " » página 29

### Cuentarrevoluciones

Lea y considere primero !! en la página 28.

El sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones 1 » fig. 19 de la página 28 marca el sector en el que la unidad de control del motor comienza a limitar el régimen del motor. La unidad de control del motor limita el régimen del motor a un valor límite seguro.

Antes de alcanzar la zona roja de la escala del cuentarrevoluciones, cambie a la marcha inmediatamente superior o seleccione la posición D del cambio automático.

Para conservar el régimen del motor en condiciones óptimas se debe consultar la recomendación de marcha » página 31.

### Nota relativa al medio ambiente

Cambiar a tiempo a una marcha superior tiene las siguientes ventajas.

- Ayuda a reducir el consumo de combustible.
- Reduce los ruidos de funcionamiento.
- Protege el medio ambiente.
- Beneficia a la vida útil y la fiabilidad del motor.

### Velocímetro

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 28.

### Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

En caso de sobrepasar la velocidad de marcha de 120 km/h, se emitirá una señal acústica de advertencia<sup>2</sup>). Si la velocidad disminuye por debajo de 120 km/h, entonces se desconectará la señal acústica de advertencia.

### Indicador de la temperatura del líquido refrigerante

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 28.

El indicador de la temperatura del líquido refrigerante 4 » fig. 19 de la página 28 funciona sólo con el encendido conectado.

En vehículos con pantalla de segmentos, la temperatura del líquido refrigerante sólo se indica con uno de los testigos de control, que puede estar encendido o apagado » página 40, 1 Líquido refrigerante.

#### Zona fría

Si la aguja indicadora se encuentra en la zona izquierda de la escala, el motor aún no ha alcanzado su temperatura de servicio. Se deben evitar los regímenes altos del motor, acelerones a fondo y forzar el motor. Se evitarán así posibles daños en el motor.

#### Zona de servicio

El motor ha alcanzado su temperatura de servicio cuando la aguja indicadora oscila en la zona central de la escala. Si las temperaturas exteriores son elevadas o el motor está sometido a grandes esfuerzos, la aguja indicadora puede continuar desplazándose hacia la derecha.

### Gama de temperatura alta

Si la aguja indicadora alcanza el sector rojo de la escala, la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada. Para más información » página 40.

### CUIDADO

- Los faros adicionales y otras piezas adosadas ante la entrada del aire menoscaban el efecto de refrigeración del líquido refrigerante.
- Nunca cubrir el radiador existe el peligro de un sobrecalentamiento de motor.

### Indicador de nivel de combustible

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 28.

El indicador del nivel de combustible 7 » fig. 19 de la página 28 funciona sólo con el encendido conectado.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Válido para vehículos con la pantalla MAXI DOT.

<sup>2)</sup> Esta función solo es válida en algunos países.

En vehículos con pantalla de segmentos se muestra el nivel de combustible en esta pantalla.

#### CUIDADO

¡No vacíe nunca el depósito completamente! Debido a una alimentación de combustible irregular, pueden producirse fallos en el encendido. Esto puede provocar daños graves en las partes del motor, así como en el sistema de escane.

### Contador del kilometraje recorrido

Lea y considere primero II en la página 28.

La indicación del trayecto recorrido se realiza en km. En algunos países se utiliza en la unidad "milla".

### Cuentakilómetros diario (trip)

El cuentakilómetros diario indica el trayecto que se ha recorrido tras la última reposición del contador en intervalos de 100 m o 1/10 millas, respectivamente.

#### Poner el cuentakilómetros diario a cero

La indicación se puede poner a cero pulsando durante un lapso prolongado la tecla **6** » fig. 19 *de la página 28*.

### Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total indica los kilómetros o las millas que ha recorrido el vehículo en total.

### Aviso

Si, en vehículos con pantalla de segmentos, está activada la indicación de segunda velocidad, entonces se visualiza esta velocidad en vez del cuentakilómetros total.

### Reloj digital

Lea y considere primero II en la página 28.

El reloj se maneja con las teclas 5 y 6 » fig. 19 de la página 28.

Seleccione con la tecla 5 la indicación que se va a modificar y efectúe la modificación con la tecla 6.

En vehículos con pantalla MAXI DOT, también se puede ajustar el reloj en el menú **Hora** » página 36.

### Indicador de la segunda velocidad

Lea y considere primero II en la página 28.

En la pantalla se puede mostrar la velocidad actual en mph<sup>1)</sup>.

Esta función está prevista para conducir en países con unidades de velocidad distintas.

#### Pantalla MAXI DOT

La indicación de la segunda velocidad se configura en el menú Ajustes » página 36, *Ajustes*.

#### Pantalla de segmentos

- > Pulse la tecla 5 » fig. 19 de la página 28 repetidas veces hasta que parpadee la indicación del cuentakilómetros total » página 30.
- > Mientras siga parpadeando la indicación, pulse la tecla 6.

Se visualizará la segunda velocidad en lugar del cuentakilómetros total.

La indicación de la segunda velocidad se puede desactivar de la misma manera.

<sup>1)</sup> En los modelos con el indicador de velocidad en mph, la segunda velocidad se mostrará en km/h.

#### Recomendación de marcha




Fig. 20 **Recomendación de marcha** 

Lea y considere primero II en la página 28.

En la pantalla del cuadro de instrumentos, se visualiza la marcha actualmente acoplada  $\boxed{\mathbf{A}}$  » fig. 20.

Para lograr un consumo de combustible lo más bajo posible, en la pantalla se muestra una recomendación para cambiar a otra marcha.

Si la unidad de control detecta que es conveniente cambiar de marcha, en la pantalla aparece una flecha B. La flecha indica hacia arriba o hacia abajo, seqún si se debe cambiar a una marca superior o inferior.

En vehículos con cambio manual se muestra simultáneamente la marcha recomendada en vez de la marcha aplicada  $\boxed{{\bf A}}$ .

### CUIDADO

El conductor es responsable en todo momento de la elección de la marcha correcta en diferentes situaciones de conducción, p.ej. al adelantar.

### Indicador multifunción (Ind. Mf.)

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Memoria	31
Mando	32
Datos del indicador multifunción	32
Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad	34

El indicador multifunción sólo puede manejarse con el encendido conectado. Al conectar el encendido se indica la función que se seleccionó por última vez antes de la desconexión.

El indicador multifunción se presenta en la pantalla de segmentos » fig. 21 *de la página 31* o en la pantalla MAXI DOT en función del modelo del vehículo » página 35.

En vehículos con pantalla MAXI DOT » página 35 existe la posibilidad de ocultar la visualización de algunas informaciones.

#### ATENCIÓN

- ¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.
- A temperaturas exteriores alrededor de los +4 °C también puede estar helada la calzada. Por ello, no confíe únicamente en el dato del indicador de temperatura exterior para suponer que la calzada no está helada.

#### Aviso

- En la versión de algunos países, la indicación tiene lugar en el sistema de medición inglés.
- Al activar la visualización de la segunda velocidad en mph, en pantalla no se visualizará la velocidad actual en km/h.

### Memoria



Fig. 21 Indicador multifunción

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 31.

El indicador multifunción está equipado con dos memorias que funcionan automáticamente. En la pantalla » fig. 21 se muestra la memoria seleccionada.

Los datos de la memoria de recorrido parcial (memoria 1) se indican cuando en la pantalla aparece un 1. Si aparece un 2, se estarán indicando los datos de la memoria de recorrido total (memoria 2).

La conmutación de las memorias se efectúa con la tecla B » fig. 22 de la página 32 en la palanca del limpiaparabrisas.

### Memoria de recorrido parcial (memoria 1)

La memoria de recorrido parcial reúne, desde la conexión hasta la desconexión del encendido, los datos de marcha. Si la marcha se prosique **en un plazo de 2** horas tras desconectar el encendido, los nuevos valores agregados se incluirán en el cálculo de la información de marcha actual. Si se interrumpe la marcha durante más de 2 horas, se borrará la memoria automáticamente.

### Memoria de recorrido total (memoria 2)

La memoria de recorrido total recoge los datos de la conducción de un número cualquiera de recorridos parciales hasta un total de 19 horas v 59 minutos o 1.999 km recorridos, o en vehículos con pantalla MAXI DOT 99 horas y 59 minutos de tiempo de conducción o 9.999 km recorridos. Si se sobrepasa uno de los valores mencionados, la memoria se borrará y el cálculo se iniciará de nuevo.

La memoria de recorrido total no se borra automáticamente después de una interrupción de la marcha de más de 2 horas, a diferencia de la memoria de recorrido parcial.

### Aviso

Si se desemborna la batería del vehículo, se borran todos los valores 1 v 2 memorizados.

### Mando




Fig. 22 Indicador multifunción: Elementos de mando

### Lea v considere primero H en la página 31.

La tecla basculante para elegir las opciones de menú A » fig. 22 y la tecla B se encuentran en la palanca de limpiaparabrisas.

### Seleccionar opciones de menú

> Pulse brevemente la tecla basculante A » fig. 22 arriba y abajo. De ese modo se activan, una tras otra, las opciones individuales del indicador multifunción.

#### Seleccionar memoria

> Pulse ligeramente la tecla B » fig. 22.

#### Restablecer la memoria

- > Seleccione la memoria deseada.
- > Pulse la tecla B » fig. 22 durante un lapso prolongado.

Los siguientes valores de la memoria seleccionada se ponen a cero con la tecla

- > Consumo medio de combustible.
- > Kilometraie recorrido.
- > Velocidad media.
- > Tiempo de marcha.

### Datos del indicador multifunción

Lea y considere primero II en la página 31.

### Temperatura exterior

Se muestra la temperatura exterior actual<sup>1)</sup>.

Si la temperatura exterior se encuentra por debajo de +4 °C, aparece el indicador de temperatura con el símbolo del copo de nieve \*.

Esta indicación parpadea unos segundos, luego se muestra la última función indicada<sup>2)</sup>.

Si la temperatura baja de +4 °C durante la marcha a una velocidad superior a unos 10 km/h, suena igualmente una señal acústica.

<sup>1)</sup> En vehículos con pantalla MAXI DOT se muestra siempre este dato.

<sup>2)</sup> No es válido para la pantalla MAXI DOT.

#### Tiempo de marcha

Se muestra el tiempo de marcha desde la última vez que se borró la memoria. Cuando se desee medir el tiempo de marcha desde un momento determinado, se deberá poner en ese momento preciso la memoria a cero pulsando la tecla » página 32, *Mando*.

El valor indicado máximo en ambas memorias es de 19 horas y 59 minutos o bien, 99 horas y 59 minutos en vehículos equipados con pantalla MAXI DOT. Si se sobrepasa ese valor, la indicación comenzará de nuevo a partir de cero.

### Consumo actual de combustible

La pantalla muestra el consumo de combustible actual en I/100 km³. Con ayuda de esta indicación se puede adaptar la conducción al consumo de combustible deseado.

En caso de que el vehículo esté parado o vaya muy lento, se indicará el consumo de combustible en  $I/h^2$ .

#### Consumo medio de combustible

Se indica el consumo medio de combustible en I/100 km<sup>®</sup> desde la última vez que se borró la memoria.

Si se desea calcular el consumo medio de combustible para un período de tiempo determinado, deberá poner la memoria a cero al comenzar la nueva medición » página 32, *Mando*. Tras borrarla, en la pantalla no se muestra ningún valor durante los primeros aprox. 300 metros de recorrido.

Durante la marcha se actualizará el valor periódicamente.

### Autonomía

Se indica la autonomía calculada en kilómetros. Indica qué trayecto puede recorrer todavía su vehículo con el combustible que queda en el depósito y la misma forma de conducir.

La indicación aparece a intervalos de 10 km. Después de encenderse el testigo B, se actualizará el indicador en pasos de 5 km.

Para calcular el dato se utiliza como base el consumo de combustible de los últimos 50 km. Si se conduce de forma más económica, la autonomía aumenta.

Cuando se pone la memoria a cero (después de desembornar la batería), se calcula la autonomía con un consumo de combustible de 10 I/100 km para actualizarse después el valor al estilo de conducción correspondiente.

#### Recorrido

Se muestra el kilometraje recorrido desde la última vez que se borró la memoria. Cuando se desee medir el recorrido desde un momento determinado, se deberá poner en ese momento preciso la memoria a cero » página 32, Mando.

El valor máximo visualizado para ambas memorias es de 1.999 km, o bien 9.999 km en vehículos equipados con pantalla MAXI DOT. Si se sobrepasa ese valor, la indicación comenzará de nuevo a partir de cero.

### Velocidad media

Se indica la velocidad media en km/h desde la última vez que se borró la memoria. Si se desea medir la velocidad media durante un periodo determinado, se deberá poner la memoria a cero al principio de la medición de la memoria » página 32, *Mando*.

Tras borrar este dato, no se muestra ningún valor durante los primeros aprox. 300 metros de recorrido.

Durante la marcha se actualizará el valor periódicamente.

#### Velocidad actual

Se reproduce la velocidad actual, que es idéntica al valor indicado por el velocímetro 3 » fig. 19 de la página 28.

### Temperatura del aceite<sup>3)</sup>

Se muestra la temperatura del aceite de motor. Si la temperatura del aceite es inferior a  $50\,^{\circ}$ C o si se presenta un fallo en el sistema para el control de la temperatura del aceite, en lugar de la temperatura aparecen sólo - -.-.

### Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

En la pantalla se puede configurar y activar/desactivar la advertencia en caso de sobrepasar la velocidad » página 34.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En algunos modelos para ciertos países el consumo de combustible se indica en km/l.

<sup>2)</sup> En algunos modelos para ciertos países se indica --,- km/l si el vehículo está parado.

<sup>3)</sup> Válido para vehículos con la pantalla MAXI DOT.

### Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

Lea y considere primero 🔢 en la página 31.

### Ajustar el límite de velocidad con el vehículo parado

- > Pulsando la tecla B, active la posibilidad de ajustar el límite de velocidad<sup>1)</sup> (el valor parpadea).
- → Ajuste con la tecla A el límite de velocidad deseado, p. ej. 50 km/h.
- Confirme con la tecla B el límite de velocidad deseado, o esperar unos 5 segundos y el ajuste se memorizará automáticamente (el valor deja de parpadear).

Así el límite de velocidad puede ajustarse en intervalos de 5 km/h.

#### Ajustar el límite de velocidad con el vehículo en marcha

- Con la tecla A » fig. 22 de la página 32, seleccione la opción de menú Advert. veloc. (pantalla MAXI DOT) o ⊖ (pantalla de segmentos), respectivamente.
- > Conduzca con la velocidad deseada, p.ej. 50 km/h.
- > Pulsando la tecla B se adoptará la velocidad actual como límite de velocidad (el valor parpadea).

Si se desea adaptar el límite de velocidad configurado, la modificación se realizará en intervalos de 5 km/h (p. ej. la velocidad guardada de 47 km/h aumenta a 50 km/h, o bien baja a 45 km/h).

Confirme pulsando reiteradamente la tecla B el límite de velocidad deseado, o espere unos 5 segundos y el ajuste se memorizará automáticamente (el valor deja de parpadear).

### Cambiar o borrar el límite de velocidad

- > Con la tecla A » fig. 22 de la página 32, seleccione la opción de menú Advert. veloc. (pantalla MAXI DOT) o ⊖ (pantalla de segmentos), respectivamente.
- > Pulsando la tecla B se desactiva el límite de velocidad.
- > Pulsando de nuevo la tecla B se activará la posibilidad de modificación del límite de velocidad.

Si se supera el límite de velocidad ajustado, suena una señal acústica como sonido de advertencia. En pantalla se visualizará al mismo tiempo el punto de menú **Advert. veloc.** (pantalla MAXI DOT) o  $\Theta$  (pantalla de segmentos) indicando el valor límite ajustado.

# El valor límite de velocidad ajustado queda memorizado también después de desconectar y conectar el encendido.

### Indicador del intervalo de mantenimiento

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Indicador en la pantalla de segmentos	35
Indicador en la pantalla MAXI DOT	35

Antes de alcanzar el intervalo de mantenimiento, al conectar el encendido durante 10 segundos se reproduce un mensaje de los kilómetros y días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

El indicador de kilómetros, o bien el indicador de días, va disminuyendo hasta la fecha del servicio pendiente en etapas de 100 km o, dado el caso, en días.

# El retroceso del indicador de servicio de cambio de aceite en un taller especializado

En vehículos con el intervalo de servicio variable se muestran después de retroceder el indicador, los valores de un nuevo intervalo de servicio, los cuales son calculados como las condiciones de operación **anteriores** del vehículo.

Luego estos valores se siguen ajustando constantemente como las condiciones de operación **actuales** del vehículo.

### Aviso

- Si la batería del vehículo está desembornada, se conservan los valores del indicador de intervalos de mantenimiento.
- Si tras una reparación se cambia el cuadro de instrumentos, habrá que introducir los valores correctos en el indicador de intervalos de mantenimiento. Este trabajo lo efectuará un taller especializado.
- Para más información detallada sobre los intervalos de mantenimiento » Plan de Asistencia, capítulo Citas de Asistencia.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Si no hay ningún valor ajustado, entonces se mostrará automáticamente el valor de partida de 30 km/h.

# Indicador en la pantalla de segmentos



Fig. 23 **Ejemplo de indicación** 

#### Servicio de cambio de aceite

Si vence un **servicio de cambio de aceite**, entonces se muestra durante unos 10 segundos el símbolo ≁ y en la posición marcada con la flecha el número 1 » fiq. 23.

Al mismo tiempo, se visualizan el símbolo ① junto con los días y kilómetros restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

En cuanto se alcance la fecha de servicio de mantenimiento pendiente, en la pantalla aparecerá, después de conectarse el encendido, un símbolo parpadeante  $\mathscr{L}$  así como el mensaie **C\_ACEI\_** durante 20 segundos.

#### Inspección

Si vence una **inspección**, entonces se muestra durante unos 10 segundos el símbolo  $\mathscr{I}$  y en la posición marcada con la flecha el número **2** » fig. 23.

Al mismo tiempo, se visualizan el símbolo ③ junto con los días y kilómetros restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

En cuanto se alcance la fecha de servicio de mantenimiento, en la pantalla aparecerá después de conectar el encendido un símbolo parpadeante 🖋 así como el mensaje INSPEC\_ durante 20 segundos.

# Mostrar días y recorrido hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento

En todo momento se pueden visualizar pulsando la tecla 5 el recorrido y los días restantes que quedan todavía hasta la próxima fecha para el servicio de mantenimiento » fig. 19 de la página 28.

En la pantalla aparecen durante unos 10 segundos el símbolo / junto con el símbolo () y el recorrido y los días restantes hasta la próxima fecha de servicio de mantenimiento.

Primero se muestran el recorrido y los días restantes hasta el próximo **servicio de cambio de aceite**; pulsando de nuevo la tecla **5**, se mostrarán el recorrido y los días restantes hasta la próxima **inspección**.

#### Aviso

Se muestran los kilómetros restantes hasta la próxima fecha de servicio de mantenimiento en vez del cuentakilómetros total.

### Indicador en la pantalla MAXI DOT

### Servicio de cambio de aceite

Si vence un **servicio de cambio de aceite**, entonces se muestra el mensaje **Cambio aceite** ... **km /** ... **días**.

Una vez se ha llegado al intervalo de mantenimiento, después de conectar el encendido aparece le mensaje ¡Cambio de aceite ahora!

#### Inspección

Si vence una **inspección**, entonces se muestra el mensaje **Inspección** ... **km** / ... **días**.

Una vez se ha llegado al intervalo de mantenimiento, después de conectar el encendido aparece el mensaje ¡Inspección ahora!

#### Mostrar recorrido y días hasta la fecha del próximo servicio

Con el encendido conectado, en todo momento se pueden visualizar el recorrido y los días restantes que quedan todavía hasta la próxima fecha para el servicio de mantenimiento en el menú **Configuración** » página 36.

Se indica el mensaje siguiente durante 10 segundos.

Cambio aceite ... km / ... días

Inspección ... km / ... días

### Pantalla MAXI DOT

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal	36
Ajustes	36
Advertencia para puertas, tapa de maletero y capó	37
Control de chequeo del vehículo	37

La pantalla MAXI DOT le informa del **estado operativo actual de su vehículo**. Además, reproduce (en función del equipamiento de vehículo) datos relativos a la radio, el indicador multifunción, el teléfono, el sistema de navegación, el dispositivo conectado a la entrada MDI y el cambio automático » página 109.

El encendido de algunos símbolos está combinado con una señal acústica de advertencia.

### ATENCIÓN

¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.

# Menú principal




Fig. 24
Palanca de mando: Elementos de mando de la pantalla MAXI DOT

Lea y considere primero II en la página 36.

- > El menú principal (MENÚ PRINCIPAL) se activará pulsando la tecla basculante A » fig. 24 durante un tiempo prolongado.
- > Pulsando la tecla basculante A se pueden seleccionar los distintos puntos del menú. Después de pulsar brevemente la tecla B se indicará la información seleccionada.

Vista general de las opciones del menú principal

- Ind. Mf. (Indicador multifunción) » página 31
- Audio » Manual de instrucciones de la radio
- Navegación » Manual de instrucciones del sistema de navegación
- Teléfono » página 97;
- Estado del vehículo » página 37
- Ajustes » página 36

Las opciones **Audio** y **Navegación** del menú sólo se mostrarán si la radio o el sistema de navegación instalados de fábrica están conectados.

#### Aviso

- Si en la pantalla se muestran los mensajes de advertencia, estos mensajes se deben activar pulsando brevemente la tecla » fig. 24 para activar el menú principal.
- Si no está accionada en ese momento la pantalla, el menú pasará a uno de los niveles superiores al cabo de 10 segundos.
- Para el manejo de la radio o el sistema de navegación incorporados de fábrica » Manual de instrucciones de la radio o » Manual de instrucciones del sistema de navegación.

# Ajustes

Lea y considere primero II en la página 36.

Mediante la pantalla MAXI DOT, uno mismo puede modificar determinadas configuraciones. El punto de menú actual se muestran en la pantalla de arriba debajo de una línea.

Se pueden seleccionar los siguientes puntos de menú:

### Idioma/Lang.

Aquí se puede ajustar el idioma en el que han de aparecer los textos de advertencia e información.

#### Datos Ind. Mf.

Aquí se pueden desactivar o activar algunos indicadores del indicador multifunción.

#### Hora

Aquí se puede ajustar la hora, el formato del horario (indicación de 12 ó 24 horas) y el cambio de la hora en verano/invierno.

#### Neumáticos de invierno

Aquí se puede ajustar a qué velocidad se deberá emitir una señal acústica. Esta función se utiliza, p. ej., con los neumáticos de invierno, para los que la velocidad máxima autorizada es menor que la velocidad máxima del vehículo.

Si se supera la velocidad, en la pantalla se visualizará lo siguiente:

Neumáticos de invierno: máximo ... km/h.

#### Unidades

Aquí se pueden ajustar las unidades para temperatura, consumo y trayectos recorridos.

#### Sec. vel.

Aquí se puede activar la indicación de la segunda velocidad en mph<sup>1)</sup>.

#### Interv. Servicio

Aquí se pueden visualizar los kilómetros y días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

#### Ajuste fábrica

Aguí puede restablecerse de nuevo el ajuste de fábrica de la pantalla.

# Advertencia para puertas, tapa de maletero y capó

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 36.

Si hay al menos una puerta abierta o la tapa del maletero o el capó están abiertos, en la pantalla MAXI DOT se mostrará el vehículo con la puerta, tapa del maletero o capó correspondiente **abiertos**.

Además, se emitirá una señal acústica si se conduce el vehículo a más de 6 km/h.

# Control de chequeo del vehículo

Lea y considere primero 📙 en la página 36.

#### Estado del vehículo

Estando conectado el encendido y durante la marcha, en el vehículo se comprueban siempre determinadas funciones y estados de cada uno de los sistemas del vehículo.

Algunos mensajes de avería y otras indicaciones se mostrarán en la pantalla MAXI DOT. Los mensajes se mostrarán al mismo tiempo con los símbolos en la pantalla MAXI DOT o bien con los testigos de control en el cuadro de instrumentos combinado » página 38.

El punto de menú **Estado del vehículo** se visualiza en el menú principal de la pantalla MAXI DOT, si como mínimo hay un mensaje de avería. Después de seleccionar este punto de menú, se indicará el primero de los mensajes de avería. Si existen varios mensajes de averías, en la pantalla se indicará debajo del mensaje, p. ej. **1/3**. Esto significa que se muestra el primero de un total de tres avisos.

Los símbolos se mostrarán repetidamente mientras no se hayan subsanado las perturbaciones de funcionamiento. Después de la primera indicación se mostrarán los símbolos sin indicaciones para el conductor.

#### Símbolos de advertencia

مِيِّح:	Presión del aceite del motor demasiado baja	» página 39
0	Embragues del cambio automático DSG demasiado calientes	» página 37
٢٠٠٠	Comprobar el nivel de aceite del motor, sensor del aceite del motor defectuoso	» página 39

### © Embragues del cambio automático DSG demasiado calientes

Si en la pantalla MAXI DOT aparece el símbolo 🐧, la temperatura de los embragues del cambio automático DSG es demasiado alta.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### ¡Parar! Embrague sobrecalentado. ¡Manual!

Detenga el vehículo, pare el motor y espere hasta que el símbolo  $\overset{\bullet}{\mathbf{0}}$  se apague. ¡Existe riesgo de avería en la caja de cambios! Después de apagarse el símbolo, se puede continuar el viaje.

#### ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.

### Aviso

- Si en la pantalla MAXI DOT se muestran los mensajes de advertencia, estos mensajes se deben confirmar con la tecla B » fig. 24 de la página 36 para activar el menú principal.
- Los símbolos se mostrarán repetidamente mientras no se hayan subsanado las perturbaciones de funcionamiento. Después de la primera indicación se mostrarán los símbolos sin indicaciones para el conductor.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En los modelos con el indicador de velocidad en mph, la segunda velocidad se mostrará en km/h.

### **Testigos**

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

(D) Freno de mano	38
Sistema de frenos	
🚜 Sistema de advertencia para cinturón de seguridad	
□ Alternador	39
🕏 Puerta abierta 🔙	39
🗠 🗠 Aceite de motor	39
	40
😔 Servodirección	41
🗦 Control de estabilización (ESC)	
🗦 Control de tracción (ASR)	
⊗ Sistema antibloqueo (ABS)	42
○ Luz posterior antiniebla	
🐺 Fallo de bombillas	
➡ Sistema de control de gases de escape	42
™ Sistema de precalentamiento (motor diésel)	42
EPC Control de la electrónica del motor (motor de gasolina)	42
	43
🗎 Reserva de combustible	43
🏂 Sistema de airbag	43
(!) Presión de inflado de los neumáticos	44
⇔ Nivel de agua del lavaparabrisas	44
& Control de tracción (ASR) desactivado	
⇔ Sistema de intermitentes	44
© Luz de cruce	44
	45
n Regulador de velocidad	45
(S) Bloqueo de la palanca selectora	45
■ Luz de carretera	45

Los testigos de control indican determinadas funciones o averías y pueden ir acompañados de señales acústicas.

#### ATENCIÓN

- Si no se presta atención a los testigos de control que se encienden ni a las correspondientes descripciones e indicaciones de advertencia, se pueden producir lesiones graves y daños en el vehículo.
- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. En los trabajos realizados en el compartimento motor, p. ej. comprobar y rellenar líquidos para la conducción, pueden tener lugar lesiones, escaldaduras, peligros de accidente y de incendio. Es imprescindible respetar las normas de advertencia » página 143, Vano motor.

### (P) Freno de mano

Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

El testigo luminoso ② se enciende con el freno de mano accionado. Además, se emitirá una señal acústica de advertencia si se conduce el vehículo, como mínimo, durante 3 segundos a una velocidad de más de 6 km/h.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

¡Quite el freno de estacionamiento!

### (1) Sistema de frenos

Lea y considere primero I en la página 38.

El testigo de control (1) se ilumina cuando el nivel del líquido de frenos es insuficiente o cuando hay una avería del ABS.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

#### ■ Líquido frenos: ¡Manual!

Detenga el vehículo, pare el motor y compruebe el nivel de líquido de frenos » página 151.

Para más información » página 107, Frenar.

#### ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.
- Al abrir el capó y comprobar el nivel del líquido de frenos, se deben tener en cuenta las indicaciones » página 143, Vano motor.
- Si el testigo de control (1) se enciende junto con el testigo de control (2) » página 42, (3) Sistema antibloqueo (ABS), (3) no se debe continuar la marcha. Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- ¡Un fallo en el sistema de frenos o en el ABS puede prolongar la distancia de frenado del vehículo! ¡Existe riesgo de accidente!

### 🔻 Sistema de advertencia para cinturón de seguridad

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

El testigo de control 4 se enciende tras conectar el encendido para hacer recordar que el conductor o el acompañante se deben colocar el cinturón de seguridad. El testigo de control se apaga sólo cuando el conductor o acompañante se ha colocado el cinturón de seguridad.

Si el conductor o el acompañante no llevan puesto el cinturón de seguridad, entonces a una velocidad del vehículo superior a 20 km/h suena una señal acústica de advertencia permanente al mismo tiempo que el testigo de control parpadea 4.

Si el conductor o el acompañante no se ponen el cinturón de seguridad durante los próximos 90 segundos, la señal acústica de advertencia se desactiva mientras que el testigo de control 4 sigue encendido de modo permanente.

Para más información » página 10.

## **Alternador**

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

Si el testigo de control 🛅 se enciende con el motor en marcha, la batería del vehículo no se cargará.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado. Mande revisar el sistema eléctrico.

#### ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.

#### CUIDADO

Si durante la conducción se encendieran adicionalmente al testigo de control el testigo de control ... (avería en el sistema de refrigeración), pino continúe el viaje! Pare el motor. ¡Existe peligro de dañar el motor!

# Puerta abierta

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

El testigo de control 🕏 se enciende al abrir una o varias puertas o al abrir la tapa del maletero.

Este testigo también luce estando desconectado el encendido. El testigo luce durante 5 minutos, como máximo.

#### ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.

# 🗠 🗠 Aceite de motor

Lea y considere primero II en la página 38.

El testigo de control ☆ se enciende en rojo (presión baja del aceite) En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

Presión aceite: ¡motor desconectado! ¡Manual!

Tras cada conexión del encendido, se enciende el testigo  $\leadsto$  durante unos segundos".

39

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En los vehículos con la pantalla MAXI DOT, no se enciende el testigo de control tras conectar el encendido, sino que sólo se enciende si existe un fallo o si el nivel de aceite del motor es demasiado bajo.

Detenga el vehículo, pare el motor y compruebe el nivel de aceite del motor » páqina 148.

Si el testigo parpadea, **por no siga conduciendo**, aunque el nivel de aceite sea correcto. Tampoco se debe dejar que el motor funcione en ralentí.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

El testigo 😁 se ilumina en amarillo (cantidad de aceite insuficiente) En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### ¡Compruebe el nivel de aceite!

Detenga el vehículo, pare el motor y compruebe el nivel de aceite del motor » página 148.

Como sonido de advertencia se emite asimismo una señal acústica.

Si el capó permanece abierto más de 30 segundos, se apagará el testigo. Si no se añade aceite de motor, el testigo luminoso se enciende de nuevo al cabo de 100 km.

# El testigo 😁 parpadea en amarillo (sensor del nivel de aceite motor defectuoso)

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

# ■ Sensor aceite: ¡Acuda al taller!

En caso de que el sensor de nivel de aceite del motor esté estropeado, el testigo de control parpadea varias veces después de conectar el encendido y emite una señal acústica.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

### ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.

#### CUIDADO

¡El testigo de control de la presión del aceite en rojo 🛬 no es ningún indicador del nivel de aceite! Por ello, se debería comprobar periódicamente el nivel de aceite, preferentemente después de cada repostaje de combustible.

# 🔔 🚣 Líquido refrigerante

Lea y considere primero 📙 en la página 38.

El testigo 🕹 se ilumina hasta que el motor haya alcanzado la temperatura de servicio". Se deben evitar los regímenes altos del motor, acelerones a fondo y forzar el motor.

Si se enciende o parpadea el testigo de control  $\bot$ , la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada o el nivel del líquido refrigerante es demasiado bajo.

Como sonido de advertencia se emite una señal acústica.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

#### 

Detenga el vehículo, pare el motor y compruebe el nivel de líquido refrigerante » página 150 y, en caso necesario, rellenar » página 151.

Si el nivel de líquido refrigerante se encuentra dentro de la zona prescrita, la elevación de la temperatura puede deberse a una avería en el funcionamiento del ventilador del radiador. Compruebe el fusible del ventilador del radiador y; si fuera necesario, sustitúyalo » página 176, Fusibles en el vano motor.

Si el testigo de control se enciende 🚣, aunque el nivel de líquido refrigerante y el fusible del ventilador estén en buen estado, 🐵 no continúe la marcha.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.
- Abra con cuidado el depósito de expansión del líquido refrigerante. Si el motor está caliente, el sistema de refrigeración se encontrará bajo presión. ¡Existirá peligro de escaldadura! Deje que se enfríe el motor antes de desatornillar la tapa obturadora.
- No toque el ventilador del radiador. El ventilador del radiador también se puede conectar automáticamente con el encendido desconectado.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> No es válido para vehículos con pantalla MAXI DOT.

#### CUIDADO

- Zusatzscheinwerfer und andere Anbauteile vor dem Lufteinlass verschlechtern die Kühlwirkung des Kühlmittels.
- Nunca cubrir el radiador existe el peligro de un sobrecalentamiento de motor.

# **9!** Servodirección

### Lea y considere primero II en la página 38.

Tras cada conexión del encendido, se enciende el testigo  $\Theta$ ! durante unos sequndos.

Si el testigo de control luce constantemente después de conectar el encendido o durante la marcha, existirá una avería en la dirección asistida por sistema electrohidráulico. El sistema de dirección asistida ofrece una asistencia reducida o no funciona en absoluto.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

### 1 Aviso

- Si al arrancar de nuevo el motor y efectuar un breve recorrido se apaga el testigo amarillo ; no será necesario acudir a un taller.
- Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido lucirá el testigo amarillo 😂 . Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.
- Al ser remolcado con el motor parado o con el sistema de dirección asistida defectuoso, no hay dirección asistida. Sin embargo, el vehiculo sigue siendo del todo maniobrable. Para maniobrar se necesitará aplicar más fuerza.

# Control de estabilización (ESC)

### Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

Si el testigo de control 🗦 parpadea, el ESC interviene.

Si el testigo de control 👂 se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el sistema ESC podrá estar desconectado por razones técnicas. Desconectar y volver a conectar el encendido. Si el testigo de control 👂 ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ESC volverá a estar totalmente operativo.

Si el testigo de control 🗦 se enciende, existe un error en el sistema ESC.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### Error: control de estabilización (ESC)

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

El sistema ESC no puede ser desactivado, con la tecla  $\mbox{\it g}$  » página 119 se desactiva solamente el ASR, el testigo  $\mbox{\it g}$  se ilumina en el cuadro de instrumentos.

Dado que el ESC funciona junto con el ABS, el testigo de control del ESC se encenderá también en caso de fallar el ABS.

Para más información » página 119, Control de estabilización (ESC).

### Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control 🕏. Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

# Control de tracción (ASR)

### 🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

Si el testigo de control 🗦 parpadea, el ASR interviene.

Si el testigo de control 🔑 se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el sistema ASR podrá estar desconectado por razones técnicas. Desconecte y vuelva a conectar el encendido. Si el testigo de control 🔑 ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ASR volverá a estar totalmente operativo.

Si el testigo de control 🗦 se enciende, existe un fallo en el ASR.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### Error: control de tracción (ASR)

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Dado que el ASR funciona junto con el ABS, el testigo de control del ASR se encenderá también en caso de fallar el ABS.

Para más información » página 119, Control de tracción (ASR).

# Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control 👂. Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

### Sistema antibloqueo (ABS)

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

Si el testigo de control 😂 se enciende, existe un fallo en el ABS.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

#### 

El vehículo frenará entonces únicamente con el sistema de frenado sin ABS. Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

### ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y desconectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.
- Si el testigo de control (1) » página 38 se enciende junto con el testigo de control (2), (2) no se debe continuar la marcha. Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- Un fallo en el ABS o en el sistema de frenos puede prolongar la distancia de frenado del vehículo ¡Existe riesgo de accidente!

# OF Luz posterior antiniebla

Lea y considere primero !! en la página 38.

El testigo (‡ se enciende estando conectado el antinieblas trasero » página 62.

### Fallo de bombillas

Lea y considere primero II en la página 38.

El testigo ∰ se enciende en caso de una bombilla defectuosa: > en el plazo de algunos segundos después de haber conectado el encendido; > si se enciende una luz con una bombilla defectuosa.

En la pantalla MAXI DOT se muestra p. ej. el siguiente mensaje.

INFORMACIÓN ¡Compruebe la luz de cruce delantera derecha!

#### Aviso

La luz de posición posterior y la luz de la matrícula contienen varias bombillas. El testigo ∰ únicamente se enciende si todas las bombillas de la lluminación de la matrícula o bien de la luz de población (en una luz posterior) están defectuosas. Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento de estas bombillas.

# Sistema de control de gases de escape

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

Si el testigo de control 🝮 se enciende, existe un fallo en el sistema de control de gases de escape. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

# m Sistema de precalentamiento (motor diésel)

Lea y considere primero II en la página 38.

Tras conectar el encendido, se enciende el testigo de control . Inmediatamente después de apagarse el testigo de control de precalentamiento, se puede hacer arrancar el motor.

Si el testigo de control o no se enciende o se pone en luz fija, entonces existirá un fallo en el sistema de precalentamiento.

Si el testigo  $\infty$  empieza durante la marcha a parpadear, entonces hay un fallo el control del motor. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

### PC Control de la electrónica del motor (motor de gasolina)

Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

Si el testigo EC se enciende durante la marcha o parpadea, entonces hay un fallo el control del motor. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

# Filtro de partículas diésel (motor diésel)

### Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

El filtro de partículas de diésel filtra las partículas de hollín del gas de escape. Las partículas de hollín se acumulan en el filtro de partículas de diésel y se queman aquí con regularidad.

Si el testigo de control 🥌 se enciende, el filtro se habrá empapado de hollín.

Para limpiar el filtro de partículas diésel, deberá circular lo antes posible y siempre que las condiciones viales lo permitan » 1, durante un mínimo de 15 minutos o hasta que el testigo de control se apague en la 4º ó 5º marcha (cambio automático: palanca selectora en S) a una velocidad mínima de 60 km/h y con un número de revoluciones del motor de entre 1.800-2.500 rpm.

El testigo de control 🥗 sólo se apaga tras una limpieza satisfactoria del filtro.

Si no se limpia correctamente el filtro, el testigo 🥌 no se apagará y empezará a parpadear el testigo \infty.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### Filtro de partículas diésel: ¡Manual!

La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia. Tras desconectar y volver a conectar el encendido, se enciende también el testigo de control .

Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### ATENCIÓN

- El filtro de partículas diésel alcanza muy altas temperaturas existe peligro de incendio y se pueden generar lesiones graves. Por eso nunca parar el vehículo en lugares donde la parte inferior del vehículo puede hacer contacto con materiales fáciles de inflamar, p. ej. grama seca, soto, hojas, combustible derramado, etc.
- Ajuste su velocidad siempre a las condiciones climáticas, viales, del terreno y de tráfico. Las recomendaciones indicadas por el testigo no deben llevarle nunca a menospreciar las disposiciones legales de tráfico del país.

#### CUIDADO

Mientras que el testigo 🍲 luzca, hay que contar con un consumo de combustible superior y, posiblemente, también con una reducción de la potencia del motor.

#### Aviso

- Para respaldar el proceso de combustión de las partículas de hollín en el filtro, recomendamos evitar los trayectos cortos continuos.
- El uso de diésel con elevada proporción de azufre puede reducir significativamente la vida útil del filtro. En un socio de servicio ŠKODA se le informará en qué países se utiliza diésel con elevada proporción de azufre.
- Si se para el motor durante el proceso de limpieza del filtro o poco después, se podrá volver a conectar automáticamente el ventilador del radiador durante algunos minutos.

# Reserva de combustible

## Lea y considere primero II en la página 38.

El testigo de control 🖰 se enciende cuando todavía hay una reserva inferior a 7 litros de combustible.

Como sonido de advertencia se emite, asimismo, una señal acústica.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### Repostar. Autonomía: ... km

#### Aviso

El texto en la pantalla MAXI DOT se apagará tras haber repostado combustible y haber recorrido un trayecto corto.

# 🙎 Sistema de airbag

### Lea y considere primero !! en la página 38.

Si el testigo de control 💸 se enciende, existe un fallo en el sistema de airbag. En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaie.

#### Error: Airbag

La disponibilidad operativa del sistema de airbag se controla electrónicamente, incluso aunque uno de los airbags esté desconectado.

Si un airbag frontal, lateral o de cortinilla o pretensor de cinturón se ha desactivado con el comprobador de sistemas del vehículo:

➤ Después de conectar el encendido, el testigo ॐ se ilumina durante unos 4 segundos y, a continuación, parpadea todavía durante unos 12 segundos en intervalos de 2 segundos. En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

Airbag/tensor del cinturón desactivado.

Si el airbag delantero del acompañante se desactivó mediante el conmutador de llave en el lateral del tablero de instrumentos del lado del acompañante:

- > Tras conectar el encendido, el testigo de control ॐ se enciende durante unos 4 segundos.
- > La desconexión del airbag se señala encendiéndose un testigo amarillo en el rótulo PASSENGER AIR BAG OFF %; en el centro del tablero de instrumentos » página 20.

### ATENCIÓN

En una avería del sistema de airbag existe el peligro, que no se activa el sistema durante un accidente. Por eso esto se debe revisar inmediatamente por un servicio oficial.

### Presión de inflado de los neumáticos

Lea y considere primero II en la página 38.

El testigo (1) se enciende si uno de los neumáticos acusa una notable disminución de la presión de inflado. Compruebe la presión de inflado en todos los neumáticos y, en su caso, corríjala.

Si el testigo de control (1) parpadea, puede existir un fallo en el sistema del control de la presión de los neumáticos. Parar el vehículo, apagar y volver a encender el encendido.

Si el testigo de control (1) vuelve a parpadear después de volver a encender el motor, entonces se le debe solicitar ayuda a un taller especializado.

Para más información » página 159, Indicador de control de los neumáticos.

### ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 63.

#### Aviso

Si se desembornó la batería, después de conectar el encendido se iluminará el testigo (1). Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

# Mivel de agua del lavaparabrisas

Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

El testigo de control \$ se ilumina cuando el nivel en el sistema lavaparabrisas es demasiado bajo.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

### ¡Añada agua lavacristales!

Rellenar líquido » página 146.

# Control de tracción (ASR) desactivado

Lea y considere primero 📙 en la página 38.

Presionando la tecla » página 119 se desconecta el ASR y se enciende el testigo &.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

Control de tracción (ASR) desactivado.

### ⇔ Sistema de intermitentes

Lea y considere primero II en la página 38.

Dependiendo de la posición de la palanca de los intermitentes, parpadea el testigo izquierdo  $\Leftrightarrow$  o el derecho  $\Leftrightarrow$ .

Si falla una luz intermitente, parpadea el testigo luminoso el doble de rápido.

Si el sistema de intermitentes simultáneos está conectado, parpadearán todos los intermitentes y ambos testigos de control.

Para más información » página 61, Luz intermitente y luz de carretera.

### Luz de cruce

Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

El testigo po se enciende estando conectada la luz de cruce » página 60.

#### \*D Faros antiniebla

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

El testigo  ${\it \&l}$  se enciende estando conectados los faros antiniebla » página 62.

# 🦱 Regulador de velocidad

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 38.

# S Bloqueo de la palanca selectora

Lea y considere primero 🔢 en la página 38.

Si se enciende el testigo de control (S), accione el pedal de freno. Esto es necesario para poder sacar la palanca selectora de la posición **P** o **N** » página 110.

### D Luz de carretera

Lea y considere primero !! en la página 38.

El testigo 🗈 se enciende estando conectada la luz de carretera o la luz de ráfagas » página 61.

# Desbloquear y bloquear

# Desbloquear y bloquear

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Llaves del vehículo	45
Cambiar la pila en la llave con mando a distancia	46
Seguro para niños	47
Abrir/cerrar la puerta	47
Desbloquear/Bloquear vehículo sin cierre centralizado	48
Bloqueo de emergencia de las puertas	48

### Llaves del vehículo




Fig. 25 Llave: sin mando a distancia/con mando a distancia

Con el vehículo se suministran dos llaves. En función del equipamiento, su vehículo puede estar provisto de llaves sin mando a distancia » fig. 25 - 🖪 o de llaves con mando a distancia » fig. 25 - 🖪.

### ATENCIÓN

- Al abandonar el vehículo, no deje nunca las llaves puesta. Las personas no autorizadas, p. ej. niños pueden bloquear por ejemplo el vehículo, arrancar el encendido o encender el motor ¡Existe peligro de lesiones y accidente!
- Al abandonar el vehículo, nunca dejar las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños sin vigilancia en el vehículo. Estos niños podrían liberar el freno de mano, p. ej. o quitar la marcha. El vehículo

### ATENCIÓN (continuación)

podría ponerse en movimiento. ¡Existe peligro de lesiones y accidente! Posiblemente estas personas no tienen la capacidad, salirse solos del vehículo o ayudarse ellos mismo. ¡Cuando existen muy altas o muy bajas temperaturas existe peligro de muerte!

#### CUIDADO

- Cada llave contiene componentes electrónicos; por tanto, protégela frente a humedad y sacudidas fuertes.
- Mantenga la ranura de la cerradura absolutamente limpia. La suciedad (fibras textiles, polvo, etc.) influye negativamente en el funcionamiento del bombín de cierre y del contacto.
- La función del mando a distancia puede verse perjudicada temporalmente por la superposición de emisores situados en el entorno del vehículo que funcionen en el mismo campo de frecuencia (p. ej. teléfono móvil, emisora de televisión).
- Si el cierre centralizado sólo responde al mando a distancia a menos de aprox. 3 m, debe cambiar la pila » página 46.

#### Aviso

- Al abandonar el vehículo siempre verificar si está cerrado.
- En caso de pérdida de una llave, acuda a un taller especializado; allí le proporcionarán una llave de repuesto.

# Cambiar la pila en la llave con mando a distancia




Fig. 26 Llave con mando a distancia: Quitar la tapa/extraer la pila

Cada llave con mando a distancia contiene una pila que está alojada debajo de la tapa A » fig. 26. Si la pila está descargada, después de pulsar una tecla de la llave, no parpadea el testigo de control rojo » fig. 25 de la página 45 - E. Le

recomendamos encargar el cambio de la pila de la llave a un taller especializado. Si, de lo contrario, desea cambiar la pila descargada usted mismo, proceda como sique.

- > Expulse la llave.
- > Presione la tapa del compartimento de la pila pulsando con el pulgar o con un destornillador plano en la zona de la flecha 1 » fig. 26.
- > Retire la pila descargada de la llave presionándola hacia abajo en la zona de la flecha 2.
- Coloque la pila nueva. Compruebe que el signo "+" de la pila esté colocado hacia arriba. La polaridad correcta está representada en la cubierta de la batería.
- > Coloque la cubierta de la batería sobre la llave y presione hasta que se escuche el sonido de encaje.

#### CUIDADO

- Al cambiar la pila, respete la polaridad correcta.
- La pila de recambio deberá cumplir con la especificación de la pila original.

#### Nota relativa al medio ambiente

Elimine la batería gastada de acuerdo con las disposiciones legales nacionales.

### Aviso

- Si, después de cambiar la pila, no se puede abrir o cerrar el vehículo con la llave con mando a distancia, se debe sincronizar el equipo » página 52.
- La sustitución de la pila en la llave con un marco de adorno adherido supone romper esta cubierta. Se puede comprar un marco de adorno de repuesto en los concesionarios ŠKODA.

### Seguro para niños




Fig. 27 Conectar el seguro para niños: para vehículos sin o con cierre centralizado

El seguro para niños impide la apertura de la puerta trasera respectiva desde el interior. Sólo se puede abrir la puerta desde el exterior.

El seguro para niños se conecta y desconecta con la llave del vehículo.

#### Conectar

- > En los vehículos sin cierre centralizado, gire la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido antihorario » fig. 27 A, y la de la puerta derecha en sentido horario.
- > En los vehículos con cierre centralizado, gire la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido horario y la de la puerta derecha en sentido antihorario » fig. 27 🖹.

#### Desconectar

- > En los vehículos sin cierre centralizado, gire la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido horario y la de la puerta derecha en sentido antihorario.
- > En los vehículos con cierre centralizado, gire la ranura del seguro de la puerta izquierda en sentido antihorario, y la de la puerta derecha en sentido horario.

# Abrir/cerrar la puerta



Fig. 28 Tirador/palanca de apertura de la puerta

#### Abrir desde fuera

Desbloquee el vehículo y tire del tirador A » fig. 28 de la puerta correspondiente.

#### Abrir desde dentro

> Tire de la palanca de apertura de la puerta B de la puerta respectiva y empuje la puerta hacia fuera.

#### Cerrar desde dentro

➤ Agarre el tirador C y cierre la puerta correspondiente.

#### ATENCIÓN

- Fíjese en que la puerta esté correctamente cerrada; de lo contrario, se podría abrir de repente durante el viaje. ¡Existe peligro de muerte!
- Abra y cierre la puerta solamente si no hay nadie en la zona de apertura o cierre. ¡Existe riesgo de lesiones!
- Una puerta abierta se puede cerrar por si sola en caso de viento fuerte o en una pendiente. ¡Existe riesgo de lesiones!
- No conduzca nunca con las puertas abiertas. ¡Existe peligro de muerte!

# Desbloquear/Bloquear vehículo sin cierre centralizado




Fig. 29 Pulsador de cierre de seguridad en la puerta delantera/en la puerta trasera

Al desbloquear o bloquear la puerta, el pulsador de cierre de seguridad correspondiente » fig. 29 sube o baja, respectivamente.

## Desbloquear desde fuera

> Desbloquee la puerta delantera por medio de la llave » página 50.

### Desbloquear desde dentro

> Tire de la palanca de apertura de la puerta.

#### Bloquear desde fuera

> Bloquee la puerta delantera por medio de la llave » página 50.

#### Bloquear desde dentro

> Presione el pulsador de cierre de seguridad » fig. 29.

#### ATENCIÓN

Las puertas bloqueadas impiden la entrada de intrusos, p. ej., en cruces. Sin embargo, dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

#### Aviso

- Tanto las puertas traseras abiertas como la puerta del acompañante se pueden bloquear echando el cierre de seguridad y cerrando la puerta.
- La puerta del conductor no puede bloquearse con el pulsador de cierre de seguridad si está abierta. De esta forma, se evita que la llave quede encerrada en el vehículo por un descuido.

# Bloqueo de emergencia de las puertas




Fig. 30 Puerta posterior: Bloqueo de emergencia de la puerta

En el lado frontal de las puertas que no tienen bombín de cierre, se encuentra un mecanismo de cierre de emergencia, el cual sólo se puede ver después de abrir la puerta.

#### Bloqueo

- > Desmonte el paramento A » fig. 30.
- > Introduzca la llave en la ranura B y gírela en el sentido de la flecha en la posición horizontal (imagen invertida para la puerta de la derecha).
- > Vuelva a montar el paramento.

Tras cerrar la puerta, ésta ya no se podrá abrir más desde fuera. La puerta puede desbloquearse desde dentro tirando una vez de la manilla de la puerta, permitiendo así que se pueda abrir desde fuera.

### Cierre centralizado

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustes individuales	49
Seguro Safe	49
Desbloquear mediante llave	50
Bloquear con la llave	50
Bloquear y desbloquear el vehículo desde el interior	51

Con el uso del cierre y desbloqueo centralizado **todas** las puertas se bloquean o desbloquean simultáneamente. Al abrir se desbloquea la tapa del maletero. Ésta se podrá abrir presionando la empuñadura por encima de la placa de matrícula » página 54, *Abrir/Cerrar*.

#### Testigo de control en la puerta del conductor

Una vez bloqueadas las puertas del vehículo, el piloto de control parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, parpadeando después uniformemente y en intervalos más prolongados.

Si las puertas del vehículo están bloqueadas y el seguro Safe » página 49 fuera de servicio, el piloto de control en la puerta del conductor parpadeará rápidamente durante unos 2 segundos, se apagará y, al cabo de unos 30 segundos, comenzará a parpadear uniformemente en intervalos más prolongados.

Si el testigo de control parpadea rápidamente primero durante unos 2 segundos, está encendido a continuación unos 30 segundos ininterrumpidamente y, finalmente, parpadea lentamente, existirá una avería en el sistema del cierre centralizado o en la vigilancia del habitáculo y en la protección contra remolcado » página 53. Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### Mando de confort para ventanillas

Al bloquear y desbloquear el vehículo, se pueden abrir y cerrar las ventanillas » página 57.

### CUIDADO

Si el sistema de seguro Safe está activado » página 49, las palancas de apertura de las puertas y las teclas del cierre centralizado se encuentran fuera de servicio.

# Aviso

- En caso de accidente con activación del airbag, las puertas bloqueadas se desbloquean automáticamente para facilitar el acceso al vehículo de ayuda del exterior.
- Si falla el cierre centralizado, se puede bloquear y desbloquear con la llave solamente la puerta del conductor. Las demás puertas y la tapa del maletero sólo se pueden bloquear y desbloquear manualmente.
- Bloqueo de emergencia de la puerta » página 48.
- Desbloqueo de emergencia de la tapa de maletero » página 55.

### Ajustes individuales

Lea y considere primero ! en la página 49.

### Apertura individual de las puertas

Esta función de selección permite desbloquear sólo la puerta del conductor. Las otras puertas permanecen bloqueadas y se desbloquean sólo dando otra vez la orden (abrir).

### Bloqueo y desbloqueo automático

Todas las puertas y la tapa del maletero se bloquean automáticamente a partir de una velocidad de unos 15 km/h.

Si se extrae la llave de contacto, el vehículo vuelve a desbloquearse automáticamente. Además, el conductor puede desbloquear el vehículo pulsando la tecla del cierre centralizado 🖘 » página 51.

Las puertas pueden desbloquearse y abrirse desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.

### Aviso

Los ajustes individuales pueden ser realizados en un taller especializado.

### Seguro Safe

Lea y considere primero ! en la página 49.

El cierre centralizado está equipado con un **seguro Safe**. Si se cierra el vehículo por fuera, las cerraduras de las puertas quedarán automáticamente bloqueadas. Con el tirador de la puerta no pueden abrirse las puertas ni desde dentro ni desde fuera.

Dado el hecho de que después de bloquear el vehículo se enciende la función Safe, se mostrará el mensaje **COMPROB\_SAFELOCK** en la pantalla del cuadro de instrumentos. En los vehículos que disponen de pantalla MAXI DOT, se visualizará el mensaje ¡Compruebe el bloqueo SAFE! ¡Manual!

#### Desactivar

La desactivación de la función Safe puede efectuarse de los siguientes modos.

- > Por el bloqueo doble dentro de 2 segundos.
- > Por la desactivación de la vigilancia del habitáculo » página 53, Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado.

Si el vehículo está bloqueado y el seguro Safe desconectado, se puede abrir la puerta desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.

#### Activar

Al volver a desbloquear y bloquear el vehículo, el seguro Safe se conecta automáticamente.

### Indicación de conexión

El piloto de control parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, parpadeando después uniformemente y en intervalos más prolongados.

#### Indicación de desconexión

El testigo de la puerta del conductor parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, se apaga y, al cabo de unos 30 segundos, comienza a parpadear a intervalos largos.

### ATENCIÓN

En los vehículos bloqueados por fuera, estando activado el seguro Safe, no deberá permanecer nadie dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrían abrir ni las puertas ni las ventanas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

#### Aviso

Esta función solo es válida en algunos países.

# Desbloquear mediante llave




Fig. 31 Giros de llave para desbloquear y bloquear

Lea y considere primero ! en la página 49.

- > Gire la llave en el bombín de cierre de la puerta del conductor en dirección de marcha (posición de desbloqueo) A » fig. 31.
- > Tire de la manilla y abra la puerta.
- > Se desbloquearán todas las puertas (en vehículos con sistema de alarma antirrobo, sólo la puerta del conductor).
- > Se desbloquea la tapa del maletero.
- > Se encienden las luces interiores conectadas mediante el contacto de puerta.
- > Se desactiva el seguro Safe.

- > Las ventanillas se abrirán en tanto que se mantenga la llave en la posición de desbloqueo.
- El testigo luminoso situado en la puerta del conductor deja de parpadear si el vehículo no está equipado con ningún sistema de alarma antirrobo » página 52.

### Aviso

Si el vehículo está equipado con una alarma antirrobo, se deberá introducir la llave en el encendido en el transcurso de 15 segundos después de desbloquear la puerta y conectar el encendido para desactivar la alarma antirrobo. Si no se conecta el encendido en el transcurso de 15 segundos, se disparará la alarma.

### Bloquear con la llave

- Lea y considere primero ! en la página 49.
- > Gire la llave en el bombín de cierre de la puerta del conductor en dirección contraria a la marcha (posición de bloqueo) B » fig. 31 de la página 50.
- > Se bloquean todas las puertas y la tapa del maletero.
- > Se apagarán las luces interiores conectadas mediante el contacto de puerta.
- Las ventanillas y el techo corredizo/elevable se cierran mientras la llave se mantenga en la posición de bloqueo.
- > Se activa inmediatamente el seguro Safe.
- > El testigo luminoso situado en la puerta del conductor comienza a parpadear.

### i Aviso

No se podrá cerrar el vehículo si la puerta del conductor está abierta.

# Bloquear y desbloquear el vehículo desde el interior



Fig. 32 Consola central: Tecla para cierre centralizado

### Lea y considere primero ! en la página 49.

Si el vehículo no se bloqueó desde fuera, se podrá desbloquearlo y bloquearlo con la tecla basculante » fig. 32, incluso sin estar conectado el encendido.

### Bloquear todas las puertas y la tapa del maletero

> Pulse la tecla en la zona ➡ » fig. 32. El símbolo ➡ en la tecla se encenderá.

### Desbloquear todas las puertas y la tapa del maletero

> Pulse la tecla en la zona 🦁 » fig. 32. El símbolo 🖚 en la tecla se apagará.

Si se ha bloqueado su vehículo con la tecla de cierre centralizado, se aplica lo siguiente.

- No se pueden abrir las puertas ni la tapa del maletero desde el exterior (seguridad, p. ej., al detenerse en un cruce).
- Las puertas pueden desbloquearse y abrirse desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.
- > No se podrá cerrar el vehículo si hay una puerta abierta.
- En caso de accidente con activación del airbag, las puertas bloqueadas se desbloquean automáticamente para facilitar el acceso al vehículo de ayuda del exterior.

### ATENCIÓN

- Las puertas bloqueadas desde el interior dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!
- Si el sistema de seguro Safe está conectado » página 49, las palancas de apertura de las puertas y las teclas del cierre centralizado se encuentran fuera de servicio.

### Mando a distancia

### Introducción al tema

Con la llave con mando a distancia puede:

- > bloquear y desbloquear el vehículo;
- > desbloquear la tapa del maletero;
- > abrir y cerrar las ventanillas » página 57, Mando de confort de las ventanillas.

El emisor con la pila se encuentra en el mango de la llave con mando a distancia. El receptor se encuentra en el habitáculo del vehículo. El radio de acción de la llave con mando a distancia es de unos 30 m. En caso de baterías débilmente cargadas se reduce el alcance.

La llave tiene un paletón desplegable, que sirve para desbloquear y bloquear manualmente el vehículo, así como para hacer arrancar el motor.

Si se sustituye una llave perdida, o tras una reparación o cambio de la unidad receptora, se debe llevar el equipo a un taller especializado para que lo inicialice. Sólo entonces se puede utilizar de nuevo la llave con mando a distancia.

### Aviso

- Con el encendido conectado se desactiva automáticamente el mando a distancia.
- La función del mando a distancia puede verse perjudicada temporalmente por la superposición de emisores situados en el entorno del vehículo que funcionan en el mismo campo de frecuencia (p. ej. teléfono móvil, emisora de televisión).
- Si el cierre centralizado o la alarma antirrobo sólo responde al mando a distancia a menos de 3 m, debe cambiar la pila » página 46.
- No se podrá cerrar el vehículo con la llave si la puerta del conductor está abierta.

# Bloquear/desbloquear



Fig. 33 Llave con mando a distancia

### Desbloquear el vehículo 🗟

> Pulse la tecla 1 » fig. 33.

### Bloquear el vehículo 🗄

> Pulse la tecla 3 » fig. 33.

# Desactivar el seguro Safe

> Pulse la tecla 3 » fig. 33 dos veces en 2 segundos. Para más información » página 48.

### Desbloquear la tapa del maletero 🗢

> Pulse la tecla 2 » fig. 33. Para más información » página 54.

### Desplegar el paletón de la llave

> Pulse la tecla 4 » fig. 33.

### Plegar el paletón de la llave

> Pulse la tecla 4 » fig. 33 y pliegue el paletón de la llave.

### Desbloquear

El desbloqueo del vehículo se indica mediante dos parpadeos de las luces intermitentes. Si se desbloquean las puertas del vehículo con la tecla 1 » fig. 33 sin abrirse ninguna puerta ni la tapa del maletero en los 30 segundos siguientes, las puertas del vehículo se volverán a bloquear automáticamente y se activa el seguro Safe, o bien la alarma antirrobo. Esta función impide un desbloqueo accidental del vehículo.

Además, al abrir el vehículo se ajustarán los asientos y retrovisores exteriores ajustables eléctricamente asignados a la llave. Se consulta el ajuste memorizado del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores.

### Bloquear

El bioqueo correcto del vehículo se indica mediante un parpadeo único de los intermitentes.

Si después del bloqueo del vehículo hay puertas o la tapa de maletero abiertas, parpadearán los intermitentes sólo después de haberlas cerrado.

#### Aviso

- Accione el mando a distancia sólo si las puertas y la tapa del maletero están cerradas y si existe contacto visual con el vehículo.
- En los vehículos con sistema de alarma antirrobo, un concesionario ŠKODA puede activar/desactivar adicionalmente las señales acústicas al bloquear/desbloquear.

### Sincronización

Si al accionar el mando a distancia no se puede desbloquear el vehículo, entonces es posible que la llave no esté sincronizada. Ello puede ocurrir si se han pulsado repetidas veces las teclas de la llave con mando a distancia fuera del radio de acción del sistema o se cambiado la pila en la llave con mando a distancia.

Se debe sincronizar la llave del siguiente modo.

- > Pulse cualquier tecla de la llave con mando a distancia.
- > Tras haber pulsado la tecla, habrá que desbloquear la puerta con la llave en el transcurso de 1 minuto.

#### Alarma antirrobo

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modo de funcionamiento \_\_\_\_\_\_ 53
Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado \_\_\_\_\_\_ 53

El sistema de alarma antirrobo aumenta la protección contra intentos de intrusión en el vehículo. El sistema activa señales de advertencia acústicas y ópticas cuando se intenta forzar el vehículo.

#### Aviso

- La vida útil de la sirena de alarma es de 5 años.
- Para garantizar el perfecto funcionamiento de la alarma antirrobo, antes de abandonar el vehículo se debe comprobar que todas las ventanillas, las puertas y el techo corredizo/abatible eléctrico estén cerrados.
- La codificación del mando a distancia y de la unidad receptora excluye la utilización del mando a distancia de otros vehículos.

### Modo de funcionamiento

#### ¿Cómo se activa el sistema de alarma?

El sistema de alarma antirrobo se activa automáticamente al bloquear el vehículo con el mando a distancia o con la llave en la puerta del conductor. Se activa unos 30 segundos después de efectuar el bloqueo.

### ¿Cómo se desactiva el sistema de alarma?

El sistema de alarma antirrobo se desactiva pulsando la tecla ∂ en el mando a distancia. Si en el transcurso de 30 segundos tras emitirse la radioseñal no se abre el vehículo, volverá a activarse el sistema de alarma antirrobo.

Si se desbloquea el vehículo con la llave por la puerta del conductor, se deberá introducir la llave en la cerradura de encendido en el transcurso de 15 segundos después de abrir la puerta y conectar el encendido con el fin de desactivar el sistema de alarma. Si no se conecta el encendido en el transcurso de 15 sequndos, se disparará la alarma.

#### ¿Cuándo se dispara la alarma?

En el vehículo bloqueado se supervisan las siguientes zonas de seguridad:

- > Capó;
- > Tapa de maletero;
- > Puertas;
- > Contacto;
- > Inclinación del vehículo » página 53;
- > Habitáculo » página 53;
- > Caída de tensión de la red de a bordo;
- Caja de enchufe del dispositivo de enganche de remolques incorporado de fabrica.

Si se desemborna uno de los polos de la pila estando activado el sistema de alarma antirrobo, la alarma se disparará inmediatamente.

### ¿Cómo se desconecta la alarma?

 $\bar{L}a$  alarma se desactiva pulsando la tecla  $\widehat{\varpi}$  en la llave con mando a distancia o conectando el encendido.

# Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado




Fig. 34
Tecla para la vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado

La vigilancia del habitáculo dispara la alarma tan pronto registra un movimiento en el vehículo.

#### Desconectar

- > Desconecte el encendido.
- > Abra la puerta del conductor.
- > Pulse la tecla ⇐⇒ » fig. 34 en la puerta del conductor.
- > Bloquee el vehículo en el transcurso de 30 segundos.

La vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado se volverán a conectar automáticamente la próxima vez que se bloquee el vehículo.

#### Aviso

- Desactive la vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado siempre que exista la posibilidad de que la alarma se dispare a causa de movimientos (p. ej., de personas o animales) en el habitáculo del vehículo o bien porque se quiera transportar (p. ej., con el tren o un barco) o remolcar el vehículo.
- El compartimento para las gafas abierto reduce la eficacia de la vigilancia del habitáculo. Para garantizar la función de la vigilancia del habitáculo, cierre siempre el compartimento para las gafas antes de bloquear el vehículo.

# Tapa del maletero

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir/Cerrar	54
Bloqueo retardado de la tapa del maletero	54
Desbloqueo de emergencia	55

#### ATENCIÓN

- Asegúrese de que el enclavamiento queda encastrado tras cerrar la tapa del maletero. De lo contrario, la tapa podría abrirse de repente durante la marcha, aunque ésta esté bloqueada. ¡Existe peligro de accidente!
- No conduzca nunca con la tapa de maletero abierta o apoyada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!
- No presione la luneta posterior al cerrar la tapa del maletero, ésta podría romperse. ¡Existe peligro de lesiones!

#### Aviso

- Una vez cerrada la tapa del maletero, ésta quedará bloqueada automáticamente en el transcurso de 1 segundo y se activará la alarma antirrobo. Esto es válido sólo si, antes de cerrar la tapa del maletero, estaba bloqueado el vehículo.
- Al arrancar el vehículo o bien a partir de una velocidad superior a 5 km/h, se desactivará la función del asidero dispuesto encima de la matrícula. Después de parar el vehículo y abrir una puerta se volverá a activar la función del asidero.

### Abrir/Cerrar




Fig. 35 Abrir la tapa del maletero/asidero de la tapa del maletero

Lea y considere primero !! en la página 54.

Después de desbloquear el vehículo, se puede abrir la tapa presionando el asidero situado encima de la matrícula.

#### Abrir en vehículos sin cierre centralizado

> Pulse la tecla 

es en la puerta del conductor » fig. 35 - 

¶ y levante la tapa del maletero en la dirección de la flecha » fig. 35 - 

¶.

#### Abrir en vehículos con cierre centralizado

> Presione el asidero y levante la tapa del maletero en la dirección de la flecha » fig. 35 - 🖲.

#### Cerrar

> Tire de la tapa hacia abajo y ciérrela de golpe con un ligero impulso.

En el revestimiento interior de la tapa del maletero se encuentra un asidero que facilita el cierre.

# Bloqueo retardado de la tapa del maletero

### Lea y considere primero II en la página 54.

Si se desbloquea la tapa del maletero con la tecla de símbolo ⇔ en la llave con mando, entonces se bloquea automáticamente la tapa después de cerrarla.

El período de tiempo tras el cual se bloquea automáticamente la tapa del maletero después de cerrarla puede ser ampliado por un taller especializado.

Después de activar el bloqueo retardado puede abrirse nuevamente la tapa después de cerrarla dentro de un periodo limitado.

El bloqueo retardado de la tapa puede ser desactivado por un taller especializado.

### CUIDADO

Antes de que la tapa del maletero se bloquee automáticamente, existe peligro de un acceso no deseado al vehículo. Por eso recomendamos, bloquear el vehículo con la tecla de símbolo 🛱 de la llave con mando a distancia.

### Desbloqueo de emergencia




Fig. 36 Desbloqueo de emergencia de la tapa de maletero

### Lea y considere primero II en la página 54.

Si se presenta una avería en el cierre centralizado, se puede abrir la tapa del maletero manualmente.

### Desbloquear

- > Abata el respaldo del asiento trasero hacia delante » página 71, Asientos traseros.
- Introduzca un destornillador o una herramienta similar hasta el tope en la abertura del revestimiento en la dirección de la flecha 1 » fig. 36.
- > Desbloquee la cerradura 3 situada debajo del revestimiento en la dirección de la flecha 2.
- > Abra la tapa del maletero.

### Elevalunas eléctricos

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir/Cerrar ventana	56
Limitador de fuerza de los elevalunas	56
Mando de confort de las ventanillas	57
Averías en el funcionamiento	57

#### ATENCIÓN

- Si se bloquea el vehículo desde fuera, no deberá permanecer nadie en él porque, en caso de emergencia, ya no se podrían abrir las ventanillas desde dentro.
- El sistema está equipado con una limitación de la fuerza » página 56. En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros. Se debe cerrar la ventanilla con cuidado. ¡Existe peligro de lesiones!
- Si se transportan personas en los asientos traseros, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños, se recomienda poner fuera de funcionamiento los elevalunas eléctricos de las puertas traseras (conmutador de seguridad) S » fig. 37 de la página 56.
- Proceda con cuidado al cerrar la ventanilla para evitar lesiones por aprisionamiento. ¡Peligro de lesiones!

#### CUIDADO

- Mantenga los cristales limpios para garantizar el correcto funcionamiento de los elevalunas eléctricos.
- En el caso de que los cristales estén helados, quite primero el hielo » página 136, *Ventanillas y espejos exteriores* y accione después los elevalunas, de lo contrario se podrían dañar la junta de la ventanilla y el mecanismo del elevalunas.
- Durante el invierno es posible que, al cerrar las ventanillas, se produzca una mayor resistencia causada por la congelación. La ventanilla se detiene al cerrar y retrocede algunos centímetros.
- Al abandonar el vehículo bloqueado, fijese en que la ventanilla esté siempre cerrada.

### Nota relativa al medio ambiente

A velocidades altas, se deben cerrar las ventanillas laterales para evitar un consumo innecesariamente alto de combustible.

#### Aviso

- Después de desconectar el encendido, aún se pueden abrir o cerrar las ventanillas durante aprox. 10 minutos. Después de abrir la puerta del conductor o del acompañante, las ventanillas se pueden operar solamente con la tecla A » fiq. 37 de la página 56.
- Para ventilar el habitáculo del vehículo durante la marcha, utilice preferentemente el sistema existente de calefacción, climatización y ventilación. Si las ventanillas están abiertas, puede entrar polvo y otra suciedad al interior del vehículo y, además, a determinadas velocidades pueden producirse ruidos de viento.

### Abrir/Cerrar ventana



Fig. 37 Teclas en la puerta del conductor/en las puertas traseras

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 🗓 en la página 55.

### Teclas de los elevalunas » fig. 37.

- A Tecla para el elevalunas en la puerta del conductor
- B Tecla para el elevalunas en la puerta del acompañante
- C Tecla para el elevalunas en la puerta posterior derecha
- D Tecla para el elevalunas en la puerta posterior izquierda
- S Conmutador de seguridad

Los elevalunas eléctricos funcionan sólo estando conectado el encendido.

#### Abrir

> La ventanilla se abre presionando ligeramente la tecla correspondiente. Al soltar la tecla, se parará el proceso de apertura.

Además, se abre por completo la ventanilla automáticamente pulsando brevemente la tecla hasta el tope. Al pulsar de nuevo la tecla, la ventanilla quedará parada instantáneamente.

#### Cerrar

> La ventanilla se cierra tirando ligeramente del borde de la tecla superior correspondiente. Al soltar la tecla, se parará el proceso de cierre.

Además, se cierra por completo la ventanilla automáticamente arrastrando brevemente la tecla hasta el tope. Al tirar de nuevo de la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

#### Conmutador de seguridad

Se pueden poner fuera de servicio las teclas de los elevalunas de las puertas posteriores pulsando el conmutador de seguridad S » fig. 37. Se ponen de nuevo en funcionamiento las teclas en las puertas traseras pulsando repetidamente el conmutador de seguridad S.

Si las teclas en las puertas traseras se han puesto fuera de servicio, se encenderá el testigo de control 🗷 en el conmutador de seguridad 🔽

### Aviso

El mecanismo del elevalunas está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. Al abrir y cerrar la ventanilla reiteradamente, esta protección se puede sobrecalentar. Esto provoca un bloqueo temporal del accionamiento de la ventanilla. Tan pronto como se enfríe la protección, se podrá accionar de nuevo la ventanilla.

### Limitador de fuerza de los elevalunas

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 55.

Los elevalunas eléctricos están equipados con un limitador de fuerza. Ésta reduce el peligro de lesiones por aprisionamiento al cerrar las ventanillas.

En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros.

Si un obstáculo impide el cierre durante los próximos 10 segundos, se detendrá nuevamente el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros.

Si en el transcurso de 10 segundos se intenta volver a cerrar la ventanilla después de haber retrocedido por segunda vez la misma, a pesar de no haber eliminado el obstáculo, se detendrá solamente el proceso de cierre. En este tiempo no es posible cerrar automáticamente las ventanillas. El limitador de fuerza está conectado todavía.

El limitador de fuerza sólo estará desconectado si, en el transcurso de los siguientes 10 segundos, se intenta cerrar de nuevo la ventanilla; **entonces la ventanilla se cerrará con toda la fuerza.** 

Si se espera más de 10 segundos, el limitador de fuerza estará de nuevo conectado.

### Mando de confort de las ventanillas

Lea y considere primero II y II en la página 55.

El mando de confort de las ventanillas ofrece la posibilidad, abrir y/o cerrar todas las ventanillas de una sola vez.

El mando de confort puede efectuarse de los siguientes modos.

#### Abrir

- > Mantenga pulsada la tecla ∂ en la llave con mando a distancia.
- » Mantenga la llave en el bombín de la puerta del conductor en posición de desbloqueo.
- Mantenga la tecla A en la posición de apertura » fig. 37 de la página 56.

#### Cerrar

- > Mantenga pulsada la tecla ⊕ en la llave con mando a distancia.
- Mantenga la llave en el bombín de la puerta del conductor en posición de bloqueo.
- Mantenga la tecla A en la posición de cierre » fig. 37 de la página 56.

Por soltar la llave y/o la tecla correspondiente se detiene de inmediato el movimiento de las ventanillas.

### Averías en el funcionamiento

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 🗓 en la página 55.

#### Elevalunas eléctricos fuera de función

Si se desemborna y se vuelve a embornar la batería estando una ventanilla abierta, los elevalunas eléctricos quedan fuera de servicio. El sistema debe activarse. Se puede recuperar el estado operativo de la forma siguiente.

- > Conectar el encendido.
- Tirar del borde superior de la tecla en la puerta del conductor y cerrar la ventanilla;
- > Soltar la tecla.
- > Tirar de nuevo hacia arriba de la tecla correspondiente durante aprox. 3 sequndos más y mantenerla así.

#### Servicio de invierno

Durante el invierno es posible que, al cerrar las ventanillas, se produzca una mayor resistencia causada por la congelación. La ventanilla se detiene al cerrar y retrocede algunos centímetros.

Para poder cerrar la ventanilla es necesario dejar fuera de funcionamiento la limitación de fuerza » página 56.

### Techo corredizo/elevable eléctrico

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	58
Mando de confort	. 58
Accionamiento de emergencia	. 59

El techo corredizo/elevable se maneja con el conmutador giratorio » fig. 38 de la p'agina 58 y sólo funciona estando conectado el encendido. El conmutador giratorio tiene varias posiciones.

Tras desconectar el encendido, se podrán abrir, cerrar o elevar el techo corredizo/elevable todavía durante unos 10 minutos. Sin embargo, tan pronto como se abra una de las puertas delanteras, ya no se puede manejar el techo corredizo/elevable.

### I ATENCIÓN

Cierre el techo corredizo/elevable con precaución. ¡Existe peligro de lesiones!

### CUIDADO

Durante el invierno, si es necesario, se deben retirar el hielo y la nieve de la zona del techo corredizo/elevable antes de abrirlo para prevenir daños en el mecanismo de apertura y de la junta.

#### Aviso

Si se desembornó y se volvió a embornar la batería del vehículo, puede ocurrir que el techo corredizo/elevable no cierre del todo. Por ello, se deberá colocar el conmutador giratorio en la posición A » fig. 38 de la página 58 y presionar hacia delante durante unos 10 segundos.

# Manejo




Fig. 38 Conmutador giratorio para el techo corredizo/elevable eléctrico

Lea y considere primero II y II en la página 58.

#### Posición de confort

→ Gire el conmutador a la posición C » fig. 38.

### Abrir completamente

Sire el conmutador a la posición B » fig. 38 y manténgalo en esa posición (posición con resorte).

### Elevar

➤ Gire el conmutador a la posición D » fig. 38.

### Cerrar

> Gire el conmutador a la posición A » fig. 38.

#### Cortinilla antisolar enrollable

La cortinilla antisolar enrolla se maneja manualmente.

#### Limitador de fuerza

El techo corredizo/elevable está equipado con un limitador de fuerza. Si un obstáculo (p. ej., hielo) impide el cierre, el techo corredizo/elevable se parará y se abrirá completamente. Se puede cerrar por completo el techo corredizo/elevable sin limitación de fuerza pulsando el interruptor en la posición A » fig. 38 delantera hasta que el techo corredizo/elevable esté completamente cerrado » Página 58, L en sección Introducción al tema.

Si el techo corredizo/elevable se encuentra en posición de confort, disminuye mucho la intensidad del ruido del viento.

### **Aviso**

Si el techo corredizo/elevable se encuentra en posición de confort, la intensidad del ruido del viento disminuirá.

### Mando de confort

Lea y considere primero 🛚 y 💾 en la página 58.

También se puede cerrar el techo corredizo/elevable abierto desde el exterior.

> Mantenga pulsada la tecla 
 de la llave con mando a distancia o mantenga la llave del bombín de cierre de la puerta del conductor en la posición de bloqueo » ■

Al soltar el conmutador o la tecla de bloqueo se detendrá el proceso de cierre inmediatamente.

### ATENCIÓN

Cierre el techo corredizo/elevable con precaución. ¡Existe peligro de lesiones! Durante el cierre de confort no funciona la limitación de fuerza.

### Accionamiento de emergencia




Fig. 39 Punto de apoyo del destornillador/orificio para apoyar la llave

# 🕮 Lea y considere primero 🛮 y 🛂 en la página 58.

En caso de un sistema defectuoso, se puede cerrar o abrir manualmente el techo corredizo/elevable. El accionamiento de emergencia del techo corredizo panorámico se encuentra debajo del compartimento para las gafas 1 » página 87, Compartimento para qafas.

- > Abra el compartimento para las gafas.
- Introduzca cuidadosamente un destornillador de unos 5 mm de anchura en la ranura, en los puntos indicados con flechas 1 » fig. 39.
- Abata hacia abajo con cuidado el compartimento de las gafas presionando suavemente y girando el destornillador.
- » Introduzca una llave allen, tamaño 4, hasta el tope en el orificio 2 y cierre el techo corredizo/elevable o ábralo, respectivamente.
- > Para volver a montar el compartimento para las gafas, introduzca primero las aletas de plástico y, a continuación, apriete hacia arriba toda la pieza.

#### Aviso

Tras cada accionamiento de emergencia (con la llave allen) se debe colocar el techo corredizo/elevable en la posición básica. Por ello, se deberá colocar el conmutador giratorio en la posición A » fig. 38 de la página 58 y presionar hacia delante durante unos 10 segundos.

# Luz y visibilidad

#### Luz

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz de posición y de cruce	_ 60
Regulación del alcance luminoso	
Luz de marcha diurna (DAY LIGHT)	
Luz intermitente y luz de carretera	_ 61
Faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas	62
Faros antiniebla	_ 62
Faros antiniebla con la función CORNER	_ 62
Antinieblas trasero	_ 62
Luz turística	_ 63
Sistema de intermitentes simultáneos	_ 63
Luz de aparcamiento	_ 64

# La luz sólo funciona con el encendido conectado siempre que no se indique lo contrario.

En los vehículos con **dirección a la derecha**, la disposición de los elementos de manejo se diferencia en parte de la disposición mostrada en » fig. 40 *de la página 60*. No obstante, los símbolos que marcan las posiciones de los elementos de manejo son iguales.

#### ATENCIÓN

- ¡No conduzca nunca únicamente con la luz de posición encendida! La luz de posición no es lo bastante intensa para alumbrar la calzada delante del conductor o para ser visto por otros participantes en el tráfico. Por ello, encienda siempre la luz de cruce en la oscuridad o en caso de mala visibilidad.
- El encendido de las luces sólo se deberá efectuar en consonancia con las disposiciones legales nacionales al respecto.
- El conductor es en todo momento el responsable del correcto ajuste y utilización de las luces.

### Aviso

Los faros se pueden empañar en su interior temporalmente. Con la luz de marcha encendida, en poco tiempo se desempañará la superficie del faro; dado tal caso, la circunferencia del cristal de faro puede seguir empañada. Esta empañadura no influye la vida útil del dispositivo de alumbrado.

# Luz de posición y de cruce



Fig. 40
Cuadro de instrumentos: Conmutador de luces

Lea y considere primero II en la página 59.

#### Posiciones del conmutador de luces » fig. 40.

- sec Encender la luz de posición o de aparcamiento en ambos lados » página 64.
- **Encender** la luz de cruce.
- **0** Apagar la luz (excepto luz de marcha diurna)
- DE Encender los faros antiniebla » página 62.
- O‡ Encender el antinieblas trasero » página 62.

#### Aviso

- Si el conmutador de luces está en la posición » « o ⑤, se ha sacado la llave de contacto y se abre la puerta del conductor, sonará una señal acústica. Al cerrar la puerta del conductor (encendido desconectado), la señal acústica de aviso dejará de sonar mediante el contacto de puerta, aunque la luz de posición permanezca encendida para iluminar el vehículo estacionado si fuera necesario.
- Si se desea salir del vehículo sin utilizar la luz de aparcamiento, gire el conmutador de luces a la posición 0.

# Regulación del alcance luminoso



Fig. 41 Cuadro de instrumentos: Regulación del alcance luminoso de los faros

Lea y considere primero !! en la página 59.

Girando el regulador giratorio » fig. 41 de la posición — a 3, se adapta paulatinamente la regulación del alcance luminoso y se acorta así el cono de luz.

Las posiciones del regulador giratorio corresponden aproximadamente al siquiente estado de carga.

- -- Vehículo ocupado en la parte delantera, maletero vacío.
- 1 Vehículo completamente ocupado, maletero vacío.
- 2 Vehículo completamente ocupado, maletero cargado.
- 3 Asiento del conductor ocupado, maletero cargado.

#### ATENCIÓN

Ajuste siempre la regulación del alcance luminoso de tal modo que se cumplan las siguientes condiciones.

- El vehículo no deslumbra a otros usuarios de la vía pública, especialmente
- a los vehículos que circulan en sentido contrario.
- El alcance luminoso es suficiente para una conducción segura.

### Aviso

Recomendamos ajustar la regulación del alcance de las luces con la luz de cruce activada.

### Luz de marcha diurna (DAY LIGHT)

Lea y considere primero II en la página 59.

#### Activación de la luz de marcha diurna

→ Gire el conmutador de luces a la posición **0** » fig. 40 de la página 60.

#### Desactivar/activar la función de luz de marcha diurna

Desactive o active la luz de marcha diurna retirando o aplicando, respectivamente, el fusible del amperaje correspondiente para la luz de marcha diurna » página 174, Fusibles en el cuadro de instrumentos.

### Desactivar en vehículos con el sistema START-STOP

- > Desconecte el encendido.
- > Tire de la palanca del intermitente » fig. 42 de la página 61 hacia el volante y, al mismo tiempo, desplácela hacia abajo y manténgala en esta posición.
- Conecte el encendido y espere hasta que el intermitente izquierdo parpadee 4 veces.
- Desconecte el encendido; se escucha una señal acústica que confirma la desconexión de la luz de marcha diurna.
- > Suelte la palanca del intermitente.

#### Activar en vehículos con el sistema START-STOP

- > Desconecte el encendido.
- > Tire de la palanca del intermitente » fig. 42 de la página 61 hacia el volante y, al mismo tiempo, desplácela hacia arriba y manténgala en esta posición.
- Conecte el encendido y espere hasta que el intermitente derecho parpadee 4 veces.
- > Desconecte el encendido; se escucha una señal acústica que confirma la conexión de la luz de marcha diurna.
- > Suelte la palanca del intermitente.

En los vehículos con lámparas separadas para la luz diurna en los faros antiniebla o faros separados en el parachoques delantero, no se enciende ni la luz de posición (ni delantera ni trasera) ni la iluminación de la matrícula cuando está activada la función de luz diurna.

Si el vehículo no está equipado con lámparas separadas para luz diurna, la luz diurna se realiza mediante la combinación de las luces de cruce y de posición (delantera y trasera) y la iluminación de la matrícula.

### Aviso

En los vehículos con faros separados para luz diurna (en el parachoques debajo del faro principal), estos faros actúan también de luz de posición.

### Luz intermitente y luz de carretera




Fig. 42 Palanca de mando: Manejo de intermitente y luz de carretera

Lea y considere primero II en la página 59.

Con la palanca de mando también se maneja la luz de aparcamiento » página 64.

### Posiciones de la palanca de mando » fig. 42.

- A Conectar luz intermitente a derecha ⇒.
- B Conectar luz intermitente a izquierda  $\diamondsuit$ .
- C Conectar la luz de carretera (posición con resorte) €.
- D Desconectar la luz de carretera o conectar la luz de ráfagas (posición con resorte) ≣⊃.

Si la luz intermitente derecha o izquierda está encendida, en el cuadro de instrumentos combinado parpadea el testigo de control  $\Leftrightarrow$  0  $\Leftrightarrow$ .

Estando conectadas la luz de carretera o la luz de ráfagas, en el cuadro de instrumentos combinado está encendido el testigo de control 🗊 .

Para indicar brevemente con intermitente el cambio de carril, **mueva la palanca** solo hasta el punto de presión hacia arriba o hacia abajo **y manténgala en esta posición**.

#### Intermitente de confort

Si se desea activar el intermitente sólo tres veces, empuje la palanca brevemente hasta el punto de presión superior o inferior **y suéltela de nuevo**.

### ATENCIÓN

Encienda la luz de carretera o de ráfagas únicamente cuando no se deslumbre al resto del tráfico.

#### Aviso

- La **luz de carretera** se puede activar solamente con la luz de cruce activada.
- La luz de ráfagas también puede encenderse con el encendido desconecta-
- Las luces intermitentes funcionan sólo con el encendido conectado.
- Tras recorrer una curva, los intermitentes se desconectan automáticamente.
- Si falla la bombilla del sistema de intermitentes, el testigo de control parpadeará aprox. con doble rapidez.

### Faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas

Lea y considere primero II en la página 59.

Los faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas se colocan en la posición correcta para una mejor iluminación en curvas con independencia de la velocidad de marcha y del giro de la dirección.

### ATENCIÓN

En caso de que los faros proyectores halógenos con función de conducción de curvas estén averiados, se pondrán los faros automáticamente en posición de emergencia, lo que evitará un posible deslumbramiento al tráfico que viene en sentido contrario. Así, se reduce el alcance iluminado de la carretera. Conduzca con cuidado y acuda lo antes posible a un taller especializado.

### Faros antiniebla



Fig. 43 Cuadro de instrumentos: Conmutador de luces

Lea y considere primero II en la página 59.

#### Conectar/desconectar

- > Gire el conmutador de luces a la posición 1.

La desconexión de los faros antiniebla se efectúa en orden inverso.

Cuando están conectados los faros antiniebla, en el cuadro de instrumentos está encendido el testigo  $\mathfrak D$  » página 38.

#### Faros antiniebla con la función CORNER

Lea y considere primero II en la página 59.

La función CORNER mejora el alumbramiento del entorno del vehículo al doblar, aparcar, etc. con el alumbramiento de los faros antiniebla en el lado respectivo del vehículo.

# La función CORNER se enciende automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones.

- La luz intermitente está conectada o las ruedas delanteras están giradas hacia la derecha o izquierda<sup>1)</sup>.
- > El motor está en marcha.
- > El vehículo está parado o se mueve a una velocidad máxima de 40 km/h.
- > La luz de cruce está encendida.
- > La luz de marcha diurna no está conectada.
- > Los faros antiniebla no están conectados.
- > No se lleva puesta la marcha atrás.

### Antinieblas trasero

Lea y considere primero II en la página 59.

#### Conectar/desconectar

- > Gire primero el conmutador de luces » fig. 43 de la página 62 a la posición > € o €O.
- > Gire el conmutador de luces a la posición 2.

La desconexión del antinieblas trasero se efectúa en orden inverso.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En caso de conflicto entre ambas variantes de activación, por ejemplo cuando el volante gira hacia la izquierda mientras que el intermitente derecho está activado, tiene prioridad el intermitente.

Si el vehículo no dispone de faros antiniebla » página 62, el antinieblas trasero se conecta girando el conmutador de luz a la posición ≫ o ∮ o y tirando de él a la posición 2. Sólo se puede tirar de este conmutador a una posición.

Estando conectados los faros antiniebla, en el cuadro de instrumentos se enciende el testigo (♯ » página 38.

Si el vehículo lleva un dispositivo de enganche para remolque montado de fábrica o procedente de los accesorios originales ŠKODA y se conduce con un remolque, se encenderá automáticamente y únicamente el antinieblas trasero del remolque.

### Luz turística

Lea y considere primero II en la página 59.

### Faros proyectores halógenos con función de luz de conducción de curvas

Este modo permite la conducción en países con sistema vial contrario (conducción por la izquierda/derecha) sin deslumbrar a los vehículos contrarios. Con el modo "Luz turística" activo, la orientación lateral de los faros está desactivada.

#### Activar luz turística

Antes de activar la luz turística deben cumplirse las siguientes condiciones.

Encendido desconectado, luz apagada (conmutador de luces en la posición **0**), regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso en la posición —, ninguna marcha puesta o la palanca selectora en la posición **N** (cambio automático), luz turística desactivada.

> Conecte el encendido.

Dentro del periodo de 10 segundos después de haber conectado el encendido:

- > Gire el conmutador de luces a la posición ∰O » página 60, Luz de posición y de cruce.
- > Ponga la marcha atrás (cambio manual) o coloque la palanca selectora en posición R (cambio automático).
- → Gire el regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso desde la posición -- hasta la posición 3 » página 60.

#### Desactivar la luz turística

Antes de desactivar la luz turística deben cumplirse las siguientes condiciones.

Encendido desconectado, luz apagada (conmutador de luces en la posición **0**), regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso en la posición **3**, ninguna marcha puesta o la palanca selectora en la posición **N** (cambio automático), luz turística activada.

> Conecte el encendido.

Dentro del periodo de 10 segundos después de haber conectado el encendido:

- Ponga la marcha atrás (cambio manual) o coloque la palanca selectora en posición R (cambio automático).
- > Gire el regulador giratorio para el ajuste del alcance luminoso desde la posición 3 hasta la posición -- » página 60.

Para más información » página 118, Faros.

### Aviso

Si está activo el modo "Luz turística", el encendido del testigo 🌞 parpadea durante unos 10 segundos después de cada conexión.

#### Sistema de intermitentes simultáneos



Fig. 44
Cuadro de instrumentos: Tecla
para el sistema de intermitentes
simultáneos

Lea y considere primero II en la página 59.

> Pulse la tecla ▲ » fig. 44.

Con el sistema de intermitentes simultáneos conectado, parpadean todos los intermitentes del vehículo. El testigo de control para los intermitentes y el testigo de control en la tecla parpadean asimismo. El sistema de intermitentes simultáneos también puede encenderse con el encendido desconectado.

En caso de activación del airbag se conecta automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.

#### CUIDADO

Se debe conectar el sistema de intermitentes simultáneos si sucede p. ej. lo siquiente.

- Se llega al final de un atasco.
- Existe una avería en el vehículo.

# Luz de aparcamiento

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 59.

#### Encender la luz de aparcamiento P<sup><</sup>

- > Desconecte el encendido.
- > Presione la palanca de mando » fig. 42 de la página 61 hacia arriba o hacia abajo; se conectará la luz de posición en el lado derecho o izquierdo del vehículo, respectivamente.

### Encender la luz de aparcamiento 🦗 en ambos lados

#### Aviso

- La luz de aparcamiento P≤ se enciende sólo si el encendido está desconectado.
- Cuando esté conectado el intermitente derecho o izquierdo y el encendido esté apagado, la luz de aparcamiento no se activará automáticamente.

### Lámparas interiores

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Luz del habitáculo - Variante 1	64
Luz del habitáculo - Variante 2	65
Luz trasera del habitáculo	65
Guantera iluminada en el lado del acompañante	65
Luz del maletero	65

### Luz del habitáculo - Variante 1




Fig. 45
Luz del habitáculo - Variante 1

Posiciones del interruptor deslizante A » fig. 45.

- O Apagar (posición central)
- Manejo con el conmutador de contacto de puerta

Pulsando los interruptores  $\boxed{\textbf{B}}$  » fig. 45 se pueden encender y apagar las luces de lectura.

Si se ha activado el manejo de la luz con el conmutador de contacto de puerta (conmutador A) » fig. 45 en la posición ©), se enciende la luz si se da alguna de las circunstancias.

- > El vehículo se desbloquea.
- > Una de las puertas se abre.
- > Se saca la llave de contacto.

Si se ha activado el manejo de la luz con el conmutador de contacto de puerta (conmutador  $\boxed{\mathbb{A}}$  » fig. 45 en la posición  $\boxed{\mathbb{Q}}$ ), se apaga la luz si se da alguna de las siguientes circunstancias.

- > El vehículo se bloquea.
- > El encendido se conecta.
- > Transcurren unos 30 segundos después de cerrar todas las puertas.

Si queda una puerta abierta o el conmutador  $\boxed{\mathbf{A}}$  » fig. 45 está en la posición  $\overline{\mathbf{x}}$ , la luz del habitáculo se apaga al cabo de 10 minutos para que no se descargue la batería del vehículo.

### Luz del habitáculo - Variante 2



Fig. 46 Luz del habitáculo - Variante 2

### Posiciones del interruptor deslizante » fig. 46.

豜 Encender

0 Apagar

Manejar con el conmutador de contacto de la puerta (posición central)

Para la luz del habitáculo versión 2, se aplican los mismos principios que para » página 64, Luz del habitáculo - Variante 1.

#### Luz trasera del habitáculo



Fig. 47 Luz interior trasera

Pulse el interruptor » fig. 47 para encender y apagar las luces.

# Guantera iluminada en el lado del acompañante

- » Al abrir la tapa de la guantera en el lado del acompañante se enciende la luz en el interior de la misma.
- La luz se enciende automáticamente estando conectada la luz de posición y se vuelve a apagar al cerrar la tapa.

### Luz del maletero

La luz se conecta automáticamente al abrir la tapa del maletero. Si la tapa se mantiene abierta durante más de 10 minutos, la luz del maletero se vuelve a apagar automáticamente.

### Visibilidad

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Calefacción de luneta trasera	65
Parasoles	66

### Calefacción de luneta trasera



Fig. 48

Tecla para la calefacción de luneta trasera

La calefacción de la luneta trasera se conecta o desconecta pulsando la tecla m » fig. 48; el testigo de control situado en la tecla se enciende o se apaga, respectivamente.

La calefacción de la luneta trasera sólo se puede conectar con el motor en marcha.

Al cabo de aprox. 7 minutos, la calefacción de luneta trasera **se desconecta** automáticamente.

## Nota relativa al medio ambiente

Tan pronto como se deshiele el cristal o esté libre de la empañadura, se debería desconectar la calefacción. La reducción del consumo de corriente tiene un efecto favorable en el consumo de combustible » página 116, Ahorrar energía eléctrica.

### Aviso

Si disminuye la tensión de a bordo, se desconectará automáticamente la calefacción de la luneta para disponer de suficiente energía eléctrica para el control del motor » página 155, Desconexión automática de los dispositivos eléctricos conectados.

### **Parasoles**




Fig. 49

Parasol: girar

El parasol para el conductor o acompañante se puede extraer de la fijación y girar hacia la puerta en el sentido de la flecha 1 » fig. 49.

Los espejos interiores situados en los parasoles disponen de una cubierta. Empuje la cubierta en la dirección de la flecha 2.

La cinta A sirve para guardar objetos ligeros pequeños como p.ej. un papel con apuntes, etc.

### ATENCIÓN

Los parasoles no deben girarse hacia las ventanas laterales en la zona de despliegue de los airbags de cabeza, si en ellos hay objetos sujetos como, p. ej., bolígrafos, etc., ya que dichos objetos podrían producir lesiones de los ocupantes al activarse los airbags de cabeza.

# Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	67
Sistema limpiafaros	67

Sustituir las escobillas limpiacristales del parabrisas	6
Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera	6

El limpiaparabrisas y el sistema lavaparabrisas sólo funcionan con el encendido conectado.

Tras acoplar la marcha atrás, estando conectado el limpiaparabrisas se barrerá automáticamente una vez la luneta trasera.

Rellene de agua lavacristales » página 146.

### ATENCIÓN

- Es necesario utilizar escobillas en perfecto estado para tener una clara visibilidad y conducir de forma segura » página 68.
- Con temperaturas bajas no se debe utilizar el sistema lavaparabrisas sin haber calentado previamente el cristal. De lo contrario, el producto de limpieza para cristales podría helarse y limitar la visibilidad hacia delante.
- Por razones de seguridad, hay que reemplazar las escobillas una o dos veces al año. Éstas pueden adquirirse en un concesionario ŠKODA.

#### CUIDADO

- Con bajas temperaturas y en invierno, compruebe antes de emprender la marcha o antes de arrancar, que las escobillas no estén congeladas y adheridas al parabrisas. Si se activa el limpiaparabrisas con las escobillas adheridas por congelación, se pueden dañar tanto las escobillas como el motor del limpiaparabrisas.
- Si se desconecta el arranque con las escobillas activadas, las escobillas siguen limpiando en el mismo modo al volver a arrancar. Entre el apagado y el próximo arranque las escobillas se podrían congelar debido a las bajas temperaturas.
- Suelte con cuidado las escobillas que se han adherido al parabrisas delantero o trasero por congelación.
- Antes de emprender la marcha, se deben retirar la nieve y el hielo de las escobillas.
- En caso de manejar descuidadamente la escobilla, existe peligro de dañar el cristal parabrisas.

#### Aviso

- Los eyectores de lavado del parabrisas frontal son calentados cuando el motor está en marcha y la temperatura exterior es inferior a aprox. +10 °C.
- La capacidad del depósito de agua del limpiaparabrisas es de 3,5 litros. En vehículos con un sistema limpiafaros, el contenido es de unos 5,4 litros.
- Para evitar la formación de estrías se deben limpiar regularmente las escobillas con un limpiacristales. Si las escobillas están muy sucias, p. ej. por restos de insectos, se deben limpiar usando una esponja o un paño.

# Limpiaparabrisas y lavaparabrisas




Fig. 50 Palanca de mando: posiciones del limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Lea y considere primero II y II en la página 66.

Posiciones de la palanca de mando » fig. 50.

- Barrido desconectado
- 1 Barrido a intervalos del parabrisas
- 2 Barrido lento del parabrisas
- **3** Barrido rápido del parabrisas
- Barrido paso a paso del parabrisas (posición con resorte)
- 5 Automatismo de barrido / lavado para el parabrisas (posición con resorte)
- 6 Barrido de la luneta trasera (el limpiaparabrisas limpia regularmente cada 6 segundos)
- 7 Automatismo de barrido/lavado para la luna trasera (posición con resorte)
- A Interruptor para ajustar el intervalo deseado entre los diferentes barridos del limpiaparabrisas (1 barrido a intervalos del parabrisas)

Automatismo limpiaparabrisas/lavaparabrisas para la luna delantera El sistema lavacristales funciona inmediatamente, los limpiaparabrisas barren un poco después. Al soltar la palanca, el sistema lavacristales se parará y las escobillas efectuarán todavía de 1 a 3 barridos (según la duración del rociado de agua).

Automatismo limpiaparabrisas/lavaparabrisas para la luneta trasera El sistema lavacristales funciona inmediatamente, el limpiaparabrisas barre un poco después.

Al soltar la palanca, el sistema lavacristales se parará y el limpiaparabrisas efectuará todavía de 1 a 3 barridos (según la duración del rociado de agua). Después de soltar la palanca, ésta se quedará en la posición [6].

### Sistema limpiafaros

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 66.

Si está conectada la luz de cruce o de carretera y la palanca del limpiaparabrisas está retraída a la posición 5 » fig. 50 de la página 67, los faros se salpicarán ligeramente. Los faros se limpian también después de cada quinto rociado del parabrisas.

Periódicamente, p. ej., al repostar, se debería eliminar la suciedad más persistente (p. ej., restos de insectos) de los cristales de los faros. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » página 137, *Cristales de los faros*.

Para garantizar un funcionamiento sin problemas también en invierno, se debe retirar la nieve de los soportes de los eyectores y quitar el hielo con un pulverizador descongelante.

### CUIDADO

No extraiga nunca los difusores del sistema limpiafaros manualmente. ¡Existe riesgo de daños!

# Sustituir las escobillas limpiacristales del parabrisas




Fig. 51 Escobilla limpiacristales del parabrisas

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 66.

#### Desmontar la escobilla

- > Levante el brazo de la escobilla separándolo del parabrisas.
- > Presione el seguro 1 » fig. 51 y desmonte la escobilla en el sentido de la flecha 2.

#### Montar la escobilla

- Empuje la escobilla limpiaparabrisas hasta el tope, hasta que se encastre.
- > Compruebe que la escobilla quede correctamente fijada.
- > Repliegue los brazos del limpiacristales en el cristal.

Unas escobillas en perfecto estado son indispensables para una buena visibilidad. Las escobillas no deben estar ensuciadas por polvo, restos de insectos o cera conservante.

Si las escobillas rascaran o engrasaran el parabrisas, puede que haya restos de cera en los cristales del túnel de lavado. Por ello, después de cada **lavado en el tren de lavado**, habrá que **desengrasar** los labios de las escobillas.

# Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera




Fig. 52
Escobilla limpiacristales de la luna trasera

Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 66.

#### Desmontar la escobilla

- > Levante el brazo de la escobilla separándolo del parabrisas » fig. 52.
- Incline la escobilla hasta el tope en la dirección del brazo de la escobilla.
- > Presione la parte superior del brazo de la escobilla y presione el seguro 1.
- > Extraiga la escobilla en el sentido de la flecha 2.

#### Montar la escobilla

- > Empuje la escobilla limpiaparabrisas hasta el tope, hasta que se encastre.
- > Compruebe que la escobilla quede correctamente fijada.
- > Repliegue el brazo del limpiacristales en el cristal.

# Espejo retrovisor

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Retrovisor interior con dispositivo antideslumbramiento manual 68
Retrovisores exteriores 69

#### ATENCIÓN

- Fíjese en que los espejos no queden tapados por hielo, nieve, condensación u otros objetos.
- Los retrovisores exteriores convexos (abombados hacia fuera) aumentan el campo visual. Sin embargo, hacen que los objetos reflejados parezcan más pequeños. Por ello, estos espejos retrovisores son sólo condicionalmente apropiados para apreciar la distancia a los vehículos que circulan detrás.
- Utilice en lo posible el retrovisor interior para determinar la distancia a los vehículos que circulan detrás.

### Retrovisor interior con dispositivo antideslumbramiento manual

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 68.

#### Ajuste básico

Ajuste la palanca, situada en el borde inferior del espejo, en sentido parabrisas.

### Ajuste del dispositivo antideslumbramiento del espejo

Ajuste la palanca en el borde inferior del espejo en el sentido contrario al del parabrisas.

### Retrovisores exteriores



Fig. 53 Parte interior de la puerta: Botón giratorio para retrovisores exteriores

Lea y considere primero !! en la página 68.

El botón giratorio se puede mover a las posiciones siguientes.

- L Ajustar el espejo a la izquierda
- R Ajustar el espejo a la derecha
- Desconectar el manejo de los retrovisores.
- Calefacción de retrovisores

Moviendo el botón giratorio en sentido de la flecha, se puede ajustar la superficie del retrovisor a la posición deseada » fig. 53.

El movimiento de la superficie del retrovisor es idéntico al del botón giratorio.

#### Plegar los retrovisores exteriores

Todo el espejo retrovisor se puede plegar manualmente hacia la ventanilla. Para restablecer la posición de partida, hay que desplegarlo desde la ventanilla hasta que encaje de forma perceptible.

#### Aviso

- La calefacción de los retrovisores exteriores funciona sólo estando en marcha el motor.
- No toque la superficie del espejo retrovisor exterior si está conectada la calefacción del mismo.
- Si alguna vez falla el ajuste eléctrico, se pueden ajustar ambos retrovisores exteriores manualmente presionando el borde de la superficie del espejo.
- En caso de que se produzca alguna avería en el ajuste eléctrico de los espejos retrovisores, se debe acudir a un taller especializado.

# Asientos y colocación

#### Asientos delanteros

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajuste de los asientos delanteros, variante 1 70
Ajuste de los asientos delanteros, variante 2 70
Asiento calefactable delantero 70

El asiento del conductor debería estar ajustado de tal modo que se puedan pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.

El respaldo del asiento del conductor se debe ajustar de tal modo que se pueda alcanzar el punto más alto del volante con los brazos ligeramente flexionados.

El ajuste correcto de los asientos es especialmente importante por los siguientes motivos.

- Alcance con seguridad y rapidez los elementos de maneio.
- > Mantenga una postura corporal distendida y descansada.
- > El efecto protector máximo de los cinturones de seguridad y del sistema de airbag.

#### ATENCIÓN

- Ajuste el asiento del conductor únicamente con el vehículo parado. ¡Existe peligro de accidente!
- ¡Tenga cuidado al ajustar el asiento! Si lo ajusta sin prestar atención o sin control pueden ocasionarse lesiones por aplastamiento.
- Nunca se deben llevar más personas que asientos existentes en el vehículo.
- No coloque ningún objeto en el asiento del acompañante, excepto los objetos preparados para ello (p. ej. asiento infantil). ¡Existe peligro de accidente!

### Aviso

En el mecanismo de ajuste para la inclinación del respaldo puede surgir tras algún tiempo de servicio un huelgo.

# Ajuste de los asientos delanteros, variante 1




Fig. 54 Elementos de mando en el asiento

🕮 Lea y considere primero 🛚 en la página 69.

### Ajuste longitudinal del asiento

- > Tire de la palanca 1 » fig. 54 hacia arriba, desplazando al mismo tiempo el asiento hasta la posición deseada.
- > Suelte la palanca 1 y desplace el asiento hasta que el enclavamiento se encastre de forma audible.

### Ajuste de la altura del asiento

- Si se quiere subir el asiento, tire de la palanca 2 » fig. 54 hacia arriba o bombéela.
- Si se quiere bajar el asiento, presione la palanca 2 hacia abajo o bombéela.

#### Ajustar la inclinación del respaldo

Descargue el respaldo (no se apoye en él) y gire la ruedecilla de mano
 » fig. 54 para ajustar la inclinación del respaldo deseada.

# Ajuste de los asientos delanteros, variante 2



Fig. 55 Elementos de mando en el asiento

Lea y considere primero II en la página 69.

### Ajuste longitudinal del asiento

- > Tire de la palanca (en la zona central) 1 » fig. 55 hacia arriba, desplazando al mismo tiempo el asiento hasta la posición deseada.
- > Suelte la palanca 1 y desplace el asiento hasta que el enclavamiento se encastre de forma audible.

#### Aiuste de la altura del asiento

- Si se quiere subir el asiento, tire de la palanca 2 » fig. 55 hacia arriba o bomhéela.
- > Si se quiere bajar el asiento, presione la palanca 2 hacia abajo o bombéela.

### Ajustar la inclinación del respaldo

- Descargue el respaldo (no se apoye), tire de la palanca 3 » fig. 55 hacia atrás y ajuste la inclinación deseada del respaldo utilizando la espalda.
- Al soltar la palanca 3, el respaldo permanece fijado en la posición ajustada.

### Asiento calefactable delantero



Fig. 56 Conmutador basculante para la calefacción de asientos delanteros

Lea y considere primero !! en la página 69.

Las superficies de banqueta y respaldo de los asientos delanteros pueden calentarse eléctricamente.

- > Presionando el conmutador basculante a la posición 1 o 2, se pone la calefacción del asiento delantero a un 25% o a un 100%, respectivamente, de su potencia » fig. 56.
- > Para desconectar la calefacción, ponga el conmutador basculante en posición horizontal.

#### II ATENCIÓN

Si su percepción del dolor y/o de la temperatura o la del acompañante es limitada, por ejemplo a causa de una medicación, parálisis o enfermedades crónicas (p. ej., diabetes), recomendamos renunciar por completo al uso del asiento calefactable. Puede causar quemaduras de difícil curación en la espalda, nalgas y piernas. Si aún así quiere utilizar el asiento calefactable, recomendamos que, en trayectos largos, haga a menudo pausas para que el cuerpo se pueda recuperar del esfuerzo del viaje. Consulte a su médico para diagnosticar su situación concreta.

#### CUIDADO

- Para no dañar los elementos calefactores de los asientos, hay que evitar arrodillarse sobre éstos y, en general, sobrecargarlos en algún punto.
- Si los asientos no están ocupados por personas, no encienda la calefacción de los asientos.
- Si hay objetos fijados o colocados en los asientos, como p. ej. asiento infantil, un bolso u otros, no encienda la calefacción de los asientos. Puede surgir un fallo de los elementos calefactores del asiento calefactable.
- Si sobre los asientos hay fundas o protectores adicionales fijados, no encienda la calefacción de los asientos. Existe peligro de daño en las fundas y en la calefacción de los asientos.
- No limpie los asientos con nada que los humedezca » página 140.

### Aviso

- La calefacción del asiento sólo se debería conectar con el motor en marcha. De este modo se conservará notablemente la capacidad de la batería.
- Si disminuye la tensión de a bordo, se desconectará automáticamente la calefacción de asiento, a fin de disponer de suficiente energía eléctrica para la gestión del motor » página 155, Desconexión automática de los dispositivos eléctricos conectados.

### Asientos traseros

### Introducción al tema

# Abatir el respaldo




Fig. 57 **Desbloquear el respaldo** 

El espacio del maletero se puede ampliar abatiendo hacia adelante los respaldos. En los vehículos con asientos traseros divididos, los respaldos pueden abatirse, según necesidad, hacia delante, incluso individualmente.

#### Abatir hacia delante

- Antes de abatir los asientos traseros, se deben ajustar los asientos delanteros de tal modo de que no se dañen al abatir los asientos traseros.
- > Presionando el botón de seguridad A » fig. 57, desbloquee el respaldo e inclínelo hacia delante.
- > Extraiga el reposacabezas del respaldo del asiento.
- > Abata completamente el respaldo hacia delante.

### Replegar el respaldo

- Encaje el reposacabezas en el respaldo ligeramente levantado.
- > A continuación, repliegue el respaldo hasta que el botón de seguridad se encastre; compruébelo tirando del respaldo » ...
- > Cerciórese de que la espiga roja B no sea visible.

#### ATENCIÓN

- Después de replegar hacia atrás los respaldos, los cinturones y los cierres de cinturón deberán encontrarse en su posición inicial; han de estar listos para funcionar.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. Existe peligro de lesiones.
- Hay que fijarse en que los respaldos de los asientos posteriores se hayan encastrado debidamente. Sólo en tal caso, el cinturón de seguridad de tres puntos de fijación para el asiento central podrá cumplir su función fiablemente.

### CUIDADO

Al accionar los respaldos de los asientos, se debe tener cuidado de no dañar los cinturones de seguridad. En ningún caso se deben aprisionar los cinturones de seguridad posteriores por medio del respaldo del asiento replegado.

#### Aviso

Si la caja de la red de separación del maletero está montada, repliegue primero el respaldo izquierdo y luego el derecho.

# Abatir hacia delante y desmontar los asientos



Fig. 58 Abatir hacia delante y desmontar los asientos

El espacio del maletero se puede ampliar abatiendo hacia adelante o desmontando los asientos traseros.

# Abatir hacia delante

> Levante la banqueta en el sentido de la flecha 1 » fig. 58 y abátala hacia delante en el sentido de la flecha 2.

#### Desmontar

- > Abata hacia delante la banqueta del asiento.
- > Presione el estribo de alambre en sentido de la flecha » fig. 58 📵 y saque la banqueta de la fijación.

#### Montar

- > Presione el estribo de alambre en el sentido de la flecha » fig. 58 📵 y colóquelo en la fijación.
- > Repliegue la banqueta del asiento a su posición inicial.

# Reposacabezas

# Introducción al tema

# Ajustar reposacabezas




Fig. 59 Reposacabezas. Ajustar/desmontar

### Ajustar la altura

- Agarre el reposacabezas por los lados con las dos manos y tire a discreción de él hacia arriba » fig. 59 - A.
- > Si se desea desplazar el reposacabezas hacia abajo, pulse y mantenga pulsada la tecla de seguro » fig. 59 - B con una mano, y con la otra mano desplace el reposacabezas hacia abajo.

#### Desmontaje/montaje

- > Extraiga el reposacabezas del respaldo hasta el tope.
- > Pulse la tecla del seguro en el sentido de la flecha » fig. 59 🖪 y extraiga el reposacabezas.
- > Para volver a montarlo, introduzca el reposacabezas hacia abajo en el respaldo hasta que la tecla del seguro se encastre de forma audible.

Ajuste el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre, de ser posible, a la misma altura que la parte superior de su cabeza.

Los reposacabezas deben ajustarse de acuerdo con la talla del cuerpo. Los reposacabezas correctamente ajustados ofrecen una protección eficaz de los ocupantes en combinación con los cinturones de seguridad » página 7.

#### ATENCIÓN

- Los reposacabezas deben estar correctamente ajustados para que, en caso de accidente, los ocupantes estén protegidos eficazmente.
- No conduzca nunca con los reposacabezas desmontados. ¡Existe peligro de lesiones!
- Si los asientos traseros están ocupados, los reposacabezas traseros no deberán estar en la posición inferior.

# Encajar los reposacabezas en los asientos




Fig. 60 Asientos traseros: Reposacabezas en los asientos

Los reposacabezas traseros se pueden introducir en las correspondientes aberturas de los asientos abatidos hacia delante » fig. 60.

# Maletero

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

 Vehículos de la clase N1
 74

 Elementos de sujeción
 74

 Gancho plegable
 75

 Redes de retención
 75

 Cubierta del maletero
 75

 Otros posiciones de la cubierta del maletero
 76

 Cubierta del maletero enrollable (Fabia Combi)
 76

Para mantener las buenas propiedades de conducción del vehículo, se debe tener en cuenta lo siquiente:

- > Distribuya la carga de la forma más uniforme posible.
- > Coloque los objetos pesados lo más hacia delante posible.

> Sujete el equipaje en las argollas de retención o mediante la red de retención » página 74.

En caso de accidente, los objetos pequeños y ligeros desarrollan una energía cinética tan elevada, que pueden causar lesiones graves.

La magnitud de la energía cinética depende de la velocidad de marcha y del peso del objeto.

Ejemplo: un objeto sin asegurar con un peso de 4,5 kg desarrolla en una colisión frontal a 50 km/h la energía correspondiente a 20 veces su peso. Esto significa que el peso genera la fuerza de unos 90 kg "".

#### ATENCIÓN

- Coloque los objetos en el maletero y asegúrelos con las argollas de sujeción.
- En caso de una maniobra repentina o un accidente, los objetos sueltos pueden ser lanzados en el habitáculo hacia delante y lesionar a los ocupantes del vehículo o a otros participantes en el tráfico.
- Los objetos sueltos pueden chocar contra un airbag que se activa y herir a los ocupantes. ¡Existe peligro de muerte!
- Se debe tener en cuenta que, durante el transporte de objetos pesados, varían las propiedades de marcha a causa de desplazarse el centro de gravedad. ¡Existe peligro de accidente! Por tanto, habrá que adaptar la velocidad y el modo de conducir a la nueva situación.
- Si se aseguran las piezas de equipaje u objetos en las argollas de sujeción con cuerdas dañadas, en caso de maniobras de frenado o accidentes se pueden producir lesiones. Con el fin de impedir que las piezas de equipaje puedan ser lanzadas hacia delante, utilice siempre cuerdas apropiadas que se puedan sujetar de modo seguro en las argollas.
- La carga se debe colocar de modo que, en caso de maniobras bruscas al conducir y frenar, no pueda desplazarse ningún objeto hacia delante. ¡Existe peligro de lesiones!
- Al transportar objetos fijados, cortantes y peligrosos, en el maletero agrandado, que se obtiene al abatir el respaldo del asiento trasero, es imprescindible garantizar la seguridad de la persona transportada en el asiento posterior restante » página 9, Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros.

### ATENCIÓN (continuación)

- Si el asiento trasero al lado del asiento abatido está ocupado, se deberá prestar la máxima atención para garantizar la seguridad, p. ej. colocando la carga de modo que el asiento no pueda replegarse hacia atrás en caso de un choque trasero.
- No conduzca nunca con la tapa de maletero abierta o apoyada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!
- No debe sobrepasarse en ningún caso la carga autorizada sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Peligro de accidente!
- ¡No transporte nunca personas en el maletero!

#### CUIDADO

Compruebe que no se dañen los filamentos calefactores de la luneta térmica a causa de los objetos abrasivos.

### Aviso

Se debe adaptar la presión de inflado de los neumáticos a la carga » página 157, *Vida útil de los neumáticos*.

# Vehículos de la clase N1

Lea y considere primero II y II en la página 73.

En los vehículos de la clase N1 que carecen de rejilla protectora, se debe utilizar un juego de sujeción que cumpla la norma EN 12195 (1 - 4) para fijar la carga.

Para un funcionamiento seguro del vehículo, es imprescindible que la instalación eléctrica funcione perfectamente. Hay que prestar atención a que ésta no se vea dañada durante la adaptación y la carga y descarga del tonelaje.

# Elementos de sujeción




Fig. 61 Maletero: Argollas de amarre y elementos de fijación

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 73.

En el maletero existen los siguientes elementos de sujeción » fig. 61.

- A Argollas de amarre para la fijación de bultos y redes de retención.
- B Elementos de sujeción para la fijación redes de retención.

### CUIDADO

La carga máxima admitida de cada una de las argollas de amarre es de 3,5 kN (350 kg).

### i Aviso

Las argollas de amarre superiores delanteras se encuentran detrás del respaldo de asiento abatible » fiq. 61.

# Gancho plegable



Fig. 62 Maletero: gancho plegable

Lea y considere primero [] y [] en la página 73.

A ambos lados del maletero se encuentran ganchos plegables para sujetar pequeñas piezas de equipaje como, p. ej., bolsas, etc. » fig. 62.

#### CUIDADO

La carga máxima admitida del gancho es de 7,5 kg.

### Redes de retención




Fig. 63 Red de retención: doble bolsa transversal, red de fijación al suelo/ dobles bolsas longitudinales

🕮 Lea y considere primero 🛚 y 🚺 en la página 73.

Ejemplos de fijación para la red de retención como bolsa transversal » fig. 63 - A y bolsa longitudinal » fig. 63 - B.

#### ATENCIÓN

La carga máxima admitida de las redes de retención no debe sobrepasarse. Si los objetos son más pesados, no estarán lo suficientemente asegurados. ¡Existe peligro de lesiones!

### CUIDADO

- La carga máxima admitida de las redes de retención es de 1,5 kg.
- No deposite en las redes ningún objeto con cantos afilados. Existe peligro de daños en la red.

### Cubierta del maletero




Fig. 64 Desmontar la cubierta del maletero

Lea y considere primero II y II en la página 73.

Para transportar mercancías voluminosas, se puede desmontar la cubierta del maletero si es necesario.

#### Desmontar la cubierta

- > Desenganche las cintas de sujeción 1 » fig. 64.
- > Retire la cubierta de los soportes 2 dándole ligeros golpes a la cubierta por la parte inferior, en el espacio entre los soportes.

#### Montar la cubierta

- > Coloque la cubierta en los guardaobjetos del revestimiento lateral.
- > Coloque los alojamientos en la cubierta 3 » fig. 64 sobre los soportes 2 en el revestimiento lateral.
- > Encastre la cubierta golpeando ligeramente en la cara superior de la cubierta, en el área que se encuentra entre los soportes.
- > Enganche las cintas de sujeción 1 en la tapa del maletero.

### I ATENCIÓN

Sobre la cubierta del maletero no se deben depositar objetos que, en caso de un frenazo repentino o de una colisión, puedan poner en peligro a los ocupantes del vehículo.

#### CUIDADO

- Es posible que al cerrar la tapa del maletero se ladee o dañe la cubierta del maletero o el revestimiento lateral si se manipulan de forma tosca. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.
- Los alojamientos de la cubierta 3 » fig. 64 deben estar encastrados en los soportes del revestimiento lateral 2.
- La carga no puede sobrepasar la altura de la cubierta del maletero.
- La cubierta no debe estar ladeada en la posición abierta en la junta de la tapa del maletero.
- En la ranura entre la cubierta abierta y el respaldo no debe haber ningún objeto.

# Aviso

Al abrir la tapa de maletero se levanta simultáneamente la cubierta del maletero.

# Otros posiciones de la cubierta del maletero




Fig. 65 Cubierta del maletero: en la posición inferior/guardada detrás de los asientos traseros

Lea y considere primero II y II en la página 73.

La cubierta del maletero puede colocarse en las siguientes posiciones.

- > En la posición inferior sobre los elementos de apoyo » fig. 65 A » !!.
- > Detrás de los asientos posteriores » fig. 65 B.

#### CUIDADO

En esta posición » fig. 65 - A, la cubierta del maletero está prevista para guardar pequeños objetos de hasta 2,5 kg de peso.

# Cubierta del maletero enrollable (Fabia Combi)




Fig. 66 Maletero: Cubierta del maletero enrollable/desmontar la cubierta del maletero enrollable

Lea y considere primero 📙 y 📙 en la página 73.

#### Extraer

Tire de la cubierta enrollable del maletero en el sentido de la flecha
 » fig. 66 hasta el tope en posición asegurada.

#### **Enrollar**

> Presione la cubierta en la zona del asidero en el sentido de la flecha 2; la cubierta se enrollará automáticamente.

#### Desmontar

> Para el transporte de materiales voluminosos, se puede desmontar completamente la cubierta enrollable del maletero, presionando para ello en el lado de la barra transversal en el sentido de la flecha 3 y quitar la cubierta con un movimiento en el sentido de la flecha 4.

# ATENCIÓN

Sobre la cubierta enrollable del maletero no se deben depositar objetos.

# Piso de carga variable en el maletero (Fabia Combi)

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

El piso de carga variable facilita la manipulación de piezas de equipaje voluminosas.

### CUIDADO

La carga adicional admisible del piso de carga variable es de máx. 75 kg.

# Aviso

El espacio debajo del suelo de carga variable se puede aprovechar para guardar objetos.

# Dividir maletero con piso de carga variable



Fig. 67

Dividir el maletero con piso de carga variable

Lea y considere primero !! en la página 77.

> Levante la parte con la fijación y asegúrela introduciéndola en las ranuras que vienen marcadas por medio de flechas » fig. 67.

# Desmontar y montar el piso de carga variable




Fig. 68 Plegar/retirar el piso de carga variable

Lea y considere primero !! en la página 77.

#### Desmontar

- > Desbloquee el piso de carga variable girando los pernos de seguridad A hacia la izquierda, aprox. 180° » fiq. 68.
- > Pliegue el piso de carga variable moviéndolo en el sentido de la flecha B.
- > Levante el suelo de carga variable en el sentido de la flecha 1 » fig. 68 y extráigalo tirando de él en el sentido de la flecha 2.

#### Montar

- > Ponga el piso de carga variable doblado sobre las guías portantes.
- > Despliegue el piso de carga variable.
- Desbloquee el piso de carga variable girando los pernos de seguridad A hacia la derecha, aprox. 180°.

### ATENCIÓN

Al montar el piso de carga variable, tenga cuidado en fijar correctamente las guías portantes y el mismo piso de carga variable. De no ser así, los ocupantes corren peligro de lesiones.

# Desmontar y montar las guías portantes




Fig. 69 Aflojar los puntos de seguridad/retirar los carriles portantes

Lea y considere primero !! en la página 77.

#### Desmontar

- > Suelte los puntos de retención B » fig. 69 en las guías portantes con la llave del vehículo o con un destornillador plano.
- Agarre la guía portante A en la posición 1 y suéltela tirando de ella en el sentido de la flecha. Para facilitar el desmontaje, se pueden sacar las bandejas guardaobjetos extraíbles » página 88, Compartimentos guardaobjetos en el maletero.
- » Agarre la guía portante A en la posición 2, suéltela y extráigala tirando de ella en el sentido de la flecha.
- » Proceda del mismo modo para desmontar la guía portante del otro lado del maletero.

#### Montar

- > Posicione las quías portantes en los lados del maletero.
- > Presione los dos puntos de fijación B » fig. 69 en cada guía portante hasta el tope.
- > Controle la fijación tirando de las guías portantes.

### ATENCIÓN

Al montar el piso de carga variable, tenga cuidado en fijar correctamente las guías portantes y el mismo piso de carga variable. De no ser así, los ocupantes corren peligro de lesiones.

# Red de separación (Fabia Combi)

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

### ATENCIÓN

- Después de replegar nuevamente hacia atrás las banquetas y los respaldos, los cierres de cinturón y los cinturones deberán encontrarse en su posición inicial; han de estar listos para funcionar.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. ¡Existe peligro de lesiones!
- Hay que fijarse en que el respaldo del asiento posterior esté encastrado correctamente. Sólo en tal caso, el cinturón de seguridad de tres puntos de fijación para el asiento central podrá cumplir su función fiablemente.
- ¡Cerciórese de que la barra transversal esté insertada en los alojamientos C » fig. 70 de la página 78 y » fig. 71 de la página 79, respectivamente, en la posición delantera!

# Utilizar la red de separación detrás de los asientos traseros




Fig. 70 Extraer/enrollar la red de separación

Lea y considere primero ! en la página 78.

#### Extraer

> Abra la puerta trasera derecha.

- Abata los respaldos de los asientos posteriores un poco hacia delante, con lo que se dejará libre el acceso para retirar la red de separación.
- > Tire de la red de separación por la lengüeta A » fig. 70 y sáquela de la caja B en la dirección de los alojamientos C.
- » Monte la barra transversal en uno de los alojamientos C y presione hacia delante.
- > Introduzca de igual modo la barra transversal en el otro lado del vehículo, en el alojamiento [C].
- A continuación, repliegue el respaldo hasta que el botón de seguridad se encastre; compruébelo tirando del respaldo.

#### Enrollar

- > Tire de la barra transversal un poco hacia atrás, primero en un lado y seguidamente en el otro lado, y sáquela de los alojamientos C » fiq. 70.
- > Sujete la barra transversal de tal modo que la red de separación pueda enrollarse lentamente y sin daños en la caja B.

Si se desea utilizar todo el espacio del maletero, se puede desmontar la cubierta enrollable del mismo » página 76.

# Utilizar la red de separación detrás de los asientos delanteros




Fig. 71 Extraer/enrollar la red de separación

Lea y considere primero II en la página 78.

#### Extraer

- > Abra la puerta trasera derecha.
- Abata hacia delante los asientos y los respaldos traseros.
- > Tire de la red de separación por la lengüeta A » fig. 71 y sáquela de la caja B en la dirección de los alojamientos C.

- Monte la barra transversal en uno de los alojamientos C y presione hacia delante.
- > Introduzca de igual modo la barra transversal en el otro lado del vehículo, en el alojamiento C.

#### Enrollar

- > Tire de la barra transversal un poco hacia atrás, primero por un lado y seguidamente por el otro lado, y sáquela de los alojamientos C » fig. 71.
- > Sujete la barra transversal de tal modo que la red de separación pueda enrollarse lentamente y sin daños en la caja B.
- > Repliegue los asientos traseros a su posición inicial.

# Desmontar y montar la caja de la red de separación




Fig. 72 Asientos traseros: Caja de la red de separación

Lea y considere primero II en la página 78.

#### Desmontar

- > Abra la puerta trasera derecha.
- > Abata los asientos y respaldos de los asientos traseros hacia adelante, primero el respaldo izquierdo, después el respaldo derecho.
- Desplace la caja de la red de separación del maletero A » fig. 72 en el sentido de la flecha 1 y sáquela del alojamiento del respaldo del asiento derecho en el sentido de la flecha 2.

#### Montar

- Introduzca las entalladuras de la caja de la red de separación en los alojamientos de los respaldos de los asientos traseros.
- Desplace la caja de la red de separación en el sentido contrario al de la flecha
   hasta el tope.
- > Repliegue los asientos traseros a su posición inicial.

# Portabicicletas en el maletero

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Montar el travesaño	80
Montar el portabicicletas	80
Poner una bicicleta en el portabicicletas	81
Garantizar la estabilidad de las hicicletas a través de una correa	81

#### ATENCIÓN

Al transportar bicicletas es imprescindible garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo.

#### CUIDADO

Proceda con precaución cuando se manipule la bicicleta. ¡Existe peligro de daños en el vehículo!

# Montar el travesaño




Fig. 73 **Montar el travesaño** 

🕮 Lea y considere primero 🛚 y 🛂 en la página 80.

- Saque la cubierta enrollable del maletero » página 76; en su caso, recomendamos retirar la red de separación » página 79.
- Extraiga los reposacabezas de los respaldos de los asientos posteriores y abata los asientos posteriores » página 71.
- Afloje los tornillos de seguridad C » fig. 73 y sáquelos un poco, para que se desbloqueen así las fijaciones B.
- » Ponga el travesaño A con la parte fija sobre la argolla de amarre izquierda y después con la parte extraíble del travesaño A en la argolla derecha.

- > Presione las fijaciones B hasta que se encastren y apriete los tornillos de seguridad C con firmeza.
- > Compruebe la fijación tirando del travesaño.

# Montar el portabicicletas




Fig. 74 **Montar el portabicicletas** 

Lea y considere primero !! y !! en la página 80.

- > Coloque el portabicicletas autorizado sobre el travesaño.
- Extraiga el tornillo A » fig. 74 un poco y deslice el larguero (pieza de aluminio) hacia el travesaño hasta que el soporte se encastre.
- > Enrosque el tornillo A en la tuerca.
- Afloje el tornillo B de la parte deslizante del portabicicletas y extráigalo.
- Coloque la parte deslizante del soporte, según el tamaño de la bicicleta, en una de las posiciones posibles de modo que la bicicleta no toque la tapa del maletero. Recomendamos colocar la pieza desplazable del soporte de tal modo que entre el tornillo A y la parte desplazable queden 7 taladros visibles.
- > Ponga el tornillo B en la posición deseada y apriételo.

# Poner una bicicleta en el portabicicletas




Fig. 75 Montar la bicicleta/ejemplo de fijación de la rueda delantera

# 🕮 Lea y considere primero 🔢 y 🗓 en la página 80.

- > Antes de montar la bicicleta, se debe desmontar su rueda delantera.
- > Suelte la sujeción rápida del eje de fijación del portabicicletas y ajústela según lo ancho de la horquilla de bicicleta.
- › Coloque la horquilla de la bicicleta sobre el eje de fijación y apriétela mediante la sujeción rápida » fig. 75 A.
- > Ponga el pedal izquierdo hacia delante con el fin de fijar la rueda delantera con más facilidad.
- > Afloje el tornillo A » fig. 74 de la página 80 y deslice el portabicicletas junto con la bicicleta sujetada hacia la izquierda de modo de que el manillar no toque la ventanilla del maletero.
- » Baje con cuidado la tapa de maletero sin soltarla y compruebe al mismo tiempo si entre el manillar de la bicicleta y la luneta posterior queda suficiente espacio libre. Si es necesario, ajuste la posición de la pieza deslizante del portabicicletas de modo de que no haya ningún contacto » página 80.
- > Es mejor colocar la rueda delantera desmontada entre la biela del pedal izquierdo y el marco de la bicicleta, y fijarla mediante una correa a la horquilla delantera » fig. 75 🖪 o bien a uno de los elementos de sujeción.
- > El montaje del segundo soporte y la fijación de la bicicleta se efectúan de modo análogo.

#### Garantizar la estabilidad de las bicicletas a través de una correa




Fig. 76 Asegurar las bicicletas

# 🕮 Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 80.

- > Para soltar la pieza de goma de la abrazadera, apriételas y abra la abrazadera.
- Coloque la abrazadera con la pieza de goma hacia delante (en el sentido de la marcha) en la parte más baja posible del soporte del sillín y ciérrela » fig. 76 -
- > Para transportar dos bicicletas, tense la correa » fig. 76 A entre los sillines separando las bicicletas.
- > Enganche el mosquetón en los extremos de la correa en las argollas de sujeción detrás de los asientos traseros » fig. 76 B.
- Tire sucesivamente de la correa a ambos lados mediante las hebillas tensoras.
- > Si fuera necesario, se puede corregir adicionalmente la posición de las bicicletas en el vehículo.

# Bacas portaequipajes

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Puntos de fijación	82
Carga sobre el techo	82▶

#### ATENCIÓN

- La carga de la baca debe estar bien sujeta. ¡Existe peligro de accidente!
- Asegure siempre la carga convenientemente con cuerdas apropiadas y no estropeadas o cintas de sujeción.
- Distribuya la carga de modo uniforme sobre la baca portaequipajes.
- Durante el transporte de objetos pesados o de gran superficie sobre la baca, se modifican las cualidades de marcha por el desplazamiento del centro de gravedad o por la ampliación de la superficie expuesta al viento. ¡Existe peligro de accidente! Por ello, adapte la forma de conducir y la velocidad a las circunstancias actuales.
- Evite maniobras de conducción y frenado bruscas y repentinas.
- Ajuste la velocidad y conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico.
- No sobrepase en ningún caso la carga autorizada sobre el techo, sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

# CUIDADO

- Sólo se deben utilizar bacas portaequipajes originales ŠKODA.
- Al manejar bacas portaequipajes, es indispensable consultar el manual de montaje suministrado del sistema de baca portaequipajes.
- En los vehículos con techo corredizo/elevable eléctrico, debe tener en cuenta que el techo no choque con la carga.
- Fijese en que la tapa del maletero no golpee contra la carga del techo al abrirlo.
- La altura del vehículo se modifica con el montaje de una baca portaequipajes y de la carga que lleva sujeta a él. Compare la altura del vehículo con las alturas de paso existentes, p. ej. pasos subterráneos y puertas de garaje.
- Desmonte siempre la baca portaequipajes antes de entrar en una instalación lavacoches.
- Fíjese en que la antena del techo no se vea afectada por la carga sujeta.

#### Nota relativa al medio ambiente

Debido al aumento de la resistencia del aire, se incrementa el consumo de combustible.

# Aviso

Si el vehículo no está equipado de fábrica con barras laterales en el techo, podrá adquirirlos del programa de accesorios originales de ŠKODA.

# Puntos de fijación



Fig. 77 Puntos de fijación para soportes básicos

Lea y considere primero II y II en la página 82.

Realizar el montaje y desmontaje según las instrucciones adjuntas.

### CUIDADO

Tenga en cuenta las indicaciones para el montaje y desmontaje que figuran en las instrucciones adjuntas.

# Carga sobre el techo

Lea y considere primero [] y [] en la página 82.

La carga autorizada sobre el techo (inclusive el sistema de soportes) de **75 kg** y el peso total autorizado del vehículo no se deben sobrepasar.

Al utilizar sistemas de baca portaequipajes con menor capacidad de carga, no se puede aprovechar la carga sobre el techo autorizada. En estos casos, sólo se podrá cargar la baca portaequipajes hasta el límite máximo de peso indicado en las instrucciones de montaje.

# Equipamiento práctico

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Soporte de bebidas	83
Cenicero	83
Encendedor	84
Enchufe de 12 voltios	84 ▶

#### ATENCIÓN

- No coloque nada sobre el tablero de instrumentos. Los objetos depositados podrían salir despedidos durante la marcha (en caso de acelerar o recorrer curvas) por el habitáculo y distraerle del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!
- Cerciórese de que durante la marcha ningún objeto procedente de la consola central o de otros compartimentos guardaobjetos pueda caer en el espacio reposapiés del conductor. En ese caso no se podría accionar el pedal de embrague, frenar ni acelerar ¡Existe peligro de accidente!
- ¡La ceniza y los cigarrillos o cigarros utilizados deben colocarse en el cenicero!

# Soporte de bebidas




Fig. 78 Soporte de bebidas

Lea y considere primero II en la página 83.

En las cavidades A » fig. 78 se pueden colocar dos soportes de bebidas. En la cavidad B se pueden colocar dos soportes de bebidas.

#### ATENCIÓN

- No ponga nunca bebidas calientes en el soporte de bebidas. Si se mueve el vehículo, éstas pueden derramarse. ¡Existe peligro de quemaduras!
- En los soportes no se deben depositar objetos que, en caso de un frenazo repentino o de una colisión, puedan poner en peligro a los ocupantes del vehículo.
- No utilice recipientes frágiles (p. ej., de cristal, porcelana). Podrían producirse lesiones en caso de accidente.

#### CUIDADO

No deje ningún recipiente abierto durante el viaje. Podrían p. ej. derramarse al frenar y causar daños en el sistema eléctrico o el acolchado del asiento.

# Cenicero



Fig. 79 Consola central: Cenicero delantero/posterior

Lea y considere primero II en la página 83.

El cenicero se puede utilizar para depositar ceniza, cigarrillos, cigarros o similares » .

#### Desmontar

> Saque el cenicero » fig. 79 hacia arriba.

#### Montar

> Coloque el cenicero verticalmente.

#### ATENCIÓN

No meta nunca objetos inflamables en el cenicero. ¡Existe peligro de incendio!

### CUIDADO

Al sacarlo, no sujete el cenicero delante por la tapa; podría romperse.

### Encendedor



Fig. 80 Consola central: Encendedor

Lea y considere primero !! en la página 83.

### Manejo

- > Pulse el botón del encendedor » fig. 80.
- > Espere hasta que el botón del encendedor salte.
- > Extraiga el encendedor y utilícelo inmediatamente.
- > Vuelva a introducir el encendedor en la caja del enchufe.

# ATENCIÓN

- ¡Tenga cuidado al utilizar el encendedor! Un uso inadecuado del encendedor puede provocar quemaduras.
- El encendedor funciona también con el encendido desconectado o sin la llave de contacto puesta. Por eso al abandonar el vehículo, nunca dejar las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños sin vigilancia en el vehículo. Ellos podrían accionar el encendedor y sufrir quemaduras.

#### Aviso

- El orificio para el encendedor también se puede utilizar como enchufe de 12 voltios para consumidores eléctricos » página 84.
- Otras indicaciones » página 131, *Trabajos de mantenimiento, adaptaciones* y *cambios técnicos*.

#### Enchufe de 12 voltios



Fig. 81

Maletero: Enchufe de 12 voltios

Lea y considere primero 📙 en la página 83.

El enchufe de 12 voltios (en lo siguiente solamente como enchufe) se encuentra en la consola central adelante » fig. 80 *de la página 84* y en el maletero » fig. 81.

#### **Aplicación**

- > Retire la cubierta de la caja de enchufe o el encendedor o abra la cubierta.
- Introduzca el enchufe del dispositivo eléctrico en la caja de enchufe.

El enchufe y los aparatos eléctricos conectados allí también pueden utilizarse con el encendido desconectado o sin la llave de contacto puesta » !!.

Otras indicaciones » página 131, *Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos*.

### ATENCIÓN

- Un uso inadecuado del enchufe y de los accesorios eléctricos puede provocar fuego, quemaduras y otras lesiones graves. Por eso al abandonar el vehículo, nunca dejar las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños sin vigilancia en el vehículo.
- Si el dispositivo eléctrico enchufado se calienta mucho, desconéctelo inmediatamente y desconéctelo de la red.

#### CUIDADO

- El enchufe sólo se puede utilizar para la conexión de accesorios eléctricos autorizados con un consumo de potencia total de hasta 120 vatios.
- No se debe sobrepasar nunca el consumo de potencia máximo ya que, de lo contrario, el sistema eléctrico del vehículo puede resultar dañado.
- Con el motor parado y los dispositivos eléctricos conectados se descarga la batería del vehículo. ¡Existe peligro de batería descargada!

- Para evitar daños en el enchufe, utilice sólo enchufes adecuados.
- Utilice solamente accesorios homologados conforme a las directrices respectivas vigentes en relación con la compatibilidad electromagnética.
- Antes de conectar y desconectar el encendido o al arrancar el motor, desconecte el aparato conectado al enchufe para evitar daños provocados por las fluctuaciones de la tensión.
- ¡Tenga en cuenta las instrucciones de uso de los dispositivos conectados!

# Ganchos para ropa

# Lea v considere primero 🗓 en la página 83.

Los ganchos para ropa están en la empuñadura del revestimiento interior del techo sobre cada una de las puertas traseras.

### ATENCIÓN

- Compruebe que las prendas de ropa colgada no limitan la visibilidad hacia atrás.
- Cuelgue sólo prendas ligeras y compruebe que en los bolsillos no haya ningún objeto pesado o afilado.
- No utilice ninguna percha para colgar la ropa, ya que podría afectar a la eficacia del airbag de cabeza.

#### CUIDADO

La carga máxima admitida de los ganchos laterales es de 2 kg.

# Portaetiquetas de aparcamiento



Fig. 82
Parabrisas: Portaetiquetas de aparcamiento

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 83.

El portaetiquetas de aparcamiento sirve, p. ej., para sujetar el billete de parking.

#### ATENCIÓN

Antes de emprender la marcha, se deberá **retirar** siempre la etiqueta a fin de no limitar el campo visual del conductor.

# Compartimentos guardaobjetos

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Compartimentos guardaobjetos en el lado del acompañante	86
Enfriar el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante	
Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor	86
Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros	86
Compartimento para gafas	. 87
Vano guardaobjetos en la consola central	. 87
Compartimento guardaobjetos debajo del asiento delantero	. 87
Apoyabrazos delantero con compartimento guardaobjetos	. 88
Compartimentos guardaobjetos en las puertas	. 88
Compartimentos guardaobjetos en el maletero	88
Guardaobjetos flexible	. 89

#### ATENCIÓN

- No coloque nada sobre el tablero de instrumentos. Los objetos depositados podrían salir despedidos durante la marcha (en caso de acelerar o recorrer curvas) por el habitáculo y distraerle del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!
- Cerciórese de que durante la marcha ningún objeto procedente de la consola central o de otros compartimentos guardaobjetos pueda caer en el espacio reposapiés del conductor. En tal caso ya no se podría embragar, frenar o acelerar. ¡Existe peligro de accidente!

# Compartimentos guardaobjetos en el lado del acompañante



Fig. 83 Cuadro de instrumentos: Compartimentos guardaobjetos en el lado del acompañante

Lea y considere primero !! en la página 85.

#### Abrir/cerrar

- > Tire del tirador de la tapa en el sentido de la flecha » fig. 83 y abata ésta.
- Gire la tapa hacia arriba hasta que se oiga que se encastra.

En el lado interior de la tapa inferior se ubica un portalápices.

### ATENCIÓN

Por razones de seguridad, los compartimentos guardaobjetos deberán estar siemore cerrados durante la marcha del vehículo.

# Enfriar el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante



Fig. 84 Compartimento guardaobjetos: manejo de la refrigeración

Lea y considere primero !! en la página 85.

> La entrada de aire se abre o se cierra con el conmutador giratorio » fig. 84.

Cuando la alimentación de aire está abierta y el aire acondicionado activado, entra aire refrigerado al quardaobjetos.

Si se abre la entrada de aire estando desconectado el acondicionador de aire, en el compartimento guardaobjetos penetrará aire aspirado del exterior o del habitáculo.

Si se tiene la calefacción conectada o no se utiliza la refrigeración del compartimento guarda objetos, recomendamos desconectar la alimentación de aire.

# Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor



Fig. 85
Cuadro de instrumentos: Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor

Lea y considere primero II en la página 85.

El compartimento guardaobjetos abierto debajo del conmutador de luces » fig. 85.

# Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros



Fig. 86 Respaldos delanteros: Bolsas guardaobjetos

Lea y considere primero II en la página 85.

En el lado posterior del respaldo del asiento trasero exterior hay bolsas guardaobjetos » fig. 86.

Estas bolsas están destinadas a almacenar p.ej. mapas, revistas, etc.

#### ATENCIÓN

No deben depositarse objetos pesados en las bolsas guardaobjetos. ¡Existe riesgo de lesiones!

#### CUIDADO

No introduzca en las bolsas guardaobjetos ningún objeto grande como p.ej. botellas u objetos con bordes agudos, la bolsa o el tapizado de los asientos podrían sufrir daños.

# Compartimento para gafas




Fig. 87 Sección del revestimiento interior del techo: Compartimento para gafas

- Lea y considere primero II en la página 85.
- > Presione la tapa del compartimento para gafas en la zona de la moldura; éste se abrirá hacia abajo » fig. 87.

#### ATENCIÓN

El cajón deberá abrirse únicamente para sacar o guardar las gafas; de lo contrario, debe estar siempre cerrado.

#### CUIDADO

- No coloque objetos sensibles al calor en el compartimento para las gafas, ya que podrían sufrir daños.
- La carga máxima admitida del compartimiento para las gafas es de 250 g.

# Vano guardaobjetos en la consola central



Fig. 88

Consola central: Guardaobjetos

Lea y considere primero !! en la página 85.

Compartimento quardaobjetos abierto en la consola central » fig. 88.

# Compartimento guardaobjetos debajo del asiento delantero



Fig. 89 Asiento delantero: Guardaobjetos

- Lea y considere primero !! en la página 85.
- > Para abrir la tapa, tire del asa » fig. 89.
- > Al cerrar la tapa, mantenga agarrada el asa hasta que se cierre el compartimento.

#### ATENCIÓN

Por razones de seguridad, el compartimento guardaobjetos deberá estar siempre cerrado durante la marcha del vehículo.

#### CUIDADO

El guardaobjetos está previsto para guardar pequeños objetos de hasta 1 kg de peso.

# Apoyabrazos delantero con compartimento guardaobjetos




Fig. 90 Apoyabrazos: Compartimiento guardaobjetos/abrir el compartimiento guardaobjetos

Lea y considere primero !! en la página 85.

## Abatir el apoyabrazos hacia delante

- > Pulse la tecla inferior en el lado frontal del apoyabrazos » fig. 90 A.
- > Abata el apoyabrazos hacia delante y vuelva a soltar la tecla.

### Abrir el compartimento guardaobjetos

> Pulse la tecla superior y abra la tapa del compartimiento guardaobjetos hacia arriba » fig. 90 - B.

### Aviso

El apoyabrazos abatido hacia delante puede limitar el movimiento libre de los brazos. Conduciendo por la ciudad, no se debe abatir hacia delante el apoyabrazos.

# Compartimentos guardaobjetos en las puertas




Fig. 91 Compartimento guardaobjetos: en la puerta delantera/en la puerta trasera

Lea y considere primero !! en la página 85.

En la zona B » fig. 91 del compartimiento guardaobjetos de las puertas delanteras existe un portabotellas.

# ATENCIÓN

Con el fin de no menoscabar el radio de acción del airbag lateral, utilice la zona A » fig. 91 del guardaobjetos sólo para depositar en ella objetos que no sobresalgan.

# Compartimentos guardaobjetos en el maletero



Fig. 92 Maletero: Compartimentos guardaobjetos

Lea y considere primero II en la página 85.

La cubierta del compartimiento guardaobjetos lateral puede extraerse y ampliarse con ello el maletero.

> Agarre la cubierta por la parte superior y retírela con cuidado en la dirección de la flecha » fiq. 92.

#### CUIDADO

Los compartimentos guardaobjetos están previstos para guardar pequeños objetos de hasta 2,5 kg de peso total.

# Guardaobjetos flexible




Fig. 93 **Guardaobjetos flexible** 

Lea y considere primero II en la página 85.

El compartimento guardaobjetos flexible » fig. 93 se puede montar en el lado derecho del maletero.

#### Montar

> Ponga los dos extremos del compartimento guardaobjetos flexible en los orificios del revestimiento lateral derecho del maletero y deslícelos hacia abajo para bloquear.

#### Desmontar

- > Agarre el guardaobjetos flexible por ambas esquinas superiores.
- > Presione las esquinas superiores hacia dentro y desbloquee el compartimento quardaobjetos tirando hacia arriba.
- > Se retira tirando de él hacia uno mismo.

### CUIDADO

El guardaobjetos está previsto para guardar pequeños objetos de hasta 8 kg de peso total.

#### Aviso

Si el piso de carga variable » página 77 está montado en el maletero, no se podrá montar ninguna bandeja quardaobjetos flexible.

# Calefacción y aire acondicionado

# Calefacción, ventilación, refrigeración

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Difusores de aire	90
Manejo económico del sistema de aire acondicionado	90
Averías en el funcionamiento	90

El efecto calefactor depende de la temperatura del líquido refrigerante; por tanto, la potencia calorífica máxima sólo se obtiene estando el motor a la temperatura de servicio.

Estando conectado el sistema de refrigeración, en el vehículo disminuyen la temperatura y la humedad del aire. Si las temperaturas exteriores son bajas, se impide que los cristales se empañen gracias al encendido del sistema de refrigeración.

Con el fin de aumentar el efecto refrigerante se puede conectar brevemente el servicio de aire circulante.

Preste atención a las indicaciones sobre el servicio de aire circulante con el aire acondicionado » página 94 o con Climatronic » página 96.

### ATENCIÓN

Para la seguridad en el tráfico es importante que todas las ventanillas estén limpias de hielo y nieve, y sin empañar. Por ello, familiarícese con el manejo adecuado de la calefacción y la ventilación, con el desempañado y deshelado de las ventanillas, así como con el servicio de refrigeración.

# CUIDADO

- Para que el sistema de calefacción y refrigeración pueda funcionar perfectamente, la entrada de aire situada delante del parabrisas debe estar limpia p. ej. de hielo, nieve u hojas.
- Después de conectar el sistema de refrigeración, puede gotear **agua de condensación** del evaporador del sistema y formar un charco debajo del vehículo. ¡Ello no se debe a una falta de estanqueidad!

#### Aviso

- El aire viciado se escapa por las aberturas de salida de aire situadas en la parte trasera del maletero.
- Recomendamos no fumar en el vehículo con el servicio de aire circulante conectado, ya que el humo aspirado del habitáculo se deposita en el evaporador del sistema de aire acondicionado. Durante el funcionamiento del sistema, ello produciría un molesto olor persistente que sólo se podría eliminar con gran esfuerzo y costes elevados (cambio del compresor).

### Difusores de aire




Fig. 94 Difusores de aire

Lea y considere primero II y II en la página 89.

En función de la posición del regulador y las condiciones climáticas exteriores, por los difusores de aire abiertos sale aire caliente, sin calentar o enfriado.

En los difusores de aire  $\bf 3$  y  $\bf 4$  » fig. 94 se puede modificar el sentido de la corriente de aire, y los difusores se pueden también cerrar y abrir individualmente.

### Abrir los difusores de aire 3 y 4

> Gire la rueda vertical (difusores de aire 3) » fig. 94 o la rueda horizontal (difusores de aire 4) a la posición 3.6.

### Cerrar los difusores de aire 3 y 4

> Gire la rueda vertical (difusores de aire 3) » fig. 94 o la rueda horizontal (difusores de aire 4) a la posición 0.

# Cambiar el flujo de aire de los difusores de aire 3 y 4

- Mueva las láminas horizontales con el ajustador deslizable para cambiar la altura del flujo de aire » fig. 94.
- > Gire las láminas verticales con el ajustador deslizable para cambiar el sentido lateral del flujo de aire.

Ajuste la salida de aire para cada difusor con el regulador de distribución de aire C » fig. 95 de la página 91.

### Aviso

No tape los difusores de salida de aire con ningún tipo de objeto.

# Manejo económico del sistema de aire acondicionado

Lea y considere primero [] y [] en la página 89.

Durante el servicio de refrigeración, el compresor del sistema de aire acondicionado consume potencia del motor, con lo que influye en el consumo de combustible.

Si el habitáculo del vehículo aparcado se ha calentado fuertemente a causa de la radiación solar, se recomienda abrir brevemente las ventanillas o puertas, a fin de que pueda escapar el aire caliente.

Si las ventanillas están abiertas, no debe conectarse el sistema de refrigeración.

#### Nota relativa al medio ambiente

Si se ahorra combustible, se reducirá la emisión de sustancias nocivas » página 113.

# Averías en el funcionamiento

Lea y considere primero 🛮 y 🗓 en la página 89.

Si el sistema de refrigeración no funciona a temperaturas exteriores superiores a +5 °C, existe una avería en el funcionamiento. Ello puede tener las siguientes causas.

- > Uno de los fusibles está fundido. Compruebe el fusible y sustitúyalo si fuera necesario » página 174.
- El sistema de refrigeración se desconectó temporalmente de modo automático porque la temperatura del líquido refrigerante del motor era demasiado elevada » página 29.

Si no se puede solucionar la avería en el funcionamiento por sí mismo o si disminuye la potencia de enfriamiento, desconecte entonces la refrigeración y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### Calefacción

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	91
Ajuste	92
Sorvicio do airo circulanto	02

# Manejo




Fig. 95 Calefacción: Elementos de mando

# Funciones de los elementos de mando individuales » fig. 95:

- Ajustar temperatura (girar a la izquierda: reducir la temperatura, girar a la derecha: aumentar la temperatura)
- B Ajustar el nivel del ventilador (nivel 0: ventilador desc., nivel 4: el nivel más elevado del ventilador)
- C Ajustar la dirección de salida de aire » página 90
- Conectar/desconectar el servicio de aire circulante » página 92

Los elementos de mando  $\boxed{\textbf{A}}$  y  $\boxed{\textbf{C}}$  » fig. 95 se pueden ajustar a cualquier posición intermedia.

#### ATENCIÓN

A fin de evitar que se empañen los cristales, el ventilador debería estar siempre conectado.

#### Ajustes básicos recomendados de los elementos de mando de la calefacción.

Ajuste	Posición del regulador giratorio » fig. 95 de la página 91			Tecla 🔾 » fig. 95 de la	Difusores de aire 4 » fig. 94 de	
Ajuste	Α	В	С	página 91	la página 90	
Deshelar el parabrisas y los crista- les laterales	Hacia la derecha has- ta el tope	3	(III)	No conectar	Abrir y dirigir hacia la ventanilla lateral	
Quitar la empañadura del parabri- sas y de las ventanillas laterales	Temperatura desea- da	2 o 3	<b>*/ *</b>	No conectar	Abrir y dirigir hacia la ventanilla lateral	
El calentamiento más rápido	Hacia la derecha has- ta el tope	3	**************************************	Conectar brevemente	Abrir	
Temperatura agradable	Temperatura desea- da	2 o 3	<b>#</b> i / <b>!</b> ji	No conectar	Abrir	
Aire del exterior - ventilación	Hacia la izquierda hasta el tope	Posición deseada	<b>*</b>	No conectar	Abrir	

Recomendamos dejar los difusores de aire **3** » fig. 94 *de la página 90* en posición abierta en todos los modos de servicio.

#### Aviso

Si se dirige la distribución de aire solamente hacia los cristales, todo el caudal de aire se utilizará para el deshielo de los cristales y por ello no se conducirá ningún aire a la zona reposapiés. Esto puede limitar el confort de la calefacción.

# Servicio de aire circulante

Con el servicio de aire circulante se impide que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco.

#### Conectar/desconectar

> Pulse la tecla 🔾.

Se encenderá el testigo en la tecla.

> Pulse de nuevo la tecla 🔾.

Se apagará el testigo en la tecla.

Girando el regulador distribuidor de aire C » fig. 95 de la página 91 a la posición ©, se desconecta automáticamente el servicio de aire circulante. Pulsando repetidamente la tecla •, se puede volver a conectar el servicio de aire circulante también en esta posición.

### ΙΙ ΔΤΕΝΟΙΌΝ

No deje conectado nunca el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañantes, hacer que disminuya su atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconecte inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

# Aire acondicionado (aire acondicionado manual)

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	93
Ajustar el aire acondicionado	94
Servicio de aire circulante	94

El sistema de refrigeración sólo funciona si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ El sistema de refrigeración está conectado » página 93.
- ✓ El motor está en marcha.
- ✓ La temperatura exterior es superior a aprox. +2 °C.
- ✓ Conmutador del ventilador conectado (posiciones 1-4).

Si se alcanza la temperatura interior deseada también sin conectar el sistema de refrigeración, se debería elegir el servicio de aire del exterior.

Si la temperatura del líquido refrigerante es muy alta, se desactiva el sistema de refrigeración para garantizar el enfriamiento del motor.

# CUIDADO

- Con el sistema de refrigeración conectado y en determinadas condiciones, de los difusores puede salir aire a una temperatura de aprox. 5 °C.
- En caso de distribución prolongada e irregular de la corriente de aire de los difusores (especialmente en el espacio reposapiés) y de grandes diferencias de temperatura, p. ej. al bajar del vehículo, algunas personas sensibles pueden resfriarse.

### Aviso

- Recomendamos encargar la limpieza del aire acondicionado al taller especializado y realizarla una vez al año.
- Durante la operación del aire acondicionado puede suceder un aumento del número de revoluciones en régimen de marcha sin carga del motor según las condiciones, para garantizar suficiente confort de calor.

# Manejo




Fig. 96 Sistema de aire acondicionado: Elementos de mando

🕮 Lea y considere primero 📙 en la página 93.

Funciones de los elementos de mando individuales » fig. 96:

- Ajustar temperatura (girar a la izquierda: reducir la temperatura, girar a la derecha: aumentar la temperatura)
- B Ajustar el nivel del ventilador (nivel 0: ventilador desc., nivel 4: el nivel más elevado del ventilador)
- C Ajustar la dirección de salida de aire » página 90
- Conectar/desconectar el servicio de aire circulante » página 94
- A/C Conectar/desconectar el sistema de refrigeración

# Aviso

El testigo de control en la tecla de símbolo **A/C** se enciende después de la conexión, incluso si no se cumplen todas las condiciones para el funcionamiento del sistema de refrigeración » página 92. Al encenderse el testigo en la tecla, se señalizará la disponibilidad del sistema de refrigeración.

# Ajustar el aire acondicionado

Lea y considere primero !! en la página 93.

Ajustes básicos recomendados de los elementos de mando del sistema de aire acondicionado.

Ajuste	Posición del regulador giratorio » fig. 96 de la pági- na 93			Tecla » fig. 96 de la página 93		Difusores de aire 4 » fig. 94
Ajuste	Α	В	С	<b>၁</b>	A/C	de la página 90
Desescarche del parabrisas y las ventanillas laterales, anti- vaho <sup>a)</sup>	Temperatura de- seada	3 o 4	(II)	No conectar	Conectado automáti- camente	Abrir y dirigir hacia la venta- nilla lateral
El calentamiento más rápido	Hacia la derecha hasta el tope	3	**************************************	Conectar breve- mente	Desconectado	Abrir
Temperatura agradable	Temperatura de- seada	2 o 3	<b>₽1</b> 1 12 13	No conectar	Desconectado	Abrir
La refrigeración más rápida	Hacia la izquierda hasta el tope	4 durante poco tiempo, después 2 o 3	پُرْ	Conectar breve- mente <sup>b)</sup>	Conectado	Abrir
Refrigeración óptima	Temperatura de- seada	1, 2 o 3	<b>*</b>	No conectar	Conectado	Abrir y dirigir hacia el techo
Aire del exterior - ventilación	Hacia la izquierda hasta el tope	Posición desea- da	پُرْ	No conectar	Desconectado	Abrir

a) Recomendamos no utilizar este ajuste en países con un alto grado de humedad ambiental. El cristal puede enfriarse fuertemente y provocar que se empañen por fuera.

Recomendamos dejar los difusores de aire **3** » fig. 94 *de la página 90* en posición abierta en todos los modos de servicio.

### Servicio de aire circulante

Lea y considere primero !! en la página 93.

Con el servicio de aire circulante se impide que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco.

#### Conectar/desconectar

> Pulse la tecla 🔾.

Se encenderá el testigo en la tecla.

> Pulse de nuevo la tecla 🔾.

Se apagará el testigo en la tecla.

Girando el regulador distribuidor de aire C » fig. 96 de la página 93 a la posición ©, se desconecta automáticamente el servicio de aire circulante.

Pulsando repetidamente la tecla  $\circ$ , se puede volver a conectar el servicio de aire circulante también en esta posición.

b) Bajo determinadas circunstancias, es posible que la circulación » página 94 de aire circulante se active automáticamente; en tal caso, se encenderá el testigo de la tecla 🔾

#### I ATENCIÓN

No deje conectado nunca el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañantes, hacer que disminuya su atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconecte inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

# Climatronic (aire acondicionado automático)

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Elementos de manejo	95
Funcionamiento automático	96
Ajustar la temperatura	96
Servicio de aire circulante	96
Regular el ventilador	97
Deshelar el parabrisas	97

El Climatronic en el **funcionamiento automático** garantiza el mejor ajuste posible de la temperatura del aire saliente, los niveles de ventilación y la distribución del aire.

El sistema también tiene en cuenta la radiación solar, de forma que no es necesario corregir la regulación manualmente.

El sistema de refrigeración sólo funciona si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ El sistema de refrigeración está conectado » página 95.
- ✓ El motor está en marcha.
- ✓ La temperatura exterior es superior a aprox. +2 °C.

Si la temperatura del líquido refrigerante es muy alta, se desactiva el sistema de refrigeración para garantizar el enfriamiento del motor.

#### Aviso

- Recomendamos encargar la limpieza del Climatronic al taller especializado y realizarla una vez al año.
- Durante la operación del climatronic puede suceder un aumento del número de revoluciones en régimen de marcha sin carga del motor según las condiciones, para garantizar suficiente confort de calor.

# Elementos de manejo



Fig. 97 Climatronic: Elementos de mando

# Teclas/reguladores giratorios

1 Ajuste de la temperatura del habitáculo » página 96

# Visualización en pantalla

- 2 Indicación de la temperatura interior del vehículo seleccionada
- 3 Grados centígrados o Fahrenheit, cambio de las unidades de temperatura indicadas » página 96
- 4 Modo automático del aire acondicionado
- Ventilación y, en su caso, descongelación del parabrisas activadas
- 6 Dirección de la corriente de aire
- 7 Servicio de aire circulante activado
- 8 Sistema de refrigeración activado
- 9 Revoluciones ajustadas del ventilador

95

#### Teclas/reguladores giratorios

- 10 Ajustar el número de revoluciones del ventilador » página 97
- 11 Sensor de la temperatura del habitáculo

AUTO Funcionamiento automático » página 96

MAX Parabrisas » página 97

- Corriente de aire hacia los cristales
- Corriente de aire hacia la parte superior del cuerpo
- 🔌 Corriente de aire hacia la zona reposapiés
- Conectar/desconectar el servicio de aire circulante » página 96
- A/C Conectar/desconectar el sistema de refrigeración

#### Aviso

No cubra con adhesivos ni tape el sensor de la temperatura del habitáculo  $\boxed{1}$  » fig. 97; de lo contrario, esto podría influir negativamente sobre el Climatronic.

### Funcionamiento automático

El servicio automático sirve para mantener constante la temperatura y deshumedecer los cristales de las ventanillas en el habitáculo del vehículo.

#### Conectar

- > Ajustar la temperatura entre +18 °C y +29 °C.
- > Oriente los difusores de aire 3 » fig. 94 de la página 90 y 4 de tal modo que la corriente de aire esté dirigida ligeramente hacia arriba.
- » Pulse la tecla AUTO » fig. 97 de la página 95, en la pantalla se visualizará AUTO.

El funcionamiento automático puede ser **desconectado** pulsando cualquier tecla para la distribución de aire, o bien aumentando o reduciendo el número de revoluciones del ventilador. A pesar de ello, se regula la temperatura.

# Ajustar la temperatura

### Ajustar la temperatura

- > Conecte el encendido.
- > Gire el regulador giratorio 1 » fig. 97 de la página 95 hacia la izquierda o la derecha para reducir o aumentar la temperatura, respectivamente.

# Conmutar entre grados centígrados y grados Fahrenheit

> Pulse y mantenga simultáneamente las teclas AUTO y A/C.

En la pantalla aparecerá el dato en la unidad de medida deseada de la temperatura (pos. 3) » fig. 97 de la página 95).

Se puede ajustar la temperatura del habitáculo entre +18 °C y +29 °C. En este margen, la temperatura del habitáculo se regulará automáticamente.

Si se selecciona una temperatura inferior a +18 °C, en la pantalla aparecerá "L0".

Si se selecciona una temperatura superior a +29 °C, en la pantalla aparecerá "HI".

En ambas posiciones extremas, el Climatronic funciona a una potencia máxima de refrigeración o calefacción. En ese caso no hay regulación automática de la temperatura.

### CUIDADO

En caso de distribución prolongada e irregular de la corriente de aire de los difusores (especialmente en el espacio reposapiés) y de grandes diferencias de temperatura, p. ej. al bajar del vehículo, algunas personas sensibles pueden resfriarse.

#### Servicio de aire circulante

Con el servicio de aire circulante se impide que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco.

#### Conectar

> Pulse la tecla 🖘 » fig. 97 de la página 95.

En la pantalla se visualizará el símbolo 🙈.

#### Desconectar

> Pulse de nuevo la tecla 🖘 » fig. 97 de la página 95.

El símbolo 🗢 en la pantalla se apagará.

# ATENCIÓN

No deje conectado nunca el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañantes, hacer que disminuya su atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconecte inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

#### Aviso

Cuando el servicio de aire circulante lleve activado unos 15 minutos, en la pantalla empezará a parpadear el símbolo 🗢 para avisar de que el servicio de aire circulante está conectado en servicio permanente. Si no se desactiva el servicio de aire circulante, el símbolo parpadea unos 5 minutos.

# Regular el ventilador

El Climatronic regula automáticamente los niveles de ventilación en función de la temperatura del habitáculo. No obstante, el nivel de ventilación se puede adaptar manualmente a sus necesidades.

> Gire el regulador giratorio 10 > fig. 97 de la página 95 hacia la izquierda o la derecha para reducir o aumentar la velocidad de giro del ventilador.

Si se apaga el ventilador, se desconectará el Climatronic.

El número de revoluciones ajustado para el ventilador se muestra en la pantalla con el número pertinente de segmentos en el símbolo  $\P$  » fig. 97 de la página 95.

#### ATENCIÓN

- El aire "viciado" puede fatigar al conductor y a los ocupantes del vehículo, distraer la atención y también empañar los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente.
- No desconecte el Climatronic más tiempo del necesario.
- Conecte inmediatamente el Climatronic en cuanto los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

# Deshelar el parabrisas

#### Conectar

> Pulse la tecla мах∰ » fig. 97 de la página 95.

#### Desconectar

> Pulse de nuevo la tecla MAX > » fig. 97 de la página 95 o la tecla AUTO.

Por los difusores 1 y 2 » fig. 94 de la página 90 sale más aire. La regulación de temperatura se efectúa automáticamente.

# Comunicación y multimedia

# Preinstalación universal para teléfono GSM II

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Teléfonos móviles y equipos de radiocomunicación	97
nformación preliminar	98
Agenda interna	98
Gestionar el teléfono por el volante multifunción	99
Montaje del teléfono con el adaptador	99
Gestionar las llamadas de teléfono mediante el adaptador	100
Conectar un teléfono móvil al sistema de manos libres	100
Símbolos en la pantalla MAXI DOT	101
Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT	101

# Teléfonos móviles y equipos de radiocomunicación

ŠKODA autoriza el uso de teléfonos móviles y radioemisoras con una antena exterior correctamente instalada y una potencia máxima de emisión de hasta 10 vatios.

Sobre las posibilidades con respecto al montaje y servicios de teléfonos móviles y emisoras de radio con una potencia de transmisión de más de 10 W, infórmese en un concesionario ŠKODA.

Durante la utilización de teléfonos móviles o radioemisoras pueden presentarse perturbaciones de funcionamiento en el sistema electrónico de su vehículo.

Puede deberse a los siguientes motivos.

- > No hay antena exterior.
- > La antena exterior está mal instalada.
- > la potencia de emisión supera los 10 vatios.

#### ATENCIÓN

- ¡Dedique su atención preferentemente a la conducción! Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.
- Utilice el equipo sólo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!

### ATENCIÓN (continuación)

- Se deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la utilización de teléfonos móviles en el interior del vehículo.
- La utilización de teléfonos móviles o radioemisoras en un vehículo sin antena externa o con una antena mal instalada puede provocar un aumento de la intensidad del campo electromagnético en el habitáculo del coche.
- No se deben montar nunca radioemisoras, teléfonos móviles o soportes sobre las cubiertas de airbags o dentro de su inmediato campo de acción.
- No deje nunca el móvil en el asiento, sobre el cuadro de instrumentos o en cualquier otro lugar, ya que puede salir despedido en caso de una maniobra de frenado brusca, un accidente o choque. Peligro de lesiones.
- Para el transporte aéreo del vehículo, la función Bluetooth® debe ser desconectada por un taller especializado.

### Aviso

- Recomendamos que el montaje de teléfonos móviles y radioemisoras en el vehículo sea realizado por un taller especializado ŠKODA.
- No todos los teléfonos móviles que permiten una comunicación a través de Bluetooth<sup>®</sup>, son compatibles con una preinstalación universal para teléfono GSM II. Un concesionario ŠKODA le podrá informar sobre si su teléfono es compatible con una preinstalación universal para teléfono GSM II.
- El alcance de la conexión de Bluetooth® con el dispositivo manos libres se limita al interior del vehículo. El alcance depende de las características locales, tal como, p. ej., obstáculos entre los aparatos, y de las interferencias recíprocas con otros aparatos. Si su teléfono móvil se encuentra, p. ej., en el bolsillo de la chaqueta, esto puede causar problemas al establecer una conexión con el sistema de manos libres o una transmisión de datos.

# Información preliminar

La preinstalación universal para teléfono GSM II (sistema de manos libres) ofrece un mando de confort del teléfono móvil mediante el manejo por voz, a través del volante multifunción, el adaptador, la radio o el sistema de navegación.

La preinstalación universal de teléfono GSM II incluye las siguientes funciones. > Agenda interna » página 98.

» Mando de confort del teléfono a través del volante multifunción » página 99.

- > Gestión de las llamadas de teléfono por medio del adaptador » página 100.
- Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT » página 101.
- > Manejo por voz del teléfono » página 102.
- > Reproducción de música desde el teléfono u otros dispositivos multimedia » página 103.

Toda la comunicación entre un teléfono móvil y el dispositivo manos libres de su vehículo se realiza con ayuda de la tecnología Bluetooth<sup>®</sup>. El adaptador sirve para cargar el teléfono y para transmitir la señal a la antena exterior del vehículo.

# 1 Aviso

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » página 97, *Teléfonos móviles y equipos de radiocomunicación*.

# Agenda interna

El sistema de manos libres incluye una agenda interna. Esta agenda interna puede utilizarse en función del modelo de teléfono móvil.

Tras la primera conexión del teléfono, el sistema comenzará a cargar la agenda del teléfono y de la tarjeta SIM en la memoria de la unidad de control.

En cada conexión siguiente del teléfono con el dispositivo manos libres se realiza sólo una actualización de la agenda telefónica respectiva. Esta actualización puede durar unos minutos. Durante este tiempo, se dispone de la agenda que se memorizó en relación a la última actualización terminada. Los números de teléfono nuevos se visualizarán después de haber terminado la actualización.

Si durante la actualización hay un evento telefónico (p. ej., llamada entrante o de salida, diálogo del manejo por voz) se interrumpe la actualización. Después de finalizar el evento telefónico comienza la actualización de nuevo.

La agenda interna dispone de 2.500 memorias libres. Cada contacto puede contener hasta 4 números.

Si el número de contactos cargados es superior a 2.500, la agenda no está llena.

# Gestionar el teléfono por el volante multifunción



Fig. 98 Volante multifunción: Manejo del teléfono

Para que, al manejar el teléfono, el conductor se distraiga lo menos posible del tráfico, el volante dispone de teclas para el fácil manejo de las funciones básicas del teléfono » fig. 98.

Pero esto sólo se da si el vehículo está equipado de fábrica con la preinstalación universal de teléfono (sistema de manos libres).

Tecla/rueda de ajus- te » fig. 98	Acción	Función
1	Breve pulsación	Iniciar llamada, finalizar llamada, entrada al menú principal del teléfono, lista de los números llamados
1	Larga pulsación	Rechazar llamada, último número seleccionadoª, conectar/desconectar el manejo por vozb
2	Breve pulsación	Conectar/desconectar el manejo por voz
2	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen
2	Girar hacia abajo	Reducir el volumen sonoro

a) Válido para vehículos con el sistema de navegación Amundsen+.

# Montaje del teléfono con el adaptador




Fig. 99 Preinstalación universal de teléfono

De fábrica sólo se incluye un soporte de teléfono. Se puede adquirir un adaptador para el teléfono del programa de accesorios originales de ŠKODA.

#### Montar

- > Introduzca primero el adaptador 🛕 en el sentido de la flecha » fig. 99 en el soporte hasta el tope. Presione ligeramente el adaptador hacia abajo hasta que se enclave de modo seguro.
- Monte el teléfono en el adaptador A (según las instrucciones del fabricante).

#### Desmontar

> Presione los enclavamientos laterales del soporte simultáneamente » fig. 99 y extraiga el adaptador con el teléfono.

### CUIDADO

Si se saca el teléfono móvil del adaptador durante la llamada, podrá quedar interrumpida la comunicación. Al sacarlo, se interrumpirá la comunicación con la antena montada de fábrica, lo que reducirá la calidad de las señales de emisión y recepción. Además, se interrumpe la carqa de la batería del teléfono.

b) Válido para vehículos sin el sistema de navegación Amundsen+.

# Gestionar las llamadas de teléfono mediante el adaptador



Fig. 100 Imagen esquemática: Adaptador con una tecla/Adaptador con dos teclas

Funciones de la tecla 🔊 » fig. 100 (PTT - "push to talk") en el adaptador.

- > Conectar/desconectar el manejo por voz.
- > Aceptar/terminar una llamada.

En algunos adaptadores, además de la tecla (4), también se encuentra la tecla (505) A » fig. 100. Después de pulsar esta tecla durante 2 segundos, se selecciona el número 112 (llamada de emergencia)

### Conectar un teléfono móvil al sistema de manos libres

Para conectar un teléfono móvil al sistema de manos libres, es necesario acoplar juntos ambos dispositivos. Encontrará información más detallada al respecto en el manual de instrucciones de su teléfono móvil.

Para el acoplamiento se requieren los pasos siguientes.

- > Active en su teléfono móvil el Bluetooth® y la visibilidad del teléfono móvil.
- > Conecte el encendido.
- Seleccione en la pantalla MAXI DOT el menú Teléfono Añadir usuario y espere hasta que la unidad de control haya finalizado la búsqueda.
- > En el menú de los dispositivos encontrados, seleccione su teléfono móvil.
- > Confirme el código PIN1).

- Si se notifica el sistema de manos libres en la pantalla del teléfono móvil (por defecto con SKODA\_BT), introduzca en menos de 30 segundos el PIN<sup>11</sup> y espere hasta que se haya realizado el acoplamiento<sup>21</sup>.
- > Para finalizar el acoplamiento en la pantalla MAXI DOT, confirme la creación del nuevo perfil de usuario.

Si ya no hay espacio libre para el ajuste del nuevo perfil de usuario, se debe borrar un perfil existente.

Durante el proceso de acoplamiento, no debe estar ningún otro teléfono móvil conectado al sistema de manos libres.

Se pueden acoplar hasta cuatro teléfonos móviles al sistema de manos libres, pero sólo un teléfono móvil se puede comunicar con el sistema de manos libres.

La visibilidad del dispositivo manos libres se desconecta automáticamente 3 minutos después de la conexión del encendido o se desactiva si el teléfono móvil se conecta con el dispositivo manos libres.

### Restablecer la visibilidad del dispositivo manos libres

Si no le es posible acoplar su teléfono móvil al dispositivo de manos libres en 3 minutos después de conectar el encendido, se puede restablecer la visibilidad del dispositivo durante 3 minutos de la siguiente forma:

- > Conectando y desconectando el encendido.
- > Conectando y desconectando el manejo por voz.
- > En la pantalla MAXI DOT en el punto de menú Bluetooth Visibilidad.

# Crear una conexión con un teléfono móvil ya acoplado

Tras la conexión del encendido se establece automáticamente la conexión en el teléfono móvil ya conectado<sup>2)</sup>. Se debe comprobar en su teléfono móvil si se ha establecido la conexión automática.

#### Cortar la conexión

- > Retirando la llave de encendido.
- > Desconectando el dispositivo de manos libres en el teléfono libre.
- Desconectando el usuario en la pantalla MAXI DOT en el punto de menú Bluetooth - Usuario.

Dependiendo de la versión de Bluetooth<sup>®</sup> se mostrará en el teléfono un código PIN de 6 dígitos generado automáticamente o bien se debe introducir manualmente el código PIN 1234.

<sup>2</sup> Algunos teléfonos móviles disponen de un menú en el cual se introduce un código para autorizar el establecimiento de una conexión via Bluetooth<sup>®</sup>. Si se requiere semejante entrada para obtener la autorización, entonces habrá que realizarla cada vez que se quiera establecer una conexión via Bluetooth.

#### Borrar problemas de conexión

Si el sistema anuncia **No hay un tlf. vinculado**, compruebe el estado de funcionamiento del teléfono móvil:

- >¿Está conectado el teléfono móvil?
- >¿Está introducido el código PIN?
- >¿Está Bluetooth® activo?
- ¿Está la visibilidad del teléfono móvil activa?
- >¿Ya se acopló el teléfono móvil con el dispositivo manos libres?

#### Aviso

- Si puede adquirir un adaptador adecuado para su teléfono móvil, utilice el teléfono móvil exclusivamente en el adaptador colocado en el soporte del teléfono para que la radiación del móvil en el vehículo disminuya al mínimo.
- La colocación del teléfono móvil en el adaptador fijado en el soporte garantiza una potencia de emisión y recepción óptimas.

# Símbolos en la pantalla MAXI DOT

Símbolo	Significado	
Î	Estado de carga del acumulador del teléfono <sup>a)</sup>	
	Intensidad de la señalª)	
*	Un teléfono está conectado con el sistema de manos libres.	
<b>₽</b> 8	El sistema de manos libres es visible para otros aparatos.	
	Un equipo multimedia está conectado con el sistema de manos libres.	

a) Esta función sólo es soportada por algunos teléfonos móviles.

# Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT

En el menú **Teléfono** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Guía
- Marcación¹)
- Reg. llamadas
- Buzón de voz
- <sup>1)</sup> En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+ se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación » Manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+.
- 2) En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+, esta función no está disponible.

- Bluetooth<sup>1)</sup>
- Ajustes<sup>2)</sup>
- Atrás

#### Guía

En la opción de menú **Guía**, se encuentra la lista de contactos descargada de la memoria telefónica y de la tarjeta SIM del teléfono móvil.

#### Marcación

En la opción de menú Marcación se puede indicar cualquier número de teléfono. Con ayuda de la rueda de ajuste se eligen sucesivamente las cifras deseadas y éstas deben confirmarse presionando la rueda Se pueden marcar las cifras **0-9**, los símbolos +, \*, # y las funciones Cancelar, Llamar y Borrar.

#### Reg. llamadas

En la opción de menú **Reg. llamadas** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Llams. perdidas
- Llams, enviadas
- Llams, recibidas

#### Buzón de voz

En la opción de menú **Buzón de voz** se puede configurar el número del buzón de voz<sup>1)</sup> y, a continuación, llamar a dicho número.

#### Bluetooth

En la opción de menú **Bluetooth** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Usuario Vista de los usuarios memorizados
- Añadir usuario Búsqueda de nuevos teléfonos que se encuentren en la zona de cobertura
- Visibilidad Activación de la visibilidad de la unidad telefónica para otros equipos
- Reproductor de medios
- Dispositivo activo
- Apar. conectados
- Búsqueda
- Nombre del tlf. La posibilidad de cambiar el nombre de la unidad telefónica (preajuste: SKODA\_BT)

#### Aiustes

En la opción de menú **Ajustes** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- Guía
- Actualizar<sup>1)</sup>
- Clasificación
- Apellido
- Nombre
- Señal de llamada

#### Atrás

Vuelta al menú inicial del teléfono.

# Manejo por voz

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

 Diálogo
 10

 Comandos de voz
 10

# Diálogo

El espacio de tiempo en el que el sistema está preparado, los comandos de voz que se han de recibir y realizar se identifican como diálogo. El sistema emite acuses acústicos y, en caso necesario, le guiará a través de las respectivas funciones.

### La óptima inteligibilidad de los comandos de voz depende de varios factores.

- > Hablar a un volumen normal, sin entonación ni pausas superfluas.
- > Evitar una mala pronunciación.
- > Cerrar las puertas, ventanillas y techo corredizo, con el fin de amortiguar o aislar ruidos molestos del exterior.
- > Conduciendo a gran velocidad se recomienda hablar con voz más alta, a fin de cubrir los ruidos incrementados del entorno.
- > Limitar durante el diálogo los ruidos accidentales en el vehículo, p. ej., ocupantes que estén hablando al mismo tiempo.
- No hablar cuando el sistema esté emitiendo una información.

El micrófono para el manejo por voz se ubica en el techo interior moldeado y está dirigido hacia el conductor y el acompañante. Por ello, pueden gestionar el sistema el conductor y el acompañante.

#### Introducir el número de teléfono

Se puede introducir el número de teléfono como una fila continua de cifras pronunciadas sucesivamente (el número completo de una vez) o en forma de bloques de cifras (separados por pausas breves). Después de cada serie de cifras (separada haciendo una breve pausa) el sistema repite las cifras identificadas hasta ese momento.

Se permiten las cifras **0-9** y los símbolos **+**, **\***, **#**. El sistema no reconoce combinaciones numéricas coherentes como, p. ej., veintitrés, sino sólo cifras pronunciadas por separado (dos, tres).

#### Activación del maneio por voz

- > Pulse brevemente la tecla 🖓 en el adaptador » fig. 100 de la página 100.
- > Pulse brevemente la tecla 1 en el volante multifunción » página 99, Gestionar el teléfono por el volante multifunción.

### Desactivación del manejo por voz

Si el sistema está actualmente reproduciendo un aviso, es necesario finalizar el aviso de la manera siguiente.

- > Pulse brevemente la tecla 🖓 en el adaptador.
- > Pulse brevemente la tecla 1 en el volante multifunción.

Si el sistema está esperando un comando de voz, se podrá terminar el diálogo de la manera siquiente.

- > Con el comando de voz CANCELAR.
- > Pulse la tecla 🖓 en el adaptador.
- > Pulse brevemente la tecla 1 en el volante multifunción.

### Aviso

- Una llamada entrante terminará inmediatamente el diálogo.
- El manejo por voz sólo es posible en vehículos equipados con un volante multifunción con control del teléfono o un soporte de teléfono y un adaptador.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+ se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación » Manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+.

#### Comandos de voz

#### Comandos de voz hásicos

Comando de voz	Acción	
AYUDA	Tras este comando, el sistema reproduce todos los comandos de voz posibles.	
LLAMAR A XYZ	Con este comando se activa el contacto desde la agenda.	
AGENDA	Después de este comando se puede p.ej. reproducir la agenda, acomodar o borrar un registro de voz para un contacto, etc.	
LISTA DE LLAMADAS	Listas de los números seleccionados, llamadas perdidas, etc.	
MARCAR NÚMERO	Tras este comando, se podrá marcar un número de teléfono para establecer una comunicación con el abonado que interese.	
RELLAMADA	Tras este comando, el sistema elige el último número seleccionado.	
MÚSICA <sup>a)</sup>	Reproducción de la música del teléfono móvil u otro teléfono acoplado.	
OTRAS OPCIONES	Después de este comando, el sistema ofrece otros comandos en función del contexto.	
AJUSTES	Selección para ajuste de Bluetooth®, diálogo, etc.	
CANCELAR	Se finaliza el diálogo.	

a) En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+ se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación » Manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+.

Si no se reconoce un comando de voz, el sistema contesta con "Repita, por favor" y puede repetir el comando. Tras el 2º intento fallido, el sistema repite la ayuda. Tras el tercer intento fallido, se emite la respuesta "Operación cancelada." y finaliza el diálogo.

### Memorizar grabación de voz de un contacto

Si en algunos contactos no funcionara con fiabilidad el reconocimiento automático del nombre, existe la posibilidad de quardar un registro de voz correspondiente a este contacto bajo la opción de menú Guía - Nombre - Grabar.

También se puede guardar un registro de voz propio mediante el control de voz en el menú MÁS OPCIONES.

# Multimedia

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Reproducción de música a través de Bluetooth® 103 Maneiar la radio y el sistema de navegación desde el volante multifunción 104 Entradas AUX y MDI \_\_\_\_\_ 104

# Reproducción de música a través de Bluetooth®

La preinstalación universal para teléfono GSM II permite la reproducción de música a través de Bluetooth® de aparatos como reproductor MP3, teléfono móvil o portátil.

Para reproducir música a través de Bluetooth<sup>®</sup>, es necesario acoplar primero el aparato con el dispositivo manos libres en el menú Teléfono - Bluetooth -Repr multimedia

La reproducción de música se gestiona en el aparato que se ha de conectar.

La preinstalación universal para teléfono GSM II permite manejar la reproducción de música a través del dispositivo manos libres con el manejo por voz » página 103, Comandos de voz.

### Aviso

El aparato que se desea conectar debe ser compatible con el perfil Bluetooth<sup>®</sup> A2DP; consulte el manual de instrucciones del aparato que se desea conectar.

# Manejar la radio y el sistema de navegación desde el volante multifunción



Fig. 101 Volante multifunción: Teclas de mando y rueda de ajuste

Las teclas para la activación de las funciones básicas de la radio y del sistema de navegación integrados de fábrica se encuentran en el volante multifunción » fig. 101.

Naturalmente se puede seguir manejando la radio y el GPS en el aparato mismo. Existe una descripción en el manual de instrucciones correspondiente.

Si la luz de posición está conectada, entonces también las teclas del volante multifunción están alumbradas.

Las teclas son válidas siempre para el tipo de funcionamiento en el que se encuentra en ese momento la radio o el sistema de navegación.

Pulsando o girando las teclas se pueden ejecutar las siguientes funciones.

Tecla/rueda de ajuste » fig. 101	Acción	Radio, boletín de tráfico	CD/MP3/GPS	
1	Breve pulsación	desconexión/conexión del sonido		
1	Larga pulsación	Desconexión/conexión del aparato		
1	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen		
1	Girar hacia abajo	Reducir el volumen sonoro		
2	Breve pulsación	Cambiar a la siguiente emisora de radio memorizada Interrupción del boletín de tráfico	Cambio al siguiente título	
2	Larga pulsación	Búsqueda adelante	Avance rápido	
3	Breve pulsación	Cambiar a la anterior emisora de radio memorizada Interrupción del boletín de tráfico	Cambio al anterior título	
3	Larga pulsación	Búsqueda atrás	Retroceso rápido	

#### Aviso

- En vehículos que están equipados con preinstalación universal para teléfono GSM II, las funciones de la tecla 1 difieren » página 99.
- Los altavoces del vehículo están diseñados para la potencia de salida de la radio y del sistema de navegación de 4 x 20 W.

# Entradas AUX y MDI

La entrada AUX se encuentra debajo del apoyabrazos delantero y está marcada con AUX.

La entrada MDI (AUX y USB) se encuentra delante, debajo del compartimento guardaobjetos situado en el lado del acompañante.

Las entradas AUX y MDI sirven para conectar fuentes de audio externas (p. ej. iPod o reproductor MP3) y para la reproducción de música de estos equipos a través de la radio o del sistema de navegación montados de fábrica.

La descripción del manejo puede consultarse en el manual de instrucciones correspondiente de la radio o sistema de navegación.

# Conducción

# Arrangue y conducción

# Arrancar v parar el motor

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Bloqueo electrónico de arranque (inmovilizadores)	106
Contacto	106
Arrancar el motor	106
Parar el motor	106

El motor sólo puede arrancarse con una llave original adecuada.

Tras arrancar el motor en frío, pueden oírse brevemente fuertes ruidos de marcha. Esto es un efecto normal y, por ello, no debe inquietarle.

### ATENCIÓN

- Durante la marcha con el motor parado, la llave de contacto ha de estar siempre en la posición 2 » fig. 102 de la página 106 (encendido conectado). Esta posición se indica encendiéndose los testigos. Si no es así, podría producirse inesperadamente el bloqueo de la dirección. Existe peligro de accidente!
- No extraiga la llave del contacto hasta que se haya parado el vehículo (aplicando el freno de mano). De lo contrario, se podría llegar a bloquear la dirección. ¡Existe peligro de accidente!
- Al abandonar el vehículo, no deje nunca las llaves en el vehículo. Las personas no autorizadas, p. ej. niños pueden bloquear por ejemplo el vehículo, arrancar el encendido o encender el motor - ¡Existe peligro de lesiones y accidente!
- Nunca dejar el vehículo con el motor en funcionamiento ¡Existe peligro de accidente, daño o robo!
- No pare nunca el motor antes de que se haya detenido el vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

#### **ATENCIÓN**

- No deje nunca el motor encendido en recintos cerrados o sin ventilación. Los gases de escape del motor contienen, entre otras sustancias, monóxido de carbono, un gas tóxico incoloro e inodoro. ¡Existe peligro de muerte!
- El monóxido de carbono puede dejarle a uno inconsciente y provocarle la muerte

#### CUIDADO

- El motor de arranque sólo se debe accionar estando parados el motor y el vehículo. Si se acciona el motor de arrangue con el motor en marcha 3 » fig. 102 de la página 106, puede resultar dañado el motor de arrangue o el motor del vehículo.
- Si el motor no arranca al intentar arrancarlo por segunda vez, puede estar defectuoso el fusible para la bomba de combustible. Compruebe el fusible v sustitúvalo si fuera necesario » página 174, o bien recurra a la asistencia de un taller especializado.
- Tan pronto como arranque el motor del vehículo, suelte inmediatamente la llave de contacto, va que se podrían producir daños en el motor de arrangue.
- No arrangue el motor remolcando el vehículo, ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » página 170, Ayuda de arrangue.

# CUIDADO

- Evite que el motor del vehículo alcance un elevado número de revoluciones. evitar dar acelerones y que el motor esté sometido a grandes cargas mientras no hava alcanzado su temperatura de servicio. Existe peligro de dañar el motor!
- Tras una carga prolongada del motor, no se debe apagar el motor inmediatamente al finalizar la marcha, sino dejarlo funcionar aprox. 1 minuto al ralentí. Así se evita una acumulación de calor en el motor parado.

# Nota relativa al medio ambiente

No deje que se caliente el motor mientras esté parado. Si fuera necesario, emprenda la marcha inmediatamente después del arranque del motor. De este modo, el motor alcanzará más rápidamente su temperatura de servicio y se reducirá la expulsión de sustancias nocivas.

### Aviso

Tras desconectar el encendido, el ventilador del radiador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.

# Bloqueo electrónico de arranque (inmovilizadores)

Lea y considere primero !! y !! en la página 105.

En el tirador de la llave hay un chip electrónico. Con él se desactiva el bloqueo electrónico de arranque al introducir la llave en el contacto. Cuando se extrae la llave del contacto, se activa el bloqueo electrónico de arranque automáticamente.

Si no se utiliza una llave autorizada para arrancar, el motor no arrancará.

En la pantalla MAXI DOT se visualiza lo siguiente:

Inmovilizador activo.

#### Contacto



Fig. 102
Posicionamiento de la llave del vehículo en el contacto

Lea y considere primero II y II en la página 105.

Motores de gasolina » fig. 102

- 1 Encendido desconectado, motor parado, la dirección se puede bloquear
- 2 Encendido conectado
- 3 Hacer arrancar el motor

Motores diésel » fig. 102

- Alimentación de combustible interrumpida, encendido desconectado, motor parado, la dirección se puede bloquear
- 2 Precalentamiento del motor, encendido conectado
- 3 Hacer arrancar el motor

Para **bloquear la dirección**, gire el volante con la llave extraída hasta que se oiga como se encastra el perno de bloqueo de la dirección.

Si la **dirección está bloqueada** y no se puede girar la llave de contacto a la posición 2 » fig. 102 o resulta muy difícil, se debe mover ligeramente el volante hacia los lados para liberar el bloqueo de la dirección.

### Aviso

Recomendamos **bloquear la dirección** siempre que se abandone el vehículo. De ese modo, dificultará un posible intento de robo de su vehículo.

#### Arrancar el motor

Lea y considere primero ! y ! en la página 105.

Los vehículos con **motores diésel** están equipados con un dispositivo de precalentamiento. El testigo de precalentamiento  $\infty$  se enciende tras conectar el encendido. Tras apagarse el testigo  $\infty$ , arranque el motor.

Durante el precalentamiento, no deben tenerse conectados consumidores eléctricos de gran potencia para no descargar la batería del vehículo innecesariamente.

### Procedimiento para arrancar el motor

- > Aplique firmemente el freno de mano.
- > Coloque la palanca de cambio en punto muerto o la palanca selectora en posición  ${\bf P}$  o  ${\bf N}$ .
- > Conecte el encendido 2 » fig. 102 de la página 106.
- Pise el pedal del embrague y manténgalo pisado (vehículos con cambio manual) o pise el pedal de freno y manténgalo pisado (vehículos con cambio automático) hasta que el motor se ponga en marcha.
- > Gire la llave a la posición 3 hasta el tope y suéltela inmediatamente después del arranque del motor. No acelerar.

Al soltar la llave del vehículo, vuelve a la posición 2.

Si el motor no arranca en unos 10 segundos, gire la llave a la posición 1. Repita el procedimiento de arranque después de aprox. medio minuto.

# Parar el motor

🕮 Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 105.

Pare el motor girando la llave de contacto a la posición 1 » fig. 102 de la página 106.

#### Frenar

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Información para el frenado \_\_\_\_\_ 107 Freno de mano 108

#### ATENCIÓN

- Con el motor parado se debe aplicar más fuerza para frenar. ¡Existe peligro de accidente!
- Durante el proceso de frenado con un vehículo con cambio manual, marcha aplicada así como a revoluciones bajas, se debe pisar el pedal del embraque. De no hacerlo, puede producirse una limitación en la función del servofreno. ¡Existe peligro de accidente!
- En caso de montar posteriormente un spoiler delantero, tapacubos integrales, etc., hay que asegurar que no se menoscabe la alimentación de aire a los frenos de las ruedas delanteras. Se podría producir un sobrecalentamiento de los frenos delanteros y esto puede influir negativamente en el funcionamiento del sistema de frenos. ¡Existe peligro de accidente!
- Al abandonar el vehículo, nunca dejar personas sin supervisión en el vehículo, las cuales podrían p. ej. liberar el freno de mano o guitar la marcha. El vehículo podría ponerse en movimiento. ¡Existe peligro de accidente!

#### CUIDADO

- Tenga en cuenta las recomendaciones sobre forros de freno nuevos » página 113.
- No desgaste jamás el freno pisando suavemente el pedal si no se tiene por qué frenar. Esto provoca un sobrecalentamiento de los frenos, que causa un aumento del recorrido de frenado y un mayor desgaste.

# Información para el frenado

Lea y considere primero II y II en la página 107.

Si se frena completamente y la unidad de control para el sistema de frenos evalúa la situación para el tráfico que viene detrás como peligrosa, la luz de freno parpadeará automáticamente.

Después de que la velocidad se reduce por debajo de aprox. 10 km/h o el vehículo se detiene, finaliza el parpadeo de la luz de freno y se enciende el sistema de intermitentes simultáneos. Después de acelerar o al arrancar nuevamente se desactiva automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.

Antes de conducir por un trayecto largo con fuertes declives, reduzca la velocidad y cambie a la siguiente marcha inferior. De ese modo se aprovecha el efecto de frenado del motor y se reduce la carga a la que están sometidos los frenos. Si es necesario frenar adicionalmente, se debe realizar a intervalos, no constantemente

#### Desgaste

El desgaste de los forros de frenos depende de las condiciones de uso y la forma de conducir.

Si se circula con frecuencia en ciudad y en travectos cortos o bien conduce muy deportivamente, las pastilla de los frenos se desgastarán más rápidamente.

Baio estas **condiciones difíciles** se debe hacer comprobar el grosor de las pastilla de freno entre los intervalos de mantenimiento en un taller especializado.

# Humedad o sal anticongelante

La eficacia de los frenos puede verse reducida a causa de la humedad o, en invierno, la congelación o el recubrimiento de sal de los discos o forros de freno. Los frenos deben quedar limpios y secos frenando a fondo varias veces.

#### Corrosión

Los períodos largos de inactividad y la escasa utilización favorecen la corrosión en los discos de freno y el ensuciamiento de los forros de freno. Los frenos deben quedar limpios frenando a fondo varias veces.

#### Fallo del sistema de frenos

Si se comprueba que la distancia de frenado se prolonga de repente y el pedal del freno se puede pisar más a fondo, posiblemente existe un fallo en el sistema de frenos.

Acuda inmediatamente a un taller especializado y adapte su forma de conducir según corresponda, ya que no conoce la envergadura del daño.

#### Nivel de líquido de frenos baio

Si el nivel del líquido de frenos es demasiado bajo pueden aparecer averías en el sistema de frenos. El nivel del líquido de frenos se controla electrónicamente » página 38, **(**)Sistema de frenos.

#### Servofreno

El servofreno intensifica la presión que se genera con el pedal de freno. El servofreno sólo trabaia estando el motor en marcha.

### Freno de mano



Fia. 103 Freno de mano

Lea v considere primero II v II en la página 107.

#### Tirar

Tire de la palanca del freno de mano completamente hacia arriba.

# Afloiar

- Levante un poco la palanca del freno de mano y pulse a la vez el botón de bloqueo » fig. 103.
- Lleve la palanca completamente hacia abajo con el botón de bloqueo pulsado.

Si el freno de mano está accionado y el encendido está conectado, se enciende el testigo de freno de mano (2).

# ATENCIÓN

Tenga en cuenta que el freno de mano accionado debe soltarse por completo. Si el freno de mano se suelta sólo parcialmente, se puede producir un sobrecalentamiento de los frenos traseros. Esto puede perjudicar al funcionamiento del sistema de frenos, ¡Existe peligro de accidente!

#### CUIDADO

Después que se detuvo el vehículo, siempre primero aplicar firmemente el freno de mano y luego colocar la 1º marcha (vehículos con caja de cambios manual) y/o llevar la palanca selectora en posición P (vehículos con caja de cambios automática).

# Cambio manual v pedales

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cambio manual	108
Pedales	109

#### Cambio manual




Fig. 104 Esquema de cambio de marchas: cambio manual de 5 marchas

Al cambiar de marcha, pise siempre a fondo el pedal del embraque. De este modo, se evita un desgaste excesivo del embraque.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » página 31.

Introduzca la marcha atrás únicamente con el vehículo parado. Pise el pedal del embraque y manténgalo pisado a fondo. Para evitar ruidos del cambio de marchas, espere un momento antes de introducir la marcha atrás.

Si la marcha atrás está introducida y el encendido conectado se encienden los faros de marcha atrás.

### ATENCIÓN

Nunca debe introducirse la marcha atrás durante la marcha del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

#### CUIDADO

Si no se conecta directamente, no coloque la mano sobre la palanca de cambio durante la marcha. La presión de la mano puede provocar un desgaste excesivo del mecanismo de cambio.

# Pedales

¡No se debe impedir de ningún modo el accionamiento de los pedales!

En la zona de los pies del conductor solamente se puede emplear una alfombrilla que esté sujeta a los dos puntos de sujeción correspondientes.

Utilice únicamente alfombrillas suministradas de fábrica o alfombrillas del programa de accesorios originales ŠKODA que se sujetan en los dos puntos de fijación.

#### ATENCIÓN

En la zona de los pies del conductor no puede haber ningún objeto. ¡Existe peligro por imposibilidad o limitación del uso de los pedales!

# Cambio automático

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modos y manejo de la palanca selectora	109
Cambio manual (Tiptronic)	110
Arranque y conducción	111
Averías de funcionamiento	111
Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora	112

#### ATENCIÓN

- No acelere si se cambia el modo de marcha adelante con el vehículo parado y el motor en marcha. ¡Existe peligro de accidente!
- Durante la marcha no se debe colocar nunca la palanca selectora en el modo R o P. ¡Existe peligro de accidente!
- Si el vehículo está parado y el motor está en marcha, será necesario retener el vehículo con el pedal del freno en el modo D, S o R. Tampoco en el régimen de ralentí se interrumpe por completo la transmisión de fuerza, por lo que el vehículo avanza lentamente.

#### CUIDADO

- Si durante la marcha del vehículo se ha movido la palanca selectora al modo N, antes de acoplar una gama de marchas adelante se deberá soltar el acelerador y esperar a que el motor alcance el número de revoluciones de ralentí.
- A temperaturas inferiores a -10 °C sólo se puede arrancar el motor en la posición P de la palanca selectora.
- Si hay que detenerse en un trayecto de montaña (pendiente), no intente nunca parar el vehículo con la ayuda del acelerador. Esto puede causar daños en el cambio de marchas.

#### Aviso

La llave de contacto sólo puede extraerse después de desconectar el encendido si la palanca selectora se encuentra en la posición  ${\bf P}^{\,\eta}$ .

# Modos y manejo de la palanca selectora



Fig. 105 Palanca selectora / Pantalla MAXI DOT: Posiciones de la palanca selectora

# Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 109.

Estando el encendido conectado, se mostrará en la pantalla 1 » fig. 105 el modo de cambio de marcha, así como la marcha aplicada actualmente.

Con la palanca selectora se pueden aplicar los siguientes modos » fig. 105.

#### P - Modo de aparcamiento

En este modo las ruedas motrices están bloqueadas mecánicamente.

El modo de aparcamiento sólo se debe introducir con el vehículo parado.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Sólo válido para algunos países.

#### R - Marcha atrás

La marcha atrás sólo se puede acoplar estando el vehículo parado y el motor en régimen de ralentí.

Antes de introducir el modo  ${\bf R}$  a partir del modo  ${\bf P}$  o  ${\bf N}$ , se deberá pisar el pedal de freno y, al mismo tiempo, pulsar la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora.

# N - Neutra (posición de ralentí)

La transmisión de potencia a las ruedas motrices está interrumpida en este modo.

D - Posición permanente para marcha adelante (programa normal)
En el modo D se cambian las marchas adelante automáticamente según la carqa del motor, el accionamiento del acelerador y la velocidad de conducción.

S - Posición permanente para marcha adelante (programa deportivo)

Las marchas adelante se acoplan automáticamente, en orden creciente o decreciente, en el modo S a mayores revoluciones del motor que en el modo D.

Para colocar la palanca selectora en el modo **S** a partir del modo **D**, hay que pulsar la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora.

# Soltar la palanca selectora desde el modo P o N (bloqueo de la palanca selectora)

La palanca selectora está bloqueada en el modo  ${\bf P}$  y  ${\bf N}$  para que no se introduzca por equivocación el modo para la marcha adelante y el vehículo no se ponga en movimiento. En el cuadro de instrumentos se enciende el testigo  ${\bf S}$  » página 45.

La palanca selectora se suelta accionando el pedal de freno y pulsando a la vez la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora.

Al acoplar rápidamente pasando por encima de la posición N (p. ej. de R a D) no se bloqueará la palanca selectora. De este modo, se posibilita p. ej. el balanceo de un vehículo atascado debido a remolinos de nieve. Si la palanca selectora, no estando pisado el pedal de freno, se encuentra durante más de Z segundos aprox. en la posición Z0, se encastrará el bloqueo de dicha palanca.

La palanca selectora sólo se bloqueará con el vehículo parado y a velocidades de hasta 5 km/h.

# Aviso

Si se quiere cambiar la palanca selectora del modo  $\bf P$  al modo  $\bf D$  o viceversa, se deberá mover con rapidez la palanca selectora. De este modo, se impide introducir sin querer el modo  $\bf R$  o  $\bf N$ .

# Cambio manual (Tiptronic)



Fig. 106 Palanca selectora / volante multifunción

# Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 109.

El Tiptronic permite cambiar manualmente las marchas mediante la palanca selectora o en el volante multifunción. Este modo se puede seleccionar tanto con el vehículo parado como durante el desplazamiento.

La marcha aplicada actualmente se visualiza en la pantalla  $\boxed{1}$  » fig. 105 de la página 109.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » página 31.

# Conmutar a cambio manual

> Empuje la palanca selectora desde la posición **D** hacia la derecha o, en el caso de vehículos con dirección a la derecha, hacia la izquierda.

### Cambio a una marcha superior

- > Presione ligeramente la palanca selectora hacia adelante 🛨 » fig. 106.
- > Extraiga brevemente la tecla basculante derecha ⊕ » fig. 106 hacia el volante.

#### Cambio a una marcha inferior

- > Presione ligeramente la palanca selectora hacia atrás » fig. 106.
- Tire brevemente de la tecla basculante izquierda » fig. 106 hacia el volante.

### Conmutar provisionalmente al cambio manual en el modo D o S

> Tire brevemente de una de las tecla basculantes ⊡/⊕ hacia el volante » fig. 106.

Si no se acciona ninguna de las teclas basculantes ①/① durante más de 1 minuto, el cambio manual se desactiva. La conmutación temporal al cambio manual puede desactivarse manteniendo pulsada la tecla basculante derecha ② durante más de 1 segundo hacia el volante.

Al acelerar, la velocidad cambia automáticamente a una marcha superior poco antes de alcanzar el régimen máximo admitido del motor.

Si se selecciona una marcha inferior, entonces se reduce la marcha cuando el motor ya no puede embalar.

### Aviso

Puede resultar ventajoso utilizar el cambio de marchas manual p. ej. cuando se conduce por montaña. Al cambiar a una marcha inferior, se reduce la carga y el desgaste de los frenos » página 107, Información para el frenado.

# Arranque y conducción

Lea y considere primero !! y !! en la página 109.

#### Arranque

- > Arrancar el motor.
- > Pise el pedal de freno y manténgalo pisado a fondo.
- > Pulse la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora y manténgala pulsada.
- > Coloque la palanca selectora en la posición deseada » página 109 y vuelva a soltar la tecla de bloqueo.
- > Suelte el pedal de freno y acelere.

#### Detener

- > Pise el pedal de freno y detenga el vehículo.
- > Mantenga pisado el pedal de freno hasta que continúe el viaje.

En caso de parar provisionalmente, p. ej., en cruces, no se debe colocar la posición  ${\bf N}$  de la palanca selectora.

### Aparcamiento

- > Pise el pedal de freno y detenga el vehículo.
- > Aplique el freno de mano.
- > Pulse la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora y manténgala pulsada.
- > Coloque la palanca selectora en la posición P y vuelva a soltar la tecla de bloqueo.

#### Kick-down

La función Kick-down permite alcanzar la aceleración máxima del vehículo durante la marcha.

Si se pisa el pedal acelerador a fondo, en cualquier modo de marcha adelante se activará la función Kick-down.

El cambio conmuta en función de la velocidad y de las revoluciones del motor a una o varias marchas hacia arriba o abajo y el vehículo acelera.

El cambio a la marcha superior no tiene lugar hasta que se alcanza el número de revoluciones máximo del motor predeterminado.

#### ATENCIÓN

Una rápida aceleración puede provocar, especialmente en calzadas resbaladizas, una pérdida del control del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!

# Averías de funcionamiento

🕮 Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 109.

#### Programa de emergencia

El cambio de marchas conmuta al programa de emergencia si existe una avería en el sistema del cambio automático.

El modo de emergencia puede hacerse notar p. ej. del siguiente modo.

- > Sólo se cambian determinadas marchas.
- > La marcha atrás **R** no se puede utilizar.
- > No se puede cambiar al modo Triptonic.

#### Sobrecalentamiento del cambio

El cambio de marchas puede calentarse demasiado, por ejemplo, debido a una conducción frecuente o por el tráfico intermitente. El sobrecalentamiento se indica mediante el testigo » página 37, **©** Embragues del cambio automático DSG demasiado calientes.

#### Aviso

Si el cambio ha conmutado al programa de emergencia, se debe acudir a un taller especializado.

# Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora



Fia. 107 Desbloqueo de emergencia de la nalanca selectora

# Lea y considere primero II y II en la página 109.

En caso de un fallo del bloqueo de la palanca selectora o bien la interrupción de la alimentación de corriente (p. ej. batería descargada, fusible defectuoso), la palanca selectora no podrá retirarse más de la posición P de modo normal v el vehículo no podrá moverse más.

La palanca selectora ha de desbloquearse a través del desbloqueo de emergencia según se indica a continuación.

- > Aplique el freno de mano.
- Levante con cuidado la cubierta por delante a izquierda y derecha.
- > Levante la cubierta por detrás.
- > Presione con un dedo la pieza de plástico amarilla en la dirección de la flecha » fig. 107.
- > Pulse a la vez la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora y cambie la palanca selectora a la posición N.

Si se vuelve a poner la palanca selectora en la posición **P**, ella quedará nuevamente bloqueada.

# Rodaie

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas: Motor nuevo \_ 112 Neumáticos nuevos Forros de freno nuevos

#### Motor nuevo

En los primeros 1.500 kilómetros, el motor deberá pasar el rodaje.

#### Hasta 1.000 kilómetros

- No conduzca a más de 3/4 de la velocidad máxima correspondiente a la marcha acoplada, es decir, hasta 3/4 del régimen máximo autorizado del motor.
- > No pise a fondo el acelerador.
- > Evite velocidades de motor elevadas.
- > No conduzca con el remolaue.

#### De 1.000 a 1.500 kilómetros

Aumente la potencia de marcha poco a poco hasta alcanzar la velocidad máxima de la marcha introducida, es decir, el régimen máximo autorizado del motor.

El sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones marca el sector en el que el sistema comienza a limitar el régimen del motor.

Durante las primeras horas de servicio, en el motor se produce un rozamiento interno mayor que después, cuando todas las piezas móviles hayan ido encajando unas con otras. El modo de conducir durante los primeros 1.500 kilómetros, aproximadamente, es determinante para un buen proceso de rodaie.

Tampoco después del tiempo de rodaje se debe conducir innecesariamente a regimenes elevados del motor.

En los vehículos con cambio manual, se debe cambiar a la marcha siguiente como máximo cuando se alcance la zona roja. Tenga en cuenta la recomendación de marcha » página 31, Recomendación de marcha. Las revoluciones del motor muy altas al acelerar (pisar el acelerador) están limitadas automáticamente » 🗓

En vehículos con cambio manual, no conduzca con regímenes de motor innecesariamente bajos. Cambie a una marcha inferior cuando el motor deje de girar uniformemente. Tenga en cuenta la recomendación de marcha » página 31. Recomendación de marcha.

# CUIDADO

- El motor no está protegido contra números de revoluciones altos que se producen por cambiar a marchas inferiores de forma errónea, lo que pueda dar lugar a un aumento repentino del régimen del motor por encima del régimen máximo admisible y, con ello, causar daños en el motor.
- No haga funcionar el motor frío a regímenes elevados, ni estando parado el motor ni conduciendo en las diferentes marchas.

#### Nota relativa al medio ambiente

No conduzca con regimenes elevados del motor innecesariamente altos. Un cambio anticipado a una marcha superior contribuye a ahorrar combustible, reduce los ruidos de funcionamiento y protege el medio ambiente.

#### Neumáticos nuevos

Los neumáticos nuevos tienen primero que "pasar un rodaje", ya que al principio aún no poseen la mejor adherencia posible. Durante los aprox. primeros 500 km se debe conducir con precaución.

# Forros de freno nuevos

Los forros de freno nuevos no tienen al principio la mejor eficacia posible de frenado y deben "asentarse" primero. Durante los aprox. primeros 200 km se debe conducir con precaución.

# Conducción económica y ecología

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conducción previsora	113
Ahorro de energía en el cambio de marcha	114
Evitar la conducción a toda velocidad	114
Reducir el ralentí	114
Evitar trayectos cortos	115
Tener en cuenta la presión de inflado de los neumáticos	115
Evitar una carga innecesaria	115
Mantenimiento periódico	115
Ahorrar energía eléctrica	116
Compatibilidad medioambiental	116

El vehículo dispone, de fábrica, de condiciones técnicas para consumir ahorrando combustible y para funcionar de modo económico. ŠKODA da especial importancia al hecho de minimizar en lo posible el impacto medioambiental.

A fin de aprovechar y conservar al máximo estas cualidades, será necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones en este capítulo.

El consumo de combustible, el impacto medioambiental y el desgaste del motor, los frenos y los neumáticos dependen básicamente de los siguientes tres factores:

- > El estilo personal de conducción.
- > Las condiciones de uso.
- > Los requisitos técnicos.

Mediante una forma de conducir previsora y económica, se podrá reducir fácilmente el consumo de combustible hasta en un 10-15%.

El consumo de combustible depende también de circunstancias externas sobre los que no puede influir el conductor. El consumo es mayor en invierno o en condiciones difíciles, mal estado de la carretera, etc.

El consumo de combustible puede diferir significativamente del valor de consumo indicado por el fabricante y por las temperaturas exteriores, las condiciones climatológicas y el modo de conducción.

Al acelerar, deberá mantenerse un número de revoluciones del motor con el fin de evitar un alto consumo de combustible y fenómenos de resonancia del vehículo.

# CUIDADO

Todos los datos de velocidad y número de revoluciones se refieren al motor a temperatura de servicio.

# Conducción previsora

🗀 Lea y considere primero 📙 en la página 113.

El vehículo consume la mayor parte del combustible al acelerar, por lo que se debe evitar acelerar y frenar de forma innecesaria. Si se conduce de una forma previsora, se debe frenar menos y, por lo tanto, también acelerar menos.

Deje que el vehículo ruede por inercia o utilice el efecto de frenado del motor, si es posible, por ejemplo, cuando vea que el siguiente semáforo está en rojo.

# Ahorro de energía en el cambio de marcha




Fig. 108 Imagen esquemática: Consumo de combustible en I/100 km dependiendo de la marcha aplicada

Lea y considere primero ! en la página 113.

Si se cambia pronto a una marcha superior se ahorra combustible.

#### Cambio manual

- Conduzca en primera sólo una distancia equivalente aprox. a la longitud del vehículo.
- Cambie a la siguiente marcha superior si se han alcanzado unas 2.000 revoluciones.

Una forma eficaz de ahorrar combustible es cambiar **pronto** a una marcha superior. Tenga en cuenta la recomendación de marcha » página 31, *Recomendación de marcha*.

Una marcha aplicada oportunamente puede influir en el consumo de combustible » fig. 108.

#### Cambio automático

- » Pise lentamente el acelerador. No lo pise a fondo hasta la posición kick-down » página 111.
- Si se pisa el acelerador sólo lentamente, se seleccionará automáticamente un programa económico.

### Evitar la conducción a toda velocidad




Fig. 109 Imagen esquemática: Consumo de combustible en I /100 km y velocidad en km/h

Lea y considere primero 📙 en la página 113.

Se ahorra combustible si se conduce con mayor lentitud.

Acelerando sensiblemente no sólo se reduce considerablemente el consumo de combustible, sino que también disminuyen el impacto medioambiental y el desgaste del vehículo.

En la medida de lo posible, no se debería aprovechar nunca la velocidad máxima del vehículo. El consumo de combustible, la emisión de sustancias nocivas y los ruidos aumentan de forma sobreproporcional.

La » fig. 109 muestra la relación entre consumo de combustible y velocidad. Si sólo se aprovecha 3/4 de la velocidad máxima posible del vehículo, se reducirá a la mitad el consumo de combustible.

# Reducir el ralentí

Lea y considere primero ! en la página 113.

El ralentí también gasta combustible.

En el caso de un vehículo que no esté equipado con ningún sistema START-STOP, se debe parar el motor incluso en un atasco, en pasos a nivel y semáforos que permanecen mucho tiempo en rojo.

Ya después de 30 - 40 segundos de pausa del motor, el ahorro de combustible es mayor que la cantidad de combustible necesaria para hacer arrancar el motor de nuevo.

En la marcha de ralentí se requiere mucho tiempo hasta que el motor alcanza la temperatura de servicio. En la fase de calentamiento, sin embargo, son notablemente elevados el desgaste y la emisión de sustancias nocivas. Emprenda la marcha inmediatamente después de arrancar el motor. Al hacerlo se evitan regímenes elevados del motor.

# **Evitar trayectos cortos**




Fig. 110 Imagen esquemática: Consumo de combustible en I/100 km a diferentes temperaturas

Lea y considere primero !! en la página 113.

En los trayectos cortos se consume una cantidad de combustible relativamente elevada. Por ello, recomendamos evitar los trayectos inferiores a 4 km con el motor frío.

El motor frío consume inmediatamente después del arranque la mayor parte del combustible. Después de aprox. un kilómetro, el consumo desciende a aprox. 10 l/100 km. El consumo se normaliza si el motor y el catalizador han alcanzado la temperatura de servicio.

A este respecto es también determinante la **temperatura ambiente**. La imagen » fig. 110 muestra el diferente consumo de combustible después de recorrer un determinado trayecto primero con una temperatura de +20 °C y luego una temperatura de -10 °C.

# Tener en cuenta la presión de inflado de los neumáticos

Lea y considere primero !! en la página 113.

La presión de inflado correcta en los neumáticos ahorra combustible.

Tenga siempre en cuenta la presión de inflado correcta de los neumáticos. En caso de una presión de inflado demasiado baja, los neumáticos deben superar una resistencia a la rodadura mayor. Con ello aumenta no sólo el consumo de combustible, sino también el desgaste de los neumáticos y empeora el comportamiento de marcha.

Es importante comprobar la presión de inflado de la rueda en los neumáticos **fríos.** 

# Evitar una carga innecesaria

Lea y considere primero ! en la página 113.

El transporte de carga innecesaria también consume combustible.

Cada kilogramo más de **peso** eleva el consumo de combustible. Por eso, recomendamos no transportar ninguna carga innecesaria.

Precisamente en el tráfico urbano, donde hay que acelerar con frecuencia, el peso del vehículo influye considerablemente en el consumo de combustible. Como regla general, por cada 100 kg de peso el consumo aumenta en aprox. 1 l/100 km.

Debido a la mayor resistencia al aire, su vehículo consume casi un 10% más de combustible de lo normal a una velocidad de 100-120 km/h cuando lleva una baca portaequipajes sin carga.

# Mantenimiento periódico

Lea y considere primero !! en la página 113.

Mediante un mantenimiento periódico de su vehículo en un taller especializado creará la condición previa para ahorrar combustible durante la marcha. El estado de mantenimiento de su vehículo repercute positivamente en la seguridad del tráfico y en la conservación de su valor.

¡Un motor mal ajustado puede causar un consumo de combustible de hasta un 10% mayor de lo normal!

Compruebe el **nivel de aceite** a intervalos regulares, p. ej. al repostar. El **consumo de aceite** depende en gran medida de la carga y el número de revoluciones del motor. Según la forma de conducir, el consumo de aceite puede llegar a ser de 0,5 l/1.000 km.

Es normal que el consumo de aceite de un motor nuevo no alcance su nivel mínimo hasta que transcurra un tiempo de servicio. Por ello, el consumo de aceite de un vehículo nuevo sólo puede juzgarse correctamente tras haber recorrido unos 5.000 km.

#### Nota relativa al medio ambiente

- Gracias al uso de aceites sintéticos de alto rendimiento, se puede lograr una reducción adicional del consumo.
- Compruebe el suelo debajo del vehículo periódicamente. Si se observan manchas de aceite o de otros líquidos para la conducción, se deberá llevar el vehículo a revisar a un taller especializado.

#### Aviso

Le recomendamos que realice un mantenimiento periódico de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

# Ahorrar energía eléctrica

# Lea y considere primero 📙 en la página 113.

Con ayuda del alternador, estando el motor en marcha, se genera corriente y se ofrece. Cuantos más dispositivos eléctricos consuman de la red de a bordo, más combustible se requiere para el servicio del alternador. Recomendamos por ello desconectar los consumidores eléctricos cuando ya no se vayan a necesitar más.

# Compatibilidad medioambiental

# 🕮 Lea y considere primero 📙 en la página 113.

La protección del medio ambiente ha desempeñado un papel decisivo en el diseño, la selección de materiales y la fabricación de su nuevo ŠKODA. Entre otras cosas se han tenido en cuenta los siguientes puntos.

#### Medidas de diseño

- > Diseño de las conexiones de fácil desmontaje.
- > Desmontaje simplificado mediante estructura modular.
- > Pureza mejorada de las categorías en los materiales de construcción.
- > Marcación de todas las piezas de plástico según recomendación de VDA 260.

- > Reducción del consumo de combustible y la emisión de CO<sub>2</sub> en los gases de escape.
- Minimización del escape de combustible en caso de accidente.
- > Disminución del nivel de ruido.

# Selección de materiales

- > Utilización en lo posible de material reciclable.
- > Aire acondicionado con refrigerante libre de CFC.
- > Sin cadmio.
- > Sin amianto.
- > Reducción de la "evaporación" de plásticos.

#### Fabricación

- > Conservación de huecos exenta de disolventes.
- > Conservación exenta de disolventes durante el transporte del fabricante al cliente.
- > Utilización de pegamento exento de disolventes.
- > Renuncia al uso de CFC en la fabricación.
- > Ningún uso de mercurio.
- > Utilización de pintura soluble en agua.

# Devolución y explotación de vehículos usados

ŠKODA hace frente a las exigencias de cara a la marca y sus productos respecto a la protección medioambiental y de recursos. Todos los vehículos ŠKODA nuevos pueden reciclarse hasta en un 95% y, en general, se pueden devolver<sup>1</sup>).

En muchos países se están creando sistemas de devolución para su vehículo. Tras la entrega se le entregará un comprobante confirmando la explotación ecológica de su vehículo.

# Aviso

Un taller especializado le ofrecerá información más detallada respecto a la devolución y explotación de vehículos usados.

<sup>1)</sup> Siempre cumpliendo las disposiciones legales nacionales.

# Evitar daños en el vehículo

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Indicaciones generales \_\_\_\_\_\_\_ 117
Vadeos en calles \_\_\_\_\_\_ 117

# Indicaciones generales

En las piezas situadas en la parte inferior, tales como el spoiler y el tubo de escape, se deben tener en cuenta las siguientes situaciones.

- La conducción por calles y caminos en mal estado.
- > La circulación por los bordes de la carretera.
- La circulación por rampas inclinadas y similares.

Se presta especial atención a los vehículos con un tren de rodaje deportivo y si el vehículo está completamente cargado.

# Vadeos en calles



Fig. 111 **Vadeo** 

Para evitar daños en el vehículo en caso de vadeos (p. ej. en calles inundadas), se debe cumplir lo siquiente.

> Determine la profundidad del agua antes de un vadeo.

El nivel del agua debe llegar como máximo al alma del larguero inferior » fig. 111.

> Conduzca como máximo la velocidad de paso.

A una velocidad superior, se puede formar una ola delante del vehículo que puede provocar que entre agua en el sistema de aspiración del motor o en otra pieza del vehículo.

No se debe permanecer en ningún caso dentro del agua, ni conducir hacia atrás o parar el motor.

#### ATENCIÓN

- Conducir por agua, fango, barro, etc. puede afectar a la eficacia de frenado así como prolongar la distancia de frenado. ¡Existe peligro de accidente!
- Evite maniobras de frenado bruscas y repentinas directamente después de vadeos.
- Después de un vadeo se deben limpiar y secar los frenos lo antes posible mediante frenados a intervalos. Efectúe frenados con el propósito de secar los frenos y limpiar los discos de freno sólo si lo permiten las condiciones del tráfico. No debe poner en peligro al resto de las personas que participan en el tráfico.

#### CUIDADO

- En caso de vadeo, se pueden dañar seriamente algunas piezas del vehículo como el motor, el cambio, el tren de rodaje o el sistema eléctrico.
- Los vehículos en sentido contrario originan olas que pueden superar el nivel de aqua permitido para su vehículo.
- Debajo del agua puede haber baches, barro o piedras que pueden dificultar o impedir el vadeo.
- No conduzca por agua salada. La sal puede causar corrosión. Aclare inmediatamente con agua dulce todas las piezas del vehículo que entren en contacto con el agua salada.

#### Aviso

Después de un vadeo recomendamos que el vehículo sea comprobado por un taller especializado.

# Conducir en el extranjero

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Gasolina sin plomo \_\_\_\_\_\_\_ 118
Faros \_\_\_\_\_\_ 118

Es posible que, en algunos países, la red de socios comerciales ŠKODA sea limitada o inexistente. Por esta razón, puede resultar algo complicado adquirir determinadas piezas de repuesto y el personal de reparación sólo puede efectuar trabajos de reparación con limitaciones.

# Gasolina sin plomo

Los vehículos con motor de gasolina sólo deben repostar gasolina sin plomo » página 142, *Gasolina sin plomo*. La información relativa a la red de estaciones de servicio con una oferta de gasolina sin plomo la ofrecen p.ej. los clubs del automóvil.

#### **Faros**

La luz de cruce de sus faros está ajustada de forma asimétrica. Se ilumina de forma más intensa el borde de la carretera del lado por el que se conduce.

Durante la marcha por países en los que el vehículo circula por el lado contrario de la carretera con respecto al propio país, la luz de cruce asimétrica puede deslumbrar al tráfico que circula en sentido opuesto. Con el fin de suprimir el deslumbramiento del tráfico contrario, es necesario hacer una adaptación de los faros en un taller especializado.

# Aviso

Obtendrá más información acerca de la adaptación de los faros en un taller especializado.

# Sistemas de asistencia

#### Sistemas de asistencia al frenado

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Control de estabilización (ESC)	119
Sistema antibloqueo (ABS)	119
Control de tracción (ASR)	119
Bloqueo electrónico de diferencial (EDS y XDS)	120

#### ATENCIÓN

- La falta de combustible puede ser el origen de la marcha irregular del motor o puede hacer que éste se apague. Los sistemas de asistencia al frenado quedarían entonces fuera de funcionamiento. ¡Existe peligro de accidente!
- Ajustar la velocidad y conducción a las condiciones actuales de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico. Una mayor seguridad del vehículo gracias a los sistemas de asistencia al frenado nunca debe incitarle a correr un mayor riesgo. ¡Existe peligro de accidente!
- En caso de avería del ABS, acuda inmediatamente a un taller especializado. Adapte su forma de conducir según los daños del ABS, ya que no conoce la envergadura del daño ni la limitación del efecto de los frenos.

#### CUIDADO

- Para garantizar un funcionamiento correcto de los sistemas de asistencia al frenado, todas las ruedas deben llevar montados neumáticos iguales autorizados por el fabricante.
- Las modificaciones en el vehículo (p. ej., en el motor, frenos, tren de rodaje) pueden influir sobre la función de los sistemas de asistencia al frenado » página 131, *Trabajos de mantenimiento*, adaptaciones y cambios técnicos.
- En caso de avería del ABS también falla el funcionamiento del ESC, TC y EDS. Una avería del ABS se indica mediante el testigo de control ( » » página 42.

# Control de estabilización (ESC)

Lea y considere primero 🛮 y 🗓 en la página 118.

El sistema ESC mejora el control sobre el vehículo en situaciones límite de dinámica de marcha, como p. ej. al cambiar la dirección de marcha repentinamente. Dependiendo de las condiciones de la calzada, se reduce el peligro de derrape, mejorando así la estabilidad de marcha del vehículo.

El sistema ESC se activa automáticamente con cada conexión del encendido.

Por medio del giro de la dirección y la velocidad del vehículo se determina la dirección deseada por el conductor, la cual se compara constantemente con el comportamiento real del vehículo. En caso de anomalías, p. ej., si el vehículo comienza a derrapar, el sistema ESC frena automáticamente la rueda correspondiente.

Durante la intervención del sistema parpadea rápidamente el testigo 🗦 en el cuadro de instrumentos.

En el control de estabilización ESC están integrados los siguientes sistemas:

- > Sistema antibloqueo (ABS);
- > Control de tracción (ASR);
- > Bloqueo electrónico de diferencial (EDS y XDS);
- > Asistente de frenado (HBA);
- > Asistente de arranque en montaña (HHC).

El sistema ESC no puede ser desactivado. Con la tecla  $\frac{1}{8}$  » fig. 112  $\frac{1}{2}$  de  $\frac{1}{2}$  la página 119 sólo se puede desactivar el ASR. Si el ASR está desactivado, se encenderá el testigo  $\frac{1}{8}$  del cuadro de instrumentos.

En caso de una perturbación del ESC se enciende en el cuadro de instrumentos el testigo ESC 🚊 » página 41.

#### Asistente de frenado (HBA)

El HBA intensifica el efecto de frenado y ayuda a acortar la distancia de frenado.

El HBA se activa al pisar muy rápidamente el pedal del freno. Para conseguir el recorrido de frenado más corto posible, se debe pisar el pedal del freno a fondo hasta que el vehículo se detenga.

Tras soltar el pedal del freno se desconecta automáticamente el funcionamiento del HBA.

El ABS se activa con mayor rapidez y eficacia al intervenir el HBA.

# Asistente de arranque en montaña (HHC)

El HCC permite cambiar el pie del pedal de freno al pedal acelerador al arrancar en cuesta, sin tener que utilizar el freno de mano.

El sistema mantiene la presión de freno generada al haber pisado el pedal de freno, unos 2 segundos más después de haber soltado el pedal de freno.

La presión de freno va disminuyendo cuanto más se acelera. Si el vehículo no se pone a los 2 segundos en marcha, entonces comenzará a rodar.

El HHC se activa a partir de una cuesta de aprox. el 5%, si la puerta del conductor está cerrada. El HHC sólo esta activo al arrancar, hacia delante o atrás, en una cuesta. Durante la conducción montaña abajo no está activado.

# Sistema antibloqueo (ABS)

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 118.

El ABS impide el bloqueo de las ruedas al frenar. De este modo se ayuda al conductor a mantener el control sobre el vehículo.

Una intervención del ABS se hace perceptible a través de **movimientos pulsatorios del freno del pedal**, combinados con ruidos.

Cuando actúe el ABS no se frenará en intervalos ni se reducirá la presión del pedal de freno.

# Control de tracción (ASR)



Fig. 112 **Tecla de ASR:** 

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 118.

El sistema ASR adapta la velocidad del motor a las condiciones de la calzada con las ruedas continuas. Mediante el ASR, en calzadas en malas condiciones se facilitan el arranque, la aceleración y los recorridos por pendientes cuesta arriha.

119

El ASR se activa automáticamente cada vez que se conecta el encendido.

Durante la intervención del sistema parpadea el testigo ASR 🗦 en el cuadro de instrumentos

El ASR debe estar activado siempre normalmente. Sólo en determinadas situaciones excepcionales, puede resultar útil desconectar el sistema, p.ei.:

- durante la conducción con cadenas para la nieve:
- durante la conducción por nieve profunda o sobre una base suelta:
- al "desencallar basculando" el vehículo atascado.

A continuación, se debería volver a activar el ASR.

Si es necesario, se puede desconectar y volver a conectar el ASR pulsando la tecla & » fig. 112. Si el ASR está desactivado, se encenderá el testigo & del cuadro de instrumentos

En caso de una perturbación del ASR, se enciende en el cuadro de instrumentos el testigo ASR 🗦 » página 44.

# Bloqueo electrónico de diferencial (EDS y XDS)

# Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 118.

Si una rueda motriz patina, el EDS frenará la rueda y transmitirá la fuerza de propulsión a las otras ruedas motrices. Esto contribuve a la estabilidad del vehículo así como a un desplazamiento rápido.

Para que el freno de la rueda frenada no se caliente demasiado, el EDS se desconecta automáticamente. El vehículo puede continuar circulando y tiene las mismas propiedades que un vehículo sin EDS. Tan pronto se hava enfriado el freno, el EDS se conecta de nuevo automáticamente.

#### XDS (sólo para Fabia RS y Fabia Combi RS)

XDS es una ampliación del diferencial autoblocante electrónico. La función XDS no reacciona a la tracción antideslizante, sino a la descarga de la rueda delantera interior en curva en caso de aceleración en curva. Gracias a la intervención activa de los frenos en la rueda interior en curva se evita el sobregiro. Con ello meiora la tracción y el vehículo sique más tiempo por el carril deseado.

# Aparcamiento asistido

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modo de funcionamiento .	1	21
Activación/desactivación	17	21

#### **ATENCIÓN**

- El aparcamiento asistido no puede sustituir a la atención del conductor, siendo éste el responsable al conducir hacia atrás y al efectuar maniobras similares de conducción. Se debe prestar especial atención a niños pequeños y animales, ya que puede que los sensores de aparcamiento asistido no los detecten.
- Antes de maniobrar, cerciórese de que detrás del vehículo no haya obstáculo alguno de menor tamaño como, p. ej., una piedra, una columna delgada, un enganche para remolque, etc. Este obstáculo puede no ser detectado por los sensores del aparcamiento asistido.
- Bajo determinadas circunstancias, puede que las superficies de determinados objetos y de ropa no reflejen las señales del sistema. Por ello, no se pueden reconocer estos objetos o las personas que lleven tal ropa, por medio de los sensores del sistema.
- Las fuentes acústicas externas pueden influir en el sistema perturbándolo. Esto puede llevar a que bajo condiciones desfavorables no se detecten objetos ni personas.

# CUIDADO

- Si tras la activación del sistema se emite un sonido de aviso durante 3 segundos y en la proximidad del vehículo no se encuentra obstáculo alguno, existirá entonces una avería del sistema. Acuda a un taller especializado para que solucione la avería.
- Para que pueda funcionar el aparcamiento asistido, los sensores deberán mantenerse limpios (p. ej., exentos de hielo, etc.).
- Bajo condiciones meteorológicas desfavorables (chubascos, vapores de agua, temperaturas muy bajas o altas, etc.), la función del sistema puede verse mermada.
- Los módulos montados adicionalmente como p.ej. portabicicletas, pueden afectar al funcionamiento del aparcamiento asistido.

### Modo de funcionamiento




Fig. 113 Aparcamiento asistido: Alcance de los sensores

Lea y considere primero II y II en la página 120.

El aparcamiento asistido (a continuación denominado sistema) funciona sólo estando el encendido conectado.

El sistema asiste al conductor al aparcar y maniobrar mediante señales acústicas e indicaciones en la pantalla de la radio o del sistema de navegación incorporado de fábrica » Manual de instrucciones de la radio, Manual de instrucciones del sistema de navegación.

El sistema calcula la distancia entre el parachoques y un obstáculo mediante ondas ultrasónicas. Los sensores de ultrasonidos se encuentran en el parachoques trasero.

#### Alcance de los sensores

La advertencia sobre la distancia comienza cuando la distancia hasta el obstáculo es de aprox. 160 cm (zona A) » fig. 113). Al reducirse la distancia, se acorta el intervalo de la señal acústica emitida.

A partir de una distancia de aprox. 30 cm (zona B) se emite un sonido permanente: zona de peligro. ¡A partir de ese punto, no siga conduciendo marcha atrás!

En el caso de los vehículos con dispositivo de enganche incorporado de fábrica, el límite de la área de peligro – sonido continuo – se desplaza 5 cm más lejos del vehículo. Se puede aumentar la longitud del vehículo por medio de un dispositivo de enganche para remolque desmontable.

### Activación/desactivación

Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 120.

El sistema se activa automáticamente al aplicar la **marcha atrás**. Esto se confirma emitiendo una breve señal acústica.

El sistema se desactiva quitando la marcha atrás.

#### Aviso

En vehículos que ya de fábrica disponen de un dispositivo de remolque incorporado, el sistema no puede ser activado en conducción con remolque.

# Sistema regulador de la velocidad

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Memorizar la velocidad	122
Modificar la velocidad memorizada	122
Desconectar temporalmente	122
Desconectar totalmente	123

El sistema regulador de la velocidad (GRA) mantiene constante la velocidad ajustada, mayor de 25 km/h, sin que se tenga que accionar el pedal acelerador.

Esto se efectúa, sin embargo, sólo dentro del margen permitido por la potencia del motor y el efecto del freno motor.

### ATENCIÓN

- Por razones de seguridad, el sistema regulador de la velocidad no deberá utilizarse en caso de denso tráfico y estado desfavorable de la calzada (p. ej., helada, calzada resbaladiza, con gravilla suelta). ¡Existe peligro de accidente!
- Sólo debe reanudarse la velocidad memorizada, si no es demasiado elevada para las condiciones viales existentes.
- Con el fin de impedir una activación involuntaria del sistema regulador de la velocidad, desactive siempre el sistema después de utilizarlo.

#### CUIDADO

- Al conducir por trayectos con fuertes pendientes, el sistema regulador de la velocidad no puede mantener la velocidad. La velocidad aumenta debido al peso propio del vehículo. Por ello, se debe cambiar a tiempo a una marcha inferior o frenar el vehículo con el freno de pie.
- En los vehículos con cambio manual no se podrá conectar el sistema regulador de velocidad si se ha aplicado la primera marcha o la marcha atrás.
- En los vehículos con cambio automático no se podrá conectar el sistema regulador de la velocidad si la palanca selectora se encuentra en la posición P, N, o R.
- El sistema regulador de velocidad se puede desconectar automáticamente al intervenir algunos de los sistemas de asistencia al frenado (p.ej. ESC), en caso de sobrepasarse la velocidad máxima admitida del motor, etc.

# Memorizar la velocidad




Fig. 114

Palanca de mando: Manejo del regulador de velocidad

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 121.

#### Memorizar la velocidad

- > Pulse el conmutador A » fig. 114 a la posición ON.
- > Tras alcanzar la velocidad deseada, presione el balancín B a la posición SET.

Después de soltar el balancín B de la posición SET, se mantendrá constante la velocidad memorizada sin tener que accionar el pedal acelerador.

# Modificar la velocidad memorizada

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 121.

#### Aumentar la velocidad con el acelerador

> Pise el acelerador para aumentar la velocidad.

> Suelte el acelerador para reducir la velocidad hasta el valor memorizado previamente.

Si se sobrepasa la velocidad memorizada con el acelerador durante un espacio de tiempo superior a 5 minutos en más de 10 km/h, la velocidad memorizada se borrará de la memoria. La velocidad debe memorizarse de nuevo.

# Aumentar la velocidad con el balancín B

- > Presione el balancín B » fig. 114 de la página 122 a la posición RES.
- Si se mantiene el balancín presionado en la posición RES, la velocidad aumentará de forma continuada. Tras alcanzar la velocidad deseada, suelte el balancín. De este modo, se registrará en la memoria la nueva velocidad memorizada.

#### Reducir la velocidad

- La velocidad memorizada se puede reducir presionando el balancín B » fig. 114 de la página 122 en la posición SET.
- Si se mantiene el balancín presionado en la posición SET, la velocidad disminuirá de forma continuada. Tras alcanzar la velocidad deseada, suelte el balancín. De este modo, se registrará en la memoria la nueva velocidad memorizada.
- Si se suelta el balancín a una velocidad inferior a aprox. 25 km/h, la velocidad no quedará entonces memorizada y la memoria se borrará. La velocidad deberá memorizarse de nuevo, tras aumentarla a más de aprox. 25 km/h, presionando el balancín B a la posición SET.

La velocidad también se puede reducir pisando el pedal de freno, desconectando el sistema temporalmente.

# Desconectar temporalmente

Lea y considere primero 🔢 y 🗓 en la página 121.

La velocidad también se **desconecta temporalmente**, pulsando el interruptor  $\boxed{\mathbf{A}}$  » fig. 174 *de la página 122* en la posición de suspensión elástica **CANCEL** o bien el pedal de freno o de embrague.

La velocidad memorizada se mantendrá en la memoria.

Para **retomar** la velocidad memorizada después de haber soltado el pedal de embrague o de freno, presione el balancín B brevemente hasta la posición **RES**.

#### Desconectar totalmente

- 🕮 Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 121.
- > Pulse el conmutador A » fig. 114 de la página 122 desplazándolo hacia la derecha a la posición OFF.

### START-STOP

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Condiciones de funcionamiento del sistema	123
Modo de funcionamiento	124
Proceso de inicio automático dependiente del sistema	124
Desactivar/activar el sistema manualmente	124
Mensajes de aviso	124

El sistema de START-STOPP (en lo siguiente solamente como sistema) ahorra combustible, y reduce las emisiones contaminantes y la expulsión de  ${\rm CO_2}$ , apagando p. ej. el motor durante la luz roja del semáforo y encendiéndolo en el rearranque.

# ATENCIÓN

- No deje nunca que el vehículo ruede con el motor parado.
- Con el motor desconectado no funcionan ni el servofreno ni tampoco la servodirección.

# Condiciones de funcionamiento del sistema



Fig. 115
Pantalla MAXI DOT: El motor está automáticamente apagado / no es posible el apagado automático del motor

# Lea y considere primero II en la página 123.

Para el apagado automático del motor dependiente del sistema se tienen que cumplir las siguientes condiciones.

- ✓ La puerta del conductor está cerrada.
- ✓ El conductor lleva puesto el cinturón de seguridad.
- ✓ El capó del vano motor está cerrado.
- / La velocidad del vehículo tras la última parada era superior a 4 km/h.
- No hay enganchado ningún remolque.

Algunas condiciones adicionales para la función del sistema, el conductor no las puede influir ni tampoco reconocer. Por eso el sistema puede reaccionar diferente en las situaciones, las cuales son idénticas por el punto de vista del conductor.

Si aparece después de detener el vehículo en la pantalla de segmento el aviso **START STOP NO ES POSIBLE** y/o en la pantalla MAXI DOTel símbolo de control  $\mathscr{G}$  » fig. 115, entonces no se cumplen las condiciones para la desconexión automática del motor.

La marcha del motor no es indispensable p. ej. por las siguientes razones.

- » No se alcanzó todavía la temperatura del motor para la función adecuada del sistema.
- > El nivel de carga de la batería del vehículo es demasiado bajo.
- > El consumo de corriente es demasiado alto.
- > Alta potencia de frio y/o calefacción (alta revolución de ventilación, gran diferencia entre la temperatura teórica y real del interior).

### Aviso

- Si durante mucho tiempo el vehículo se encuentra en el exterior p. ej. a temperaturas negativas o bajo la irradiación directa del sol, pueden pasar varias horas hasta que la temperatura interior de la batería del vehículo alcance valores adecuados para un funcionamiento correcto del sistema.
- Si se ha quitado el cinturón del conductor o se ha abierto la puerta del conductor durante más de aprox. 30 segundos con el motor apagado automáticamente, entonces hay que arrancarse manualmente el motor.
- Después del arranque manual del motor se puede realizar luego la desconexión automática del motor cuando se recorrió la vía de recorrido mínima necesaria para la función del sistema.

#### Modo de funcionamiento

Lea y considere primero 📙 en la página 123.

Cuando se cumplen las condiciones de funcionamiento se realiza la desconexión automática del motor / el inicio automático del motor como descrito.

#### Desconexión automática del motor

- > Detenga el vehículo.
- > Ponga la palanca de cambio en punto muerto.
- > Suelte el pedal de embraque.

Se realiza una desconexión automática del motor, en la pantalla de segmento aparece el aviso **START STOP AKTIV** y/o en la pantalla MAXI DOT aparece el símbolo de control (A) » fig. 115 de la página 123.

# Inicio automático del motor

> Pise el pedal de embrague.

Tiene lugar de nuevo el proceso de arranque automático.

# Proceso de inicio automático dependiente del sistema

Lea y considere primero 📙 en la página 123.

Con el motor desconectado automáticamente, el sistema puede encender el motor antes de la continuación deseada de conducción. Puede deberse p. ej. a los siguientes motivos.

- > El vehículo rueda p. ej. en la pendiente.
- > El pedal de freno se accionó varias veces.
- > El consumo de corriente es demasiado alto.

# Desactivar/activar el sistema manualmente



Fig. 116
Tecla para el sistema STARTSTOP

Lea y considere primero 📙 en la página 123.

#### Desactivar/activar

> Pulse la tecla ♠ » fig. 116.

Al desactivar el modo de Start-Stop se ilumina el testigo en la tecla.

# **i** Aviso

Si se desactiva el sistema con el motor desconectado automáticamente, luego se realiza el proceso de inicio automático.

# Mensajes de aviso

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 123.

Los avisos e indicaciones para el conductor se muestran en la pantalla del cuadro de instrumentos.

¡Arranque el motor manualmente!

### ARRANQUE MANUALMENTE

No se cumplió una de las condiciones para el inicio automático del motor y/o se ha quitado el cinturón de seguridad del conductor. El motor se debe arrancar manualmente.

#### **START-STOP ERROR**

Existe un fallo del sistema. Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

# Conducción con remolque

# Dispositivo de enganche para remolque

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción	125
Ajustar posición de reserva	126
Montar la barra de cabeza esférica	126
Comprobar la fijación correcta	127
Quitar la barra de cabeza esférica	127
Funcionamiento y conservación	128

El enganche para remolques de fábrica o de la gama de accesorios originales ŠKODA con el que esté equipado su vehículo, cumple con todas las prescripciones técnicas y disposiciones legales nacionales para la conducción con remolque.

Para la conexión eléctrica entre el vehículo y el remolque, su vehículo dispone de una toma de corriente de 13 polos. Si el remolque dispone de un **conector de 7 polos**, se puede utilizar el adaptador correspondiente disponible como accesorio original ŠKODA.

La carga máxima de apoyo del remolque es de 50 kg.

# ATENCIÓN

- Antes de cada viaje con la barra de cabeza esférica aplicada, compruebe su correcto ajuste y fijación en la cavidad de alojamiento.
- Si la barra de cabeza esférica en la cavidad no está correctamente colocada y fijada, no se deberá poner en funcionamiento.
- No se debe utilizar el dispositivo de remolque si está dañado o incompleto.
- No efectúe ninguna modificación ni reparación en el dispositivo de enganche para remolque.
- No desenganche nunca la barra con el remolque acoplado.

# CUIDADO

Proceda con cuidado para evitar daños en la pintura del parachoques.

# Descripción




Fig. 117 Retirar la tapa: en el parachoques trasero / para la cavidad de alojamiento




Fig. 118 Barra de cabeza esférica

# Lea y considere primero 🗓 y 📙 en la página 125.

La barra de cabeza esférica es desmontable y se encuentra en el hueco de la rueda de repuesto o bien en un compartimento para la rueda de reserva en el maletero » página 164, Equipo de herramientas a bordo.

Descripción de las imágenes » fig. 117 y » fig. 118

- 1 Estribo para retirar los tapacubos integrales
- 2 Caperuza cobertera situada en el parachoques trasero
- 3 Enchufe de 13 polos
- 4 Caperuza protectora para la cavidad de alojamiento
- 5 Tapa protectora
- 6 Barra de cabeza esférica
- 7 Palanca de mando
- 8 Tapa de cerradura

- 9 Perno de desbloqueo
- 10 Llave
- 1 Bolas de bloqueo

#### Aviso

- El estribo para retirar los tapacubos integrales está incluido en el equipo de herramientas a bordo » página 164.
- En caso de perdida de la llave, acuda a un taller especializado.

# Ajustar posición de reserva




Fig. 119 Ajustar posición de reserva/Posición de reserva

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 125.

Antes del montaje de la barra de cabeza esférica, se debe ajustar siempre la posición de reserva.

- > Gire la llave de modo que su marca roja 1 » fig. 119 sea visible.
- > Agarre la barra de cabeza esférica por debajo de la tapa protectora 2.
- » Meta a presión el perno de desbloqueo 3 en el sentido de la flecha y presione al mismo tiempo la palanca 4 hacia abajo en el sentido de la flecha hasta el tope.

La palanca permanece inmovilizada en esta posición.

#### CUIDADO

No se puede retirar ni girar a otra posición la llave en la posición de reserva.

### Montar la barra de cabeza esférica




Fig. 120 Introducir la barra de cabeza esférica/bloquear el cierre y poner la tapa

Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 125.

- Extraiga la caperuza protectora situada en el parachoques trasero
   » fig. 117 de la página 125 por medio del estribo para retirar los tapacubos integrales en el sentido de la flecha.
- > Extraiga la caperuza protectora de la cavidad de alojamiento 4 » fig. 117 de la página 125 en el sentido de la flecha » 1.
- > Ajuste la barra de cabeza esférica en la posición de reserva » página 126.
- » Agarre la barra de cabeza esférica desde abajo » fig. 120 y encájela en la cavidad del alojamiento hasta que se encastre de forma audible » 1.

La palanca 1 » fig. 120 se gira **automáticamente** hacia arriba y el perno de desbloqueo 2 sale hacia fuera (su parte roja y verde es visible) » 1.

Si la palanca 1 no gira automáticamente o el perno 2 no sale hacia fuera, se deberá extraer la barra de cabeza esférica girando la palanca hasta el tope hacia abajo desde la cavidad del alojamiento, y limpiar las superficies de cuña de la barra de cabeza esférica así como de la cavidad.

- > Bloquee el cierre de la palanca de mando girando la llave 180° hacia la derecha (su marca verde 3 es visible) y retire la llave en el sentido de la flecha.
- > Coloque la tapa 4 » fig. 120 en el cierre en el sentido de la flecha » !!.
- > Compruebe la correcta sujeción de la barra de cabeza esférica » página 127.

#### I ATENCIÓN

- Extraiga cuidadosamente la caperuza protectora del alojamiento de cavidad. ¡Existe peligro de lesión en la mano!
- Al fijar la barra de cabeza esférica, se deben mantener las manos fuera del alcance de giro de la palanca. ¡Existe riesgo de una lesión en los dedos!
- No intente nunca tirar a la fuerza de la palanca de mando hacia arriba para girar la llave. ¡La barra de cabeza esférica no se sujetaría correctamente!

#### CUIDADO

- Después de extraer la llave, coloque **siempre** la tapa sobre el cierre de la palanca de mando. Existe riesgo de ensuciamiento del cierre.
- Mantenga siempre limpia la cavidad del alojamiento del dispositivo de remolque. ¡La suciedad impide la sujeción segura de la barra de cabeza esférica!
- Si la barra de cabeza esférica está desmontada, coloque siempre la tapa en la cavidad del alojamiento.
- Extraiga cuidadosamente la caperuza protectora situada en el parachoques trasero. Existe peligro de daños en la pintura del parachoques y en la caperuza.

#### Aviso

Conserve en un lugar apropiado del maletero la tapa 2 y la tapa 4 » fig. 117 de la página 125 después de extraerlas.

# Comprobar la fijación correcta




Fig. 121 Sujetar la barra de cabeza esférica correctamente

Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 125.

Antes de cada uso de la barra de cabeza esférica, se debe comprobar su adecuada fijación.

Compruebe los siguientes puntos.

- ✓ La palanca 1 está totalmente levantada » fig. 121.
- El perno de desbloqueo 2 sobresale completamente (su parte roja y verde es visible).
- ✓ La llave está quitada.
- ✓ La tapa 3 está colocada sobre el cierre de la palanca de mando.
- La barra de cabeza esférica no se suelta de la cavidad del alojamiento tras una fuerte "vibración".

### ATENCIÓN

¡El dispositivo de suspensión sólo debe utilizarse si se ha bloqueado correctamente la barra de cabeza esférica!

# Quitar la barra de cabeza esférica




Fig. 122 Desbloquear la palanca de mando de la barra de cabeza esférica y soltarla

Lea y considere primero !! y !! en la página 125.

- > Retire la tapa 1 » fig. 122 del cierre de la barra de cabeza esférica en el sentido de la flecha.
- > Desbloquee el cierre de la palanca de mando girando la llave 180° hacia la izquierda de forma que su marca roja 2 sea visible.
- > Agarre la barra de cabeza esférica desde abajo.
- Meta a presión el perno de desbloqueo 3 en el sentido de la flecha y presione al mismo tiempo la palanca 4 hacia abajo en el sentido de la flecha hasta el tope.

En esta posición está suelta la barra de cabeza esférica y cae libremente hacia abajo a la mano. Si no ocurriera esto al soltarla, se deberá presionar ésta con la otra mano desde arriba.

La barra de cabeza esférica se enclava al mismo tiempo en la posición de reserva y con ello está lista para ser introducida de nuevo en la cavidad del alojamiento » ...

- Introduzca la caperuza protectora para la cavidad de alojamiento 4 » fig. 117 de la página 125 en el sentido contrario al de la flecha.
- Coloque la caperuza protectora situada en el parachogues trasero 2 » fig. 117 de la página 125 por los "ganchitos" situados en el área inferior del parachoques.
- Introduzca a presión la caperuza protectora primero por la izquierda y por la derecha v. a continuación, por el área superior.

### ATENCIÓN

No deie iamás la barra de cabeza esférica suelta en el maletero. :Esta podría causar daños en caso de frenada repentina y poner en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo!

#### CUIDADO

- Si se mantiene sujeta la palanca y no se presiona hacia abajo hasta el tope, después de retirar la barra de cabeza esférica ésta continuará hacia arriba y no se enclavará en la posición de reserva. La barra de cabeza esférica debe colocarse en esta posición antes del siguiente montaje.
- Guarde la barra de cabeza esférica en la posición de reserva con la llave introducida en la caja a la vez que se deposita hacia abajo con el lado opuesto a la llave introducida. ¡Existe riesgo de daños en la llave!
- :Al manipular la palanca de mando no se debe ejercer demasiada presión (p.ej. no montarse en ella)!

#### Aviso

- Antes de extraer la barra de cabeza esférica, le recomendamos colocar la caperuza protectora en la cabeza esférica.
- Flimine la suciedad de la barra de cabeza esférica antes de almacenarla con el equipo de herramientas a bordo.

# Funcionamiento y conservación

Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 125.

Cierre la cavidad del alojamiento con la tapa para que no pueda penetrar la suciedad.

Antes de enganchar un remolque, compruebe siempre la cabeza esférica y trátela con grasa lubricante apropiada si fuera necesario.

Utilice la tapa protectora para quardar la barra de cabeza esférica y así proteger de suciedad el maletero.

Si hay suciedad, limpie las superficies de la cavidad del alojamiento y trátelas con un producto de conservación apropiado.

# CUIDADO

La zona superior de la cavidad está provista de grasa lubricante. Procure no retirar la grasa.

# Remolque

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cargar el remolque	128
Conducción con remolque	129
Sistema de alarma antirrobo	130

# ATENCIÓN

Con el remolque se debe conducir siempre con cuidado.

# Cargar el remolque

Lea y considere primero II en la página 128.

Se debe equilibrar el vehículo. Para ello, se debe aprovechar la carga máxima de apoyo admisible. Una carga de apoyo demasiado baja perjudica la conducción del remolaue.

# Distribución de la carga adicional

Distribuya la carga del remolque de forma que los objetos pesados se encuentren lo más cerca posible del eje. Asegure los objetos para que no se muevan. Si el vehículo está vacío y el remolque cargado, la distribución de peso es muy desfavorable. Si tiene que conducir así a pesar de todo, hágalo a muy poca velocidad.

#### Presión de inflado de los neumáticos

Corrija la presión de inflado de los neumáticos de su vehículo "a carga completa" » página 157, Vida útil de los neumáticos.

#### Carga de remolgue

No se debe sobrepasar en ningún caso la carga de remolque autorizada » página 182. Datos técnicos.

Las cargas de remolque indicadas sólo son válidas para alturas de hasta 1.000 m por encima del nivel del mar.

A medida que aumenta la altura disminuye la potencia del motor y, con ello, también se reduce la capacidad ascensional. Por eso, habrá que reducir el peso del vehículo con remolque en un 10% cada vez que aumente la altitud en 1.000 m o una fracción de los mismos.

El peso del vehículo está compuesto por los pesos reales del vehículo tractor con carga y del remolgue con carga.

Los datos sobre carga remolcada y de apoyo que figuran en el rótulo de características del dispositivo de enganche para remolgue son únicamente valores de comprobación del dispositivo. Los valores relativos al vehículo están detallados en la documentación del vehículo.

# ATENCIÓN

- No sobrepase la carga máxima admisible del eje v apovo así como el peso máximo admisible total v del vehículo v el del remolque. Existe riesgo de accidentes y heridas graves!
- Una carga deslizante puede alterar considerablemente la estabilidad de marcha así como a la seguridad del vehículo. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas graves!

# Conducción con remolque

Lea y considere primero !! en la página 128.

### Retrovisores exteriores

Si no puede ver por completo el tráfico que hay detrás del remolque con los retrovisores de serie, debe colocar retrovisores exteriores adicionales. Se deben observar las disposiciones legales nacionales.

#### Faros

El frente del vehículo se puede elevar al tener acoplado el remolque y la luz puede deslumbrar al resto del tráfico.

Adapte el ajuste de los faros con el regulador giratorio de alcance luminoso » página 60, Regulación del alcance luminoso.

#### Velocidad de marcha

Para mayor seguridad, no se debe conducir a más de 80 km/h.

Se debe reducir inmediatamente la velocidad en cuanto se note el más mínimo movimiento pendular del remolgue. No se debe intentar nunca en ningún caso "volver a colocarlo recto" acelerando

#### Frenar

¡Frene a tiempo! En caso de un remolque con freno automático de retención. frene primero suavemente y después a fondo. De ese modo, se evitan las sacudidas al frenar causadas por el bloqueo de las ruedas del remolque.

Cambie a una marcha inferior a tiempo antes de recorrer pendientes cuesta abajo, para que el motor pueda servir de freno.

#### Sobrecalentamiento del motor

Si el indicador de temperatura del líquido refrigerante se mueve más en la frania derecha de la escala o bien en la frania roia, se debe reducir inmediatamente la velocidad.

Si el testigo 🚣 en el cuadro de instrumentos parpadea, pare y apaque el motor. Espere algunos minutos y compruebe el nivel de refrigerante » página 150, Comprobar el nivel.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » página 40, 🕹 🕹 Líquido refriaerante.

La temperatura del líquido refrigerante se puede reducir conectando la calefacción.

### ATENCIÓN

- Adapte la velocidad de marcha al estado de la calzada y a la situación del tráfico.
- Las líneas eléctricas conectadas de forma incorrecta pueden poner el remolque bajo corriente y provocar fallos de funcionamiento en todo el sistema eléctrico del vehículo y accidentes o lesiones graves.

# ATENCIÓN (continuación)

- Los trabajos en el sistema eléctrico deben ser realizados únicamente por talleres especializados.
- No se debe conectar nunca directamente el sistema eléctrico del remolque a las conexiones eléctricas de las luces posteriores u otras fuentes de corriente.

### Aviso

- Después de enganchar el remolque y conectar el enchufe, se debe comprobar el funcionamiento de las luces posteriores del remolque.
- Si existe un fallo en la iluminación del remolque, compruebe los fusibles en la caja de fusibles del cuadro de instrumentos » página 174.
- Én caso de frecuente servicio con remolque, se debe hacer revisar el vehículo también entre los intervalos de mantenimiento.
- Al acoplar y desacoplar el remolque, deberá estar aplicado el freno de mano del vehículo de tracción.

#### Sistema de alarma antirrobo

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 128.

Con el vehículo bloqueado, se activa la alarma tan pronto como se interrumpe la conexión eléctrica con el remolque.

Desactive siempre el sistema de alarma antirrobo antes de que se acople o desacople un remolque » página 52.

Condiciones para la integración de un remolque en el sistema de alarma antirrobo.

- El vehículo está equipado de fábrica con un sistema de alarma antirrobo y un dispositivo de remolque.
- El remolque está conectado eléctricamente a través del enchufe del remolque con el vehículo de tracción.
- El sistema eléctrico del vehículo y del remolque está dispuesto para el funcionamiento.
- ✓ El vehículo está bloqueado con la llave de contacto y el sistema de alarma antirrobo está activado.

#### Aviso

Por motivos técnicos, los remolques con luces posteriores de LED no están integrados en el sistema de alarma antirrobo.

# Indicaciones de servicio

# Cuidado del vehículo

# Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Las piezas originales ŠKODA	131
Los accesorios originales de ŠKODA	132
Spoiler	132
Airbags	133

Las instrucciones y directrices de ŠKODA AUTO a.s. deben ser respetadas a la hora de realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo.

La observancia de estas instrucciones y directrices favorece la seguridad en el tráfico y el buen estado técnico de su vehículo. Después de realizar las adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos, el vehículo cumplirá las normas vigentes del reglamento de circulación.

Antes de comprar accesorios, piezas o realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo, se debe recurrir al asesoramiento de un concesionario ŠKODA.

### ATENCIÓN

- Los trabajos realizados en su vehículo de forma inadecuada pueden ocasionar fallos en el funcionamiento. Existe peligro de accidentes y pueden producirse lesiones graves.
- Le recomendamos que lleve a cabo las adaptaciones y modificaciones técnicas únicamente en un taller especializado.
- Las intervenciones en los componentes electrónicos y su software pueden dar lugar a perturbaciones de funcionamiento. Por razón de la interconexión de los componentes electrónicos, estas perturbaciones también pueden influir negativamente sobre sistemas que no estén directamente

# ATENCIÓN (continuación)

afectados. La seguridad en el funcionamiento del vehículo puede verse perjudicada considerablemente y se puede producir un desgaste elevado de las piezas.

■ ŠKODA no acepta ninguna responsabilidad por productos que no hayan sido autorizados por ŠKODA AUTO a.s., aunque se pueda tratar de productos que dispongan del certificado de aptitud técnica o hayan sido autorizados por el instituto oficial de ensayos.

### ATENCIÓN

- Le recomendamos utilizar para el vehículo exclusivamente accesorios originales ŠKODA expresamente autorizados y piezas originales ŠKODA. En el caso de éstos, están garantizadas la fiabilidad, la seguridad y la idoneidad para su vehículo.
- Los accesorios originales ŠKODA y las piezas originales ŠKODA se pueden adquirir en un concesionario ŠKODA que también realice el montaje de los componentes comprados.

# Nota relativa al medio ambiente

La documentación técnica de las modificaciones efectuadas en el vehículo deben guardarse para entregarla posteriormente al evaluador del vehículo usado. De este modo, se garantiza un aprovechamiento ecológico del vehículo.

# Aviso

Los daños originados por cualquier modificación técnica no autorizada por el fabricante estarán excluidos de la garantía » *Plan de asistencia*.

# Las piezas originales ŠKODA

#### Lea y considere primero II en la página 131.

Para su vehículo recomendamos el uso de piezas originales ŠKODA, ya que estás han sido autorizadas y aprobadas por ŠKODA AUTO a.s.. Su ejecución, exactitud de dimensiones y material se corresponden con precisión a las disposiciones de ŠKODA AUTO a.s. y son idénticas con los componentes empleados en la producción en serie.

ŠKODA AUTO a.s. garantiza la seguridad, fiabilidad y larga vida útil de estos productos. Por ello, recomendamos el uso exclusivo de piezas originales ŠKODA.

ŠKODA AUTO a.s. abastece el mercado con un surtido completo de piezas originales ŠKODA, no sólo durante la producción de un determinado modelo, sino que sigue suministrando al mercado piezas de desgaste como mínimo 15 años después de finalizada la producción en serie, y las demás piezas del vehículo durante, como mínimo, 10 años.

Los socios de servicio ŠKODA se responsabilizan de las eventuales deficiencias de las piezas originales ŠKODA 2 años después de su adquisición conforme a la responsabilidad legal por vicios ocultos, a menos que se haya acordado algo diferente en el contrato de compraventa. Debe conservar el certificado de garantía correspondiente, así como la factura de dichas piezas, para poder demostrar el inicio del plazo.

#### Reparaciones en la carrocería

Los vehículos ŠKODA están construidos de modo que en caso de daño en la carrocería, solo se sustituyan aquellas piezas que están realmente dañadas.

Sin embargo, antes de decidir encargar la sustitución de las piezas dañadas de la carrocería, debe consultar en un taller especializado si también es posible reparar las piezas. En general, reparar las piezas de la carrocería es más asequible.

# Los accesorios originales de ŠKODA

Lea y considere primero [] en la página 131.

Si desea equipar su vehículo con accesorios, debe prestar atención a lo siquiente.

Recomendamos el uso de accesorios originales de ŠKODA para su vehículo. ŠKODA AUTO a.s. garantiza la fiabilidad de estos accesorios, así como la seguridad y la idoneidad específica para su tipo de vehículo. En caso de otros productos, a pesar de la observación ininterrumpida del mercado, no podemos evaluar ni garantizar la idoneidad para su vehículo, aunque en algunos casos se puede tratar de productos que posean una autorización de explotación o han sido autorizados por las autoridades de homologación nacionales.

Todos los accesorios pasan por un proceso exigente en las áreas del desarrollo técnico (comprobación técnica) y de observación de la calidad (comprobación de los clientes), y solo cuando todas las comprobaciones son positivas, el producto se convierte en un accesorio original ŠKODA.

A la oferta de los accesorios originales de ŠKODA incluye un asesoramiento cualificado y, si el cliente lo desea, un montaje profesional.

Los socios de servicio ŠKODA se responsabilizan de las eventuales deficiencias de las piezas originales ŠKODA, durante 2 años desde su adquisición o entrega conforme a la responsabilidad legal por vicios ocultos, a menos que se haya acordado algo diferente en el contrato de compraventa o en otras disposiciones. Debe conservar el certificado de garantía correspondiente, así como la factura de dichos accesorios, para poder demostrar el inicio del plazo.

Además, en los socios de servicio ŠKODA también podrá adquirir los productos requeridos y todas las piezas para el cuidado del coche que están sometidas a un desgaste natural, como p. ej. neumáticos, baterías, bombillas y escobillas.

#### Aviso

Los accesorios autorizados por la sociedad ŠKODA AUTO a.s. se ofrecen a través de los concesionarios ŠKODA en todos los países, en los que la empresa ŠKODA AUTO a.s. dispone de una red de distribución y clientes. Esto se lleva a cabo en forma de un catálogo impreso de los accesorios originales de ŠKODA, en forma de folletos impresos independientes o en forma de ofertas de accesorios originales ŠKODA en las páginas web de los concesionarios ŠKODA.

# **Spoiler**

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 131.

Si su vehículo nuevo está provisto de un **spoiler** en el parachoques delantero, en combinación con el **spoiler** situado en la tapa del maletero, se deben respetar las siguientes instrucciones.

- » Por motivos de seguridad, es necesario que el vehículo equipado con un spoiler en el parachoques delantero esté provisto de un spoiler correspondiente en la tapa del maletero.
- > Un spoiler de este tipo no se puede dejar en el parachoques delantero sin acompañamiento ni en una combinación sin un spoiler en la tapa del maletero, ni tampoco en una combinación con un spoiler inadecuado en la tapa del maletero.
- > Para reparaciones eventuales y para sustituir, añadir o quitar spoilers, le recomendamos consultar con el socio de servicio ŠKODA.

#### ATENCIÓN

Los trabajos realizados en los spoilers de su vehículo de forma inadecuada pueden ocasionar fallos en el funcionamiento. Existe peligro de accidentes y pueden producirse lesiones graves.

# Airbags

### 🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 131.

Los componentes del sistema de airbag se pueden encontrar en el parachoques delantero, en las puertas, asientos delanteros, en el revestimiento interior del techo o en la carrocería.

#### ATENCIÓN

Todos los trabajos en el sistema de airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p, ej. desmontaje del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.

- Las adaptaciones, reparaciones o modificaciones técnicas efectuadas indebidamente pueden causar daños o fallos de funcionamiento, y afectar considerablemente a la acción del sistema de airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas mortales!
- Si se activó el airbag, habrá que sustituirlo. Los módulos de airbag no pueden ser reparados.

#### ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar el sistema de airbag.

- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema de airbag, ya que podría producirse la activación de airbags.
- Nunca se deben montar en el vehículo piezas de airbag provenientes de vehículos usados desmontados o del proceso de reciclaje de éstos.
- No monte nunca componentes dañados del airbag en el vehículo. Puede que los airbags no se activen correctamente en caso de accidente o que incluso no se activen.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los componentes del sistema de airbag.

# ATENCIÓN

- Cualquier modificación de la suspensión de las ruedas del vehículo, incluido el uso de combinaciones de llantas y neumáticos no autorizados, puede alterar el funcionamiento del airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y lesiones mortales!
- No efectúe nunca modificaciones en el parachoques delantero o en la carrocería.

# Lavado del vehículo

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lavado manual	134
Trenes de lavado automático	134
Lavado con anaratos de alta presión	134

La mejor protección del vehículo contra las influencias nocivas del medio ambiente son los lavados **frecuentes**.

La frecuencia con la que se debe lavar el vehículo depende de un gran número de factores, por ejemplo.

- > La frecuencia de uso.
- > El tipo de aparcamiento (garaje, bajo árboles, etc.).
- > La época del año.
- > Las condiciones meteorológicas.
- > Las condiciones medioambientales.

Cuanto más tiempo permanezcan restos de insectos, excrementos de pájaros, resina de árboles, polvo industrial y de la carretera, alquitrán, partículas de hollín, sales anticongelantes y otras sedimentaciones agresivas sobre la pintura, mayor será su efecto destructor. Las altas temperaturas, p. ej. la intensa radiación solar, refuerzan el efecto corrosivo.

Tras finalizar el período invernal, será preciso limpiar a fondo también los bajos del vehículo.

#### ATENCIÓN

- Al lavar el vehículo en invierno: La humedad y el hielo pueden menoscabar la eficacia del sistema de frenos. ¡Peligro de accidente!
- Lave el vehículo sólo estando desconectado el encendido. ¡Existe peligro de accidente!

#### CUIDADO

No lave el vehículo a pleno sol. Existe peligro de daños en la pintura.

#### Nota relativa al medio ambiente

Lave el vehículo sólo en las instalaciones previstas para ello.

#### Lavado manual

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 🗓 en la página 133.

Reblandezca la suciedad con abundante agua y aclárela lo mejor posible.

Limpie el vehículo con una **esponja de lavar** suave, un **guante de lavar** o un **cepillo de lavado**. Hágalo de arriba a abajo, comenzando por el techo.

Utilice un champú de vehículos sólo en caso de suciedad resistente.

Enjuague a fondo la esponja o el guante de lavar a intervalos breves.

Las ruedas, los umbrales de las puertas y similares se limpian al final. Utilice para ello una segunda esponja.

Después del lavado, enjuague el vehículo a fondo y, a continuación, séquelo con una gamuza.

#### CUIDADO

- Proteja sus manos y brazos de las piezas metálicas afiladas cuando se lave el vehículo a mano (p.ej. bajos, sistema de escape, parte interna de los pasarruedas o los embellecedores de las ruedas, etc). ¡Existe peligro de lesión por corte!
- Limpie las superficies pintadas del vehículo sólo presionando ligeramente.

# Trenes de lavado automático

Lea y considere primero !! y !! en la página 133.

Antes del lavado del vehículo en una instalación de lavado automático se deben tener en cuenta los preparativos habituales (p.ej. cerrar ventanas, incluido el techo corredizo/elevable, etc.).

Si el vehículo tiene piezas especiales adosadas posteriormente como, p. ej., spoiler, baca portaequipajes, antena de radioemisora, etc. será mejor que lo consulte antes con el encargado del tren de lavado.

Tras el lavado automático con conservación, se deben limpiar y desengrasar los labios de la goma limpiaparabrisas con productos de limpieza específicos.

### ATENCIÓN

Al lavar el vehículo en un tren de lavado automático, se deben replegar los retrovisores exteriores para no estropearlos.

# Lavado con aparatos de alta presión

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 133.

Si se lava el vehículo con un aparato de limpieza a alta presión, se deben seguir las instrucciones de uso del aparato. Esto es especialmente válido en lo que respecta a la **presión** y la **distancia de pulverizado**.

Mantener la suficiente distancia respecto a los sensores del aparcamiento asistido así como de los materiales blandos como mangueras o material aislante.

# ATENCIÓN

¡No utilice en ningún caso eyectores de chorro cilíndricos o las llamadas fresadoras comesuciedad!

#### CUIDADO

- Si se lava el vehículo con una manguera o un limpiador a alta presión en invierno, se deberá tener cuidado de no dirigir el chorro de agua directamente a los bombines de cierre o a las juntas de las puertas o al capó. ¡Existe peligro de congelación!
- Con el fin de no dañar los sensores del aparcamiento asistido al limpiar con limpiadoras de alta presión o limpiadoras de chorro de vapor, los sensores solamente se deben rociar por un breve momento y a una distancia mínima de 10 cm.
- La temperatura máxima del agua de lavado debe ser de 60 °C. Existe riesgo de daños en el vehículo.
- Véase también Lavado del vehículo con láminas decorativas con aparatos de limpieza de alta presión » página 136.

# Cuidado exterior del vehículo

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

135
136
136
136
136
136

Cristales de los faros	137
Bombín de cierre de la puerta	137
Conservación de cavidades	137
Ruedas	137
Protección de haios	138

Un cuidado periódico y adecuado preserva el rendimiento y sirve para la **conservación del valor** de su vehículo. Además, ésta puede ser una de las premisas para obtener prestaciones de garantía en caso de daños por corrosión y defectos de pintado en la carrocería.

Recomendamos utilizar productos de conservación del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA. Tenga en cuenta las normas de aplicación que figuran en el envase.

#### ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre con seguridad el medio de cuidado del vehículo de las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños ¡Existe peligro de envenenamiento!
- Proteja sus manos y brazos de las piezas metálicas afiladas cuando se limpien los bajos, la parte interna de los pasarruedas o los embellecedores de las ruedas. ¡Existe peligro de lesión por corte!

#### CUIDADO

- No se deben utilizar para las superficies pintadas esponjas quitainsectos, esponjas ásperas de cocina o similares. Existe riesgo de daños en la superficie pintada.
- Los limpiadores con contenido en disolvente pueden dañar el material que debe limpiarse.

# Nota relativa al medio ambiente

Los botes usados de productos de mantenimiento para el vehículo son un tipo de desecho especial contaminante. Por ello, se deberán eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales.

#### Aviso

Debido al equipamiento de material necesario, los conocimientos necesarios y los posibles problemas con la limpieza y el cuidado de su vehículo, le recomendamos realizar la limpieza y el cuidado de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

# Cuidado de la pintura del vehículo

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 135.

Los pequeños daños en la pintura, como arañazos, rayaduras o impactos de piedra, trátelos inmediatamente, si es posible, con **reparadores de pintura** o **sprays**.

#### Conservación

Una conservación completa protege en gran medida la superficie del vehículo de las influencias medioambientales nocivas.

El vehículo habrá que tratarlo con un conservante de cera dura de alta calidad, a más tardar, cuando sobre la pintura limpia ya no se formen gotas.

Después del secado se podrá aplicar una nueva capa de una cera dura de alta calidad sobre la superficie pintada limpia.

Aunque se utilicen periódicamente conservantes de lavado, le recomendamos que proteja la pintura del vehículo con cera dura por lo menos dos veces al año.

#### Abrillantado

Si la pintura del vehículo tiene muy mal aspecto y ya resulta imposible obtener brillo con los conservantes, será necesario un abrillantado.

Si el abrillantador utilizado no contiene elementos conservantes, habrá que aplicarlos a continuación .

#### CUIDADO

- No aplique nunca cera sobre los cristales.
- Las piezas pintadas en mate o las piezas de plástico no se deben tratar con abrillantadores o ceras duras.
- No abrillante el vehículo en un entorno polvoriento. Existe peligro de producir arañazos en la pintura.
- No aplique nunca productos de cuidado de pintura en las juntas de las puertas ni en las guías de las ventanillas.
- En la medida de lo posible, no aplique productos de cuidado de pintura en las superficies de la carrocería que entran en contacto con las juntas de las puertas o con las guías de las ventanillas.

# Piezas de plástico

Lea y considere primero 📙 y 📙 en la página 135.

Limpie las piezas de plástico con un paño húmedo.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad de las piezas de plástico, utilice unos productos especiales de limpieza.

#### CUIDADO

Para las piezas de plástico, no utilice productos de cuidado de pintura.

# Juntas de goma

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 135.

Todas las juntas de las puertas y las guías de las ventanillas vienen tratadas de fábrica con una capa de laca mate incolora para protegerlas de la unión por congelación a partes pintadas de la carrocería así como para evitar ruidos durante la marcha.

No trate las juntas de las puertas ni las guías de las ventanillas con **ningún ti- po** de producto.

#### CUIDADO

Un tratamiento adicional de las juntas puede ser agresivo con la pintura protectora y se pueden producir ruidos durante la marcha.

# Cromados

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 135.

Limpie los cromados primero con un paño limpio y, a continuación, abrillántelos con un paño suave seco.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad de las piezas cromadas, utilice unos productos especiales para cromo.

#### CUIDADO

No abrillante los cromados en un entorno polvoriento. Existe peligro de producir arañazos en la superficie.

### Láminas decorativas

Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 135.

Limpie las láminas con una solución jabonosa diluida y agua limpia caliente. No utilice nunca disolventes químicos o productos de limpieza agresivos, podrían dañar las láminas.

Para el lavado del vehículo a alta presión, se deben respetar las siguientes instrucciones.

- La distancia mínima entre el difusor y la carrocería del vehículo debe ser de 50 cm.
- > Aplicar verticalmente sobre la superficie de la lámina.
- > La temperatura máxima del agua es de 50 °C.
- > La presión máxima del agua es de 80 bar.

### CUIDADO

En los meses de invierno, no se debe utilizar ningún rascador de hielo para retirar el hielo y la nieve de las superficies cubiertas con láminas. Las capas de nieve o hielo adheridas por congelación no deben retirarse mediante otros objetos. Existe peligro de daños a las láminas.

# Ventanillas y espejos exteriores

Lea y considere primero 📙 y 📙 en la página 135.

Para eliminar la nieve y el hielo de los cristales y espejos retrovisores, utilice únicamente una rasqueta de plástico.

Las ventanillas deben ser limpiadas regularmente con agua limpia, también por dentro.

Seque la superficie del cristal con una gamuza limpia o con un paño previsto para tal fin.

Para secar los cristales después del lavado del vehículo, no utilice ninguna gamuza que se haya usado para abrillantar la carrocería. Los restos de conservantes en la gamuza pueden ensuciar los cristales y empeorar la visibilidad.

#### CUIDADO

- Al hacerlo, a fin de evitar dañar la superficie del cristal no se debería mover la rasqueta en vaivén, sino deslizarla en un solo sentido.
- No retire la nieve o el hielo de los cristales y retrovisores que se ensucian por la suciedad más gruesa como p.ej. gravilla, arena, sal común. Existe riesgo de daños en la superficie de los cristales o retrovisores.
- No retire nunca la nieve o el hielo de los cristales con agua caliente o muy caliente. Existe peligro de formación de grietas en el cristal.
- Fíjese en que no se dañe la pintura del vehículo al quitar la nieve y hielo de los cristales y retrovisores.
- El lado interior de las lunas no debe limpiarse con objetos de cantos afilados o productos de limpieza corrosivos y que contengan ácido. Existe riesgo de daños en los filamentos calefactores o la antena.

# Cristales de los faros

Lea y considere primero I y I en la página 135.

Limpie los cristales de los faros delanteros de plástico con agua limpia caliente y jabón.

### CUIDADO

- No frote nunca los faros en seco.
- Para la limpieza de los cristales de plástico, no utilice objetos afilados; éstos pueden dañar la pintura protectora y hacer que se formen grietas en los cristales de los faros.
- Para la limpieza de los cristales, no utilice disolventes químicos ni productos de limpieza agresivos; podrían producir daños en los cristales de los faros.

# Bombín de cierre de la puerta

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 135.

Para descongelar los bombines de cierre, se deben utilizar los productos especialmente diseñados para tal fin.

#### CUIDADO

Preste atención a que, al lavar el vehículo, penetre la menor cantidad de agua posible en los bombines de cierre.

#### Conservación de cavidades

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 135.

Todas las cavidades del vehículo expuestas a la corrosión están protegidas de fábrica de forma permanente mediante una **cera conservante**.

La conservación no necesita comprobarse ni retocarse.

En caso de que, a temperaturas elevadas, se derrame algo de cera de las cavidades, retírela con un rascador de plástico y limpie las manchas con bencina de lavado.

### ATENCIÓN

Si se utiliza bencina de lavado para retirar la cera, tenga en cuenta las normas de seguridad. ¡Existe peligro de incendio!

#### Ruedas

Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 135.

#### Llantas

Si se lava el vehículo periódicamente, también se deberá lavar a fondo las llantas y los tapacubos.

Se debe eliminar con regularidad la sal anticongelante y los residuos, de lo contrario atacarán el material de las llantas.

Si se produce un daño en la pintura de las llantas, se deberá reparar inmediatamente.

#### Llantas de aleación ligera

Tras un lavado a fondo, trate las llantas con un producto protector para llantas de aleación ligera. Para tratar las llantas, no se debe utilizar ningún producto abrasivo.

#### CUIDADO

Una intensa suciedad de las ruedas puede causar un desequilibrio en las mismas. La consecuencia puede ser una vibración que se transmita al volante y pueda causar, en ciertas condiciones, un desgaste prematuro de la dirección. Por ello es necesario retirar esta suciedad.

# Protección de bajos

Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 135.

La parte inferior del vehículo está protegida de forma permanente contra las influencias de agentes químicos y mecánicos.

Durante la conducción, no se pueden excluir daños en la capa protectora.

Le recomendamos mandar comprobar la capa protectora de los bajos del vehículo y del tren de rodaje, idealmente al principio y al final de la estación fría.

### ATENCIÓN

No utilice nunca sustancias adicionales de protección de bajos o anticorrosivas para los tubos de escape, los catalizadores, el filtro de partículas de diésel o los blindajes térmicos. Una vez que el motor haya alcanzado su temperatura de servicio, estas sustancias podrían incendiarse. ¡Existe peligro de incendio!

# Cuidado interior del vehículo

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuero natural	138
Cuero sintético, tapizados y Alcantara®	139
Fundas de asiento	140
Cinturones de seguridad	140

Un cuidado periódico y adecuado preserva el rendimiento y sirve para la **conservación del valor** de su vehículo.

Recomendamos utilizar productos de conservación del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA. Tenga en cuenta las normas de aplicación que figuran en el envase.

#### ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre con seguridad el medio de cuidado del vehículo de las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños -¡Existe peligro de envenenamiento!

#### CUIDADO

- Compruebe la solidez del color de su ropa para evitar daños o decoloraciones visibles en la tapicería (cuero), revestimientos y prendas textiles.
- Elimine las manchas recientes de bolígrafo, tinta, lápiz de labios, betún de zapatos, etc. de la tapicería (cuero), revestimientos y prendas textiles lo antes posible.
- Si la temperatura del habitáculo es muy alta, las sustancias aromáticas y ambientadores colocados en el habitáculo pueden resultar perjudiciales para la salud.
- No se deben colocar sustancias aromáticas y ambientadores en el cuadro de instrumentos; existe riesgo de daños en el cuadro de instrumentos.
- No pegue ninguna etiqueta adhesiva en la parte interior de la luneta posterior, los cristales laterales traseros y el parabrisas en la zona de los filamentos calefactores o la antena de la luna. Podrían estropearse.
- No limpie el revestimiento del techo con un cepillo; existe riesgo de daños en la superficie del revestimiento.
- Los limpiadores con contenido en disolvente pueden dañar el material que debe limpiarse.
- Aplique muy poca cantidad de producto de limpieza y cuidado.

### Nota relativa al medio ambiente

Los botes usados de productos de mantenimiento para el vehículo son un tipo de desecho especial contaminante. Por ello, se deberán eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales.

### Aviso

Debido a las herramientas especiales requeridas, los conocimientos necesarios y los posibles problemas con la limpieza y el mantenimiento del habitáculo de su vehículo, le recomendamos que realice la limpieza y el mantenimiento de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

### Cuero natural

Lea y considere primero 🗓 y 📙 en la página 138.

El cuero es un material natural con características específicas que requiere una limpieza y un cuidado regulares.

El cuero se debe cuidar periódicamente según la frecuencia de uso.

El polvo y la suciedad en poros y pliegues tienen efecto abrasivo. Esto produce un intenso desgaste y una fragilización prematura de la superficie del cuero.

Le recomendamos guitar el polvo con un paño o aspirador de polvo regularmente a breves intervalos.

Limpie las superficies de cuero sucias con un trapo de algodón o lana un poco humedecido en agua y séguelas posteriormente con un trapo seco » !..

Limpie los puntos de suciedad más intensa con un trapo humedecido en una solución jabonosa suave (2 cucharadas de jabón neutro en 1 litro de agua).

Para eliminar manchas, utilice un producto de limpieza destinado específicamente a ello.

Trate el cuero con un producto apropiado regularmente, a los intervalos correspondientes.

#### CUIDADO

- Hay que prestar atención a que el cuero no quede empapado en ningún punto durante la limpieza y a que el agua no penetre en las costuras. En tal caso, el cuero se haría frágil o se agrietaría.
- Evite las largas exposiciones a pleno sol para que el cuero no pierda su color. Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteja el cuero cubriéndolo de la radiación directa del sol.
- Los objetos afilados de las prendas de vestir, como cremalleras, remaches, cinturones afilados, joyas y colgantes pueden dejar arañazos permanentes o rascones en la superficie o bien dañarlos. Posteriormente, un daño de este tipo no se podrá reconocer como reclamación justificada.
- El uso de un candado para volantes mecánico puede dañar la superficie de cuero del volante.
- Utilice periódicamente, y después de cada limpieza, una crema con protección solar y efecto de impregnación. La crema nutre el cuero, hace que transpire y sea flexible, y le devuelve la hidratación. Al mismo tiempo crea una protección de la superficie.
- Algunas prendas de vestir como p. ej. vagueros oscuros, no poseen suficiente solidez de color. De este modo, las fundas de asiento pueden sufrir daños o decoloraciones visibles incluso con un uso correcto. Esto es especialmente aplicable a la tapicería clara. No se trata de ningún defecto en el material de la funda sino de una solidez del color deficiente en la ropa textil.

#### Aviso

Durante la utilización del vehículo, puede que en las partes de cuero de las fundas se vean cambios ópticos reconocibles (p. ej. pliegues o arrugas) como consecuencia de la exposición de las fundas.

# Cuero sintético, tapizados y Alcantara®

Lea y considere primero 🛮 y 🛂 en la página 138.

#### Cuero sintético

Limpie el cuero sintético con un paño húmedo.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad del cuero sintético, se deben utilizar una solución iabonosa suave o unos productos especiales de limpieza.

### **Tapizados**

Trate los acolchados y los revestimientos en puertas, tapa de maletero, etc. con productos de limpieza especiales, por ejemplo, con espuma seca.

Además, se puede utilizar una esponia suave, un cepillo o un paño de microfibras de uso comercial.

Para limpiar el revestimiento del techo sólo hay que utilizar un trapo y un producto de limpieza específico para ello.

Retire con un cepillo los bultos en las fundas y los restos de tapicerías.

Retire los cabellos persistentes con un "quante de limpieza".

#### Alcantara®

El polvo y las partículas finas de suciedad de los poros, los pliegues y las costuras pueden desgastar la superficie por abrasión.

Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteja las fundas de asiento Alcantara® de la radiación directa del sol para evitar que se blanqueen.

Los cambios ligeros de color condicionados por el uso son normales.

#### CUIDADO

- No utilice para las fundas de asiento Alcantara® ningún limpiador de cuero.
- Para las fundas de asiento Alcantara<sup>®</sup>, no utilice ningún disolvente, cera para pisos, crema para el calzado, guitamanchas, etc.
- Evite las largas exposiciones a pleno sol para que la tapicería no pierda su color. Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteja la tapicería cubriéndola de la radiación directa del sol.
- Algunas prendas de vestir como p. ej. vagueros oscuros, no poseen suficiente solidez de color. De este modo, las fundas de asiento pueden sufrir daños o decoloraciones visibles incluso con un uso correcto. Esto es especialmente aplicable a la tapicería clara. No se trata de ningún defecto en el material de la funda sino de una solidez del color deficiente en la ropa textil.

#### Fundas de asiento

Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 138.

#### Asientos con calefacción eléctrica

Los tapizados no se deben limpiar en húmedo, va que esto podría causar daños en el sistema de calefacción del asiento.

Para limpiar los tapizados se debe utilizar un producto de limpieza especial para tapizados como p.ei, espuma seca, etc.

#### Asientos sin calefacción

Aspire exhaustivamente los tapizados con un aspirador antes de limpiarlos.

Limpie los tapizados con un paño húmedo o con productos de limpieza específicos.

Las zonas hundidas que produce el uso cotidiano de los tapizados, pueden ser eliminadas aplicando un cepillo un poco humedecido en sentido contrario al del tapizado.

Trate siempre todas las partes de la tapicería para que no queden líneas de separación visibles. Posteriormente, deje secar totalmente el asiento.

# CUIDADO

- Aspire regularmente el polvo de los tapizados con un aspirador.
- Los asientos con calefacción eléctrica no deben secarse conectando la calefacción después de la limpieza.
- No se siente sobre asientos húmedos. Existe peligro de que se deformen los tapizados.
- Limpie siempre los asientos "de costura a costura".

# Cinturones de seguridad

Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 138.

¡El cinturón debe mantenerse limpio!

Lave los cinturones de seguridad sucios con una lejía de jabón suave.

Retire la suciedad más gruesa con un cepillo suave.

Un cinturón sucio puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón.

#### **ATENCIÓN**

- Los cinturones de seguridad no pueden desmontarse para limpiarlos.
- Nunca deben limpiarse químicamente, va que los productos de limpieza químicos destruyen el tejido.
- Los cinturones de seguridad no deben entrar en contacto con líquidos corrosivos (ácidos, etc.).
- Compruebe periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Si se detectan daños en el tejido del cinturón, en las uniones del mismo, en el enrollador automático o en el cierre, el respectivo cinturón de seguridad deberá ser sustituido por un taller especializado.
- Antes de enrollarlos, los cinturones automáticos deberán estar completamente secos.

# Comprobar y rellenar

### Combustible

# Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Repostar	141
Gasolina sin plomo	142
Gasóleo	143

En el lado interior de la tapa del depósito de combustible se indican los tipos de combustible prescritos para su vehículo » fig. 123 de la página 141 - 🖪.

#### ATENCIÓN

Si se lleva consigo un bidón de reserva, deben tenerse en cuenta las disposiciones legales nacionales. Por razones de seguridad, le recomendamos que no lleve consigo ningún bidón. En caso de accidente, éste podría resultar dañado y derramarse el combustible. ¡Existe peligro de incendio!

### CUIDADO

- ¡No vacíe nunca el depósito completamente! Debido una alimentación de combustible irregular pueden producirse fallos en el encendido, lo que puede causar daños en las partes del motor así como en el sistema de gases de escape.
- Retire inmediatamente de la pintura del vehículo el combustible derramado. ¡Existe peligro de dañar la pintura!
- Si la adquisición del vehículo no se realizó en el país donde previsiblemente se va a utilizar, hay que comprobar si en el país donde se va a utilizar el vehículo se ofrece el combustible prescrito por el fabricante. En su caso, habrá que comprobar si el fabricante no prescribe otro combustible para usar el vehículo en el país respectivo. Si no es éste el caso, debe comprobarse si el fabricante autoriza el uso de otro combustible para el vehículo.

# Repostar




Fig. 123 Abrir la tapa del depósito / tapón del depósito

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 141.

# Abrir la tapa del depósito

- > Abra la tapa del depósito de combustible con la mano » fig. 123 A.
- > Sujete la tapa de la boca de llenado del depósito de combustible con una mano y desbloquéela girando la llave del vehículo hacia la izquierda.
- Desenrosque hacia la izquierda el tapón de cierre del depósito y colóquelo desde arriba en la tapa del depósito » fig. 123 - B.

# Cerrar la tapa del depósito

- > Enrosque el tapón del depósito hacia la derecha hasta que se oiga que se encastra.
- > Sujete la tapa de la boca de llenado del depósito de combustible con una mano y bloquéela girando la llave del vehículo hacia la derecha; después, quite la llave.
- > Cierre de golpe la tapa del depósito.

### CUIDADO

- Antes de repostar combustible es necesario desconectar la calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes).
- Tan pronto se desconecte por primera vez la pistola del surtidor automático regulado por las normas vigentes, el depósito de combustible estará lleno. No continúe con el llenado; de lo contrario, se llenaría el volumen de dilatación.

### Aviso

La capacidad del depósito de combustible es de unos **45 litros**, de los cuales **7 litros** son reserva.

# Gasolina sin plomo

Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 141.

El vehículo se opera exclusivamente con gasolina sin plomo que cumple la norma EN 2281).

Todos los motores de gasolina se pueden hacer funcionar con un contenido máximo de 10% de bioetanol (E10).

### Combustible prescrito: gasolina sin plomo 95/91 o 92 o 93 RON

Utilice gasolina sin plomo de un octanaje de 95 RON. Se puede utilizar también gasolina sin plomo de octanaje 91 o 92 o 93 RON; sin embargo, esta provoca una leve pérdida de potencia.

# Combustible prescrito: gasolina sin plomo mín. 95 RON

Utilice gasolina sin plomo de un octanaje de 95 RON o superior.

Si no se dispone de gasolina sin plomo con un octanaje de 95 RON, podrá repostar gasolina con un octanaje de 91 o 92 o 93 RON en caso de emergencia » 🗓

#### Combustible prescrito: gasolina sin plomo 98/(95) RON

Utilice gasolina sin plomo de un octanaje de 98 RON o superior. Se puede utilizar también gasolina sin plomo 95 RON; sin embargo, esta provoca una leve pérdida de potencia.

Si no se dispone de gasolina sin plomo con un octanaje de 98 RON o 95 RON, podrá repostar gasolina con un octanaje de 91 o 92 o 93 RON en caso de emergencia » 🗓

### Aditivos del combustible

La gasolina sin plomo conforme a la norma EN 228<sup>1)</sup> cumple todas las condiciones para un funcionamiento perfecto del motor. Por eso, recomendamos no añadir ningún aditivo al combustible. Su uso puede provocar daños graves en las partes del motor, así como en el sistema de gases de escape.

#### CUIDADO

- ¡Ya un solo llenado del depósito con gasolina con plomo que no cumpla la norma provoca daños graves en las piezas del sistema de gases de escape!
- ¡Si por error se ha repostado combustible que no corresponde al prescrito (p. ei, gasolina con plomo), no arranque el motor ni conecte el encendido bajo ninaún concepto! ¡Se puede provocar un daño muy grave en las piezas del motor! Le recomendamos realizar una limpieza del sistema de combustible en un taller especializado.

#### CUIDADO

- Si, en caso de emergencia, se debe llenar el depósito con una gasolina de octanaie inferior al prescrito, se deberá continuar el viaie sólo a revoluciones medias y carga mínima del motor. ¡Las altas revoluciones o una alta carga motor pueden dañar el motor gravemente! Reposte gasolina con el octanaje prescrito lo antes posible.
- ¡Si se utiliza gasolina con un octanaie inferior al prescrito, se pueden dañar seriamente la piezas del motor!
- ¡La gasolina con un octanaje inferior a 91 RON no puede utilizarse ni en caso de emergencia, ya que puede dañar seriamente el motor!

#### CUIDADO

- No se deben usar nunca aditivos con componentes metálicos, sobre todo con contenido en manganeso y hierro. No deben emplearse combustibles de LRP (lead replacement petrol) con contenidos metálicos. ¡Existe el peligro de daños graves de las piezas del motor o del sistema de gases de escape!
- No debe emplearse combustible con contenidos metálicos, ¡Existe el peligro de daños graves de las piezas del motor o del sistema de gases de escape!

#### Aviso

- Se puede utilizar sin limitación gasolina sin plomo de un octanaje superior al prescrito.
- En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina sin plomo de 95/91 o 92 o 93 RON, el uso de gasolina con un octanaje superior a 95 RON no conlleva un aumento perceptible de la potencia ni un menor consumo de combustible.
- En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina sin plomo de min. 95 RON, el uso de gasolina con un octanaie superior a 95 RON puede provocar un aumento de la potencia y reducir el consumo de combustible.

<sup>1)</sup> En Alemania también la DIN 51626-1 o E10 para gasolina sin plomo con octanaje 95 y 91 ó DIN 51626-2 ó E5 para gasolina sin plomo con octanaje 95 y 98.

#### Gasóleo

### Lea y considere primero I y I en la página 141.

El vehículo se opera exclusivamente con **gasóleo** que cumple la norma **EN 590**°.

Todos los motores diésel se pueden operar con un contenido **máximo** de 7% de bioetanol **(B7)**<sup>2)</sup>.

### Servicio de invierno y gasóleo de invierno

En la estación fría del año, utilice el "gasóleo de invierno", que funciona perfectamente incluso a -20 °C.

En los países con otras condiciones climáticas suele haber gasóleo con un comportamiento diferente con respecto a la temperatura. Los concesionarios ŠKODA y las gasolineras de cada país le informarán sobre los gasóleos habituales del país en cuestión.

## Aditivos del gasóleo

Los aditivos, los llamados "fluidificantes" (gasolina y sustancias similares) no deben añadirse al gasóleo, ya que esto puede provocar daños en las piezas del motor o en el sistema de gases de escape.

### CUIDADO

- Un solo repostaje con diésel que no corresponda a la norma puede dañar gravemente los componentes del motor y los sistemas de combustible y de gases de escape.
- ¡Si por error se ha repostado gasóleo que no corresponde al prescrito (p. ej. gasolina), no arranque el motor ni conecte el encendido bajo ningún concepto! ¡Se puede provocar un daño muy grave en las piezas del motor! Le recomendamos realizar una limpieza del sistema de combustible en un taller especializado.
- Las acumulaciones de agua en el filtro de combustible pueden causar averías en el motor.

#### CUIDADO

- El vehículo no está preparado para el uso de biocarburante RME, por eso no se deberá repostar este combustible ni conducir con él. El uso de combustible biológico RME puede provocar daños graves en las partes del motor, así como en el sistema de gases de escape.
- No añada al gasóleo ninguno de los aditivos llamados "fluidificantes" (bencina y sustancias similares). Esto puede provocar daños graves en las partes del motor o el sistema de gases de escape.

#### Vano motor

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir y cerrar el capó	145
Vista general del compartimento del motor	146
Ventilador del radiador	146
Sistema lavaparabrisas	146

#### ATENCIÓN

Durante los trabajos en el vano motor pueden producirse lesiones, escaldaduras y peligros de accidente y de incendio. Por ello, es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de advertencia que se indican y seguir las normas de seguridad generales. ¡El vano motor del vehículo es una zona peligrosa!

### ATENCIÓN

Indicaciones antes de iniciar los trabajos en el vano motor

- Pare el motor y extraiga la llave de contacto.
- Aplique el freno de mano.
- En los vehículos con cambio manual, ponga la palanca en punto muerto; en los vehículos con cambio automático, coloque la palanca selectora en la posición P.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En Alemania también la DIN 51628, en Austria la ÖNORM C 1590, en Rusia la GOST R 52368-2005 / EN 590:2004.

<sup>2)</sup> En Alemania conforme a la norma DIN 52638, en Austria la ÖNORM C 1590, en Francia la EN 590.

#### ATENCIÓN (continuación)

- Deie que se enfrie el motor.
- No abra nunca el capó si ve que sale vapor o líquido refrigerante del compartimento motor. ¡Existe peligro de escaldadura! Espere hasta que no salga más vapor ni líquido refrigerante.

#### ATENCIÓN

Indicaciones para los trabajos en el vano motor

- Todas las personas, especialmente los niños mantenerlos lejos del vano motor.
- No introduzca iamás las manos en el ventilador del radiador mientras el motor esté caliente. ¡El ventilador podría activarse de repente!
- No toque ninguna pieza caliente del motor. ¡Existe peligro de guemaduras!
- El líquido refrigerante es perjudicial para la salud.
- Evite el contacto con el líquido refrigerante.
- Los vapores de líquido refrigerante son perjudiciales para la salud.
- No abra nunca el tapón del depósito de compensación de líquido refrigerante mientras el motor esté caliente. ¡El sistema de refrigeración está sometido a presión!
- Para protegerse la cara, las manos y los brazos del vapor caliente o del líquido refrigerante caliente, cubra el tapón del depósito de compensación de líquido refrigerante al abrirlo con un paño.
- En caso de salpicaduras en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua limpia y acudir lo antes posible a un médico.
- Guardar siempre el líquido refrigerante en el recipiente original de las personas, las cuales no son completamente independientes, especialmente de los niños - ¡Existe peligro de envenenamiento!
- Si se traga líquido refrigerante, acuda lo antes posible a un médico.
- No deje en el vano motor objetos como (p. ej., trapos o herramientas). Existe peligro de incendio y el peligro de un daño del motor.
- No vierta nunca líquidos para la conducción sobre el motor caliente. ¡Estos líquidos (p. ej. el anticongelante que contiene el líquido refrigerante) pueden inflamarse!

#### **ATENCIÓN**

Indicaciones para los trabajos en el vano motor con el motor en funcionamiento

- Preste especial atención a las piezas giratorias del motor (p. ej. correa trapezoidal, generador, ventilador del radiador) y el sistema de encendido de alta tensión. ¡Existe peligro de muerte!
- No toque nunca los cables eléctricos del sistema de encendido.
- Evite los cortocircuitos en el sistema eléctrico, especialmente en la batería del vehículo.
- Evite siempre acercarse a piezas giratorias del motor llevando puestas jovas, prendas de vestir sueltas o cabellos largos. ¡Existe peligro de muerte! Ouítese previamente las joyas, recójase el pelo largo en posición alta y lleve puesta ropa ajustada al cuerpo.

#### ATENCIÓN

Indicaciones para los trabajos en el sistema de carburante o en la instalación eléctrica

- Desconectar siempre la batería del vehículo de la red de a bordo.
- No fumar.
- No trabajar nunca cerca de llamas vivas.
- Tener siempre preparado un extintor en buen estado de funcionamiento.

#### ATENCIÓN

- Leer y respetar la información e indicaciones de advertencia en los recipientes de los líquidos de servicio.
- Guardar los líquidos de servicio en los recipientes originales cerrados y seguros antes de las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ei, niños.
- Al trabajar en los bajos del vehículo hay que asegurarlo para que no se ponga en movimiento y apoyarlo con soportes apropiados; no es suficiente usar el gato alzacoches. ¡Existe peligro de lesiones!
- No cubrir iamás el motor con material aislante adicional (p.ei, con una cubierta). ¡Existe peligro de incendio!
- El capó debe ir siempre bien cerrado durante la conducción. Por ello, se debe comprobar siempre tras cerrar el capó, si el enclavamiento queda correctamente encastrado.
- Si durante la marcha se observa que el enclavamiento no está encastrado. detenerse inmediatamente y cerrar el capó. ¡Existe peligro de accidente!

#### CUIDADO

Rellenar sólo líquidos para la conducción de la especificación correcta. De lo contrario, se producirán graves deficiencias de funcionamiento y daños en el vehículo!

### Nota relativa al medio ambiente.

Debido a los problemas que plantea la eliminación de los líquidos de servicio. del equipamiento de material necesario y de los conocimientos necesarios, recomendamos hacer cambiar los líquidos para la conducción en un taller especializado.

#### Aviso

- En caso de confusiones acerca de los líquidos para el servicio, acuda a un taller especializado.
- Los líquidos de servicio de las especificaciones correctas puedan ser adquiridos del programa de accesorios originales ŠKODA o de las piezas originales ŠKODA.

## Abrir y cerrar el capó



Fig. 124 Palanca de desbloqueo del capó del vano motor / palanca de desbloqueo




Fig. 125 Asegurar el capó

Lea y considere primero II y II en la página 143.

#### Δhrir

> Tire de la palanca de desbloqueo ubicada debajo del tablero de instrumentos en el sentido de la flecha 1 » fig. 124.

Antes de abrir el capó del vano motor, asegúrese de que los brazos limpiaparabrisas no estén abatidos hacia fuera, pues de lo contrario se producirían daños de la pintura.

- > Presione la palanca de desbloqueo en la dirección de la flecha 2, el capó se desbloquea.
- > Agarre el capó y levántelo.
- > Retire la varilla de apoyo desde la fijación y asegure el capó abierto colocando el extremo de la varilla en el orificio 3 » fig. 125 previsto para ello.

#### Cerrar

- Levante un poco el capó y desenganche la varilla de apoyo. Inserte la varilla de apoyo presionando en la fijación prevista con tal fin.
- Deie caer el capó desde una altura de unos 20 cm en el enclavamiento del soporte de la cerradura. ¡No presione posteriormente el capó!

## ATENCIÓN

Compruebe si el capó está correctamente cerrado.

#### CUIDADO

No abra nunca el capó con la palanca de desbloqueo » fig. 124.

## Vista general del compartimento del motor




Fig. 126 Imagen esquemática: Vano motor

🗀 Lea y considere primero 🛚 y 🗓 en la página 143.

### Descripción de la imagen » fig. 126

Depósito de compensación del líquido refrigerante	150
Depósito de agua del lavacristales	146
3 Orificio de alimentación de aceite de motor	149
4 Varilla de nivel de aceite del motor	148
5 Depósito de líquido de freno	151
6 Batería del vehículo	152

#### Aviso

La disposición en el vano motor es muy similar a la de todos los motores de gasolina y diésel.

### Ventilador del radiador

🕮 Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 143.

El ventilador del radiador es accionado por un motor eléctrico. El funcionamiento se regula en función de la temperatura del líquido refrigerante.

#### ATENCIÓN

Tras desconectar el encendido, el ventilador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.

## Sistema lavaparabrisas




Fig. 127 Vano motor: Depósito de agua del lavacristales

🕮 Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 143.

El depósito de agua del lavaparabrisas se encuentra en el vano motor.» fig. 127 Éste contiene el líquido detergente para el parabrisas, la luneta posterior y los faros delanteros.

El volumen del depósito es de aprox. 3,5 litros; en vehículos con el sistema limpiafaros, de aprox. 5,4 litros<sup>1</sup>).

El agua limpia no es suficiente para limpiar los cristales y los faros a fondo. Por ello, le recomendamos que utilice agua de lavar limpia con un producto de limpieza de cristales **(en invierno con anticongelante)** que elimine la suciedad resistente del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Aunque el vehículo disponga de toberas calefactables, en invierno se debería añadir siempre anticongelante al agua.

Si alguna vez no se dispone de limpiacristales con anticongelante, se puede utilizar alcohol. La proporción de alcohol no debe ser superior al 15%. Esta concentración sólo resiste temperaturas hasta -5 °C.

 $<sup>^{1)}\,\,</sup>$  En algunos países se aplica 5,4 litros para ambas variedades.

#### CUIDADO

- En ningún caso se debe mezclar el agua de lavado del parabrisas con anticongelante para el radiador u otros aditivos.
- Si el vehículo está equipado con un sistema limpiafaros, sólo se deberá mezclar con el agua de lavado un producto de limpieza que no ataque el recubrimiento de policarbonato de los faros.
- Al rellenar líquido, no se debe sacar el tamiz del depósito de agua del lavacristales, ya que de lo contrario se podría ensuciar el sistema de tuberías de líquido y fallos de funcionamiento del sistema lavacristales.

### Aceite del motor

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Especificación y nivel de llenado	147
Comprobar el nivel del aceite	148
Rellenar	149
Cambiar	149

El motor se llenó de fábrica con aceite de alta calidad que se puede utilizar durante todo el año, excepto en zonas climáticas extremas.

Naturalmente se siguen desarrollando continuamente los aceites de motor. Por ello, los datos indicados en este manual corresponden al estado actual en el momento del cierre de la edición.

Los socios de servicio ŠKODA son informados por el fabricante sobre las modificaciones actualizadas. Por ello, recomendamos acudir a un socio de servicio ŠKODA para que realice el cambio de aceite.

Las especificaciones indicadas a continuación (normas VW) pueden figurar en el envase por separado o junto con otras especificaciones.

Los volúmenes de relleno de aceite deben indicarse incluyendo el cambio del filtro de aceite. Controle el nivel de aceite al repostar, no llene demasiado. El nivel de aceite debe situarse entre las marcas » página 148.

#### ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 143.
- ¡Si en las condiciones existentes no es posible rellenar aceite de motor, 
  o siga conduciendo! Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de 
  un taller especializado.
- ¡Si el nivel de aceite se encuentra por encima de la zona A, » fig. 128 de la página 148 po no siga conduciendo! Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### CUIDADO

No añada aditivos al aceite de motor. ¡Existe peligro de daños serios en las piezas del motor!

### Aviso

- Antes de emprender un largo viaje, le recomendamos adquirir aceite de motor con la especificación correspondiente a su vehículo y llevarlo consigo.
- Recomendamos el uso de aceites del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- Si su piel ha entrado en contacto con aceite, deberá lavársela concienzudamente a continuación.

### Especificación y nivel de llenado

Lea y considere primero II y II en la página 147.

Especificación y volumen de llenado (en litros) para vehículos con intervalos de mantenimiento variables

Motores de gasolina	Especificación	Nivel de llenado
1,2 I/44 kW	VW 503 00, VW 504 00	2,8
1,2 l/51 kW	VW 503 00, VW 504 00	2,8
1,4 I/63 kW	VW 503 00, VW 504 00	3,2
TSI 1,4 I/132 kW	VW 504 00	3,6
TSI 1,2 I/63 kW	VW 504 00	3,9
TSI 1,2 I/77 kW	VW 504 00	3,9

Motores diésel <sup>a)</sup>	Especificación	Nivel de llenado
1,2 I/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/66 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/77 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3

a) En caso de motores diésel sin DPF se puede utilizar opcionalmente el aceite de motor VW 505 01.

### Especificación y nivel de relleno (en litros) para vehículos con intervalos de mantenimiento fijos

Motores de gasolina	Especificación	Nivel de llenado
1,2 l/44 kW	VW 501 01, VW 502 00	2,8
1,2 l/51 kW	VW 501 01, VW 502 00	2,8
1,4 I/63 kW	VW 501 01, VW 502 00	3,2
1,6 I/77 kW	VW 501 01, VW 502 00	3,6
TSI 1,4 I/132 kW	VW 502 00	3,6
TSI 1,2 I/63 kW	VW 502 00	3,9
TSI 1,2 I/77 kW	VW 502 00	3,9

Si no se dispone de los aceites anteriormente nombrados, entonces se podrán utilizar para repostar excepcionalmente aceites según ACEA A2 o ACEA A3.

Motores diésel <sup>a)</sup>	Especificación	Nivel de llenado
1,2 I/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 l/55 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/66 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
1,6 I/77 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3

a) En caso de motores diésel **sin DPF** se puede utilizar opcionalmente el aceite de motor VW 505 01.

Si no se dispone de los aceites anteriormente nombrados, entonces se podrán utilizar como excepción para repostar aceites según ACEA B3 ó ACEA B4.

### CUIDADO

Para vehículos con intervalos de mantenimiento variables sólo se deben utilizar los aceites arriba mencionados. A fin de conservar las propiedades del aceite de motor, recomendamos utilizar para rellenar aceite de la misma especificación. En caso excepcional, se puede llenar una sola vez, como máximo, 0.5 l de aceite de motor de la especificación VW 502 00 (sólo motores de gasolina) o de la especificación VW 505 01 (sólo motores de diésel). No se deben utilizar otros aceites de motor. ¡Peligro de dañar el motor!

### Comprobar el nivel del aceite




Fig. 128 Imagen esquemática: Varilla de medición de aceite

Lea v considere primero 📙 v 📙 en la página 147.

La varilla de medición de aceite indica el nivel de aceite de motor » fig. 128.

### Comprobar el nivel de aceite

Asegúrese de que el vehículo está en una superficie horizontal y que el motor está a temperatura de servicio.

> Pare el motor.

Espere un par de minutos hasta que el aceite de motor regrese al cárter.

- > Abra el capó.
- > Retire la varilla indicadora de nivel de aceite.
- > Limpie la varilla indicadora de nivel de aceite con un paño limpio e introdúzcala de nuevo hasta el tope.
- > Vuelva a extraer la varilla indicadora de nivel de aceite y lea el nivel de aceite.

#### Nivel de aceite en la zona A

No se debe repostar **ningún** aceite.

### Nivel de aceite en la zona B

Se **puede** repostar aceite. El nivel de aceite puede situarse después en la zona

### Nivel de aceite en la zona C

Se **debe** repostar aceite de forma que el nivel de aceite se sitúe al menos en la zona B.

El motor consume algo de aceite. Dependiendo de la forma de conducir y de las condiciones de servicio, el consumo de aceite puede ascender hasta 0,5 l/ 1.000 km. Durante los primeros 5.000 kilómetros, el consumo también puede ser superior.

Se debe comprobar el nivel de aceite a intervalos periódicos. Es mejor hacerlo con cada repostaje o antes de un viaje largo.

Si se somete el motor a esfuerzos elevados como, por ejemplo, viajes largos por autopista en verano, servicios con remolque o puertos de alta montaña, le recomendamos que mantenga el nivel de aceite en la zona A, pero no por encima.

Un nivel de aceite demasiado bajo se indica mediante el testigo en el cuadro de instrumentos » página 39, 🔀 🗠 Aceite de motor. Compruebe lo más rápidamente posible el nivel de aceite mediante la varilla indicadora de nivel de aceite. Reposte el aceite que corresponda.

### CUIDADO

- Compruebe el nivel de aceite en vehículos con motor de 1.2 l/44 kW siempre con el motor en frío. De lo contrario, podría resultar una medición errónea y se podría estar repostando aceite indebidamente. ¡Peligro de dañar el motor!
- El nivel de aceite no debe sobrepasar nunca la zona A » fig. 128. ¡Existe riesgo de daños en el sistema de gases de escape!

### Rellenar

### Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 147.

- > Compruebe el nivel de aceite » página 148.
- Desenrosque el tapón del orificio de llenado de aceite de motor » fig. 126 de la páaina 146.
- > Rellene el aceite conforme a la especificación correcta en porciones de 0,5 litros » página 147.
- > Compruebe el nivel de aceite » página 148.
- Vuelva a enroscar con cuidado la hoca de llenado de aceite e introduzca la varilla indicadora de nivel de aceite hasta el tope.

### Cambiar

Lea y considere primero II y II en la página 147.

Hay que cambiar el aceite de motor según los intervalos de servicio prescritos o el indicador de intervalos de mantenimiento » Plan de asistencia.

## Líquido refrigerante

## Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cantidad de llenado	150
Comprobar el nivel	150
Rellenar	151

El líquido refrigerante se compone de aqua con aditivo refrigerante. Esta mezcla garantiza una protección contra congelación, protege el sistema de refrigeración y calefacción de la corrosión e impide la sedimentación de cal.

Los vehículos para países de clima suave contienen ya de fábrica líquido refrigerante con protección contra congelación hasta unos -25 °C. La proporción de aditivo refrigerante en estos países debería ser, como mínimo, del 40%.

Los vehículos para países de clima frío contienen ya de fábrica líquido refrigerante con protección contra congelación hasta unos -35 °C. La proporción de aditivo refrigerante en estos países debería ser, como mínimo, del 50%.

Si, por motivos climáticos, se requiere mayor efecto anticongelante, se podrá aumentar la proporción de aditivo refrigerante, pero sólo hasta un máximo del 60% (protección contra congelación hasta aprox. -40 °C).

Para rellenar, utilice solamente aquel líquido refrigerante cuya designación se encuentre en el depósito de compensación del líquido refrigerante » fig. 129 de la página 150.

### ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 143.
- ¡Si en las condiciones existentes no es posible rellenar aceite de motor, @ no siga conduciendo! Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### CUIDADO

- No reduzca jamás la proporción de aditivo refrigerante en el refrigerante por debajo del 40%.
- Una proporción de aditivo refrigerante en el refrigerante superior al 60% reduce la protección anticongelante así como el efecto refrigerante.
- Un aditivo del líquido refrigerante que no corresponda a la especificación correcta puede reducir considerablemente el efecto anticorrosivo.
- ¡Las averías originadas por la corrosión pueden causar pérdida del líquido refrigerante y, por consiguiente, ocasionar graves averías en el motor!
- No rellene el depósito de líquido refrigerante por encima de la marca A » fig. 129 de la página 150.
- Si se produce un sobrecalentamiento debido a un fallo, recomendamos acudir inmediatamente a un taller especializado; de lo contrario, podrían producirse daños graves en el motor.
- Los faros adicionales y otras piezas adosadas ante la entrada del aire menoscaban el efecto de refrigeración del líquido refrigerante.
- Nunca cubrir el radiador existe el peligro de un sobrecalentamiento de motor.

### Cantidad de llenado

Lea y considere primero 🛚 y 🗀 en la página 149.

Volumen de líquido refrigerante (en l)<sup>1)</sup>

Motores de gasolina	Nivel de llenado
1,2 l/44 kW	5,5
1,2 I/51 kW	5,5
TSI 1,2 I/63 kW	7,7
TSI 1,2 I/77 kW	7,7
1,4 I/63 kW	5,5
TSI 1,4 I/132 kW	6,6
1,6 I/77 kW	5,5

Motores diésel	Nivel de llenado
1,2 l/55 kW TDI CR DPF	6,6
1,6 l/55 kW TDI CR DPF	8,4

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> En vehículos equipados con una calefacción y una ventilación adicional (calefacción y ventilación independientes), el volumen de líquido refrigerante es aprox. 1 l mayor.

Motores diésel	Nivel de llenado
1,6 I/66 kW TDI CR DPF	8,4
1,6 I/77 kW TDI CR DPF	8,4

## Comprobar el nivel




Fig. 129 Vano motor: Depósito de compensación del líquido refrigeranto

Lea y considere primero !! y !! en la página 149.

El depósito de compensación de líquido refrigerante se encuentra en el vano motor » fig. 129.

### Descripción de la imagen » fig. 129

- A Marca para el nivel de líquido refrigerante más alto permitido.
- **B** Marca para el nivel de líquido refrigerante **más bajo** permitido.

El nivel de líquido refrigerante se debe mantener entre las marcas A y B.

Si el nivel de líquido refrigerante está sobre la marca A, no se debe rellenar ningún líquido refrigerante.

Si el nivel de líquido refrigerante está bajo la marca B, hay que rellenar líquido refrigerante.

#### Verificar el nivel

- > Pare el motor.
- Abra el capó.
- Compruebe el nivel de líquido refrigerante en el depósito de expansión del mismo » fig. 129.

Verificar el nivel de líquido refrigerante solamente con el motor frío.

Cuando el motor está caliente, el resultado de verificación puede ser inexacto. El nivel también puede estar sobre la marca  $\boxed{\mathbf{A}}$  » fig. 129.

Si el nivel del líquido refrigerante es muy bajo, se indicará al encenderse el testigo luminoso 🕹 en el cuadro de instrumentos » página 40, 🎍 🕹 Líquido refrigerante. Aun así, recomendamos comprobar regularmente el nivel del líquido refrigerante directamente en el depósito.

### Pérdida de líquido refrigerante

Las pérdidas de líquido refrigerante se deben principalmente a **fugas**. No basta con reponer simplemente el líquido refrigerante. Acuda a un taller especializado para que revise el sistema de refrigeración.

### Rellenar

🕮 Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 149.

Rellene sólo con líquido refrigerante nuevo.

- > Pare el motor.
- > Deje que se enfríe el motor.
- > Coloque un trapo sobre la tapa de cierre del depósito de compensación del líquido refrigerante y desenrosque el tapón con cuidado.
- > Recarque el líquido refrigerante.
- > Enrosque el tapón de cierre hasta que se oiga que se encastra.

No utilice ningún otro aditivo si en un caso de emergencia no dispone del refrigerante prescrito. En ese caso, utilice sólo agua y mande restablecer la proporción de mezcla correcta de agua y aditivo refrigerante tan pronto como sea posible en un taller especializado.

## Líquido de frenos

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Comprobar el nivel	151	
Cambio	152	

#### ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 143.
- Si el nivel de líquido desciende por debajo de la marca MIN, » fig. 130 de la página 151 po no siga conduciendo. ¡Existe peligro de accidente! Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- No utilice líquido de frenos usado, el funcionamiento del sistema de frenos podría verse perjudicado. ¡Existe peligro de accidente!

#### CUIDADO

El líquido de frenos daña la pintura del vehículo.

### Aviso

- El cambio del líquido de frenos se realiza dentro de un servicio de inspección predefinido.
- Recomendamos utilizar el líquido de frenos procedente de las piezas originales de ŠKODA.

## Comprobar el nivel



Fig. 130 Vano motor: Depósito del líquido de frenos

🕮 Lea y considere primero 🗓 y 🗓 en la página 151.

El depósito de líquido de frenos del sistema se encuentra en el vano motor » fig. 130.

- > Pare el motor.
- > Abra el capó.
- > Compruebe el nivel del líquido de frenos en el depósito » fig. 130.

El nivel debe encontrarse entre las marcas "MIN" y "MAX".

151

Al funcionar el vehículo, se produce un ligero descenso del nivel del líquido a causa del desgaste y el reajuste automático de las pastillas de frenos.

Sin embargo, si el nivel de líquido desciende de forma apreciable en poco tiempo, o lo hace por debajo de la marca de "MÍN.", puede ser a causa de una fuga en el sistema de frenos.

Si el nivel del líquido de frenos es muy bajo, se señalizará al encenderse el testigo de control (1) » página 38, (1) Sistema de frenos en el cuadro de instrumentos combinado.

#### Cambio

Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 151.

El líquido de frenos absorbe la humedad. Por ello, en el transcurso del tiempo, absorbe la humedad del entorno.

Un contenido en agua excesivo en el líquido de frenos puede causar daños por corrosión en el sistema de frenos.

El contenido de agua hace disminuir el punto de ebullición del líquido de frenos.

El líquido de frenos debe corresponder a las siguientes normas o especificaciones:

- > VW 50114;
- > FMVSS 116 DOT4.

### Batería del vehículo

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir la cubierta	153
Comprobar el nivel del ácido	154
Cargar	154
Sustituir	155
Desembornar o embornar	155
Desconexión automática de los dispositivos eléctricos conectados	155

### Símbolos de advertencia en la batería del vehículo

Símbolo	Significado
(8)	¡Utilice siempre gafas protectoras!
	El ácido de la batería es extremadamente corrosivo. ¡Utilice siem- pre guantes protectores y protección para los ojos!
<b>®</b>	¡Mantener alejado el fuego, chispas o llama de la batería del vehículo y no fumar!
	¡Al cargar la batería se origina una mezcla altamente explosiva de gas detonante!
<b>⊗</b>	¡Mantener a los niños alejados de la batería del vehículo!

#### ATENCIÓN

En los trabajos realizados en la batería del vehículo y en el sistema eléctrico pueden producirse lesiones, intoxicaciones, lesiones químicas y peligros de accidente y de incendio. Es indispensable observar las normas de seguridad generales vigentes, así como las indicaciones de advertencia siguientes.

- Alejar las personas de la batería del vehículo, las cuales no son completamente independientes, especialmente de los niños.
- No volcar la batería, ya que puede derramarse ácido de la batería por los orificios de desgasificación. Proteger los ojos mediante gafas o un casco de protección. ¡Existe peligro de cequera!
- Cuando se manipule baterías de vehículos se debe usar guantes protectores así como protección para los ojos y la piel.
- El ácido de la batería es muy cáustico, por lo que debe tratar con sumo cuidado.
- Los vapores cáusticos en el aire irritan las vías respiratorias y provocan conjuntivitis e inflamaciones de las vías respiratorias.
- El ácido de la batería corroe el esmalte dental y el contacto cutáneo provoca heridas profundas de curación lenta. Un repetido contacto con ácidos diluidos causa enfermedades de la piel (inflamaciones, úlceras, grietas).
- Si los ojos entran en contacto con el ácido, enjuagar inmediatamente el ojo afectado con agua limpia durante unos minutos. ¡Buscar ayuda médica lo antes posible!
- Las salpicaduras de ácido sobre la piel o la ropa deben neutralizarse lo más pronto posible con agua jabonosa y enjuagarlas después con abundante agua. ¡En caso de ingestión de ácido de la batería, acudir lo antes posible a un médico!

#### ATENCIÓN

- Está prohibido manipular fuego y llama viva.
- Está prohibido fumar y realizar actividades en las que puedan surgir chispas.
- No utilizar nunca una batería de vehículo dañada. ¡Existe peligro de explosión!
- No cargar nunca una batería congelada o deshelada. ¡Existe peligro de explosión y lesión química!
- Cambiar una batería de vehículo congelada.
- No utilizar nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado bajo. Existe peligro de explosión y lesión química.

#### ATENCIÓN

- Cuando se carga la batería del vehículo se libera hidrógeno y se genera una mezcla de gas detonante altamente explosiva. También se puede producir una explosión a causa de chispas al desembornar o soltar enchufes de cables estando conectado el encendido.
- Al puentear los polos de la batería (p.ej. mediante objetos metálicos, cables) se origina un cortocircuito. Existe riesgo de fusión de las guarniciones de plomo, explosión, incendio en la batería y salpicaduras de ácido.
- Evite que se produzcan chispas al manipular con cables y aparatos eléctricos. En caso de fuertes chispas existe peligro de lesiones.
- Antes de efectuar cualquier trabajo en el sistema eléctrico, pare el motor, desconecte el encendido, así como todos los consumidores eléctricos y desemborne el polo negativo (-) en la batería del vehículo.

#### CUIDADO

En caso de manipulación inadecuada de la batería del vehículo, se pueden producir daños en ésta. Por ello, recomendamos que todos los trabajos en la batería del vehículo los efectúe un taller especializado.

### CUIDADO

- No se debe desembornar la batería del vehículo con el encendido conectado, ya que el sistema eléctrico (piezas electrónicas) del vehículo puede resultar dañado. Al desembornar la batería de la red de a bordo, desconecte primero el polo negativo (-) de la batería y después el positivo (+).
- Al embornar la batería a la red de a bordo, conecte primero el polo positivo (+), y sólo entonces el polo negativo (-) de la misma. Los cables de conexión no deben intercambiarse de ningún modo. Existe peligro de que se quemen los cables.

- Fíjese en que el ácido de la batería no entre en contacto con la carrocería. Existe riesgo de daños en la pintura.
- A fin de proteger la batería del vehículo de los rayos ultravioleta, no la exponga a la luz diurna directa.
- Si el vehículo no se utiliza durante más de 3 o 4 semanas, la batería se puede descargar. Esto se debe a que algunos equipos consumen corriente incluso en estado de reposo (p. ej. las unidades de control). Se puede impedir la descarga de la batería desembornando el polo negativo (-) de la misma o cargándola constantemente con corriente de muy poca intensidad.
- Si utiliza a menudo el vehículo para trayectos cortos, la batería del vehículo no se carga lo suficiente y puede descargarse.

#### Nota relativa al medio ambiente

Una batería de vehículo desechada constituye un residuo especial nocivo para el medio ambiente. Por ello, sólo se deberá eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales al respecto.

#### Aviso

Las baterías de vehículos que tienen más de 5 años deberían sustituirse.

### Abrir la cubierta



Fig. 131 Cubrimiento de plástico de la batería del vehículo

### Lea y considere primero II y II en la página 152.

La batería se encuentra en el vano motor, en una caja de plástico» fig. 131.

> Abra la cubierta en la dirección de la flecha » fig. 131.

El montaje de la cubierta de batería, por el lado del polo positivo, se realiza por orden inverso.

## Comprobar el nivel del ácido



Fig. 132 Batería del vehículo: Indicador del nivel de ácido

### Lea y considere primero ! y ! en la página 152.

En los vehículos equipados con baterías con un indicador de color » fig. 132, puede detectarse el nivel de ácido por el cambio de color.

Las burbujas de aire pueden influir sobre el color del indicador. Por ello, antes de la comprobación, golpee con cuidado el indicador.

- > Color negro: el nivel de ácido es correcto.
- Incoloro o color amarillo claro: nivel de ácido demasiado bajo, debe cambiarse la batería.

Los vehículos con el sistema START-STOP disponen de una unidad de control de batería para vigilar el nivel de carga para el siguiente arranque del motor.

Recomendamos mandar revisar regularmente el nivel de ácido en un taller especializado, especialmente en los siguientes casos:

- > Temperaturas exteriores elevadas.
- > Desplazamientos diarios prolongados.
- > Después de cada carga.

#### Invierno

La batería del vehículo a temperaturas bajas sólo tiene una parte de la potencia de arranque. Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C.

Por ello, recomendamos hacer verificar la batería y, si es necesario, cargarla antes de comenzar la época de invierno en un taller especializado.

#### CUIDADO

En las baterías denominadas "AGM" no se puede comprobar el nivel de ácido por razones técnicas.

#### Aviso

El nivel de ácido de la batería también se comprueba regularmente en el marco del Servicio de Inspección en un taller especializado.

### Cargar

### Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 152.

Una batería del vehículo cargada es la condición indispensable para un buen comportamiento en el arranque.

- > Desconecte el encendido así como todos los consumidores eléctricos.
- > Sólo en caso de "carga rápida": desemborne ambos cables de conexión (primero el polo "negativo", después el "positivo").
- > Emborne las pinzas de polo del cargador a los polos de la batería (rojo = "positivo", negro = "negativo").
- » Introduzca el cable de la red del cargador en la caja de enchufe y conecte el aparato.
- > Tras el proceso de carga positivo: Desconecte el cargador y extraiga el cable de red de la caja de enchufe.
- > Retire entonces las pinzas de polo del cargador.
- > Vuelva a embornar los cables de conexión (primero el polo "positivo", después el "negativo") a la batería.

En caso de cargar con corriente de baja intensidad (p. ej., con un cargador pequeño), normalmente no será necesario retirar los cables de conexión de la batería del vehículo. Se deben observar las indicaciones del fabricante del cargador.

Hasta que la batería del vehículo esté completamente cargada se deberá ajustar una intensidad de corriente de 0,1 (múltiplo) de la capacidad de la batería.

Antes de cargar a elevadas intensidades de corriente con la denominada "carqa rápida", deben desembornarse ambos cables de conexión.

Durante la carga no deberían abrirse los tapones de cierre de la batería del vehículo.

### ATENCIÓN

La "carga rápida" de la batería del vehículo es **peligrosa**; son necesarios conocimientos específicos y un cargador especial.

#### CUIDADO

En vehículos con el sistema de START-STOP no se puede conectar la pinza de polo del cargador directamente al polo negativo de la batería del vehículo, sino sólo a la masa del motor » página 171, Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP.

#### Aviso

Recomendamos encargar la carga rápida de las baterías a un taller especializado.

### Sustituir

### Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 152.

La nueva batería debe tener la misma capacidad, tensión, intensidad de corriente y el mismo tamaño que la batería original. El tipo de batería adecuado puede adquirirse en un taller especializado.

Recomendamos encargar el cambio de la batería a un taller especializado, donde la nueva batería del vehículo se montará apropiadamente y la antigua se desechará conforme a las disposiciones vigentes de cada país.

### Desembornar o embornar

## Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 152.

Después de desembornar y volver a embornar la batería del vehículo, las siguientes funciones están fuera de servicio o ya no pueden funcionar correctamente.

Función	Puesta en servicio
Elevalunas eléctricos (perturbaciones de funcionamiento)	» página 57
Radio y sistema de navegación - Introducir el código	» Manual de instrucciones de la radio o » Manual de instruccio- nes del sistema de navegación
Ajuste manual de la hora	» página 30
Los datos del indicador multifunción están borrados	» página 31

#### Aviso

Recomendamos hacer revisar el vehículo en un taller especializado a fin de que esté garantizada la capacidad de funcionamiento de todos los sistemas eléctricos.

## Desconexión automática de los dispositivos eléctricos conectados

## Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 152.

La unidad de control de la red de a bordo impide automáticamente la descarga de la batería del vehículo cuando está sometida a grandes esfuerzos. Esto sólo puede hacerse notar del siguiente modo.

- > Se aumenta el régimen de ralentí, para que el generador suministre más corriente a la red de a bordo.
- > Si fuese necesario, se limitará la potencia de los grandes consumidores de confort como p.ej. calefacción del asiento, calefacción de la luneta posterior térmica, o si hace falta se apagarán completamente.

#### CUIDADO

- Pero, a pesar de las acciones eventuales de la gestión de la red de a bordo, la batería puede descargarse. Por ejemplo, cuando queda conectado el arranque durante mucho tiempo, con el motor apagado o si la luz de posición o la luz de aparcamiento guedan encendidas.
- Los dispositivos eléctricos alimentados por un enchufe de 12 V, pueden provocar una descarga de la batería del vehículo estando el encendido desconectado.

### Aviso

Si se produce una desconexión de los dispositivos eléctricos conectados, el confort de marcha no se verá afectado y esta desconexión apenas la percibirá el conductor.

### Ruedas

## Llantas y neumáticos

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Vida útil de los neumáticos	157
Neumáticos nuevos	158
Neumáticos direccionales	159
Indicador de control de los neumáticos	159
Rueda de repuesto y de emergencia	160
Tapacubos integral	161
Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda	161
Tornillos de rueda	

### ATENCIÓN

Para la utilización de los neumáticos se deben observar las disposiciones legales nacionales.

### ATENCIÓN

Indicaciones para la utilización de neumáticos

- Durante los primeros 500 km, los neumáticos nuevos no tienen todavía la mejor capacidad de adherencia posible; por ello, se debe conducir con la correspondiente precaución. ¡Existe peligro de accidente!
- Utilice en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y, a ser posible, de la misma versión de perfil.
- Por motivos de seguridad en la conducción, no cambie los neumáticos por separado.
- No sobrepase nunca la máxima **capacidad de carga** admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!
- No sobrepase nunca la máxima **velocidad** admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!
- Una posición defectuosa de las ruedas delanteras o traseras influye negativamente en el comportamiento del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!

### ATENCIÓN (continuación)

- Unas vibraciones poco usuales o una tendencia del vehículo hacia un lado pueden insinuar la existencia de un neumático dañado. ¡Si se sospecha que una rueda está dañada, se debe reducir inmediatamente la velocidad y detenerse! Si no se detecta ningún daño exterior, conduzca lentamente y con precaución hasta el próximo taller especializado para mandar revisar su vehículo.
- Utilice exclusivamente neumáticos o llantas que ŠKODA haya autorizado para su modelo de vehículo. De lo contrario, se podría influir negativamente en la seguridad vial. ¡Existe peligro de accidente!

### ATENCIÓN

Indicaciones relativas a los daños y el desgaste de los neumáticos

- No utilice nunca neumáticos cuyo estado y antigüedad desconozca.
- No conduzca nunca con neumáticos dañados. ¡Existe peligro de accidente!
- Cambie inmediatamente las llantas o neumáticos dañados.
- A más tardar, cuando los neumáticos se hayan desgastado hasta llegar a los indicadores de desgaste, se deberían cambiar inmediatamente.
- Los neumáticos desgastados reducen la adherencia necesaria a la calzada, especialmente a altas velocidades sobre firme mojado. Se podría causar un "aquaplaning" (movimiento incontrolado del vehículo: "patinaje" sobre calzada mojada).

### ATENCIÓN

Indicaciones relativas a la presión de los neumáticos

- El indicador de control presión de los neumáticos no exime al conductor de la responsabilidad de mantener una correcta presión de los neumáticos. Compruebe periódicamente la presión de inflado de los neumáticos.
- Una presión de inflado demasiado débil o demasiado elevada influye negativamente en el comportamiento del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!
- En caso de una presión de inflado demasiado baja, los neumáticos deben superar una resistencia a la rodadura mayor, lo que hace que se calienten excesivamente al conducir a gran velocidad. Esto puede originar el desprendimiento de la banda de rodadura y el reventón del neumático.

#### I ATENCIÓN

Indicaciones relativas a los tornillos de rueda

- Los tornillos de rueda deben estar limpios y enroscarse fácilmente. No se deben tratar nunca con grasa o aceite.
- El par de apriete prescrito de los tornillos de rueda es de 120 Nm para llantas de acero y de metal ligero.
- Si se aprietan los tornillos de rueda con un par de apriete demasiado bajo, durante la marcha se pueden soltar las llantas. ¡Existe peligro de accidente! Un par de apriete demasiado elevado puede dañar las tuercas y las roscas, dando lugar a una deformación permanente de las superficies de apoyo en las llantas.
- En caso de tratar erróneamente los tornillos de rueda, durante la marcha se puede soltar una rueda. ¡Existe peligro de accidente!

#### ATENCIÓN

Indicaciones relativas a la rueda de emergencia

- La rueda de emergencia debe ser utilizada sólo por el tiempo necesario.
- No conduzca nunca con más de una rueda de emergencia montada.
- Las cadenas para la nieve no se pueden utilizar en la rueda de emergencia.

### CUIDADO

- Si se tiene que utilizar una rueda de repuesto que no sea idéntica a las ruedas montadas, tenga en cuenta lo siguiente » página 160, Rueda de repuesto y de emergencia.
- Proteja los neumáticos del contacto con aceite, grasa y combustible.
- Cambie los tapones de válvula perdidos.
- Si, en caso de pinchazo de un neumático, se debe montar alguna vez la rueda de repuesto con sentido de giro independiente o en el sentido de giro contrario al preceptivo, entonces conduzca con precaución, pues, en esa situación, los neumáticos ya no ofrecerán sus mejores propiedades posibles.

### Nota relativa al medio ambiente

Una presión de inflado insuficiente aumenta el consumo de combustible.

### Aviso

- Le recomendamos que todos los trabajos en los neumáticos o las ruedas se realicen en un taller especializado.
- Le recomendamos utilizar neumáticos, llantas, tapacubos y cadenas para nieve del programa de accesorios originales de ŠKODA.

### Vida útil de los neumáticos




Fig. 133 Imagen esquemática: Perfil de los neumáticos con indicadores de desgaste/tapa del depósito abierta con un tabla de los valores para tamaños de neumáticos y valores de inflado




Fig. 134 Sustitución de las ruedas

### Lea y considere primero II y II en la página 156.

La vida útil de los neumáticos depende de la presión de inflado de los mismos, del modo de conducción y de otras condiciones. Respetando las siguientes indicaciones, se puede prolongar la vida útil de los neumáticos.

#### Presión de inflado de los neumáticos

Compruebe la presión de inflado de los neumáticos, como mínimo, una vez al mes y también antes de cada viaje largo, incluyendo la presión de la rueda de repuesto.

Los valores de presión de inflado de los **neumáticos** se encuentran en el lado interior de la tapa del depósito de combustible » fig. 133 - 🖪.

La presión de inflado de neumático de la rueda de repuesto deberá corresponder a la presión máxima prevista para el vehículo.

Compruebe la presión de inflado siempre en el neumático frío. No reduzca la presión elevada con los neumáticos calientes.

Adapte la presión de inflado de los neumáticos en caso de mayor carga adicional.

#### Modo de conducir

La conducción rápida en las curvas, las aceleraciones bruscas y los frenazos aumentan el desgaste de los neumáticos.

#### Equilibrado de ruedas

Las ruedas de un vehículo nuevo están equilibradas. Sin embargo, durante la conducción puede crearse un desequilibrio debido a diferentes factores. Esto se puede percibir, sobre todo, a través de "vibraciones" en la dirección.

Después de sustituir o reparar los neumáticos, realice un equilibrado de ruedas.

#### Defectos de alineación de ruedas

Una posición defectuosa de las ruedas delanteras o traseras conlleva un desgaste excesivo de los neumáticos.

#### Daños en los neumáticos

Para evitar daños en neumáticos y llantas, circule sobre bordillos u obstáculos similares sólo lentamente y, en la medida de lo posible, en ángulo recto.

Recomendamos comprobar regularmente que los neumáticos no presenten daños (pinchazos, fisuras, abolladuras, deformaciones, etc.). Retire los cuerpos extraños (p.ej. piedras pequeñas) del perfil del neumático.

#### Sustitución de las ruedas

Si el desgaste es visiblemente mayor en los neumáticos delanteros, le recomendamos que cambie las ruedas delanteras por las traseras según el esquema » fig. 134. De ese modo, se iguala la vida útil de los neumáticos.

Para conseguir un desgaste uniforme de todos los neumáticos y mantener la mejor vida útil posible, le recomendamos que intercambie las ruedas cada 10.000 km.

#### Almacenar ruedas

Identifique los neumáticos desmontados para mantener el anterior sentido de giro al montarlos de nuevo.

Almacene las ruedas o neumáticos siempre en un lugar fresco, seco y lo más oscuro posible. Los neumáticos que no están montados en una llanta se deberían guardar en posición vertical.

### Indicadores de desgaste

En la base del perfil de los neumáticos existen indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura. Estos indicadores de desgaste están situados, según la marca del neumático, varias veces a igual distancia entre sí en todo el perímetro del neumático » fig. 133 - [A]. Unas marcas en los flancos de los neumáticos mediante las letras "TWI", símbolos triangulares u otros símbolos indican la situación de los indicadores de desgaste.

#### Antigüedad de los neumáticos

Los neumáticos envejecen y pierden con ello las características originales aunque no se hayan utilizado. Por ello, recomendamos no utilizar neumáticos de verano o invierno que tengan más de 6 y 4 años, respectivamente.

### Neumáticos nuevos

Lea y considere primero I y I en la página 156.

Utilice en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y, a ser posible, de la misma versión de perfil en un eje.

Las combinaciones de neumáticos/llantas autorizadas para su vehículo figuran en la documentación del mismo.

Si es posible, sustituya los neumáticos por ejes. Los neumáticos con mayor profundidad de perfil siempre deberían estar montados en las ruedas delanteras.

### Aclaración de la inscripción de los neumáticos 185/65 R 14 86 T

### Significa:

185	Anchura del neumático en mm » fig. 133 de la página 157 - 🖪
65	Relación altura/anchura en % » fig. 133 de la página 157 - 🖪
R	Letra distintiva para tipo de neumático - <b>R</b> adial » fig. 133 <i>de la página 157</i> - <b>B</b>
14	Diámetro de la llanta en pulgadas » fig. 133 de la página 157 - 🖪
86	Índice de carga » 📘
Т	Símbolo de velocidad »

La **fecha de fabricación** también se indica en el flanco del neumático (eventualmente sólo en el **lado interior**). p.ej.

#### DOT ... 11 14...

significa, que el neumático fue fabricado en la semana 11 del año 2014.

#### Índice de carga

Este indica la máxima carga admisible de cada neumático individual.

**83** 487 kg

**85** 515 kg

**86** 530 kg

**87** 545 kg

91 615 kg92 630 kg

**93** 650 ka

### Símbolo de velocidad

Esto indica la máxima velocidad admitida del vehículo con neumáticos montados de la categoría correspondiente.

**R** 170 km/h

**S** 180 km/h

T 190 km/h U 200 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

**W** 270 km/h

### CUIDADO

La información sobre el índice de carga así como el símbolo de velocidad para su vehículo figura en la documentación del mismo.

### Neumáticos direccionales

🕮 Lea y considere primero 🔢 y 🗓 en la página 156.

El sentido de la marcha viene indicado por las **flechas sobre el flanco del neumático**.

El sentido de la marcha que se indica debe respetarse para aprovechar por completo las mejores cualidades posibles de estos neumáticos.

Se trata sobre todo de las siguientes características.

- > Elevada estabilidad en la marcha.
- > Riesgo reducido de "aquaplaning".
- > Ruidos reducidos de los neumáticos así como un menor desgaste de los neumáticos.

## Indicador de control de los neumáticos



Fig. 135
Tecla para ajustar el valor de control de la presión de los neumáticos

🕮 Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 156.

### Ajustes del sistema

Después de cambiar la presión de llenado de los neumáticos o después de cambiar una o varias ruedas o después de cambiar una rueda de posición en el vehículo (por ejemplo, intercambiar ruedas entre ejes) o al encenderse el testigo de control durante el viaje, habrá que efectuar elajuste del sistema tal y como se describe a continuación.

- > Infle todos los neumáticos a la presión de inflado prescrita » página 44, (1) Presión de inflado de los neumáticos.
- > Conecte el encendido.
- > Pulse la tecla ∰ » fig. 135 durante más de 2 segundos.

Si el testigo 1 del cuadro de instrumentos se enciende y no se vuelve a apagar después del ajuste del sistema, entonces existe un fallo en el sistema.

En caso de parpadear el testigo 1 del cuadro de instrumentos, existirá un fallo en el sistema.

### Indicador de presión de los neumáticos

El testigo (1) del cuadro de instrumentos se enciende cuando se produce una de las siquientes circunstancias.

- > La presión de inflado de los neumáticos es demasiado baja.
- > La estructura del neumático está dañada.
- > El vehículo está cargado sólo por un lado.

- Las ruedas de un eje soportan mayor carga (p. ej., en conducción con remolque o en recorridos cuesta arriba o cuesta abaio).
- Se llevan montadas cadenas para la nieve.
- > La rueda de repuesto está montada.
- > Se ha cambiado una rueda por eje.

### ATENCIÓN

- Si se enciende el testigo (1) del cuadro de instrumentos, reduzca inmediatamente la velocidad y evite maniobras violentas con la dirección y los frenos. A la primera oportunidad de detener el vehículo, compruebe los neumáticos y su presión de inflado.
- En determinadas condiciones (p. ej., modo de conducir deportivo, carreteras nevadas o sin asfaltar), el testigo (1) del cuadro de instrumentos puede encenderse con retardo o no hacerlo en absoluto.

#### CUIDADO

- El sistema no puede avisar en caso de una pérdida de presión de inflado de los neumáticos rápida, por ejemplo, en caso de dañarse de repente un neumático. En ese caso, intente detener con cuidado el vehículo sin giros bruscos y sin frenar demasiado fuerte.
- Para garantizar un funcionamiento sin problemas del sistema de control de neumáticos, es imprescindible realizar nuevamente el ajuste básico cada 10.000 km o una vez al año.
- El sistema de control de neumáticos no reemplaza la verificación regular de presión de inflado de los neumáticos.

### Rueda de repuesto y de emergencia



Fia. 136 Filación de la rueda de repuesto y de emergencia

## Lea v considere primero 🛮 v 📙 en la página 156.

La rueda de repuesto y/o de emergencia se encuentra en una cavidad debajo de la mogueta del maletero y está fijada con una tuerca especial » fig. 136.

#### Sacar la rueda

- Abra la tapa del maletero.
- > Levante la moqueta del maletero.
- > Sague la caja con el equipo de herramientas a bordo.
- Desenrosque la tuerca » fig. 136 en el sentido contrario a las aquias del reloi.
- > Saque la rueda.

#### Guardar la rueda

- > Coloque la rueda, con el lado de vista externo hacia abajo, en el hueco de la rueda de repuesto.
- > Enrosque la tuerca » fig. 136 en el sentido de las aquias del reloj hasta que la rueda está fijada seguramente.
- > Vuelva a introducir la caja con el equipo de herramientas a bordo en la rueda de repuesto y asegúrela con la cinta.
- > Vuelva a colocar bien la moqueta en el maletero.
- > Cierre la tapa del maletero.

Monte lo antes posible una rueda normal con las dimensiones y el modelo correspondientes.

Si la rueda de repuesto se diferencia, por su tamaño o diseño, de los neumáticos para la conducción (p. ei. neumáticos de invierno o dependientes del sentido de marcha), se podrá utilizar la rueda de repuesto sólo en caso de avería brevemente y conduciendo con la correspondiente precaución » 1.

### Rueda de emergencia

La rueda de emergencia está provista de una placa de aviso que se encuentra en la llanta.

Si se debe utilizar la rueda de emergencia, se deberá tener en cuenta lo siauiente.

- Después del montaje de la rueda, el rótulo de advertencia no puede quedar cubierto.
- > Esté especialmente atento durante la marcha.
- La rueda de emergencia es inflada con la presión máxima de llenado para el vehículo » fia. 133 de la página 157.
- > Utilice esta rueda de emergencia sólo para llegar al taller especializado más próximo, ya que no está destinada a un uso continuo.

#### ATENCIÓN

- ¡No conduzca nunca con más de una rueda de emergencia montada!
- En ningún caso se debe utilizar la rueda de repuesto y/o de emergencia si está dañada
- Si la rueda de repuesto v/o de emergencia se diferencia en cuando a dimensiones o modelo de los neumáticos de conducción, no se debe conducir a más de 80 km/h y/o 50 mph.
- Evite los acelerones a fondo, los frenazos bruscos y los recorridos a gran velocidad por curvas.

### CUIDADO

Tenga en cuenta las indicaciones en la etiqueta de advertencia de la rueda de emergencia.

## Tapacubos integral

Lea y considere primero II y II en la página 156.

#### Retirar

- > Enganche el estribo del equipo de herramientas a bordo » página 164 en el borde reforzado del tapacubos integral.
- Introduzca la llave de rueda a través del estribo, apove dicha llave en el neumático v retire el tapacubos.

#### Montar

- > Presione el tapacubos en la llanta por el recorte previsto para la válvula.
- A continuación, presione el tapacubos en la llanta hasta que se enclave correctamente en todo el perímetro.

## CUIDADO

- ¡No utilice más fuerza que la presión de la mano, no golpee el tapacubos integral! Evite grandes golpes si el tapacubos no está todavía introducido en la llanta. Se podrían producir daños en los elementos de quía y centrado del tapacubos.
- Al utilizar el tornillo de rueda antirrobo debe garantizarse que éste se encuentre en el orificio de la zona de la válvula » página 167, Asegurar las ruedas frente a robos.
- En caso de montar posteriormente tapacubos, procure que quede garantizada la suficiente afluencia de aire para refrigerar el sistema de frenos.

## Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda



Fia. 137 Retirar la caperuza protectora

Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 156.

#### Retirar

- > Cale las pinzas extractoras » página 164 en la caperuza protectora hasta que las muescas de retención interiores de las pinzas toquen el collar de la caperuza protectora.
- > Retire la caperuza protectora en el sentido de la flecha » fig. 137.

#### Montar

> Cale la caperuza protectora hasta el tope en los tornillos de rueda.

Las caperuzas protectoras de los tornillos de rueda se encuentran en una caja de plástico en la rueda de repuesto o en el compartimento para la rueda de repuesto.

### Tornillos de rueda

Lea y considere primero II y II en la página 156.

Las llantas y los **tornillos de rueda** están armonizados entre sí por diseño. Con cada reequipamiento de llantas, p. ej. para colocar llantas de aleación ligera o ruedas con neumáticos de invierno, deberán utilizarse los correspondientes tornillos con la longitud y forma de calota correctas. De ello depende la fijación correcta de las ruedas.

### Servicio de invierno

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Neumáticos de invierno	 . 162
Cadenas para nieve	162

### Neumáticos de invierno

En condiciones invernales de calzada, las cualidades de marcha del vehículo meioran con los neumáticos de invierno. Los neumáticos de verano tienen menos adherencia a una temperatura inferior a 7 °C, sobre el hielo y la nieve. Esto es especialmente válido en vehículos equipados con neumáticos anchos o neumáticos para alta velocidad.

Para conservar lo mejor posible las propiedades de marcha, se deberán montar neumáticos de invierno en las cuatro ruedas. La profundidad mínima del perfil debe ser de 4 mm y los neumáticos no deben tener más de 4 años.

Se puede utilizar neumáticos de invierno de una categoría más baja de velocidad suponiendo que tampoco se superará la velocidad máxima autorizada de estos neumáticos, si es más alta la velocidad máxima posible del vehículo.

El ajuste de la limitación de velocidad para los neumáticos de invierno se ejecuta en la pantalla MAXI DOT en el punto de menú Neum. invierno » página 36.

### Nota relativa al medio ambiente

Vuelva a colocar los neumáticos de verano a su debido tiempo, ya que en las calzadas sin nieve ni hielo v a temperaturas superiores a 7 °C, las propiedades de marcha meioran con los neumáticos de verano, el recorrido de frenado es más corto, los ruidos de rodadura son inferiores y el desgaste de los neumáticos disminuye. Y el consumo de combustible también se reduce.

## Cadenas para nieve

En condiciones invernales de la calzada, las cadenas para nieve no sólo meioran el avance, sino también el comportamiento de frenado.

Las cadenas para nieve se deben montar únicamente en las ruedas delanteras.

Por razones técnicas, el uso de cadenas para nieve está permitido sólo con las siguientes combinaciones de llantas/neumáticos.

tamaño de llanta	profundidad de calado (ET)	tamaño de neumático
5J x 14	35 mm	165/70
6J x 14	37 mm	185/60
6J x 15	43 mm	185/55

Utilice únicamente cadenas para la nieve cuyos eslabones y cerraduras no sean mavores de 12 mm.

### CUIDADO

- Al conducir por travectos libres de nieve, se deben retirar las cadenas. En esos trayectos, éstas reducen las propiedades de marcha, dañan los neumáticos v se rompen rápidamente.
- Antes de montar las cadenas para nieve, retire los tapacubos integrales » página 161.

## Autoayuda

# Equipamiento de emergencia y autoayuda


## Equipamiento de emergencia

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Botiquín y triángulo reflectante de advertencia	163
Extintor de incendios	163
Equipo de herramientas a bordo	164

## Botiquín y triángulo reflectante de advertencia



Fin. 138 Emplazamiento del triángulo reflectante de advertencia

Se puede fijar un triángulo reflectante de advertencia con las dimensiones máximas de 39 x 68 x 450 mm en el revestimiento de la pared posterior con gomas » fig. 138.

### ATENCIÓN

Se deben sujetar bien tanto el botiquín como el triángulo reflectante de advertencia, de tal forma que en caso de frenazo de emergencia o impacto del vehículo, no se suelten ni puedan causar lesiones a los ocupantes.

### Aviso

- Tenga en cuenta la fecha de caducidad del botiquín.
- Recomendamos utilizar un botiquín y un triángulo reflectante de advertencia del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en concesionarios ŠKODA.

### Extintor de incendios



Fia. 139 Extintor de incendios

El extintor de incendios está sujeto con dos correas a una pieza de fijación debajo del asiento del conductor.

#### Desmontar/filar

- > Afloje ambas correas tirando de los seguros respectivos en la dirección de la flecha » fig. 139.
- > Desmonte el extintor de incendios.

Para volverlo a fijar, siga las indicaciones en orden inverso.

### Lea detenidamente las instrucciones que figuran en el extintor de incendios.

El extintor de incendios deberá ser comprobado por una persona autorizada para ello una vez al año. Se deben observar las disposiciones legales nacionales.

#### ATENCIÓN

Se debe sujetar bien el extintor de incendios, de tal forma que en caso de frenazo de emergencia o impacto del vehículo, no se suelte ni pueda causar lesiones a los ocupantes.

#### Aviso

- El extintor de incendios debe cumplir los requisitos legales nacionales vigen-
- Tenga en cuenta la fecha de caducidad del extintor. Si se utiliza el extintor de incendios con fecha caducada, no estará garantizado su correcto funcionamiento.
- El extintor de incendios forma parte del volumen de suministro sólo en algunos países.

### Equipo de herramientas a bordo



Fig. 140 Equipo de herramientas a bordo

El equipo de herramientas a bordo y el gato se encuentran en una caja de plástico en la rueda de repuesto o en el compartimento para la rueda de repuesto. Aquí hay también sitio para la barra de cabeza esférica del dispositivo de enganche para remolque. La caja está sujeta con una cinta a la rueda de repuesto.

Componentes del equipo de herramientas a bordo (dependiendo del equipamiento) » fig. 140.

- 1 destornillador
- adaptador para los tornillos de rueda antirrobo
- 3 argolla de remolque
- 4 Estribo para retirar los tapacubos integrales
- 5 gato
- 6 llave de rueda
- 7 pinzas extractoras para caperuzas protectoras de los tornillos de rueda
- 8 juego de bombillas de repuesto

Vuelva a atornillar el gato en la posición inicial después de utilizarlo para almacenarlo nuevamente en la caja con el equipo de herramientas a bordo.

#### ATENCIÓN

- El gato suministrado de fábrica está previsto únicamente para ser utilizado en su modelo de vehículo. En ningún caso debe utilizarse en vehículos más pesados o con otras cargas. ¡Existe peligro de lesiones!
- Asegúrese de que la herramienta de a bordo esté debidamente sujeta en el maletero.
- Fíjese en que la caja esté siempre asegurada con la cinta.

### Cambio de rueda

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Trabajos previos	165
Cambio de rueda	165
Trabajos posteriores	165
Soltar/apretar los tornillos de rueda	166
Levantar el vehículo	166
Asegurar las ruedas frente a robos	167

### ATENCIÓN

- ¡Si se encuentra en tráfico fluido, encienda los intermitentes de emergencia y coloque el triángulo de seguridad a la distancia preceptiva! Para eso se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- Estacione el vehículo lo más alejado posible del tráfico fluido. El lugar eleqido debería ser plano y sólido, si fuera posible.
- Si se equipa el vehículo posteriormente con neumáticos o llantas diferentes a los de fábrica, se deben tener en cuenta las indicaciones » página 158, Neumáticos nuevos.

### ATENCIÓN

Indicaciones para elevar el vehículo

- Si se ha de efectuar el cambio de rueda en una calzada empinada, bloquee la rueda que se encuentre opuesta con una piedra o algo similar, a fin de asegurar el vehículo e impedir que ruede inesperadamente.
- Asegure contra un posible desplazamiento la placa de base del gato usando los medios adecuados. Un fundamento blando y resbaladizo debajo de la placa de base puede ocasionar el desplazamiento del gato y con ello

#### ATENCIÓN (continuación)

que el vehículo caiga. Por tanto, coloque el gato sobre suelo firme o bien utilice una base amplia y estable. Sobre el **suelo resbaladizo**, p. ej. un suelo adoquinado, enlosado, etc., utilice una base antideslizante (p. ej. una esterilla de goma).

- Aplique el gato únicamente en los puntos de apoyo previstos para ello.
- Levante el vehículo siempre con las puertas cerradas.
- Si se ha levantado el vehículo con un gato, no ponga nunca partes del cuerpo, p. ej. las piernas o los brazos, debajo del vehículo.
- Estando levantado el vehículo, nunca haga arrancar el motor. Existe peligro de lesiones.

### ATENCIÓN

Indicaciones relativas a los tornillos de rueda

- Los tornillos de rueda deben estar limpios y enroscarse fácilmente. No se deben tratar nunca con grasa o aceite.
- El par de apriete prescrito de los tornillos de rueda es de 120 Nm para llantas de acero y de metal ligero.
- Si se aprietan los tornillos de rueda con un par de apriete demasiado bajo, durante la marcha se pueden soltar las llantas. ¡Existe peligro de accidente! Un par de apriete demasiado elevado puede dañar las tuercas y las roscas, dando lugar a una deformación permanente de las superficies de apoyo en las llantas.
- En caso de tratar erróneamente los tornillos de rueda, durante la marcha se puede soltar una rueda. ¡Existe peligro de accidente!

### Aviso

A la hora de cambiar una rueda se deben observar las disposiciones legales nacionales.

## Trabajos previos

Lea y considere primero II en la página 164.

Dentro de lo posible, efectúe el cambio de rueda sobre una superficie horizontal.

Antes del cambio de rueda propio, se deberán efectuar los siguientes trabajos:

> Haga bajar a todos los ocupantes. Mientras se esté reparando la rueda, los ocupantes del vehículo no deberían permanecer en la calzada (sino p. ej. detrás de la valla protectora).

- > Pare el motor.
- > Pare el motor y coloque la palanca de cambio en la **posición neutra** o bien la palanca selectora del cambio automático en la posición P.
- > Aplique el freno de mano.
- > Si hay un remolque acoplado, desacóplelo.
- > Sague del maletero el equipo de herramientas a bordo » página 164 y la rueda de repuesto » página 160, Rueda de repuesto y de emergencia.

### Cambio de rueda

Lea v considere primero II en la página 164.

- > Retire el tapacubos integral » página 161 o bien las caperuzas protectoras » página 161.
- > Suelte primero el tornillo de rueda antirrobo y después los otros tornillos de rueda » página 166.
- Levante el vehículo hasta que la rueda a cambiar deje de tocar el suelo » páaina 166.
- Desenrosque los tornillos de rueda y deposítelos sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).
- > Ouite la rueda con cuidado.
- > Coloque la rueda de repuesto y enrosque ligeramente los tornillos de rueda.
- > Baie del vehículo.
- > Con la llave de rueda, apriete los tornillos de rueda opuestos entre sí (cruzados). Por último, apriete el tornillo de rueda antirrobo » página 166.
- > Vuelva a colocar el tapacubos integral/el embellecedor de rueda o bien las caperuzas protectoras.

### Aviso

- Todos los tornillos deberán estar limpios y presentar suavidad de movimiento.
- ¡No engrase ni lubrique en ningún caso los tornillos de rueda!
- Para el montaje de neumáticos que dependen del sentido de la marcha, tenga en cuenta el sentido de la marcha » página 159, Neumáticos direccionales.

## Trabajos posteriores

Lea y considere primero !! en la página 164.

Después del cambio de rueda, se deberán efectuar los siguientes trabajos.

> Guarde la rueda sustituida y fíjela con un tornillo especial en el hueco de la rueda de repuesto » página 160, Rueda de repuesto y de emergencia.

- > Guarde el equipo de herramientas a bordo en el lugar previsto y fijelo con la cinta.
- > Compruebe lo antes posible la presión de inflado en la rueda de repuesto montada.
- » Mande comprobar el par de apriete de los tornillos de rueda lo antes posible con una llave dinamométrica.
- Cambie el neumático dañado o infórmese en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.

#### Aviso

- Si al cambiar la rueda se comprueba que los tornillos de rueda están oxidados y se enroscan con dificultad, los tornillos deberán cambiarse antes de la comprobación del par de apriete.
- Conduzca con cuidado y a velocidad moderada hasta que efectúe la comprobación del par de apriete.

## Soltar/apretar los tornillos de rueda



Fig. 141 Cambio de rueda: Aflojar los tornillos de rueda

Lea y considere primero II en la página 164.

## Aflojar

- > Meta la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda<sup>1)</sup>.
- Agarre la llave por el extremo y gire el tornillo aproximadamente una vuelta en el sentido de la flecha » fig. 141.

#### Apretar

- > Meta la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda<sup>1)</sup>.
- Agarre la llave por el extremo y gire el tornillo en el sentido contrario al de la flecha » fig. 141 hasta que quede fijo.

#### ATENCIÓN

Afloje los tornillos de rueda sólo un poco (aprox. una vuelta) siempre que el vehículo no esté levantado con el gato. De lo contrario, la rueda podría soltarse y caer. ¡Existe peligro de lesiones!

#### i Aviso

Si no se pueden aflojar los tornillos, se puede entonces presionar con cuidado el extremo de la llave de rueda con el **pie**. Sujétese al vehículo y tenga cuidado para no caerse.

### Levantar el vehículo




Fig. 142 **Puntos de apoyo del gato** 

Para aflojar y apretar los tornillos de la rueda antirrobo, utilice el correspondiente adaptador » página 167.




Fig. 143 Colocar el gato

## Lea y considere primero II en la página 164.

Aplique el gato en el punto de apoyo más próximo a la rueda defectuosa » fig. 142. El punto de apoyo se encuentra directamente debajo del estampado en el larquero inferior.

- > Gire el gato con la manivela debajo del punto de apoyo hasta que su garra se encuentre directamente debajo del alma vertical del larguero inferior.
- > Fije el gato de modo que la garra abarque el alma vertical » fig. 143 B.
- » Apoye la placa de base del gato con toda la superficie en un suelo recto y asegúrese de que el gato se encuentra en posición vertical respecto a la posición en la que la garra abarca el alma » fig. 143 - A.
- > Siga levantando el gato con la manivela hasta que la rueda se alce un poco del suelo.

### ATENCIÓN .

- Levante el vehículo sólo por los puntos de fijación.
- Para elevar el vehículo, busque una base sólida y plana.

## Asegurar las ruedas frente a robos




Fig. 144 Imagen esquemática: Tornillo de rueda antirrobo con adaptador

Lea y considere primero II en la página 164.

Los tornillos de rueda antirrobo sólo se pueden soltar o apretar con ayuda del adaptador » página 164. Equipo de herramientas a bordo.

- > Retire la caperuza cobertera del tornillo de rueda antirrobo.
- Introduzca el adaptador B » fig. 144 con su lado dentado hasta el tope en el dentado interior del tornillo de rueda antirrobo A, de tal modo que ya sólo sobresalga el hexágono exterior.
- > Cale la llave de rueda hasta el tope en el adaptador B.
- Afloje o apriete, respectivamente, el tornillo de rueda » página 166.
- > Tras retirar el adaptador, coloque la caperuza cobertera en el tornillo de rueda antirrobo.
- > Hacer comprobar el par de apriete lo antes posible con una llave dinamométrica.

### Aviso

- Anote el número de código que figura en el lado frontal del adaptador o en el lado frontal del tornillo de rueda antirrobo. Con ese número podrá, si fuera necesario, adquirir un adaptador de recambio de las piezas originales ŠKODA.
- Recomendamos llevar el adaptador para los tornillos de rueda siempre consigo en el vehículo. Se debería guardar entre las herramientas de a bordo.
- El juego de tornillo de rueda antirrobo con el adaptador puede adquirirse en un concesionario ŠKODA.

## Reparación de neumáticos

## Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Kit de averías	168
Trabajos previos a la utilización del kit de averías	169
Sellar el neumático e inflarlo	169
Control después de 10 minutos de viaje	170

Con ayuda del kit de averías se pueden reparar de forma fiable daños en los neumáticos causados por un cuerpo extraño o por una punción con un diámetro de hasta 4 mm.

La reparación con el kit de averías **no sustituye en ningún caso** a la reparación permanente de los neumáticos. Sólo sirve para llegar hasta el taller especializado más próximo.

En la reparación no debe desmontarse la rueda.

¡No deben quitarse los cuerpos extraños, como p. ej. tornillos o clavos, del neumático!

## El kit de averías no debe utilizarse en los siguientes casos.

- > Cuando existan daños en la llanta.
- > Cuando la temperatura exterior esté por debajo de -20 °C.
- > Cuando los cortes o punciones sean mayores de 4 mm.
- > Cuando existan daños en el costado del neumático.
- > Cuando se conduce con una presión de neumático muy baja o con un neumático sin aire.
- > Cuando haya pasado la fecha de caducidad (véase botella de aire).

### ATENCIÓN

- Un neumático llenado con agente sellante no tiene las mismas cualidades de marcha que un neumático convencional.
- No conduzca a una velocidad superior a los 80 km/h.
- Evite los acelerones a fondo, los frenazos bruscos y los recorridos a gran velocidad por curvas.
- Compruebe la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos.
- El agente sellante es perjudicial para la salud y tiene que eliminarse de inmediato en caso de contacto con la piel.

#### Nota relativa al medio ambiente

El agente sellante usado o cuya fecha de caducidad haya expirado tiene que desecharse considerando las normas de protección medioambiental.

#### Aviso

- Tenga en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del kit de averías.
- Se puede adquirir una nueva botella de agente sellante del programa de accesorios originales ŠKODA.
- Cambie inmediatamente el neumático reparado mediante el kit de averías o infórmese en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.

### Kit de averías




Fig. 145 Imagen esquemática: Componentes del kit de averías

🕮 Lea y considere primero 🔢 en la página 168.

El kit de averías se encuentra en una caja debajo de la moqueta del maletero.

### Componentes del kit de averías » fig. 145

- 1 Extractor de válvulas
- Etiqueta adhesiva con la indicación de la velocidad de "máx. 80 km/h" o "máx. 50 mph"
- Tubo flexible de llenado con tapón de cierre
- 4 Compresor de aire
- 5 Tubo flexible para inflar los neumáticos
- 6 Manómetro de inflado del neumático

- Tornillo de purga
- Interruptor de conexión y desconexión
- 9 Conector de cable de 12 voltios
- Botella de inflado de neumáticos con agente sellante
- Vástago de la válvula de repuesto

El extractor de válvulas 1 tiene una ranura en el extremo inferior, en la que encaja el vástago de la válvula. Sólo de este modo se puede desenroscar y enroscar nuevamente el vástago de la válvula del neumático. Esto es válido también para el vástago de la válvula de repuesto 11.

## Trabajos previos a la utilización del kit de averías

Lea v considere primero 📙 en la página 168.

Antes de utilizar el kit de averías, se deben realizar los siguientes trabajos preparatorios:

- > Estacione el vehículo lo más alejado posible del tráfico fluido. El lugar elegido debería ser plano v sólido, si fuera posible.
- iSi se encuentra en tráfico fluido, encienda los intermitentes de emergencia y coloque el triángulo de seguridad a la distancia preceptiva! Para eso se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- > Haga bajar a todos los ocupantes. Mientras se esté reparando la rueda, los ocupantes del vehículo no deberían permanecer en la calzada (sino p. ej. detrás de la valla protectora).
- > Pare el motor y coloque la palanca de cambio en la posición neutra o bien la palanca selectora del cambio automático en la posición P.
- > Aplique el freno de mano.
- > Compruebe si se puede realizar la reparación mediante el kit de averías » páaina 168.

Si hay un remolque acoplado, desacóplelo.

- > Sague del maletero el kit de averías.
- > Peque la etiqueta adhesiva 2 » fig. 145 de la página 168 sobre el tablero de instrumentos en el campo visual del conductor.
- > No saque del neumático cuerpos extraños, como p. ej. tornillos o clavos.
- > Desenrosque el tapón de la válvula.
- Desenrosque con la ayuda del extractor de válvulas 1 el vástago de la válvula y colóquelo sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).

### Sellar el neumático e inflarlo

Lea y considere primero II en la página 168.

#### Sellar

- Agite la botella de inflado de neumáticos 10 » fig. 145 de la página 168 fuertemente varias veces.
- > Enrosque el tubo flexible de inflado 3 en la botella de inflado de neumáticos 10 en el sentido de las aquias del reloi. La lámina en el cierre se perforará automáticamente.
- > Retire el tapón de cierre del tubo flexible de inflado 3 e introduzca el extremo abierto completamente en la válvula del neumático.
- Mantenga la botella 10 boca abajo e infle el neumático con todo el agente sellante de la hotella de inflado de neumáticos.
- > Retire de la válvula la botella de inflado vacía.
- > Enrosque nuevamente el vástago de la válvula en la válvula del neumático. utilizando el extractor de válvulas 1

#### Inflado

- > Enrosque el tubo flexible 5 » fig. 145 de la página 168 del compresor de aire fijándolo en la válvula del neumático.
- Asegúrese de que el tornillo de purga 7 esté cerrado.
- > Arrangue el motor y déjelo en marcha.
- Meta el conector 9 en el enchufe de 12 V » página 84, Enchufe de 12 voltios.
- Conecte el compresor de aire a través del interruptor de conexión y desconexión 8.
- Deje que el compresor de aire funcione hasta alcanzar una presión de 2,0-2,5 bar. ¡Tiempo de servicio máx. 8 minutos » !!
- > Desconecte el compresor de aire.
- > Cuando no se pueda alcanzar una presión de aire de 2,0-2,5 bar, desenrosque el tubo flexible 5 de la válvula del neumático.
- Mueva el vehículo unos 10 metros hacia delante o hacia atrás, para que el agente sellante en el neumático se pueda "distribuir".
- > Enrosque nuevamente el tubo flexible de inflado de neumáticos 5 en la válvula del neumático y repita el proceso de inflado.
- > Si ni así se pudiera alcanzar la presión de inflado necesaria, el neumático está fuertemente dañado. El neumático no se puede sellar con el kit de averías » 🗓.
- Desconecte el compresor de aire.
- Desenrosque el tubo flexible 5 de la válvula del neumático.

Cuando se alcance una presión de inflado de 2,0-2,5 bares, se podrá continuar el viaje a una velocidad máx. de 80 km/h o 50 mph.

¡Compruebe la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos » página 170!

#### ATENCIÓN

- El tubo flexible de inflado de neumáticos y el compresor de aire se pueden calentar en el proceso de inflado. ¡Existe peligro de lesiones!
- No deposite el tubo flexible de inflado de neumáticos caliente ni el compresor de aire caliente sobre materiales inflamables. ¡Existe peligro de incendio!
- Si el neumático no se puede inflar a una presión mínima de 2,0 bar, el daño es demasiado grande. El agente sellante no es capaz de sellar el neumático. ② ¡No continúe el viaje! Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

#### CUIDADO

Desconecte el compresor de aire después de un tiempo de funcionamiento máximo de 8 minutos. ¡Existe peligro de sobrecalentamiento! Antes de conectar nuevamente el compresor de aire, deje que se enfríe durante unos minutos.

## Control después de 10 minutos de viaje

Lea y considere primero II en la página 168.

¡Compruebe la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos!

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bar o inferior

> o ¡No continúe el viaje! El neumático no se puede sellar suficientemente con el kit de averías.

### Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bar o superior

- > Corrija la presión de inflado del neumático nuevamente al valor correcto (véase la parte interior de la tapa del depósito de combustible).
- Con sumo cuidado, continúe el viaje hasta el taller especializado más cercano a una velocidad máxima de 80 km/h, o bien 50 mph.

### Ayuda de arranque

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo \_\_\_\_\_\_\_ 171
Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP \_\_\_\_\_\_\_ 171

#### ATENCIÓN

- Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C. Con la batería helada, no realice ninguna ayuda de arranque con la batería de otro vehículo. ¡Existe peligro de explosión!
- Se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia al realizar trabajos en el vano motor » página 143.
- Las partes sin aislar de las pinzas de polo no deben entrar en contacto entre sí en ningún caso. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- El cable de ayuda de arranque conectado al polo positivo de la batería no debe entrar en contacto con piezas del vehículo conductoras de electricidad. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- No conecte el cable de ayuda de arranque al polo negativo de la batería descargada. A causa de producirse chispas al arrancar el motor, podría inflamarse el gas detonante que emana de la batería.
- Tienda los cables de ayuda de arranque de tal modo que no puedan ser alcanzados por piezas giratorias del vano motor.
- No se incline sobre la batería. ¡Existe peligro de lesión química!
- Los tapones de cierre de los elementos de la batería han de estar firmemente enroscados.
- Mantenga alejadas de la batería las fuentes de encendido (llama, cigarrillos encendidos, etc.). ¡Existe peligro de explosión!
- No utilice nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado bajo. Existe peligro de explosión y lesión química.

#### CUIDADO

- Entre ambos vehículos no debe haber contacto, ya que podría producirse corriente desde el momento en que se unen los polos positivos.
- La batería descargada ha de estar debidamente conectada a la red de a bordo.
- Se recomienda comprar el cable de ayuda de arranque en una tienda especializada en baterías para vehículos.

## Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo




Fig. 146 Ayuda de arranque: A - batería descargada, B - batería auxiliar

Lea y considere primero I y I en la página 170.

Si el motor no arranca porque la batería del vehículo está descargada, se podrá utilizar la batería de otro vehículo para el arranque del motor. Será necesario para ello un cable de ayuda de arranque.

### Los cables de ayuda de arranque deben embornarse en el siguiente orden.

- > Conectar el borne 1 al polo positivo de la batería descargada A » fig. 146.
- > Conectar el borne 2 al polo positivo de la batería auxiliar B.
- > Conectar el borne 3 al polo negativo de la batería auxiliar B
- > Sujete el borne 4 a una pieza metálica maciza, firmemente unida al bloque motor, o bien directamente al bloque motor mismo.

#### Hacer arrancar el motor

- > Arranque el motor del vehículo de la batería auxiliar y déjelo funcionar en ralentí.
- > Arranque el motor del vehículo de la batería descargada.
- > En caso de no arrancar el motor, interrumpa el proceso de arranque a los 10 segundos y repítalo al cabo de medio minuto.
- Retire los cables de ayuda de arranque exactamente en orden inverso tal como se ha descrito antes.

Ambas baterías deben tener una tensión nominal de 12 V. La **capacidad** (Ah) de la batería auxiliar no debe ser notablemente inferior a la de la batería descargada.

### Cable de ayuda de arranque

Utilice únicamente cables de ayuda de arranque que tengan una sección lo suficientemente grande y con pinzas de polo aisladas. Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante del cable de ayuda de arranque.

Cable de polo positivo - color distintivo rojo en la mayoría de casos.

Cable de polo negativo - color distintivo negro en la mayoría de casos.

## Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP




Fig. 147
Punto de masa del motor: Sistema START-STOP

Lea y considere primero !! y !! en la página 170.

En vehículos con el sistema START-STOP, no se puede conectar el cable de ayuda de arranque del cargador directamente al polo negativo de la batería del vehículo, sino sólo al punto de masa del motor » fig. 147.

### Remolcar el vehículo

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Argolla de remolque delantera	172
Argolla de remolque trasera	173
Vehículos con un dispositivo de enganche para remolque	173

Los vehículos con **cambio manual** pueden remolcarse con una barra, o bien un cable de remolcado, o con el eje delantero o el eje trasero levantado.

Los vehículos con **cambio automático** pueden remolcarse con una barra, o bien un cable de remolcado, o con el eje delantero o el eje trasero levantado. ¡En caso de ir el vehículo levantado por detrás, se dañaría el cambio automático!

Lo mejor y más seguro es remolcar el vehículo con una **barra de remolque**. Sólo si no se dispone de ninguna barra de remolque, utilice un **cable de remolque**.

Al remolcar se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

## Conductor del vehículo de remolque

> Al arrancar el vehículo, accione el embrague muy suavemente o, en el caso del cambio automático, acelere con mucha precaución. > En los vehículos con cambio manual, acelere sólo cuando el cable esté bien tensado.

La velocidad máxima de remolcado es de 50 km/h

#### Conductor del vehículo remolcado

- > Conecte el encendido con el fin de que el volante no esté bloqueado y, con ello, se puedan utilizar las luces intermitentes, la bocina, los limpiacristales y el sistema lavacristales.
- > Quite la marcha, o bien, en caso de cambio automático, coloque la palanca selectora en la posición N.

Tenga en cuenta que el servofreno y la dirección asistida sólo funcionan con el motor en marcha. Con el motor parado es necesario aplicar más fuerza al pisar el pedal de freno y al girar el volante.

Al utilizar el cable de remolque, fíjese en que éste se mantenga siempre tenso.

#### CUIDADO

- No arranque el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arrangue, se puede utilizar la batería de otro vehículo » página 170, Ayuda de arrangue.
- Si, a causa de una avería, la caja de cambio no contiene más aceite, el vehículo sólo puede ser remolcado con las ruedas motrices levantadas o bien en un vehículo de arrastre o un remolque.
- Si no es posible efectuar un remolcado normal, o si la distancia de remolcado es mayor de 50 km, habrá que transportar el vehículo en un vehículo de arrastre o remolque.
- Al remolcar el vehículo para arrancarlo o en caso de avería, el cable de remolcado debe ser elástico para proteger ambos vehículos. Por tanto, se deberán utilizar sólo cables de fibra artificial o cables de algún material de similar elasticidad.
- Durante el proceso de remolcado no se deben producir fuerzas de tracción inadmisibles ni cargas de choque. En maniobras de remolcado fuera de carreteras asfaltadas existe siempre el peligro de sobrecargar y dañar las piezas de fijación.
- Fije el cable o la barra de remolque a las argollas de remolque » página 172, Argolla de remolque delantera o bien» página 173, Argolla de remolque trasera a la barra de cabeza esférica desmontable del dispositivo de enganche para remolque» página 125.

#### Aviso

- Recomendamos utilizar un cable de remolque del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA.
- El remolcado requiere cierta práctica. Ambos conductores deberían estar familiarizados con las particularidades de la operación de remolcado. Los conductores sin práctica no deberían arrancar por remolcado ni remolcar.
- Para el remolcado, tenga en cuenta las prescripciones legales de su país, especialmente en lo que se refiere a la señalización del vehículo remolcado y el remolcador.
- El cable de remolque no debe estar retorcido, ya que, en determinadas circunstancias, se podría desenroscar la argolla de remolque delantera del vehículo remolcado.

## Argolla de remolque delantera



Fig. 148 Desmontaje de la caperuza cobertera / montaje de la argolla de remolque

Lea y considere primero !! en la página 172.

Desmontar con cuidado la caperuza cobertera del siguiente modo.

- > Presione la mitad izquierda de la caperuza protectora en la dirección de la flecha » fig. 148 - A.
- > Extraiga la caperuza protectora del parachogues delantero.
- > Enrosque manualmente la argolla de remolque girándola hacia la izquierda hasta el tope » fig. 148 - B. Para fijar la argolla recomendamos utilizar p. ei. la llave para rueda, la argolla de remolque de otro vehículo u otro objeto parecido que se pueda pasar por la argolla.

» Para montar la caperuza protectora después de guitar la argolla de remolgue. coloque ésta en los alojamientos y, a continuación, colóquela a presión sobre el lado derecho de la caperuza. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

#### CUIDADO

La argolla de remolque debe ser atornillada hasta el tope y estar bien fijada, de lo contrario la argolla puede romperse en la operación de remolcado o arranque por remolcado.

## Argolla de remolque trasera



Fia. 149 Argolla de remolque trasera

Lea y considere primero !! en la página 172.

La argolla de remolque trasera se encuentra a la derecha, debajo del parachoques trasero » fig. 149.

## Vehículos con un dispositivo de enganche para remolque

Lea y considere primero ! en la página 172.

En vehículos que ya de fábrica disponen de un dispositivo de remolque incorporado, se puede utilizar para el remolcado la barra de cabeza esférica desmontable » página 125, Conducción con remolque.

Un remolcado mediante el dispositivo de enganche para remolque representa una solución de reserva válida para el arrastre mediante la argolla.

#### CUIDADO

Al utilizar una barra de remolque no adecuada, se puede dañar la barra de cabeza esférica desmontable o el vehículo.

#### Aviso

La barra de cabeza esférica desmontable debe llevarse siempre para utilizarla. si fuera necesario, para remolcar.

## Fusibles v bombillas

### Fusibles

### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas: Fusibles en el cuadro de instrumentos 174 176 Fusibles en el vano motor

Todos los circuitos eléctricos están protegidos por fusibles.

- > Antes de cambiar un fusible de debe desconectar el encendido, así como el dispositivo eléctrico correspondiente.
- Determine qué fusible corresponde al consumidor que ha fallado » página 174. Fusibles en el cuadro de instrumentos o » página 176. Fusibles en el vano motor.
- > Retire la grapa de plástico de la fijación en la tapa de la caja de fusibles, introdúzcala en el respectivo fusible y extráigalo.

Color del fusible	Intensidad eléctrica máxima en am- perios
marrón claro	5
marrón oscuro	7,5
rojo	10
azul	15
amarillo	20
blanco	25
verde	30

#### ATENCIÓN .

Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » página 143.

#### CUIDADO

- "No repare" los fusibles ni los sustituva por otros de mayor intensidad. ¡Existe peligro de incendio! Además, pueden surgir daños en otros lugares del sistema eléctrico.
- Si al cabo de poco tiempo vuelve a fundirse un fusible nuevo, haga revisar lo antes posible el sistema eléctrico por un taller especializado.
- Un fusible fundido se reconoce porque la tira de metal está completamente fundida. Sustituva el fusible defectuoso por un fusible nuevo con igual número de amperios.

### Aviso

- Le recomendamos que lleve siempre en el vehículo fusibles de repuesto. Se puede adquirir una caja con fusibles de repuesto del programa de piezas originales ŠKODA.
- Distintos dispositivos eléctricos conectados pueden corresponder a un mismo fusible.
- A un mismo dispositivo eléctrico conectado le pueden corresponder varios fusibles.

## Fusibles en el cuadro de instrumentos



Fig. 150 Parte inferior del cuadro de interruptores: Tapa de la caja de fusibles




Fig. 151 Representación esquemática de la caja de fusibles para conducción a la izquierda/derecha

### Lea y considere primero 🛚 y 📙 en la página 174.

Los fusibles se encuentran en la parte frontal izquierda del cuadro de interruptores, detrás de una cubierta.

- Abra la cubierta cuidadosamente en el sentido de la flecha y extráigala » fig. 150.
- Después de haber sustituido el fusible, vuelva a colocar la cubierta en el cuadro de instrumentos en el sentido contrario al de la flecha, de modo que se encastren las lengüetas guías en las aberturas del cuadro de instrumentos. Cierre la cubierta hasta que quede correctamente enclavada.

## Distribución de fusibles en el cuadro de instrumentos

Núm.	Consumidor
1	Contacto S
2	START-STOP, sistema de aire acondicionado
3	Cuadro de instrumentos, regulación del alcance de los faros
4	Unidad de control del ABS, tecla para START-STOP
5	Motor de gasolina: Regulador de velocidad
6	Faros de marcha atrás (cambio manual)
7	Encendido, unidad de control del motor, cambio automático
8	Conmutador del pedal del pedal de freno, ventilador del radiador
9	Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, unidad de control de la luz de conducción de curvas, ventilador del radiador, eyectores de lavado
10	Sistema lavaparabrisas

Núm.	Consumidor
11	Ajuste de los retrovisores
12	Unidad de control para la identificación de remolque
13	Unidad de control del cambio automático
14	Motor para faros proyectores halógenos con función de luz de conducción de curvas
15	Sistema de navegación PDA
16	Servodirección electrohidráulica
17	Alimentación eléctrica del conmutador de luces
18	Calefacción de retrovisores
19	Contacto S
20	Alarma
21	Faro de marcha atrás, faros antiniebla con la función CORNER
22	Mando para la calefacción, unidad de control del aire acondicionado, aparcamiento asistido, teléfono, cuadro de instrumentos, transmisor del ángulo de giro, ESC, unidad de control de a bordo, volante multifunción
23	lluminación del habitáculo, compartimento guardaobjetos y maletero, luz de posición
24	Unidad de control central
25	Calefacción de asientos
26	Limpialunetas
27	Preinstalación para teléfono
28	Motor de gasolina: Válvula AKF, motor diésel: Chapaleta reguladora
29	Inyección, bomba de líquido refrigerante
30	Bomba de combustible, encendido, sistema de regulación de velocidad, mando de relé para PTC
31	Sonda Lambda
32	Bomba de alta presión de combustible, válvula de presión
33	Unidad de control del motor
34	Unidad de control del motor, bomba de depresión
35	Luz de marcha diurna / radio para vehículos con START-STOP
36	Luz de carretera
37	Luz posterior antiniebla, convertidor c.c./c.c. START-STOP

Núm.	Consumidor
38	Faros antiniebla
39	Ventilador soplante para calefacción
40-41	Sin ocupar
42	Calefacción de la luneta térmica
43	Bocina
44	Limpiaparabrisas frontal
45	Unidad de control central p. sistema de confort
46	Unidad de control del motor, bomba de combustible
47	Encendedor, caja de enchufe en el maletero
48	ABS, START-STOP Convertidor c.c./c.c. ESP
49	Intermitentes, luces de freno
50	START-STOP Convertidor c.c./c.c., radio
51	Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado izquierdo
52	Elevalunas eléctricos (delante y detrás) - lado derecho
53	Luz de aparcamiento - lado izquierdo, techo corredizo/elevable eléctrico
54	START-STOP (cuadro de instrumentos), alarma
55	Unidad de control del cambio automático
56	Sistema limpiafaros, luz de aparcamiento - lado derecho
57	Luz de cruce izquierda, regulación del alcance luminoso de los faros
58	Luz de cruce derecha

### Fusibles en el vano motor




Fig. 152 Batería del vehículo: Tapa de la caja de fusibles




Fig. 153 Representación esquemática de la caja de fusibles en el vano motor

## Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 174.

- > Apriete el estribo de seguridad de la tapa de la caja de fusibles simultáneamente en el sentido de la flecha A » fig. 152 retirando la tapa en el sentido de la flecha B.
- > Desbloquee con un destornillador plano las sujeciones en los orificios C y abata la cubierta hacia arriba en la dirección de la flecha D.

#### Distribución de fusibles en el vano motor

Núm.	Consumidor
1	Alternador
2	Sin ocupar
3	Habitáculo
4	Calefacción adicional eléctrica
5	Habitáculo
6	Bujías de incandescencia, ventilador del radiador
7	Servodirección electrohidráulica
8	ABS o ASR o ESC
9	Ventilador para radiador
10	Cambio automático
11	ABS o ASR o ESC
12	Unidad de control central
13	Calefacción adicional eléctrica

### Aviso

Los fusibles nº 1-7 deben ser sustituidos por un taller especializado.

### **Bombillas**

## Introducción al tema

El cambio de bombillas requiere cierta habilidad manual. Por ello, recomendamos acudir en caso de dudas sobre el cambio de bombillas a un taller especializado, o recurrir a otro personal especializado.

- Desconecte el encendido y todas las luces antes de cambiar la bombilla.
- Las bombillas defectuosas sólo se deben sustituir por bombillas de igual modelo. La designación ya impresa en el zócalo o en el cristal de la bombilla.
- > El espacio para guardar el cajetín con las bombillas de repuesto se encuentra en una caja de plástico en la rueda de repuesto o debajo de la moqueta del maletero.

#### ATENCIÓN

Luz posterior \_

- Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » página 143.
- Pueden producirse accidentes si la calle no está lo suficientemente iluminada delante del vehículo o bien si otros usuarios de la vía pública tienen mala o nula visibilidad del vehículo.
- Las bombillas H7 y H4 están sometidas a presión y pueden explotar al cambiarlas. ¡Existe peligro de lesiones! Se recomienda usar guantes y gafas protectoras al efectuar un cambio de bombillas.
- Para cambiar la lámpara, apague la luz correspondiente del vehículo.

#### CUIDADO

- No agarre el cristal de la la bombilla con los dedos desnudos (incluso la más pequeña suciedad hace disminuir la duración de la bombilla). Utilice un trapo limpio, servilleta de papel, etc.
- Al desmontar y montar la luz de matrícula y la luz posterior, tenga cuidado de no dañar la pintura del vehículo ni la lámpara.

### Aviso

180

- En el presente Manual de Instrucciones sólo se describe el cambio de bombillas que puede efectuar usted mismo sin complicaciones. El cambio de las otras bombillas lo deberá efectuar un taller especializado.
- Le recomendamos llevar siempre consigo en el vehículo una cajita de bombillas de repuesto. Se pueden solicitar bombillas de repuesto del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- Después de cambiar una bombilla para la luz de carretera y de cruce o en los faros antiniebla, recomendamos comprobar el ajuste de los faros en un taller especializado.
- Si el diodo LED no funciona, acuda a un taller especializado.

### Faros delanteros




Fig. 154 Asignación de bombillas: Faros halógenos/faros proyectores halógenos

Lea y considere primero 🔢 y 📒 en la página 177.

### Asignación de bombillas en el faro halógeno

- A luz de cruce, de carretera y de posición
- B intermitente delantero

### Asignación de bombillas en el faro provector halógeno

- 1 Luz de cruce/luz de cruce y de carretera
- 2 Luz de posición/luz de posición y de carretera
- 3 Intermitente

## Cambiar la bombilla para luces de cruce y carretera (faros halógenos)




Fig. 155 Desmontar la bombilla para luz de cruce y de carretera

Lea y considere primero II y II en la página 177.

- > Retire la tapa de goma A » fig. 154 de la página 177.
- > Retire el conector de la bombilla, desbloquee el estribo de seguridad y extraiga la bombilla » fig. 155.
- Introduzca una nueva bombilla de tal modo que las lengüetas de fijación del zócalo de la bombilla encajen en los rebajes del reflector.
- > Enclave el estribo de seguridad y encaje el conector en la bombilla.
- > Aplique la tapa de goma A

## Cambiar la bombilla para luces de cruce y carretera (faros provectores halógenos)



Fig. 156 Desmontar la bombilla para luz de cruce y de carretera/luz de cruce

## Lea v considere primero $\mathbb{I}$ v $\mathbb{I}$ en la página 177.

- > Retire la tapa de goma 1 » fig. 154 de la página 177.
- > Gire el conector con la bombilla » fig. 156 hasta el tope en el sentido de la flecha v extráigalo.
- > Cambie la bombilla, introduzca el conector con la nueva bombilla y gírelo en el sentido contrario de la flecha hasta el tope.
- > Aplique la tapa de goma 1.

## Cambiar la bombilla para luz de carretera (faros proyectores halógenos)



Fig. 157 Desmontar la bombilla para la luz de carretera

Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 177.

- > Retire la tapa de goma 2 » fig. 154 de la página 177.
- > Gire el conector con la bombilla » fig. 157 hasta el tope en el sentido de la flecha v extráigalo.
- > Cambie la bombilla, introduzca el conector con la nueva bombilla y gírelo en el sentido contrario de la flecha hasta el tope.
- > Aplique la tapa de goma 2.

## Cambiar la bombilla para luz intermitente delantera

## Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 177.

- → Gire el portalámparas B » fig. 154 de la página 177 o el portalámparas 3 hasta el tope **en el sentido contrario** al de las aquias del reloj y sáquelo junto con la bombilla para la luz intermitente.
- > Cambie la bombilla, introduzca el portalámparas con la nueva bombilla y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

# Cambiar la bombilla para luz de posición delantera

🕮 Lea y considere primero 🛚 y 📘 en la página 177.

- > Retire la tapa de goma A » fig. 154 de la página 177 o 2.
- > Agarre el portabombillas y sáquelo del faro.
- Cambie la bombilla y vuelva a introducir el portalámparas con la bombilla en el faro.
- > Coloque la tapa de goma.

# Faros antiniebla y luz de marcha diurna




Fig. 158 Parachoques delantero: Rejilla protectora/desmontaje del faro antiniebla

Lea y considere primero ! y ! en la página 177.

Asignación de bombillas » fig. 158.

- A Bombilla para luz de marcha diurna
- **B** Bombilla para faros antiniebla

#### Desmontar la caperuza protectora

> Agarre la rejilla protectora por los puntos indicados por flechas » fig. 158 - A y extraiga la caperuza protectora en el sentido de la flecha.

# Cambiar la bombilla del faro antiniebla o la luz de marcha diurna

- > Meta la mano en la apertura de la rejilla protectora y presione la pestaña de enclavamiento » fiq. 158 🖪 en el sentido de la flecha.
- > Extraiga el faro antiniebla.
- > Gire el conector con la bombilla hasta la tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y retírelo.

- > Cambie la bombilla, introduzca el conector con la nueva bombilla y gírelo en el sentido de las aqujas del reloj hasta el tope.
- > Para un nuevo montaje, coloque el faro antiniebla comenzando junto con la pestaña de enclavamiento en el lado contrario opuesto a la matrícula.
- > Presione el faro en el lado que mira hacia la matrícula.
- > Coloque la caperuza comenzando junto con la pestaña de enclavamiento en el lado contrario opuesto a la matrícula.
- > Presione la caperuza protectora en el lado que mira hacia la matrícula. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

#### Faros antiniebla Fabia Scout, Fabia RS




Fig. 159 Parachoques delantero: Fabia Scout/Fabia RS




Fig. 160 Parachoques delantero: Faro antiniebla/Faro antiniebla: Cambiar la bombilla

Lea y considere primero II y II en la página 177.

#### Desmontar la caperuza protectora y el faro antiniebla

- > Introduzca en la abertura por encima del faro antiniebla » fig. 159 A (Fabia Scout) el estribo de alambre » página 164, Equipo de herramientas a bordo y extraiga la caperuza protectora.
- > Introduzca un dedo en la abertura junto al faro antiniebla » fig. 159 🖪 (Fabia RS) y extraiga la caperuza protectora.
- > Sague con el destornillador » página 164, Equipo de herramientas a bordo los tornillos » fig. 160 - A.
- > Extraiga el faro antiniebla.

# Cambiar la bombilla y montar el faro antiniebla

- > Presione el seguro 1 » fig. 160 del conector A y saque el conector del portalámparas B
- > Gire el portalámparas B con la bombilla hasta el tope en el sentida de la flecha v extráigalo.
- > Cambie la bombilla, introduzca el portalámparas con la nueva bombilla y gírelo en el sentido contrario al de la flecha hasta el tope.
- > Coloque el conector A en el portalámparas B.
- > Enrosque de nuevo los tornillos y coloque la caperuza protectora. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

# Cambiar la bombilla para luz de matrícula



Fia. 161 Tapa de maletero Iluminación placa matrícula

Lea y considere primero 🔢 y 📙 en la página 177.

- > Introduzca un destornillador plano en el orificio situado en la zona de la flecha » fig. 161 y presione con cuidado hasta la mitad de la luz, la luz sobresale un poco.
- > Extraiga la luz.
- > Extraiga la bombilla defectuosa del soporte e introduzca una nueva.
- > Vuelva a colocar la cubierta de cristal de la lámpara y métala presionando hasta el tope.

Fíjese en la correcta posición de montaje de la cubierta de cristal.

#### Luz posterior




Fig. 162 Tuerca de plástico / Luz posterior




Fig. 163 Luz posterior: asignación de bombillas

🕮 Lea y considere primero 🛚 y 🗓 en la página 177.

Asignación de bombillas » fig. 163.

- 1 Luz posterior antiniebla/faros de marcha atrás
- 2 Intermitente
- 3 Luz de freno
- 4 Luz de posición

# Desmontar y montar la luz posterior

- > Abra la tapa del maletero.
- > Sujete con una mano la luz posterior y desenrosque con la otra mano la tuerca de plástico » fig. 162 Al.
- Agarre la luz posterior y retírela con cuidado hacia atrás haciendo movimientos de vaivén. No sague la boguilla con los cables de la carrocería.
- > Para volver a montar la luz posterior, introdúzcala primero con el tornillo A en la abertura de la carrocería » fig. 162.
- > Introduzca presionando con cuidado la luz posterior en la carrocería de tal manera que los pernos B encajen en los alojamientos de la carrocería.
- > Sujete con una mano la luz posterior, y enrosque y apriete con la otra mano la tuerca » fig. 162 A.

#### Cambiar las bombillas de la luz posterior

- > Para cambiar la bombilla, gire el portalámparas hasta el tope en el sentido contrario al de las agujas del reloj y extráigalo de la carcasa » fig. 163.
- > Cambie la bombilla, introduzca de nuevo en la carcasa el soporte con la bombilla y gírela **en el sentido** de las agujas del reloj hasta el tope.

# Aviso

Para soltar y apretar la tuerca de plástico se puede utilizar una moneda o un objeto similar.

# Datos técnicos

# Datos técnicos

#### Datos del vehículo

#### Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Características del vehículo 182

Peso en servicio y carga adicional 182

Medición del consumo de combustible y las emisiones CO<sub>2</sub>según las normas ECE y las Directivas de la UE 183

Dimensiones 184

Datos específicos del vehículo en función del tipo de motor \_\_\_\_\_\_ 185

Los datos en la documentación técnica del vehículo tienen siempre prioridad sobre los datos de este manual de instrucciones.

Los valores de prestaciones de marcha se determinaron sin equipos que pudiesen disminuir el rendimiento de marcha, como, p. ej., el aire acondicionado.

# Características del vehículo




Fig. 164 Portadatos del vehículo/Placa de características

#### Portadatos del vehículo

El portadatos del vehículo » fig. 164 - 🔊 se encuentra en el revestimiento de suelo del maletero y también está adherido al plan de asistencia.

El portadatos del vehículo contiene los siguientes datos.

- 1 Número de identificación del vehículo (VIN)
- 2 Modelo de vehículo
- 3 Letras distintivas del cambio/número de pintura/equipamiento interior/potencia del motor/letras distintivas del motor
- 4 Descripción parcial del vehículo

#### Placa de características

La placa de características » fig. 164 - 🖪 se encuentra debajo, en el montante B situado en el lado derecho del vehículo.

La placa de características incluye los siguientes datos.

- 5 Número de identificación del vehículo (VIN)
- 6 Peso máximo admisible
- 7 Peso máximo admisible del vehículo (tractor y remolque)
- Carga máxima admisible sobre eje delantero
- 9 Carga máxima admisible sobre eje trasero

#### Número de identificación del vehículo (VIN)

El número VIN (número de carrocería) está grabado en el vano motor, en la torreta de suspensión derecha. Este número figura también en un rótulo que se encuentra en la esquina inferior izquierda, debajo del parabrisas (junto con un código de barras VIN) así como en la placa de características.

#### Número de motor

El número de motor (tres letras distintivas y el número de serie) está grabado en el bloque motor.

#### ATENCIÓN

No se deben sobrepasar los valores indicados para los pesos máximos admisibles. ¡Existe riesgo de accidente y daños!

# Peso en servicio y carga adicional

#### Peso en servicio

Este valor corresponde al mínimo peso en servicio posible sin equipos que aumenten el peso como p.ej. sistema de aire acondicionado, rueda de repuesto o dispositivo de remolque.

El peso en servicio indicado sólo es un valor orientativo.

El peso en servicio incluye también 75 kg como peso del conductor, el peso de los líquidos para la conducción así como el equipo de herramientas a bordo y un depósito de combustible lleno hasta el 90%.

Peso en servicio del vehículo » página 185, Datos específicos del vehículo en función del tipo de motor.

#### Carga adicional

A partir de la diferencia entre el peso total admisible y el peso en servicio se puede calcular la carga adicional máxima aproximada.

La carga adicional se compone de los siguientes pesos.

- > El peso de los pasajeros.
- > El peso de todas las piezas de equipaje y otras cargas.
- > El peso de la carga sobre el techo, incluido el sistema de baca portaequipajes.
- > El peso de los equipos excluidos del peso en servicio.
- La carga de apoyo del remolque en servicio con remolque (máx. 50 kg).

#### Aviso

Se puede solicitar a petición el peso exacto de su vehículo a un taller especializado.

# Medición del consumo de combustible y las emisiones CO<sub>2</sub>según las normas ECE y las Directivas de la UE

Las informaciones sobre el consumo de combustible y las emisiones  ${\rm CO_2}$  no estaban disponibles en el momento del cierre de edición.

Las informaciones sobre el consumo de combustible y las emisiones  ${\rm CO_2}$  se deben consultar en las páginas web de ŠKODA, o en la documentación de ventas y técnica del vehículo.

La medición del ciclo en ciudad comienza con un arranque en frío del motor. A continuación se simula el modo de conducción por ciudad.

En el caso del ciclo en carretera, el vehículo acelera o frena varias veces conforme a la rutina de conducción diaria en todas las marchas. La velocidad de marcha varía en ese caso entre 0 y 120 km/h.

El cálculo del consumo de combustible combinado se efectúa con un peso de aprox. el 37% para el ciclo en ciudad y el 63% para el ciclo en carretera.

#### Aviso

- Los valores de consumo de combustible y de emisión que se encuentran en las páginas web de ŠKODA o en la documentación de ventas y técnica del vehículo, y fueron fijados según las reglas y bajo las condiciones, las cuales son fijadas por la legislación o las normas técnicas para la determinación de los datos operativos y técnicos de los vehículos.
- Dependiendo del alcance de los equipos, el modo de conducir, la situación del tráfico, las influencias del tiempo y el estado del vehículo se pueden obtener valores de consumo durante el uso del vehículo en la práctica, los cuales se desvían de los valores de consumo de combustible mencionados en las páginas web de ŠKODA o en la documentación de ventas y técnica del vehículo.

# **Dimensiones**

# Dimensiones del vehículo (en mm)

	FABIA	FABIA GreenLine	FABIA SCOUT	FABIA RS	СОМВІ	COMBI GreenLine	COMBI SCOUT	COMBI RS
Longitud	4000	4000	4032	4029	4247	4247	4275	4276
Anchura	1642	1642	1658	1642	1642	1642	1658	1642
Anchura inclusive los re- trovisores exteriores	1886	1886	1886	1886	1886	1886	1886	1886
Altura	1498/1513 <sup>a)</sup> 1484 <sup>b)</sup>	1484 <sup>b)</sup>	1498/1513 <sup>a)</sup> 1484 <sup>b)</sup>	1492	1498/1513 <sup>a)</sup> 1484 <sup>b)</sup>	1484 <sup>b)</sup>	1498/1513 <sup>a)</sup> 1484 <sup>b)</sup>	1494
Distancia desde el fondo hasta el suelo	134/149ª)/119b)	119 <sup>b)</sup>	134	129	135/149ª/119b)	135/119 <sup>b)</sup>	135	129
Distancia entre ejes	2465	2465	2465	2464	2465	2465	2465	2464
Valor de convergencia de- lante/detrás	1433/1426 (1417/1410) <sup>c)</sup> (1429/1422) <sup>d)</sup>	1417/1410	1433/1426	1423/1415	1433/1426 (1417/1410) <sup>c)</sup> (1429/1422) <sup>d)</sup>	1417/1410	1433/1426	1423/1415

a) El valor corresponde a la versión con el equipo para carreteras en mal estado.

b) El valor corresponde a la versión con el tren de rodaje deportivo.

c) Aplicable a vehículos con el motor 1,2 l/77 kW TSI y 1,6 l/77 kW TDI CR con ruedas de 15".

d) Aplicable a vehículos con el motor 1,6 l/77 kW MPI, 1,6 l/55 kW TDI CR y 1,6 l/66 kW TDI CR con ruedas de 14".

# Datos específicos del vehículo en función del tipo de motor

Los valores indicados han sido definidos de acuerdo con las normativas y bajo condiciones que han sido fijadas por disposiciones legales o normas técnicas para la determinación de datos operativos y técnicos de los vehículos de motor.

#### Motor 1.2 I/44 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
44/5200	108/3000	3/1198

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	155	156
Aceleración 0-100 km/h (s)	16,5	16,7
Peso en servicio (kg)	1095	1115
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	800 <sup>a)</sup> /900 <sup>b)</sup>	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	540/500°)	550/450°

a) Subidas de hasta un 12%.

#### Motor 1,2 I/51 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
51/5400	112/3000	3/1198

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	163	164
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,9	15,0
Peso en servicio (kg)	1095	1115
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	800a)/	900 <sup>b)</sup>
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	540/500°)	550/450 <sup>c)</sup>

a) Subidas de hasta un 12%.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

# Motor TSI 1,2 I/63 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
63/4800	160/1500-3500	4/1197

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	177	178
Aceleración 0-100 km/h (s)	11,7	11,8
Peso en servicio (kg)	1116	1136
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1100a)/1200b)	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	550/500 <sup>c)</sup>	560/450°

a) Subidas de hasta un 12%.

# Motor TSI 1,2 I/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
77/5000	175/1500-4100	4/1197

Rendimientos y pesos	FABIA MG5	FABIA DSG7	COMBI MG5	COMBI DSG7
Velocidad máxima (km/h)	191	189	193	190
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,1	10,2	10,2	10,3
Peso en servicio (kg)	1130	1164	1150	1184
Carga de remolque admisible, con freno (kg)		120	00	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	560/500ª)	580/500ª)	570/450ª)	590/450ª)

a) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

# Motor 1,4 I/63 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
63/5000	132/3800	4/1390

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	175	176
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,2	12,3
Peso en servicio (kg)	1104	1124
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000a)/1200b)	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	550/500°	560/4500

a) Subidas de hasta un 12%.

# Motor 1,6 I/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
77/5600	153/3800	4/1598

Rendimientos y pesos	FABIA MG5	FABIA AG6	COMBI MG5	COMBI AG6
Velocidad máxima (km/h)	190	185	192	186
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,4	11,5	10,5	11,6
Peso en servicio (kg)	1114	1159	1134	1179
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000 <sup>a</sup> /1200 <sup>b</sup> )			
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	550/500c)	570/500°	560/450°	580/450 <sup>c)</sup>

a) Subidas de hasta un 12%.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

# Motor TSI 1,4 I/132 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
132/6200	250/2000-4500	4/1390

Rendimientos y pesos	FABIA RS	COMBI RS	
Velocidad máxima (km/h)	224 226		
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,3		
Peso en servicio (kg)	1318	1313	

# Motor 1,2 I/55 kW TDI CR DPF motor

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
55/4200	180/2000	3/1199

Rendimientos y pesos	FABIA	FABIA GreenLine	СОМВІ	COMBI GreenLine
Velocidad máxima (km/h)	166	172	167	172
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,2	14,2	14,3	14,3
Peso en servicio (kg)	1189	1203	1209	1219
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000 <sup>a)</sup> /1200 <sup>b)</sup>			
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	590/500 <sup>c)</sup> 600/450 <sup>c)</sup>		/450 <sup>c)</sup>	

a) Subidas de hasta un 12%.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

# Motor TDI CR 1,6 I/55 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
55/4000	195/1500-2000	4/1598

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ	
Velocidad máxima (km/h)	166	167	
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,1	14,2	
Peso en servicio (kg)	1204	1224	
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1000a)/1200b)		
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	600/500 <sup>c)</sup>	610/450 <sup>c)</sup>	

a) Subidas de hasta un 12%.

# Motor TDI CR 1,6 I/66 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
66/4200	230/1500-2500	4/1598

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ
Velocidad máxima (km/h)	176	177
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,6	12,7
Peso en servicio (kg)	1204	1224
Carga de remolque admisible, con freno (kg)		1200
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	600/500 <sup>a)</sup>	610/450 <sup>a)</sup>

a) Vehiculos sin ABS.

b) Subidas de hasta un 8%.

c) Vehículos sin ABS.

# Motor TDI CR 1,6 I/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
77/4400	250/1500-2500	4/1598

Rendimientos y pesos	FABIA	СОМВІ	
Velocidad máxima (km/h)	188	190	
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,9	11,0	
Peso en servicio (kg)	1219	1239	
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1200		
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	600/500ª)	610/450 <sup>a)</sup>	

a) Vehículos sin ABS.

# Índice alfabético

Α	
Abrir	
el capó	145
puerta	
Abrir y extender	
techo corredizo/elevable	_ 58
ABS	. 119
Testigo	
Accesorios	_ 131
Accionar	
limpiaparabrisas	_ 67
Aceite	
véase Aceite de motor	148
Aceite del motor	147
Aceite de motor	
cambiar	149
comprobar	148
Especificación	. 147
Nivel de llenado	. 147
rellenar	
Testigo	_ 39
Adaptaciones	_ 131
Adaptaciones y modificaciones técnicas	
Airbags	
Spoiler	132
Agua	
Paso	_ 117
Agua de lavaparabrisas	
Testigo	_ 44
Agua del lavaparabrisas	
comprobar	
Invierno	146
Ahorrar energía eléctrica	
Airbag	_ 15
Activación	_ 16
Adaptaciones y perjuicios en el sistema de air-	
bag	. 133

Airbag de cabeza	_ 18
Airbag delantero	_ 16
Airbag lateral	_ 17
desactivar	
Desconectar el airbag frontal del acompañante	21
Airbag de cabeza	
Airbag delantero	_ 16
Airbag lateral	_ 17
Aire acondicionado	
Aire acondicionado manual	
Climatronic Difusores de aire	_ 95
Manejo	_ 93
Aire acondicionado manual	
Servicio de aire circulante	94
Ajustar	
Altura del cinturón	
Reloj	
Reposacabezas	_ 72
Retrovisor interior con dispositivo antideslum-	
bramiento manual	
Volante	
Ajustar asientos	_ 7
Ajuste	
Aire acondicionado manual	
Asientos	
Retrovisores exteriores	. 69
Ajuste de la	0.7
calefacción	_ 92
Ajustes individuales	40
Bloquear	_ 49
Desbloquear	
Alarma	
Alarma antirrobo	
Alfombrillas	109
véase Alfombrillas	109
Antena	134
véase Ventanillas	136
Antinieblas trasero	_ 62

Aparcamiento	
Aparcamiento asistido	120
Apoyabrazos	88
Argolla de remolque	
delantera	172
trasera	173
Arrancar el motor	106
Ayuda de arranque	
Arrancar y parar el motor	
Arrancar y parar el motor	105
Asiento	
ajustar	70
Asiento infantil	
Clasificación en grupos	
en el asiento del acompañante	21
ISOFIX	24
TOP TETHER	25
Utilización de asientos infantiles	23
Utilización de asientos infantiles ISOFIX _	24
Asientos	
abatir	7
Calefacción	
Desmontar los asientos	
Reposacabezas	
Asientos delanteros	
Asientos y colocación	
Asistente de arranque en montaña	
Asistente de frenado	
ASR	
Testigo	
AUX	104
Ayuda de arranque	_ 170, 171
В	
Baca portaequipajes	81
Carga sobre el techo	
Puntos de fijación	

Sarra de cabeza esterica		Cambiar		Cambio manuai	
Comprobar fijación	_	Cambiar la bombilla para luces de cruce y carre		véase Cambio	_ 108
Posición de reserva	_ 126	tera, faros halógenos		Capacidad de carga del neumático	
Batería del vehículo		Cambiar la bombilla para luces de cruce y carre		véase Ruedas	159
cargar		tera, faros proyectores halógenos		Carga adicional	182
Comprobar el nivel del ácido	_ 154	Cambiar la bombilla para luz de carretera, faros		Cargar el	
Cubierta	_ 153	proyectores halógenos		remolque	128
Desconexión automática de los dispositivos		Cambiar la bombilla para luz de matrícula	180	Cargar la batería del vehículo	
eléctricos conectados	_ 155	la bombilla para faros antiniebla y luz de mar-		Cenicero	
desembornar o embornar		cha diurna		Cerrar	0.
Instrucciones de seguridad		la bombilla para faros antiniebla (Scout, RS) _		el capó	1//
Servicio de invierno		la bombilla para luz de posición delantera		puerta	
sustituir	_ 155	la bombilla para luz intermitente delantera 🔃		techo corredizo/elevable	
Bloquear		las bombillas en la luz posterior			
Bloqueo de emergencia	_ 48	Ruedas	164	Cierre centralizado	
Cierre centralizado		Cambio		bloquear	
Mando a distancia	52	Aceite de motor		Desbloquear	50
sin cierre centralizado	_ 48	Fusibles		Cinturón de seguridad	-
Bloqueo electrónico de diferencial	_ 120	Fusibles en el cuadro de instrumentos		Testigo	
Bloqueo retardado de la tapa del maletero		Fusibles en el vano motor		Cinturones	
véase Tapa del maletero	54	Líquido de frenos		Cinturones de seguridad	
Bloqueo y desbloqueo desde el interior		Mensajes de la pantalla		Ajuste de la altura	
Bocina		Recomendación de marcha		colocar y quitar	
Bombillas		Cambio automático	109	Dispositivo automático de enrollamiento del	
	100	Arranque y conducción	_ 111		14
en la luz posterior Sustitución		Averías de funcionamiento		El principio físico de un choque frontal	
		Bloqueo de la palanca selectora		limpiar	
Botiquín	_ 163	Cambio manual en el volante multifunción	. 110	Pretensor de cinturón	
С		Desbloqueo de emergencia de la palanca se-		Climatronic	
		lectora		Ajustar la temperatura	
Cadenas para nieve	_ 162	Kick-down		Deshelar el parabrisas	
Calefacción		Manejo de la palanca selectora		Elementos de manejo	
Asientos	70	Tiptronic	. 110	Funcionamiento automático	
Deshelar los cristales	92	Cambio de marcha		Regular el ventilador	
Luneta trasera	65	ahorro de energía en la conducción		Servicio de aire circulante	
Manejo	91	Palanca de cambio	108		
Retrovisores exteriores		Cambio de rueda		Diésel	
Servicio de aire circulante	_ 92	Quitar y colocar la rueda	165	Indicador de nivel de combustible	29
Calefacción y aire acondicionado	_ 89	Trabajos posteriores	165	Repostar	14
•		Trabajos previos	165	véase Combustible	14
		, r			

Compartimento del motor	
Batería del vehículo	
Vista general	. 146
Compartimento guardaobjetos	
Iluminación	_ 65
Compartimentos	
Compartimentos guardaobjetos	_ 85
Compatibilidad medioambiental	_ 116
Comprobación	
Aceite del motor	148
Líquido de frenos	_ 151
Líquido refrigerante	
Nivel de aceite	148
comprobar	
Agua del lavaparabrisas	. 146
Comprobar	
Nivel de ácido	. 154
Sujetar la barra de cabeza esférica correcta-	
mente	_ 127
Conducción	
Vadeos en calles	
Vadeos en calles	125
Vadeos en calles Conducción con remolque	125
Vadeos en calles Conducción con remolque Conducción ecológica Conducción económica Ahorrar energía	125 113 116
Vadeos en calles Conducción con remolque Conducción ecológica Conducción económica Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha	_ 125 _ 113 _ 116 _ 114
Vadeos en calles	_ 125 _ 113 _ 116 _ 114 _ 115
Vadeos en calles	_ 125 _ 113 _ 116 _ 114 _ 115 _ 113
Vadeos en calles	125 113 116 114 115 113 114
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Conducción económica  Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico	_ 125 _ 113 _ 116 _ 114 _ 115 _ 113 _ 114 _ 115
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Conducción económica  Ahorrar energía  ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora  Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico  Presión de inflado de los neumáticos	- 125 - 113 - 116 - 114 - 115 - 113 - 114 - 115 - 115
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Ahorrar energía  ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora  Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico  Presión de inflado de los neumáticos  Ralentí	125 113 116 114 115 113 114 115 115
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico Presión de inflado de los neumáticos  Ralentí Trayectos cortos	125 113 116 114 115 113 114 115 115 115 115
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico Presión de inflado de los neumáticos Ralentí Trayectos cortos  Conducción económica y ecológica	125 113 116 114 115 113 114 115 115 115 115
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha Carga Conducción previsora Ir a toda velocidad Mantenimiento periódico Presión de inflado de los neumáticos Ralentí Trayectos cortos  Conducción económica y ecológica  Condución con remoleca de la composição	_ 125 _ 113 _ 116 _ 114 _ 115 _ 113 _ 114 _ 115 _ 115 _ 114 _ 115 _ 113
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico  Presión de inflado de los neumáticos Ralentí  Trayectos cortos  Conducción económica y ecológica  Conducir  Consumo de combustible	_ 125 _ 113 _ 116 _ 114 _ 115 _ 113 _ 114 _ 115 _ 115 _ 114 _ 115 _ 113
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción económica  Ahorrar energía	- 125 - 113 - 116 - 114 - 115 - 113 - 114 - 115 - 115 - 115 - 115 - 113 - 113 - 113
Vadeos en calles  Conducción con remolque  Conducción ecológica  Ahorrar energía ahorro de energía en el cambio de marcha  Carga  Conducción previsora Ir a toda velocidad  Mantenimiento periódico  Presión de inflado de los neumáticos Ralentí  Trayectos cortos  Conducción económica y ecológica  Conducir  Consumo de combustible	- 125 - 113 - 116 - 114 - 115 - 113 - 114 - 115 - 115 - 115 - 115 - 113 - 117 - 183 - 117

Conservación	
véase Cuidado del vehículo	135
Conservación de cavidades	137
Consumo de combustible 113,	183
Contacto	
Contador del kilometraje recorrido	30
Control de chequeo del vehículo	37
Control de tracción (ASR)	119
Cromados	
véase Cuidado del vehículo	136
Cuadro de instrumentos	.50
Vista	28
Cuadro de instrumentos combinado	28
véase Cuadro de instrumentos combinado	
Cuentarrevoluciones	
Cuero sintético	
Cuidado de la pintura	
Cuidado de la piritora	
Alcantara	
Bombín de cierre de la puerta	137
Cinturones de seguridad	140
Conservación	135
Conservación de cavidades	137
Cristales de los faros	
Cromados	136
Cromados Cuerdo natural	138
Cuero sintético	139
Cuidado exterior del vehículo	134
Cuidado interior del vehículo	
Juntas de goma	
Láminas decorativas	
Lavado	
Lavado manual	
Limpiador de alta presión	134
Limpiar ruedas	137
Piezas de plástico	136
Pulido de la pintura	
Tapicerías	
Tanizados	139

Tren de lavado	. 134
Tren de lavado automático	. 134
D	
Datos técnicos	. 182
DAY LIGHT	
véase Luz de marcha diurna	_ 60
Desactivar airbag	
Desbloquear	
Cierre centralizado	_ 50
Mando a distancia	_ 52
sin cierre centralizado	_ 48
Desbloquear y bloquear	_ 45
Desconexión automática de los dispositivos	
eléctricos conectados	155
Descongelar la luneta trasera	_ 65
Deshelar las	
ventanillas	. 136
Deshelar los	
cristales	136
Desmontar y montar	
el piso de carga variable	_ 77
Desmontar y montar la	
caja de la red de separación	_ 79
Diésel	
véase Combustible	. 143
Difusores de aire	_ 90
Dimensiones del vehículo	184
Dispositivo automático de enrollamiento del	
cinturón	_ 14
Dispositivo de enganche para remolque	
Carga de apoyo	125
Descripción	_ 125
Funcionamiento y conservación	128
E	
EDS	120

	Escobilia iimpiacristales		G	
			Canches para ropa	05
		_ 68		05
				1/10
_ 56				143
		_ 69		140
		- 68	Gato	164
	véase Control de chequeo del vehículo	_ 37		
	Evitar daños en el vehículo	_ 117	Guardaobjetos	85
1/3	Vadeo	_ 117		
168	Extintor de incendios	163	H	
			Herramientas	164
		117	Tierrainieritas	10-
			1	
60				
106	F			
	Fares		2	38
163		110		
164				
163				29
164				
163				
82			Indicador de mantenimiento	34
83	•	_ 43	Indicador de nivel	
84			de combustible	29
84	•		Indicador multifunción	
85	Freno de mano	108	Funciones	31
85	Frenos		Mando	32
83	Freno de mano	108	Memoria	31
164	Líquido de frenos	151		
_ 97	Rodaje	113		
119	Testigo de control	_ 38		
	Fusibles			
	Asignación			
	Color distintivo		ISOFIX	24
	48 164 - 55 112 173 168 - 63 - 59 - 84 - 60 106 163 164 163 164 163 - 82 - 83 - 84 - 85 - 85 - 85 - 85 - 85 - 81 - 81 - 81 - 81 - 81 - 81 - 81 - 81	Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera trasera 5.56  Espejo maquillaje Retrovisores exteriores Petrovisor Retrovisor interior con dispositivo antideslumbramiento manual Stado del vehículo véase Control de chequeo del vehículo Vadeo Extintor de incendios Extranjero Conducir en el extranjero gasolina sin plomo  Faros Conducción en el extranjero Sistema limpiafaros Faros antiniebla Faros delanteros Filtro de partículas diésel Mensajes de la pantalla Frenodo Información para el frenado Información para el frenado Icquido de frenos Servofreno Testigo de control Fusibles Asignación Testigo de control Fusibles Asignación	Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera	Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera

J	
Juntas Cuidado del vehículo	136
K	
Kilometraje recorridoKit de averías	
L	
Láminas	136
Láminas decorativas Lavado	
Limpiador de alta presión manual	134
Tren de lavado automático	134
Lavar	. 131
Levantar el vehículo	166
Limitador de fuerza de los elevalunas	_ 56
Limpiaparabrisas	140
Agua del lavaparabrisas	146
Limpiar las escobillas limpiacristales Sustituir las escobillas limpiacristales del para- brisas	
Limpiar	
Alcantara	
Cromados	
Cuero natural	
Cuero sintético	139
Limpieza	
Cristales de los faros Fundas de los asientos con calefacción eléctri-	13/
	140
ca Piezas de plástico	126
Ruedas	
Tapizados	
Líquido de frenos	
cambiar	152
comprobar	. 151
Mensajes de la pantalla	

Líquido refrigerante	149
comprobar	
Mensajes de la pantalla	
rellenar	
Testigo	
uneta trasera- Calefacción	
LUZ	_ 59
Antinieblas trasero	_ 62
Cambio de bombillas	. 177
Encender y apagar	
Faros antiniebla	_ 62
Faros antiniebla con la función CORNER	_ 62
Faros proyectores halógenos con función de	
conducción de curvas	
Luz de aparcamiento	
Luz de carretera	
Luz de cruce	
Luz de marcha diurna	
Luz de posición	
Luz de ráfagas	
Luz intermitente	
Luz turística	
Puesto de conducción 64	
Regulación del alcance luminoso	
Sistema de intermitentes simultáneos	
.uz de carretera	
uz de cruce	
uz de marcha diurna	_ 60
uz de posición	_ 60
uz intermitente	_ 61
uz turística	
LL	
lantas	156
lave con mando a distancia	
Cambiar la pila	_ 46
laves del vehículo	45

Maletero         Cargar         75           Cubierto del maletero enrollable (Fabia Combi)         76           Desbloquear la tapa del maletero         55           Desbloqueo de emergencia         55           Elementos de sujeción         74           Gancho plegable         75           Luz         65           Piso de carga variable         77           Redes de retención         75           véase tapa de maletero         54           Vehículos de la clase N1         74           Mando a distancia         51           Mando de confort para ventanillas         57           Manejar         91           la calefacción         91           techo corredizo/elevable         58           Manejo de la palanca selectora         109           Mantenimiento         115           Láminas decorativas         36           MAXI DOT         35           Menú principal         36           véase Pantalla MAXI DOT         35           MDI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         105           Arrancar el motor	IM .	
Cubierto del maletero enrollable (Fabia Combi)       76         Desbloquear la tapa del maletero       55         Desbloqueo de emergencia       55         Elementos de sujeción       74         Gancho plegable       75         Luz       65         Piso de carga variable       77         Redes de retención       75         véase tapa de maletero       54         Vehículos de la clase N1       74         Mando a distancia       51         Mando de confort para ventanillas       57         Manejar       1a calefacción       91         techo corredizo/elevable       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       35         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106	Maletero	
Desbloquear la tapa del maletero         55           Desbloqueo de emergencia         55           Elementos de sujeción         74           Gancho plegable         75           Luz         65           Piso de carga variable         77           Redes de retención         75           véase tapa de maletero         54           Vehículos de la clase N1         74           Mando a distancia         51           Mando de confort para ventanillas         57           Manejar         1a calefacción         91           techo corredizo/elevable         58           Manejo de la palanca selectora         109           Mantenimiento         115           Láminas decorativas         136           MAXI DOT         35           Menú principal         36           véase Pantalla MAXI DOT         35           MDI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         1a barra de cabeza esférica         126           Motor         105           Arrancar el motor         106           Parar el motor         106 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Desbloqueo de emergencia         55           Elementos de sujeción         74           Gancho plegable         75           Luz         65           Piso de carga variable         77           Redes de retención         75           véase tapa de maletero         54           Vehículos de la clase N1         74           Mando a distancia         51           Mando de confort para ventanillas         57           Manejar         91           la calefacción         91           techo corredizo/elevable         58           Manejo de la palanca selectora         109           Mantenimiento         115           Láminas decorativas         136           MAXI DOT         36           Menú principal         36           véase Pantalla MAXI DOT         35           MDI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         1a barra de cabeza esférica         126           Motor         106           Arrancar el motor         106           Parar el motor         106           Rodaje         112 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Elementos de sujeción		
Gancho plegable       75         Luz       65         Piso de carga variable       77         Redes de retención       75         véase tapa de maletero       54         Vehículos de la clase N1       74         Mando a distancia       51         Mando de confort para ventanillas       57         Manejar       la calefacción       91         techo corredizo/elevable       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       109         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Luz       65         Piso de carga variable       77         Redes de retención       75         véase tapa de maletero       54         Vehículos de la clase N1       74         Mando a distancia       51         Mando de confort para ventanillas       57         Manejar       1a calefacción       91         techo corredizo/elevable       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Piso de carga variable       77         Redes de retención       75         véase tapa de maletero       54         Vehículos de la clase N1       74         Mando a distancia       51         Mando de confort para ventanillas       57         Manejar       91         la calefacción       91         techo corredizo/elevable       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Ajustes       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a         la barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Redes de retención       75         véase tapa de maletero       54         Vehículos de la clase N1       74         Mando a distancia       51         Mando de confort para ventanillas       57         Manejar       91         la calefacción       91         techo corredizo/elevable       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Ajustes       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a         la barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
véase tapa de maletero       54         Vehículos de la clase N1       74         Mando a distancia       51         Mando de confort para ventanillas       57         Manejar       91         la calefacción       91         techo corredizo/elevable       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Vehículos de la clase N1         74           Mando a distancia         51           Mando de confort para ventanillas         57           Manejar         la calefacción         91           techo corredizo/elevable         58           Manejo de la palanca selectora         109           Mantenimiento         115           Láminas decorativas         136           MAXI DOT         36           Menú principal         36           véase Pantalla MAXI DOT         35           MDI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         1a barra de cabeza esférica         126           Motor         105           Arrancar el motor         106           Parar el motor         106           Rodaje         112           Multimedia         103		
Mando a distancia         51           Mando de confort para ventanillas         57           Manejar         91           la calefacción         91           techo corredizo/elevable         58           Manejo de la palanca selectora         109           Mantenimiento         115           Láminas decorativas         136           MAXI DOT         36           Ajustes         36           Menú principal         35           véase Pantalla MAXI DOT         35           MDI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         1a barra de cabeza esférica         126           Motor         105           Arrancar el motor         106           Parar el motor         106           Rodaje         112           Multimedia         103		
Mando de confort para ventanillas         57           Manejar         91           la calefacción         91           techo corredizo/elevable         58           Manejo de la palanca selectora         109           Mantenimiento         115           Láminas decorativas         136           MAXI DOT         36           Ajustes         36           Menú principal         35           MOI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         1a barra de cabeza esférica         126           Motor         105           Arrancar el motor         106           Parar el motor         106           Rodaje         112           Multimedia         103		
Manejar       91         la calefacción       58         Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Ajustes       36         Menú principal       35         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
la calefacción	Mando de confort para ventanillas	_ 57
techo corredizo/elevable 58  Manejo de la palanca selectora 109  Mantenimiento 115  Láminas decorativas 136  MAXI DOT  Ajustes 36  Menú principal 36  véase Pantalla MAXI DOT 35  MDI 104  Medio ambiente 113  Modos del cambio automático 109  Montar la barra de cabeza esférica 126  Motor 105  Arrancar el motor 106  Rodaje 112  Multimedia 103		
Manejo de la palanca selectora       109         Mantenimiento       115         Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Ajustes       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Mantenimiento         115           Láminas decorativas         136           MAXI DOT         36           Ajustes         36           Menú principal         35           Véase Pantalla MAXI DOT         35           MDI         104           Medio ambiente         113           Modos del cambio automático         109           Montar         1a barra de cabeza esférica         126           Motor         105           Arrancar el motor         106           Parar el motor         106           Rodaje         112           Multimedia         103	techo corredizo/elevable	_ 58
Láminas decorativas       136         MAXI DOT       36         Ajustes       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1         la barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	Manejo de la palanca selectora	109
MAXI DOT         Ajustes       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	Mantenimiento	. 115
Ajustes       36         Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1         la barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	Láminas decorativas	136
Menú principal       36         véase Pantalla MAXI DOT       35         MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       1a barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	MAXI DOT	
MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       126         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
MDI       104         Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       126         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	Menú principal	_ 36
Medio ambiente       113         Modos del cambio automático       109         Montar       126         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	véase Pantalla MAXI DOT	_ 35
Modos del cambio automático       109         Montar       126         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	MDI	104
Montar       126         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       112         Rodaje       112         Multimedia       103	Medio ambiente	. 113
Montar       126         Ia barra de cabeza esférica       126         Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       112         Rodaje       112         Multimedia       103	Modos del cambio automático	109
Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Motor       105         Arrancar el motor       106         Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103	la barra de cabeza esférica	126
Arrancar el motor 106 Parar el motor 106 Rodaje 112 Multimedia 103  N	Motor	105
Parar el motor       106         Rodaje       112         Multimedia       103		
Rodaje       112         Multimedia       103         N		
Multimedia 103		
N1 74	N	
	N1	_ 74

Neumaticos		Portabicicietas	80	Red de separación	/
Indicador de desgaste		Portadatos del vehículo	182	detrás de los asientos delanteros	
nuevos	_ 158	Portaequipajes	81	detrás de los asientos traseros	7
Presión de inflado		Portaetiquetas de aparcamiento		Refrigerante	
Tamaños		Posición de asiento correcta		Indicador de temperatura	2
véase Ruedas	_ 158	Acompañante		Regulación	
Neumáticos de invierno		Asientos traseros	9	Alcance luminoso	6
véase Ruedas	_ 162	Conductor		Reloj	3
Niños y seguridad		Indicaciones		Reloj digital	3
Número de identificación del vehículo (VIN)	_ 182	Presión del aceite		Rellenar	
Número de motor	_ 182	Mensajes de la pantalla	39	aceite de motor	14
		Protección contra remolcado		Refrigerante	
0		Protección de bajos		Remolcado	
Ordenador		Puerta		Remolque 1	
Véase indicador multifunción	31	Seguro para niños	47	Conducción con remolque	12
Ordenador de a bordo		Testigo de puerta abierta		Reparación de neumáticos	
Véase indicador multifunción	31	Puertas		Comprobar la presión	17
Ordenador del vehículo		Bloqueo de emergencia	48	Sellar el neumático e inflarlo	16
Véase indicador multifunción	31			Trabajos previos	
		Cenicero	83	Reparaciones y cambios técnicos	13
P		Compartimentos guardaobjetos		Reposacabezas	7
Palanca		Encendedor	84	Encajar en los asientos	
Luz de carretera	61	EncendedorEnchufe de 12 voltios	84	Repostaje	
Luz intermitente		Lámpara	64	Agua del lavaparabrisas	14
Palanca selectora	0.	Vista general	27	Repostar	
véase Manejo de la palanca selectora	109	Pulido de la pintura		Combustible	14
Pantalla MAXI DOT		véase Cuidado del vehículo	135	Retrovisor	
Parar el motor				Retrovisor interior con dispositivo antideslu	m-
Parasoles		Q		bramiento manual	
		Quitar la		Rodaje	
PedalesAlfombrillas	109	barra de cabeza esférica	127	Forros de freno	1
Peso en servicio				Los primeros 1.500 km	1
Pesos Pesos	_ 102	R		Motor	1
	102	Radiotelemando		Neumáticos	
Pesos máximos admisibles	_ 182	Proceso de sincronización	52	Rueda de emergencia	16
Pintura	125	Receptor de radio		Rueda de repuesto	16
véase Cuidado de la pintura		véase Ventanillas	136	Ruedas	
Piso de carga variable	_ //	Recomendación de marcha		Almacenar las ruedas	15
Dividir el maletero		recomendation de marcha		Cadenas para nieve	16
Placa de características	_ 182			Cambiar	16

Cambiar ruedas		Desneiar los cristales	136	Desactivar/activar el sistema manualmente	
Indicaciones generales		Gasóleo	143	Mensajes de aviso	12
Indicador de desgaste de los neumáticos	157	Neumáticos de invierno	162	START-STOPP	
Índice de carga		Servofreno	108	Modo de funcionamiento	12
Neumáticos de invierno		Símbolo de velocidad		Proceso de inicio automático dependiente	del
Neumáticos direccionales	159	véase Ruedas	159	sistema	12
Presión de inflado de los neumáticos		Símbolos de advertencia		Sustitución	
Rueda de emergencia		véase Testigos	38	Bombillas	17
Rueda de repuesto	160	Sinopsis		Sustitución de piezas	13
Símbolo de velocidad		Testigos	38	•	
Tamaño de los neumáticos		Sistema antibloqueo		batería del vehículo	15
Tapacubos integral	161	Sistema de airbag		fusibles	
Tornillos Vida útil de los neumáticos	161	Sistema de alarma antirrobo	13	las escobillas limpiacristales	6
Vida util de los neumaticos	15/	Modo de funcionamiento	53	•	
S		Remolque		Т	
		Sistema de intermitentes simultáneos _		Tacómetro	2
SAFE _		Sistema de internitentes sinditaneos _	05	Tapa del maletero	
véase Seguro Safe	49	Testigo de control	/12	Bloqueo automático	
SAFELOCK		Sistema lavaparabrisas		Tapa de maletero	
véase Seguro Safe	49	Lavaparabrisas		Tecla del cierre centralizado	
Seguridad	6	rellenar	146		
Asientos infantiles	21	Sistema limpiafaros	140	Elevalunas eléctricos	_
ISOFIX	24		67	Techo corredizo/elevable	
Posición de asiento correcta					
Reposacabezas	72	Sistema regulador de la velocidad	121	Accionamiento de emergencia Mando de confort	5
Seguridad de los niños		Sistemas de asistencia	42 110		
TOP TETHER	25			Techo corredizo/elevable eléctrico	
Seguridad de los niños		Aparcamiento asistido			
Airbag lateral		ASR	41, 119	Teléfono móvil	
Seguridad pasiva		EDS y XDS ESC	41 110	Conexión al sistema de manos libres	
Antes de emprender la marcha		Sistema regulador de la velocidad	41, 119	Temperatura exterior	
Equipamientos de seguridad		START-STOP	120	Tensor de cinturón	1
Seguridad de conducción			123	Testigos	3
Seguro para niños		Soltar y apretar los tornillos de rueda	166	Tiptronic	11
Seguro Safe	49			TOP TETHER	
Servicio de aire circulante		Soporte de bebidas		Tornillos de rueda	
aire acondicionado manual	94	Spoiler		Caperuzas protectoras	16
Servicio de invierno	162	START-STOP		Tornillos de rueda antirrobo	16
Batería del vehículo		Ayuda de arranque	171		
Cadenas para nieve	162	Condiciones de funcionamiento del siste	ema 123		

Transporte Baca portaequipajes Maletero  Transporte de niños  Triángulo reflectante  Triángulo reflectante de advertencia	73 21 163
U	
USB	104
V	
Vadeo	117
Valores de emisión	183
Vano motor	143
Líquido de frenos	151
Líquido refrigerante	
Varilla de nivel de aceite	148
Velocidad máxima	185
Velocímetro	29
Ventanillas	
véase elevalunas eléctr	55
Ventilador del radiador	146
Vigilancia del habitáculo	53
Viseras	66
Vista general	
Compartimento del motor	
Puesto de conducción	
Volante	8
X	
XDS	120

ŠKODA AUTO a.s. trabaja permanentemente en el perfeccionamiento técnico de todos sus tipos y modelos. Le rogamos tenga comprensión si, por este motivo, pueda variar en todo momento el volumen de suministro con respecto a la forma, el equipamiento y la tecnología de los vehículos. Los datos sobre aspecto, rendimiento, medidas, pesos, normas y funciones del vehículos corresponden a la información existente al cierre de la edición. Algunos equipamientos se introducirán eventualmente más tarde o sólo se ofrecen en determinados

se introduciran eventualmente más tarde o solo se ofrecen en determinados mercados; obtendrá información al respecto en los concesionarios ŠKODA. Por ello no pueden realizarse reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y descripciones que contiene este manual.

Queda prohibida la reproducción, copia, traducción o cualquier otro uso, incluso parcial, sin la autorización por escrito de ŠKODA AUTO a. s. ŠKODA AUTO a. s. se reserva expresamente todos los derechos de acuerdo con

la Ley de Propiedad Intelectual. Oueda reservado el derecho a efectuar cualquier modificación.

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2014

# ŠKODA Service App: el servicio ŠKODA en su bolsillo

La aplicación ŠKODA Service está diseñada para smartphones Android y iPhone con el fin de dar asistencia a los clientes de ŠKODA AUTO en cualquier situación complicada que les pueda surgir durante sus trayectos.

**Mi concesionario** – Escoja su centro de servicios preferido o más cercano.

**Asistencia** - Póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su concesionario favorito.

**Mi vehículo** – Manual del propietario completo y lista resumida de los testigos luminosos para repasarlos rápidamente.



# ŠKODA Manual App: conozca su vehículo

La aplicación ŠKODA Manual está dirigida a usuarios de tabletas que estén interesados en vehículos de ŠKODA o que ya tengan uno. Esta aplicación contiene la versión digital completa del manual del propietario para todos los modelos ŠKODA actuales.

- > Navegación a través de la lista de contenido
- > Lectura página a página clásica
- > Búsqueda de texto completo en todo el manual
- Marcadores para acceder rápidamente a los capítulos favoritos







# www.skoda-auto.com

# ¡Usted también puede hacer algo por el medio ambiente!

El consumo de combustible de su ŠKODA y las emisiones contaminantes que conlleva se determinan de modo decisivo por su estilo de conducción.

El nivel de ruido y el desgaste del vehículo dependen del modo como trata su vehículo.

Puede leer en el manual de instrucciones cómo utilizar su vehículo ŠKODA cuidando el medio ambiente y conducir ahorrando combustible.

Además, preste especial atención a las partes del manual de instrucciones marcadas como se indica en 🚳

Colabore con nosotros, por bien del medio ambiente.

Návod k obsluze Fabia španělsky 05.2014 S55.5610.18.60 5J6 012 760 AG